

WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID



Gevaar voor elektrische schokken!

Veronachtzaming kan of zal leiden tot letsel wegens elektrische schokken met gevaar voor het leven.

- Aangezien het apparaat op elektriciteit functioneert kan niet uitgesloten worden dat het een elektrische schok genereert.
Houdt u dus aan de volgende veiligheidsvoorschriften:
- Raak het apparaat niet aan met natte handen.
- Gebruik het apparaat niet op blote of natte voeten.
- Dompel het apparaat nooit onder in water.
- Nooit aan de voedingskabel of het apparaat zelf trekken om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Indien de stekker van het apparaat niet geschikt is voor het stopcontact, moet het stopcontact door gekwalificeerd personeel vervangen worden met een van het juiste type. Het gebruik van adapters, stekkerdozen of verlengsnoeren wordt afgeraden.
- Voor het vullen met of bijvullen van water moet het striksysteem worden uitgeschakeld door de knop M te draaien en de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Indien de voedingskabel beschadigd is, laat deze dan, om risico's te vermijden, vervangen door de fabrikant of een erkend servicecentrum.
- Alvorens enige handeling voor reiniging of onderhoud uit te voeren, moet het apparaat losgekoppeld worden van de elektriciteitsvoorziening door de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Voordat men het apparaat gebruikt, moet gecontroleerd worden dat de netspanning overeenkomt met de aanduiding van het typeplaatje. Sluit het apparaat alleen aan op voedingssystemen en stopcontacten met een minimale stroomsterkte van 10 A en een efficiënte aardleiding.



Gevaar voor brandwonden!

Oppervlakken met dit symbool worden tijdens het gebruik warm.

Veronachtzaming van de waarschuwingen kan leiden tot brandwonden.

- De stoom niet direct op personen of dieren richten.
- De gebruiker moet het striksysteem

niet onbeheerd laten wanneer dit op de elektriciteitsvoorziening is aangesloten. Zorg ervoor dat kinderen jonger dan 8 jaar niet in contact kunnen komen met het apparaat wanneer het op de elektriciteitsvoorziening is aangesloten of wanneer het aan het afkoelen is.

- Het apparaat moet tijdens de werking niet verplaatst worden.
- Vermijd ieder contact tussen de zoolplaat van het strijkijzer en de elektrische kabels.



Let op!

De niet-naleving van de waarschuwingen kan persoonlijk letsel of schade aan het apparaat veroorzaken.

- Vóór het eerste gebruik en na het verwijderen van de verpakking, de integriteit van het apparaat controleren; in geval van twijfel moet het apparaat niet worden gebruikt. Raadpleeg een gekwalificeerde technicus.
- Verwijder de plastic zak omdat deze een gevaar vormt voor kinderen.
- Het apparaat mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder strikt toezicht staan, instructies verkrijgen inzake het veilige gebruik van het apparaat en bekend zijn met de met het gebruik verbonden gevaren. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. De handelingen voor reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Tijdens het gebruik het apparaat uitsluitend op werkoppervlakken plaatsen (bijv. strijkplank of tafel) (afb. 1).
- Gebruik de afneembare rustplaat op werkoppervlakken (bijv. strijkplank of tafel) (afb. 1).
- Het strijkijzer NOOIT op de tank van het apparaat plaatsen wanneer de rustplaat verwijderd wordt (afb. 2).
- Het apparaat moet tijdens gebruik en

rust worden geplaatst op een stabiel en hittebestendig oppervlak. Wanneer men het strijkijzer op zijn rustplaat plaatst, moet men ervoor zorgen dat het oppervlak waarop het apparaat steunt stabiel is.

- Het strijkijzer NOOIT in een verticale positie plaatsen! (afb. 3).
- Het apparaat mag niet gebruikt worden indien het gevallen is, wanneer er zichtbare tekenen van schade zijn of wanneer het lekt. Indien het strijsysteem gevallen is en zichtbare schade heeft opgelopen, moet het apparaat niet gebruikt worden en naar een erkend servicecentrum gebracht worden.

BEOOGD GEBRUIK

Dit apparaat moet uitsluitend bestemd worden voor het gebruik waarvoor het specifiek ontworpen is.

Elk ander gebruik moet worden beschouwd als oneigenlijk en dus gevaarlijk.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een onjuist en oneigenlijk gebruik of door niet-gekwalificeerd personeel uitgevoerde reparaties.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

- A Strijkijzer
- B Thermostaatknop
- C Controlelampje klaar voor gebruik
- D Knop stoomafgifte
- E Afneembare rustplaat
- F Waterreservoir
- G Opbergvak voedingskabel
- H Voedingskabel
- I Haak voor het opbergen van de enkele slang
- L Bedieningspaneel
- M Draaiknop inschakeling apparaat:
Strijken zonder stoom 
Strijken met stoom 
- N Controlelampje inschakeling

WELK TYPE WATER MOET IK GEBRUIKEN?



Let op!

- Gebruik uitsluitend gedemineraliseerd water voor het vullen van het reservoir. Gebruik GEEN LEIDINGWATER.

- Gebruik geen chemische stoffen, reinigingsmiddelen of additieven (bijv. geperfumeerd water, essensen, ontkalkmiddelen, enz.).
- Gebruik geen mineraalwater of andere soorten water (bijv. regenwater, accuwater, water afkomstig van air conditioners, enz.).

GEBRUIK

Tijdens het eerste gebruik kan het apparaat gedurende enkele minuten rook en geur afgeven als gevolg van het verwarmen en het daaropvolgende uittrekken van de tijdens de montage gebruikte afdichtingsmiddelen. Wij raden aan het vertrek te luchten. Verder is het normaal dat de pomp die het water naar het strijkijzer stuurt geluid maakt.

Ga als volgt te werk:

- Zorg ervoor dat de stekker van de voedingskabel niet in het stopcontact is gestoken. Open het luikje van het waterreservoir F (afb. 4).
- Vul het reservoir, zorg ervoor het niveau MAX niet te overschrijden (afb. 5) en sluit het luikje.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact (afb. 6).
- Draai de knop inschakeling M in de stand  (afb. 7) voor strijken zonder stoom of in de stand  (afb. 10) voor strijken met stoom.
- Draai de thermostaatknop B naar de temperatuur die geschikt is voor het type weefsel dat u wilt strijken (afb. 8 en 11):
 -  Acetaat, acryl, nylon, polyester, rayon
 - ●  Zijde, wol
 - ● ●  Linnen, katoen
- Wacht tot het controlelampje C uitgaat. Het apparaat is klaar voor gebruik (afb. 9 en 12).
- In geval van strijken met stoom, en in het bijzonder tijdens het eerste gebruik, moet men het strijkijzer op een doek plaatsen en tijdens de eerste minuut van gebruik met tussenpozen van 2-3 seconden drukken op de knop voor stoomafgifte D. Deze handeling dient voor het vullen van het hydraulische circuit.
- Draai, om het apparaat uit te schakelen, de knop inschakeling M in de stand O. Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen alvorens het op te bergen. Na het strijken is het niet nodig het overgebleven water uit het reservoir te verwijderen. Indien het apparaat echter voor langere tijd niet gebruikt wordt is het raadzaam het reservoir leeg te maken.

VULLEN



Let op!

Wanneer het water in het reservoir opdraakt, zal de pomp meer

geluid maken. Dit maakt deel uit van de normale werking van het apparaat: het is raadzaam het water in het reservoir onmiddellijk bij te vullen. Voor het vullen met of bijvullen van water moet het strijksysteem worden uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact worden verwijderd.

REINIGING

- Controleer, voordat u het apparaat reinigt, of het uitgeschakeld, losgekoppeld en volledig afgekoeld is.
- Het oppervlak van de zoolplaat moet worden schoongehouden: voor de reiniging is het voldoende de koude plaat met een vochtige doek af te nemen.
- Nooit schuursponsjes, azijn of andere chemische stoffen gebruiken.

VERWERKING VAN HET APPARAAT



Het apparaat niet met het normale huisvuil vernietigen maar via een officieel centrum voor gescheiden vuilinzameling.

PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat schakelt niet in.	Het apparaat is niet verbonden met de elektriciteitsvoorziening.	Controleer of het apparaat correct verbonden is en draai de knop inschakeling van het apparaat.
Er lekt water uit de gaten van de zoolplaat van het strijkijzer.	Het water in het reservoir F is bijna op.	Vul het reservoir F met water.
	Er is condensvorming in de slangen omdat er voor de eerste keer stoom wordt afgegeven of omdat het apparaat voor enige tijd niet is gebruikt.	Druk meerdere malen op de afgifteknoop stoom D, buiten de strijklank: op deze wijze wordt het koude water uit het stoomcircuit verwijderd.
	De thermostaatknop B van het strijkijzer is niet in een stand voor stoomafgifte geplaatst.	Plaats de thermostaatknop B van het strijkijzer in een stand voor stoomafgifte.
Lekkage van bruin water uit de zoolplaat van het strijkijzer.	In het waterreservoir zijn chemische producten, ontkalkmiddelen of additieven toegevoegd.	Er mogen nooit producten in het waterreservoir toegevoegd worden (zie par. "Welk type water moet ik gebruiken?"). Reinig de zoolplaat met een vochtige doek.
	De thermostaatknop B van het strijkijzer is niet in een stand voor stoomafgifte geplaatst.	Plaats de thermostaatknop B van het strijkijzer in een stand voor stoomafgifte.
Bij de eerste inschakeling van het apparaat wordt rook waargenomen.	Enkele delen zijn behandeld met afdichtingsmiddelen/smeermiddelen die tijdens het eerste gebruik verdampen.	Dit is volkomen normaal en dit verschijnsel verdwijnt nadat het apparaat een paar keer gebruikt is.
Het apparaat een laat intermitterend geluid horen, gecombineerd met trillingen.	Het betreft de pomp die water aanzuigt.	Dit is een volkomen normaal verschijnsel.
	Het water in het reservoir F is bijna op.	Vul het reservoir F met water.
Er is geen stoomafgifte.	Het hydraulische circuit is leeg.	Dit gebeurt normaal gesproken bij het eerste gebruik. Draai de knop inschakeling M in de stand  . Wanneer het strijkijzer op temperatuur is, tijdens de eerste minuut van gebruik met tussenpozen van 2-3 seconden drukken op de knop voor stoomafgifte D. Deze handeling vult het hydraulische circuit en de afgifte van stoom kan beginnen. Indien het probleem zich blijft voordoen, het striksysteem van de elektriciteitsvoorziening loskoppelen en een erkend technisch servicecenter raadplegen.
	 De knop inschakeling M is in de stand  .	Draai de knop inschakeling M in de stand  .