

Veiligheidswaarschuwingen

In deze handleiding gebruikte symbolen

De belangrijke waarschuwingen gaan van deze symbolen vergezeld. Deze waarschuwingen moeten strikt in acht genomen worden.



De veronachtzaming kan de oorzaak zijn, of is de oorzaak, van letsel wegens elektrische schokken met levensgevaar.



De veronachtzaming kan de oorzaak zijn, of is de oorzaak, van letsel of beschadiging van het apparaat.



De veronachtzaming kan de oorzaak zijn, of is de oorzaak, van brandwonden of verbrandingen.



Dit symbool duidt op tips en belangrijke informatie voor de gebruiker.

Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid



Aangezien het apparaat op elektrische stroom werkt, kan het niet uitgesloten worden dat het elektrische schokken genereert.

Houdt u zich dus aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

- Raak het apparaat nooit aan met natte handen of voeten.
- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Controleer of het stopcontact altijd vrij toegankelijk is, omdat alleen zo de stekker zonodig los getrokken kan worden.
- Wil men de stekker uit het stopcontact trekken, trek dan rechtstreeks aan de stekker. Trek nooit aan de kabel omdat deze hierdoor beschadigd kan raken.
- Om het apparaat volledig af te sluiten, moet de stekker uit het stopcontact getrokken worden.
- Probeer de defecten van het apparaat niet zelf te repareren. Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en breng het apparaat naar de Technische Service.
- In geval van beschadiging van de stekker of de voedingskabel mogen deze uitsluitend vervangen worden door de Technische Service van De'Longhi om ieder risico te voorkomen.



Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, geëxpandeerd polystyrol) buiten het bereik van kinderen.



Sta het gebruik van het apparaat niet toe aan mensen (of kinderen) met gereduceerde geestelijke, lichamelijke of zintuiglijke capaciteiten of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of geïnstrueerd worden door iemand die verantwoordelijk is voor hun persoonlijke veiligheid. Houd kinderen onder toezicht en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.



Dit apparaat produceert warm water en wanneer het in werking is kan waterdamp ontstaan.

Zorg ervoor niet in contact met waterspetters of hete damp te komen.

Gebruik conform de bestemming

Dit apparaat is gemaakt voor het zetten van koffie en het verwarmen van dranken.

Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik bedoeld. Het mag niet gebruikt worden in:

- ruimtes die gebruikt worden als keukens voor het personeel van winkels, kantoren en andere werkzones
- vakantieboerderijen
- hotels, motels en andere ontvangststructuren
- kamerverhuur

Ieder ander gebruik moet als oneigenlijk en dus als gevaarlijk worden beschouwd. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het apparaat.

Instructies voor het gebruik

Lees deze aanwijzingen aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken.

De veronachtzaming van deze instructies kan een bron van letsel en/of schade aan het apparaat vormen.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de veronachtzaming van deze instructies voor het gebruik.



Bewaar deze instructies met zorg. Indien het apparaat aan anderen overgedaan wordt, dient men ook de instructies voor het gebruik mee te leveren.

Veiligheidswaarschuwingen - Beschrijving

Controle van het transport

Controleer, na de verpakking te hebben verwijderd, de intacte staat van het apparaat en de aanwezigheid van alle accessoires. Gebruik het apparaat niet indien duidelijke schade wordt waargenomen. Wendt u zich dan tot de Erkende Technische Service.

Installatie van het apparaat



Attentie!

Wanneer het apparaat wordt geïnstalleerd, moeten de volgende veiligheidswaarschuwingen in acht genomen worden:

- Het apparaat geeft warmte aan de omgeving af. Nadat het apparaat op het werkvlak geplaatst is, moet gecontroleerd worden of een ruimte van circa 3 cm overblijft tussen de oppervlakken van het apparaat en de zij- en achterwanden, en een ruimte van minstens 25 cm boven het koffiezetapparaat.
- Water dat het apparaat eventueel binnendringt, zou het kunnen beschadigen. Plaats het apparaat niet in de buurt van waterkranen of wasbakken.
- Het apparaat kan beschadigd raken als het water dat erin zit bevriest. Installeer het apparaat niet in een ruimte waar de temperatuur onder het vriespunt kan komen.
- Leg de voedingskabel zo dat deze niet beschadigd wordt door scherpe randen of door contact met warme oppervlakken (elektrische platen bijvoorbeeld).

Aansluiting van het apparaat



Attentie!

Controleer of de spanning van het elektriciteitsnet overeenkomt met de waarde die op het plaatje op de onderkant van het apparaat staat.

Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact dat geïnstalleerd is volgens de normen, een minimumdebiet van 10A heeft en een efficiënt werkende aardverbinding.

Bij onverenigbaarheid tussen stopcontact en stekker dient men het stopcontact door gekwalificeerd personeel te laten vervangen door een van het geschikte type.

Beschrijving

- A. Deksel waterreservoir espressokoffie
- B. Waterreservoir espressokoffie
- C. Onthardingsfilter voor waterreservoir espressokoffie (*alleen enkele modellen)
- D. Handgreep voor uitnemen chloorfilter
- E. Houder chloorfilter
- F. Chloorfilter
- G. Filterhouder voor filterkoffie
- H. Permanent filter (*alleen enkele modellen)
- I. Handgreep voor opening
- J. Vulruimte water
- K. Verwarmingsplaat voor filterkoffie
- L. Karaf voor filterkoffie
- M. Kopjesblad voor espressokoffie
- N. Druppelbakje
- O. Filter 2 kopjes espressokoffie
- P. Filter 1 kopje of 1 pad espressokoffie
- Q. Filterhouder espressokoffie
- R. Doseerschepje voor koffie met aandruwer
- S. Cappuccino-inrichting
- T. Controlelampje OK voor espressokoffie of stoom
- U. Knop keuzeschakelaar voor espressokoffie of stoom
- V. Schakelaar filterkoffie aan/uit
- W. Controlelampje inschakeling filterkoffie
- X. Controlelampje selectie stoomfunctie
- Y. Controlelampje inschakeling espressokoffie
- Z. Controlelampje selectie espressofunctie
- Z1. Stoomknop voor cappuccino

Technische Gegevens

Spanning:	220-240V~50/60Hz
Vermogen:	1750W
Afmetingen (l x h x p):	372 x 323 x 262 (of 370) mm
Druk espressopomp:	15 bar
Espressoketel:	Inox staal
Inhoud espressoreservoir:	1,2 L
Inhoud filterkoffiereservoir:	1,4 L
Lengte voedingskabel:	1,2 m
Gewicht:	BC0420 = 7,15 kg
	BC0410 = 6 kg

NL

Bereiding van filterkoffie en espressokoffie

Chloorfilter (alleen in enkele modellen)

Het filter neemt de chloorsmaak van het water weg. Handel als volgt om het te installeren:

- Trek de houder in opwaartse richting uit de zitting (afb. 1).
- Neem het chloorfilter uit het plastic zakje en spoel het af met kraanwater (afb. 2).
- Open de houder en plaats het filter zorgvuldig in de daarvoor bestemde ruimte zoals afb. 2 toont.
- Sluit de houder (afb. 2) en plaats het terug in de zitting door het in neerwaartse richting volledig vast te drukken.
- Na 80 cycli, en hoe dan ook na zes maanden werking, moet het chloorfilter vervangen worden.

Bereiden van de filterkoffie

- Open het deurtje van de filterhouder door het naar rechts te draaien (afb. 3).
- Vul de karaf tot de niveauaanduiding die hoort bij het aantal kopjes koffie dat men wenst te zetten en zorg ervoor de tekst MAX niet te overschrijden (afb. 4).
- Giet water in de vulruimte voor het water (afb. 5).
- Breng het permanente filter (indien aanwezig) (of het papieren filter) in positie in de filterhouder (afb. 6).
- Doe de gemalen koffie in het filter met gebruik van het bijgeleverde doseerschep en strijk de koffie af (afb. 7). Als algemene regel geldt een afgestreeken doseerschepje koffie (circa 7 gram) voor ieder kopje dat men wenst te zetten (voorbeeld: 10 doseerschepjes voor 10 kopjes koffie).
- Sluit het deurtje van de filterhouder en plaats de karaf met aangebracht deksel op de verwarmingsplaat.
- Druk op de schakelaar . Het controlelampje van de schakelaar zelf geeft aan dat het filterkoffiezetapparaat in werking is.
- De koffie begint na enkele seconden naar buiten te komen.

Het is geheel normaal dat het apparaat tijdens de percolatie van de koffie stoom afgeeft.

Om de koffie na de percolatie warm te houden, de karaf op de verwarmingsplaats zetten en het apparaat ingeschakeld houden (controlelampje filterkoffie brandt): de koffie in de karaf wordt op de juiste temperatuur gehandhaafd.

- Om het apparaat uit te schakelen om de schakelaar  drukken.

Bereiden van de espressokoffie



Nota Bene:

bij het eerste gebruik moeten alle accessoires worden gewassen en moeten de binnenleidingen van het apparaat doorgespoeld worden door het apparaat te laten werken alsof het koffie moet zetten en twee waterreservoirs te legen. Ga nu verder met de bereiding van de koffie.

Onthardingsfilter (alleen in enkele modellen)

Enkele modellen hebben een onthardingsfilter: handel als volgt om dit te installeren:

1. Verwijder het filter uit de verpakking.
2. Draai aan de datumschijf (zie afb. 8) tot de volgende 2 gebruiksmaanden getoond worden.



Nota Bene:

Het filter heeft een duur van twee maanden wanneer het apparaat gewoon gebruikt wordt. Wordt het apparaat niet gebruikt terwijl het filter geïnstalleerd is, dan duurt het filter maximaal 3 weken.

3. Spoel het filter met minstens 0,5 l leidingwater (afb. 9).
4. Dompel het filter schuin in een bak met water om de luchtballen te laten ontsnappen (afb. 10).
5. Vul het waterreservoir, plaats het filter in de betreffende zitting (afb. 11) en duw het volledig vast.

Voorverwarming van de koffiegroep

Voor het verkrijgen van espressokoffie op de juiste temperatuur, wordt aangeraden om het apparaat als volgt voor te verwarmen:

1. Schakel het apparaat in door de knop van de keuzeschakelaar op de stand  te draaien (het bijbehorende controlelampje gaat branden) (afb. 12) en koppel de filterhouder compleet met filter aan het apparaat vast (afb. 14) zonder het met gemalen koffie te vullen. Controleer of het bevestigingsdeel correct in de betreffende zitting gestoken wordt, zoals afb. 13 toont. Gebruik het kleinere filter als u één kopje koffie wilt zetten of het grotere filter als u 2 kopjes wenst.
2. Plaats een kop onder de filterhouder. Gebruik dezelfde kop waarin de koffie gezet gaat worden zodat deze voorverwarmd wordt.
3. Wacht tot het controlelampje OK gaat branden (afb. 15) en draai de knop van de keuzeschakelaar onmiddellijk daarna op  (afb. 16). Laat water naar buiten komen tot het controlelampje OK uit gaat en onderbreek de afgifte door de knop van de keuzeschakelaar op  (afb. 12) te draaien en de kop te legen.

Bereiden van de espressokoffie en de Cappuccino

(Het is gewoon dat een klein en onschuldig pufje stoom afgegeven wordt tijdens het loskoppelen van de filterhouder).

Bereiden van de espresso met gemalen koffie

1. Nadat het apparaat en de filterhouder zijn voorverwarmd zoals beschreven werd in de vorige paragraaf. Gebruik het kleinere filter als u één kopje koffie wilt zetten of het grotere als u er 2 wilt bereiden.
2. Indien men slechts één kopje koffie wenst te zetten, moet het filter met één afgestroken maatschepje, circa 7 gr., gevuld worden. (afb. 17). Indien men twee kopjes koffie wenst te zetten, moet het filter met twee minder volle maatschepjes (circa 6 + 6 gr.) gevuld worden. Vul het filter steeds met kleine hoeveelheden om te voorkomen dat de gemalen koffie gemorst wordt.



Attentie:

voor een correcte werking, en alvorens het filter met gemalen koffie te vullen, dient men altijd te controleren of het filter geen koffiopoederresten van de vorige bereiding bevat.

3. Verspreid de gemalen koffie op gelijkmatige wijze en druk de koffie een beetje aan met de aanduwer (afb. 18). Het aanduwen van de gemalen koffie is zeer belangrijk voor het verkrijgen van een goede espressokoffie. Wordt de koffie te hard aangeduwd, dan zal de koffie langzaam naar buiten komen en zal de crème donker van kleur zijn. Wordt de koffie te zacht aangeduwd, dan zal de koffie te snel naar buiten komen en wordt weinig crème verkregen die licht van kleur is.
4. Neem de eventueel overtollige koffie weg van de rand van de filterhouder en koppel de filterhouder vast aan het apparaat: draai de handgreep met een stevige beweging naar rechts (afb. 14) om het lekken van water te vermijden.
5. Zet het kopje, of de kopjes, onder de mondstukken van de filterhouder (afb. 19). Er wordt aangeraden de kopjes te verwarmen alvorens de koffie te zetten, door ze met wat warm water af te spoelen.
6. Controleer of het controlelampje OK (afb. 15) ingeschakeld is (is deze uit, wacht dan tot inschakeling plaatsvindt) en draai de knop van de keuzeschakelaar op  (afb. 16). Is de gewenste hoeveelheid koffie eenmaal afgegeven, draai de knop van de keuzeschakelaar dan op  (afb. 12) om de afgifte te onderbreken. (Er wordt aangeraden om de koffie gedurende niet langer dan 45 seconden af te laten geven).
7. Om de filterhouder los te koppelen, moet de handgreep van rechts naar links gedraaid worden.



Gevaar brandwonden!

Om spetters te voorkomen, mag de filterhouder nooit los gekoppeld worden terwijl de machine nog koffie afgeeft.

8. Om de gebruikte koffie te elimineren, moet het filter geblokkeerd gehouden blijven met het hendeltje dat deel uitmaakt van de handgreep. Laat de koffie naar buiten komen door de omgekeerde filterhouder leeg te kloppen (afb. 20).
9. Om het koffiezetapparaat uit te schakelen, moet de knop van de keuzeschakelaar op  gedraaid worden.

NL

Bereiden van de espresso met gebruik van pads

1. Voer de voorverwarming van het apparaat uit zoals beschreven wordt in de paragraaf "VOORVERWARMING VAN DE KOFFIEGROEP" en laat de filterhouder op het apparaat vastgekoppeld. Zo wordt de warmste koffie verkregen.



Nota Bene:

gebruik pads waarvoor de ESE-standaard in acht genomen is: deze staat op de verpakkingen van het volgende merk.



De ESE-standaard is een systeem dat door de belangrijkste producenten van pads geaccepteerd is en op grond waarvan de espressokoffie op eenvoudige en schone wijze bereid wordt.

2. Plaats het kleine filter in de filterhouder en controleer of het bevestigingsdeel in de betreffende zitting gestoken wordt, zoals afb. 13 toont.
3. Breng de pad aan door deze in een zo gecentreerd mogelijke positie boven het filter te plaatsen (afb. 21). Volg de instructies die op de verpakking van de pads staan om de pad correct op het filter te plaatsen.
4. Koppel de filterhouder vast aan het apparaat en draai het altijd volledig vast (afb. 14).
5. Ga te werk zoals beschreven wordt bij de punten 5, 6 en 7 van de vorige paragraaf.

Cappuccino bereiden

1. Bereid de espressokoffie zoals in de vorige paragrafen beschreven wordt en gebruik koppen die voldoende groot zijn.
2. Draai de knop van de keuzeschakelaar op  (fig. 22): si accende la relativa spia.
3. Vul ondertussen een kan met circa 100 ml melk voor ieder kopje cappuccino dat men wenst te bereiden. De melk moet koelkastkoud zijn (niet warm!). Houd bij de keuze van de grootte van de kan rekening met het feit dat het volume van de melk 2 tot 3 keer toeneemt.



Nota Bene:

er wordt aangeraden halfvolle melk te gebruiken die een koelkasttemperatuur heeft.

4. Plaats de kan met de melk onder de cappuccino-inrichting.
5. Wacht tot het controlelampje OK ingeschakeld wordt. De inschakeling van het lampje geeft aan dat de ketel de ideale temperatuur voor de stoomproductie bereikt heeft: het is gewoon dat tijdens het bereiken van de ideale temperatuur een beetje water en stoom in het druppelbakje (N) uitgestoten wordt.
6. Trek de cappuccino-inrichting naar buiten in voorwaartse richting en draai hem naar links (fig. 23): let ondertussen op de douche van de ketel niet aan te raken omdat deze heet is. Plaats de kan met de melk vervolgens onder de cappuccino-inrichting.
7. Dompel de cappuccino-inrichting enkele millimeters in de melk (afb. 24). Draai de stoomknop minstens een halve slag tegen de wijzers van de klok in, zie afb. 25. Nu komt er stoom uit de cappuccino-inrichting die de melk een crèmeachtig aanzien verstrekt en het volume ervan vergroot. Voor een nog romiger schuim de cappuccino-inrichting in de melk dompelen en de kan langzaam van onder naar boven bewegen.
8. Wanneer het volume van de melk verdubbeld is, de cappuccino-inrichting geheel onderdompelen en doorgaan met het verwarmen van de melk. Zijn de gewenste temperatuur (de ideale temperatuur is 60°C) en densiteit van de crème eenmaal bereikt, onderbreek dan de stoomafgifte door de stoomknop tot het einde met de wijzers van de klok mee te draaien en de keuzeschakelaar op te draaien.
Om het apparaat uit te schakelen, moet de knop van de keuzeschakelaar op gedraaid worden.
9. Giet de verdikte melk in de kopjes die de eerder bereide espressokoffie bevatten. De cappuccino is klaar: voeg naar goeddunken suiker toe en bestrooi het schuim naar wens met een beetje poederchocolade.



Nota Bene:

- indien men meer kopjes cappuccino wenst te bereiden, dient men eerst alle koffie te zetten en pas aan het einde de opgeklopte melk voor alle cappuccino's te bereiden.
- indien men na het opschuimen van de melk opnieuw koffie wilt bereiden, moet de ketel eerst goed afkoelen anders komt de koffie verbrand naar buiten. Om de ketel te laten afkoelen moet een bak onder de

keteldouche worden geplaatst. Draai de knop van de keuzeschakelaar op (afb. 16) en laat het water naar buiten komen tot het controlelampje "OK" uitgaat. Zet de knop van de keuzeschakelaar opnieuw op en bereid de koffie zoals beschreven wordt in de vorige paragrafen.

- Er wordt aangeraden de afgifte van stoom maximaal 60 seconden te laten duren en om de melk niet vaker dan 3 keer achter elkaar op te kloppen.



Attentie:

om redenen van hygiënische aard wordt aangeraden de cappuccino-inrichting na het gebruik altijd te reinigen.

Handel als volgt:

1. Voer enkele seconden wat stoom af (punten 2, 5 en 6 van de vorige paragraaf) door aan de stoomknop te draaien (afb. 25). Zo voert de cappuccino-inrichting de eventuele melk af die erin achtergebleven kan zijn. Schakel het apparaat uit door op de toets aan/uit te drukken.
2. Houd het buisje van de cappuccino-inrichting met één hand vast en deblokkeer de cappuccino-inrichting met de andere hand door hem met de wijzers van de klok mee te draaien en vervolgens in neerwaartse richting los te trekken (afb. 26).
3. Verwijder het stoomstuk van het afgiftébuisje door dit omlaag te trekken.
4. Was de cappuccino-inrichting en het stoomstuk zorgvuldig met lauw water.
5. Controleer of de twee gaten, die in afb. 27 met de pijlen aangeduid worden, niet verstopt zijn. Reinig ze zonnodig met een speld.
6. Monteer het stoomstuk opnieuw door het met kracht omhoog in het stoombuisje te steken.
7. Monteer opnieuw de cappuccino-inrichting door deze in opwaartse richting aan te brengen en tegen de wijzers van de klok in te draaien.

Productie van warm water

1. Schakel het apparaat in door de knop van de keuzeschakelaar op te draaien (het bijbehorende controlelampje gaat branden) (afb. 12). Wacht tot het controlelampje OK ingeschakeld wordt (afb. 15).
2. Plaats een kan onder de cappuccino-inrichting.
3. Wanneer het controlelampje OK gaat branden, draai de knop van de keuzeschakelaar dan op (afb. 16) en draai op hetzelfde moment de stoomknop tegen de wijzers van de klok in (afb. 25): er zal warm water uit de cappuccino-inrichting komen.
4. Om de afgifte van het warme water te onderbreken de

stoomknop met de wijzers van de klok mee draaien en de knop van de keuzeschakelaar op  draaien (afb. 12). Er wordt aangeraden de afgifte maximaal 60 seconden te laten duren.

Reiniging



Gevaar!

- Tijdens de reiniging het apparaat nooit in het water dompelen: het is een elektrisch apparaat.
- Alvorens de uitwendige delen van het apparaat te reinigen, moet het apparaat uitgeschakeld worden. Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.

Reiniging en onderhoud van de filters voor espressokoffie

Om de 300 kopjes koffie, en hoe dan ook wanneer de koffie druppelsgewijs uit de filterhouder komt, of niet volledig naar buiten komt, moeten de filterhouder en de filters voor de gemalen koffie als volgt gereinigd worden:

- Verwijder het filter uit de filterhouder.
- Schroef de dop van het filter los (afb. 28) in de richting die aangeduid wordt door de pijl op de dop.
- Trek het mechanisme voor het opkloppen van de room los door er vanaf de zijde van de dop tegen te duwen.
- Verwijder de pakking.
- Spoel alle componenten en reinig het metalen filter zorgvuldig met warm water en een borsteltje (afb. 29). Controleer of de gaatjes van het metalen filter niet verstopt zijn. Is dat wel zo, reinig de gaatjes dan met behulp van een speld (zie afb. 30).
- Monteer opnieuw het filter en de pakking op de plastic schijf, zoals afb. 31 toont. Zorg ervoor dat de pen van de plastic schijf in het gat van de pakking gestoken wordt dat aangeduid wordt door de pijl in afb. 31.
- Plaats het zo verkregen geheel terug in de stalen houder voor het filter (afb. 32). Controleer of de pen in het gat van de steun zelf gestoken wordt (zie pijl afb. 32).
- Schroef tenslotte de dop vast.

De garantie is niet geldig indien de hiervoor beschreven reiniging niet regelmatig uitgevoerd wordt.

Reiniging van de keteldouche

De douche van de espressoketel moet om de ongeveer 300 kopjes koffie als volgt gereinigd worden:

- Controleer of het koffiezetapparaat niet warm is en of de stekker losgetrokken is;
- Gebruik een schroevendraaier en draai de schroef los waarmee de douche van de espressoketel vastgezet is (afb. 33);

- Verwijder de keteldouche;
- Reinig de ketel met een vochtige doek (afb. 33);
- Reinig de douche zorgvuldig met warm water en een borsteltje. Controleer of de gaatjes niet verstopt zijn. Is dat wel zo, reinig ze dan met behulp van een speld (zie afb. 30).
- Spoel de douche af onder de kraan en door er steeds over te wrijven.
- Monteer de keteldouche en zorg ervoor de pakking correct aan te brengen.

De garantie is niet geldig indien de hiervoor beschreven reiniging niet regelmatig uitgevoerd wordt.

Overige reinigingen

1. Gebruik voor de reiniging van het apparaat geen oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen. Een vochtige, zachte doek is voldoende.
2. Reinig regelmatig de kom van de filterhouder, de filters, het druppelbakje en het waterreservoir.
Om het druppelbakje te legen, het kopjesrooster verwijderen en het water weg gieten. Reinig het bakje met een doek: breng het druppelbakje vervolgens weer aan.
Reinig het waterreservoir met een zachte flessenwisser om beter bij de bodem te kunnen.



Gevaar!

Tijdens de reiniging het apparaat nooit in het water dompelen: het is een elektrisch apparaat.

Ontkalking van het deel voor espressokoffie

Het is raadzaam om het apparaat om de circa 200 kopjes koffie te ontkalken. Er wordt aangeraden het ontkalkingsmiddel van De'Longhi te gebruiken dat gewoon gekocht kan worden.

Handel als volgt:

1. Vul het reservoir met de ontkalkingsoplossing die verkregen wordt door het ontkalkingsproduct in water op te lossen, volgens de aanwijzingen die op de verpakking staan.
2. Schakel het apparaat in door de knop van de keuzeschakelaar op  te draaien en te wachten tot het controlelampje OK gaat branden.
3. Controleer of de filterhouder niet vastgekoppeld is en zet een bak onder de douche van het apparaat.
4. Draai de knop van de keuzeschakelaar op  en laat ongeveer ¼ van de oplossing in het reservoir wegstromen: draai af en toe aan de stoomknop en laat een beetje van de oplossing uit het buisje van de cappuccino-inrichting naar buiten komen. Onderbreek deze afgifte vervolgens door de knop van de keuzeschakelaar op  te draaien

Vuilverwerking - Wanneer iets het niet doet...

- en laat de oplossing ongeveer 5 minuten inwerken.
- Herhaal punt 4 drie keer tot het reservoir volledig leeg is.
 - Om het residu van de oplossing en het kalk te elimineren, het reservoir goed spoelen. Vul het daarna met schoon water (zonder ontkalkingsmiddel).
 - Draai de knop van de keuzeschakelaar op  (afb. 16) en laat water afgeven tot het reservoir volledig leeg is;
 - Herhaal de handelingen van punt 6 en 7 nog een keer.

De reparaties van het koffiezetapparaat in het kader van kalkproblemen worden niet door garantie gedekt indien de hiervoor beschreven ontkalking niet regelmatig uitgevoerd wordt.

Ontkalking van het deel voor filterkoffie

De kalk die in het water zit zal op lange termijn dusdanige obstructies veroorzaken dat de goede werking van het apparaat gecompromitteerd wordt. Het is raadzaam om het apparaat om de circa 40 keren gebruik te ontkalken. Ga over tot de ontkalking door gebruik te maken van ontkalkingsproducten voor apparaten voor filterkoffie die in de winkel gekocht kunnen worden. Zijn deze producten niet verkrijgbaar, dan kan de volgende procedure uitgevoerd worden:

- Giet vier kopjes water in de karaf;
- Los 2 lepels (circa 30 gram) citroenzuur in het water op (verkrijgbaar in apotheek of drogist).
- Zet de karaf op de verwarmingsplaat;
- Druk op de schakelaar  , laat de hoeveelheid van één kopje water afgeven en schakel het apparaat vervolgens uit;
- Laat de oplossing 15 minuten inwerken. Herhaal handelingen 4 en 5 nog een keer.

- Schakel het apparaat in en laat de oplossing opnieuw afgeven tot het reservoir geheel leeg is.
- Spoelen door het apparaat minstens 3 keer met alleen water te laten werken (3 volledige waterreservoirs).

Vuilverwerking



Waarschuwingen voor de correcte vuilverwerking van het product krachtens de Europese Richtlijn 2002/96/EG.

Het product mag aan het einde van zijn nuttige levensduur niet samen met het stadsvuil weggegooid worden. Het kan naar de speciale centra voor gescheiden vuilinzameling gebracht worden die door de gemeentelijke overheid voor dat doel in het leven geroepen zijn, dan wel naar de wederverkopers die deze dienst verrichten. De gescheiden vuilverwerking van een elektrisch huishoudapparaat maakt het mogelijk eventuele negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te vermijden, die voortkomen uit een ongeschikte vuilverwerking. Tevens is het mogelijk om het materiaal waaruit het apparaat bestaat terug te winnen zodat een aanzienlijke besparing van energie en bronnen verkregen wordt. Om de plicht tot gescheiden inzameling van elektrische huishoudapparaten te markeren, is het product voorzien van het logo van de doorkruiste verrijdbare vuilnisbak.

CE Het apparaat is conform aan de volgende EG-richtlijnen:

- Richtlijn Laagspanning 2006/95/EG en latere amendementen;
- Richtlijn EMC 2004/108/EG en latere amendementen;
- Het materiaal en de objecten die bestemd zijn om in aanraking met levensmiddelen te komen, zijn conform aan de voorschriften van de Europese verordening 1935/2004.

Wanneer iets het niet doet...

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Er komt geen espressokoffie naar buiten	Geen water in het reservoir	Vul het waterreservoir
	De gaten van de filterhouder, waaruit de koffie moet stromen, zijn verstopt	Reinig de gaten van de uitlopen van de filterhouder
	De douche van de espressoketel is verstopt	Verricht de reiniging zoals beschreven wordt in de paragraaf "Reiniging van de keteldouche"
De espressokoffie druppelt uit de randen van de filterhouder in plaats van uit de gaten	De filterhouder is verkeerd geplaatst	Koppel de filterhouder correct vast en draai hem volledig en met kracht vast
	De pakking van de espressoketel heeft een verminderde elasticiteit	Vervang de pakking van de espressoketel bij een Assistentiecentrum
	De gaten van de uitlopen van de filterhouder zijn verstopt	Reinig de gaten van de uitlopen

Wanneer iets het niet doet...

NL

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
De espressokoffie is koud	Het controlelampje OK espresso werd niet ingeschakeld toen op de schakelaar voor koffieafgifte gedrukt werd	Wacht tot het controlelampje OK ingeschakeld wordt
	De voorverwarming is niet uitgevoerd	Voer de voorverwarming uit zoals beschreven wordt in de paragraaf
	De kopjes zijn niet voorverwarmd	Verwarm de kopjes voor met warm water of laat ze minstens 20 minuten op het kopjesplateau op het deksel staan
De pomp maakt veel geluid	Het waterreservoir is leeg	Reservoir vullen
	Het reservoir is slecht geplaatst en de klep op de bodem van het reservoir is niet geopend	Druk licht op het reservoir zodat de klep op de bodem van het reservoir zelf open gaat
De crème van de koffie is licht van kleur (de koffie komt snel uit de uitloop)	De gemalen koffie is weinig aangedrukt	Druk de gemalen koffie beter aan (afb. 18)
	De hoeveelheid gemalen koffie is gering	Verhoog de hoeveelheid gemalen koffie
	De maling van de koffie is te grof	Gebruik alleen gemalen koffie voor apparaten voor de bereiding van espressokoffie.
	De kwaliteit van de gemalen koffie is niet van het correcte type	Gebruik een andere kwaliteit gemalen koffie
De crème van de koffie is donker van kleur (de koffie komt langzaam uit de uitloop)	De gemalen koffie is teveel aangedrukt	Druk de koffie minder hard aan (afb. 18).
	De hoeveelheid gemalen koffie is groot	Verlaag de hoeveelheid gemalen koffie
	De douche van de espressoketel is verstopt	Verricht de reiniging zoals beschreven wordt in de paragraaf "Reiniging van de douche van de espressoketel"
	Het filter is verstopt	Verricht de reiniging zoals beschreven wordt in de paragraaf "Reiniging van het filter"
	De gemalen koffie is te fijn of is vochtig	Gebruik alleen gemalen koffie voor apparaten voor de bereiding van espressokoffie. Deze koffie mag niet te vochtig zijn.
	De kwaliteit van de gemalen koffie is niet van het correcte type	Gebruik een andere kwaliteit gemalen poederkoffie
Bij het bereiden van de cappuccino wordt geen schuim van de melk gevormd	De melk is niet voldoende koud	Gebruik altijd melk op koelkasttemperatuur
	De cappuccino-inrichting is vuil	Reinig de gaatjes van de cappuccino-inrichting zorgvuldig, met name die, die aangeduid worden in afbeelding 27
De filterkoffie of de espresso heeft een zure smaak	Na de ontkalking heeft geen voldoende spoeling plaatsgevonden	Spoel het apparaat zoals beschreven wordt in het hoofdstuk "Ontkalking van het deel voor filterkoffie" of "Ontkalking van het deel voor espresso"
De percolatietijden van de filterkoffie zijn langer geworden	Het filterkoffiezetapparaat moet ontkalkt worden.	Voer de ontkalking uit zoals beschreven wordt in de paragraaf "Ontkalking van het deel voor filterkoffie"