

In deze handleiding gebruikte symbolen

De belangrijke waarschuwingen gaan van deze symbolen vergezeld. Deze waarschuwingen moeten strikt in acht genomen worden.



Veronachtzaming kan de oorzaak zijn van letsel door elektrische schokken met gevaar voor het leven.



Veronachtzaming kan de oorzaak zijn van letsel of schade aan het apparaat.



Veronachtzaming kan de oorzaak zijn van brandwonden of verbrandingen



Nota Bene:
Dit symbool duidt op tips en belangrijke informatie voor de gebruiker.

Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid



Aangezien het apparaat op elektrische stroom werkt, kan het niet uitgesloten worden dat geen elektrische schokken worden opgewekt.

Houdt u zich dus aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

- Raak het apparaat nooit aan met vochtige of natte handen.
- Raak de stekker nooit aan met vochtige of natte handen.
- Controleer of het gebruikte stopcontact altijd vrij toegankelijk is want alleen op die manier kan de stekker indien nodig meteen verwijderd worden.
- Wil men de stekker uit het stopcontact trekken, pak dan alleen de stekker beet. Trek nooit aan het netsnoer want dit kan hierdoor beschadigd raken.
- Om het apparaat volledig af te sluiten, moet de stekker uit het stopcontact getrokken worden.
- Probeer de defecten van het apparaat niet eigenhandig te repareren. Schakel het apparaat uit, verwijder de stekker uit het stopcontact en breng het apparaat naar de Technische Service.
- Als de stekker of het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend door de Technische Service van De'Longhi vervangen worden om elk risico te voorkomen.



Attentie:
Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyrol, enz.) buiten het bereik van kinderen.



Attentie:

Sta het gebruik van dit apparaat niet toe aan personen (ook kinderen) met beperkte, mentale, fysieke of sensorische capaciteiten, of met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij ze aandachtig worden gevolgd of geïnstrueerd door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.



Gevaar brandwonden!

Dit apparaat produceert warm water en wanneer het werkt kan er zich waterdamp vormen.

Let op dat u niet in contact komt met waterspatten of hete stoom.

Wanneer het apparaat werkt, niet de verwarmingsplaat van de kopjes aanraken omdat die heet is.

Gebruik Conform De Bestemming

Dit apparaat is gemaakt voor het zetten van koffie en het verwarmen van drankjes.

Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik

- ruimten ingericht als keukens voor het personeel van winkels, kantoren en andere werkzones
- vakantieboerderijen
- hotels, motels en andere logiesgelegenheden
- kamerverhuurders

Ieder ander gebruik moet als oneigenlijk en dus als gevaarlijk worden beschouwd. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een oneigenlijk gebruik van het apparaat.

Instructies Voor Het Gebruik

Lees deze aanwijzingen aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. Veronachtzaming van deze aanwijzingen kan letsel en/of schade aan het apparaat veroorzaken. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door Veronachtzaming van deze instructies voor het gebruik.



Nota Bene:

Bewaar deze instructies met zorg. Indien het apparaat afgestaan wordt aan derden moeten ook deze instructies voor het gebruik aan hen overhandigd worden.

Controle Van Het Transport

Controleer, na de verpakking te hebben verwijderd, of het apparaat intact is en alle accessoires aanwezig zijn.

Gebruik het apparaat niet indien schade wordt geconstateerd. Wendt u zich dan tot de Technische Service van De'Longhi.

Vorbereidende werkzaamheden - Beschrijving

Installatie van het apparaat



Attentie!

Wanneer het apparaat wordt geïnstalleerd, moeten de volgende veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen:

- Water dat eventueel het apparaat binnendringt, kan het beschadigen. Plaats het apparaat niet in de buurt van kranen of wasbakken.
- Het apparaat kan beschadigd raken als het water dat erin zit bevroert. Installeer het apparaat daarom niet in een vertrek waar de temperatuur onder het vriespunt kan zakken.
- Leg het netsnoer zodanig dat het niet beschadigd kan raken door scherpe randen of door contact met warme oppervlakken (bijv. elektrische platen).

Aansluiting van het apparaat



Attentie!

Controleer of de netspanning overeenkomt met de waarde aangegeven op het gegevensplaatje op de onderkant van het apparaat.

Sluit het apparaat uitsluitend aan op een correct geïnstalleerd stopcontact met een minimaal vermogen van 10A en voorzien van een doeltreffende aardaansluiting.

Indien de stekker van het apparaat niet in het stopcontact past, moet het vervangen worden door een geschikt stopcontact. Laat dit door een vakman doen.

- De voedingskabel van dit apparaat mag nooit door de gebruiker vervangen worden omdat de vervanging het gebruik van speciale gereedschappen vereist. In geval van beschadiging van de kabel, of voor de vervanging ervan, dient men zich uitsluitend tot een door de fabrikant geautoriseerd Assistentiecentrum te wenden om ieder risico te voorkomen.

Vullen van het waterreservoir

1. Open het deksel van het waterreservoir (afb. 1) en trek het reservoir vervolgens omhoog en los (afb. 2).
2. Vul het waterreservoir met vers, schoon water en let op dat de tekst MAX niet overschreden wordt. (afb. 3). Plaats het waterreservoir weer terug door er licht op te drukken zodat de klep op de bodem van het reservoir zelf open gaat.
3. Het is eenvoudiger om het reservoir te vullen zonder het weg te nemen, door er met een kan rechtstreeks water in te gieten.



Attentie!

stel het apparaat nooit in werking zonder dat er water in het reservoir zit en denk er altijd aan het reservoir te vullen wanneer het peil zich op enkele centimeters van de bodem bevindt.



Nota Bene: het is geheel normaal om water in de ruimte onder het reservoir aan te treffen. Deze ruimte moet nu en dan met een schone spons gedroogd worden.

Beschrijving

- A Keuzeknop
- B Stoomstand
- C "OFF" stand
- D Controlelamp inschakeling
- E Controlelamp OK
- F Stand warme koffie/water afgifte
- G Stoomknop
- H Waterrecipiënt
- I Deksel van waterrecipiënt
- J Filterhuis
- K Voedingskabel
- L Koffiestamper
- M Lade voor kopjes
- N Sproeier ketel
- O Pijp voor stoom of heet water
- P Melkschuimer
- Q Filterhouder
- R Filter
- S Maatdop

Technische gegevens

Spanning:	220-240V~50/60Hz
Geabsorbeerd vermogen:	1100W
Afmetingen LxHxD:	195x285x240 (330) mm
Ketel:	Inox
Druk:	15 bar
Inhoud waterreservoir:	1 L
Lengte van de voedingskabel:	1,2 m
Gewicht:	3 kg

Bereiden van espresso koffie en bereiden van de cappuccino

Bereiden van espresso koffie



Nota Bene: Eerste gebruik

Spoel de interne leidingen van het apparaat vooraleer u het voor de eerste keer gebruikt. Zet het apparaat in werking zoals voor koffiezetten maar gebruik enkel water. Laat twee watertanken leeglopen. Vervolgens kunt u koffie maken.

Voorverwarming van de koffiegroep

1. Draai de keuzeknop in de stand (de overeenstemmende controlelamp gaat aan) (fig. 4) en bevestig de filterhouder aan de machine zonder er gemalen koffie in te doen (fig. 5). Verzeker u ervan dat de filter correct in zijn zitting is gevoegd (fig. 6).
2. Plaats een kop onder de filterhouder. Gebruik dezelfde kop waarin de koffie gezet gaat worden zodat deze voorverwarmd wordt.
3. Wacht tot het controlelampje OK gaat branden (fig. 7) en draai onmiddellijk daarna de keuzeknop in de stand (fig. 8). Laat water naar buiten komen tot het controlelampje OK uit gaat en onderbreek de afgifte door de keuzeknop in de stand (fig. 4) te draaien. Leeg de kop.

(Het is gewoon dat een klein en onschuldig pufje stoom afgegeven wordt tijdens het loskoppelen van de filterhouder).

Bereiden van espresso koffie

1. Indien men slechts één kopje koffie wenst te zetten, moet het filter met één afgestroken maatschepje, circa 7 gr., gevuld worden. (afb. 9). Indien men twee kopjes koffie wenst te zetten, moet het filter met twee minder volle maatschepjes (circa 7 + 7 gr.) gevuld worden. Vul het filter steeds met kleine hoeveelheden om te voorkomen dat de gemalen koffie gemorst wordt.



Attentie:

voor een correcte werking, en alvorens het filter met gemalen koffie te vullen, dient men altijd te controleren of het filter geen koffiopoederresten van de vorige bereiding bevat.

2. Verspreid de gemalen koffie op gelijkmatige wijze en druk de koffie een beetje aan met de aanduwer (afb. 10). De aanduwer van de gemalen koffie is zeer belangrijk voor het verkrijgen van een goede espressokoffie. Indien u te veel drukt, zal de koffie traag uitlopen. Indien u te weinig drukt, zal de koffie te snel uitlopen.
3. Neem de eventueel overtollige koffie weg van de rand van de filterhouder en koppel de filterhouder vast aan het apparaat: draai de handgreep met een stevige beweging naar rechts (afb. 5) om het lekken van water te vermijden.

4. Zet het kopje, of de kopjes, onder de mondstukken van de filterhouder (afb. 11). Er wordt aangeraden de kopjes te verwarmen, alvorens de koffie te bereiden, door ze met een beetje warm water te spoelen.
5. Verzeker u ervan dat de controlelamp OK (fig. 7) aan is (indien ze uit is, moet u wachten tot ze aan gaat) en draai de knop in de stand (fig. 8). Wanneer u de gewenste hoeveelheid koffie hebt verkregen, moet de knop in de stand (fig. 7) gebracht worden om de afgifte te onderbreken. (Wij adviseren niet langer dan 45 seconden koffie te laten uitlopen).
6. Om de filterhouder los te koppelen, moet de handgreep van rechts naar links gedraaid worden.



Gevaar brandwonden!

Om spetters te voorkomen, mag de filterhouder nooit los gekoppeld worden terwijl de machine nog koffie afgEEft.

7. Om de gebruikte koffie te elimineren, moet het filter geblokkeerd gehouden blijven met het hendeltje dat deel uitmaakt van de handgreep. Laat de koffie naar buiten komen door de omgekeerde filterhouder leeg te kloppen (fig. 12).
8. Om de machine uit te schakelen, moet u de keuzeknop in de stand "0" draaien.

Bereiden van de cappuccino

1. Bereid de espressokoffie zoals in de vorige paragrafen beschreven wordt en gebruik koppen die voldoende groot zijn.
2. Draai de keuzeknop in de stoomstand (fig. 13).
3. Vul ondertussen een kan met circa 100 ml melk voor ieder kopje cappuccino dat men wenst te bereiden. De melk moet koelkastkoud zijn (niet warm). Houd bij de keuze van de grootte van de kan rekening met het feit dat het volume van de melk 2 tot 3 keer toeneemt.



Nota Bene:

er wordt aangeraden halfvolle melk te gebruiken die een koelkasttemperatuur heeft.

4. Plaats de kan met de melk onder de cappuccino-inrichting.
5. Wacht tot de controlelamp "OK" aan gaat. De inschakeling van het lampje geeft aan dat de ketel de ideale temperatuur voor de stoomproductie bereikt heeft. Een kleine water- en stoomuitstoot, die door de druppelbak zal opgevangen worden, kan als normaal beschouwd worden.

NL

Warmwaterproductie - Reiniging

- Om de melkopschuimer uit te trekken moet u trekken en hem vervolgens naar links draaien (fig. 14): let op niet in contact te komen met de hete sproeier.
- Sluit de kraan weer. Dompel de cappuccino-inrichting enkele millimeters in de melk (fig. 15). Draai de knop minstens een halve slag tegen de wijzers van de klok in (fig. 16). Voor een nog romiger schuim de cappuccino-inrichting in de melk dompelen en de kan met langzame draaiende bewegingen van onder naar boven laten draaien.
- Wanneer het volume van de melk verdubbeld is, de cappuccino-inrichting geheel onderdompelen en doorgaan met het verwarmen van de melk (fig. 17). Zijn de gewenste temperatuur (de ideale temperatuur is 60°C) en de gewenste densiteit van de crème eenmaal bereikt, onderbreek de stoomafgifte dan door de stoomknop met de wijzers van de klok mee te draaien (fig. 18). Zet de keuzeknop opnieuw in de stand . Om de machine uit te schakelen, moet u de keuzeknop in de stand  draaien.
- Giet de verdikte melk in de kopjes die de eerder bereide espressokoffie bevatten. De cappuccino is klaar: voeg naar goeddunken suiker toe en bestrooi het schuim naar wens met een beetje poederchocolade.



Nota Bene:

- indien men meer kopjes cappuccino wenst te bereiden, dient men eerst alle koffie te zetten en pas aan het einde de opgeklopte melk voor alle cappuccino's te bereiden.
- indien men na het opkloppen van de melk opnieuw koffie wilt bereiden, moet de ketel eerst afkoelen anders komt de koffie verbrand naar buiten.
Plaats voor het afkoelen een recipiënt onder de tuit van de filterhouder. Draai de keuzeknop in de stand  (fig. 8); laat het water uitlopen tot de controlelamp van de stoom uit gaat; draai de keuzeknop in de stand : vervolg nu met de voorbereiding van de koffie.
- Er wordt aangeraden de afgifte van stoom maximaal 60 seconden te laten duren en om de melk niet vaker dan 3 keer achter elkaar op te kloppen.



Reiniging van het cappuccino-inrichting

om redenen van hygiënische aard wordt aangeraden de cappuccino-inrichting na het gebruik altijd te reinigen.

- Voer enkele seconden wat stoom af (punten 2, 5 en 6 van de vorige paragraaf) door aan de stoomknop te draaien (fig. 16). Zo voert de cappuccino-inrichting de eventuele melk af die erin achtergebleven kan zijn. Om de machine

uit te schakelen, moet u de keuzeknop in de stand 0 draaien.

- Hou met een hand het pijpje van de melkopschuimer vast en deblokkeer hem met de andere hand door hem met de wijzers van de klok mee te draaien (fig. 19).
- Spoel zorgvuldig de melkopschuimer met lauw water.
- Controleer of de gaten, die in afb. 20 met de pijlen aangeduid worden, niet verstopt zijn. Reinig ze zonedig met een speld.
- Monteer opnieuw de cappuccino-inrichting door deze in opwaartse richting aan te brengen en tegen de wijzers van de klok in te draaien.

Warmwaterproductie

- Schakel het apparaat in door de keuzeknop in de stand  te draaien (de overeenkomstige controlelamp gaat aan) (fig. 4). Wacht tot het controlelampje OK ingeschakeld wordt (fig. 7).
- Plaats een kan onder de cappuccino-inrichting.
- Draai bij inschakeling van de controlelamp OK de keuzeknop in de stand  (fig. 8) en draai gelijktijdig de stoomknop (fig. 16). Er zal warm water uit de cappuccino-inrichting komen.
- Om de warm water afgifte te onderbreken moet de stoomknop met de wijzers van de klok mee gedraaid worden en moet de keuzeknop in de stand  gezet worden.
Er wordt aangeraden de afgifte maximaal 60 seconden te laten duren.

Reiniging



Gevaar!

- Tijdens de reiniging het apparaat nooit in het water dompelen: het is een elektrisch apparaat.
- Alvorens de uitwendige delen van het apparaat te reinigen, moet het apparaat uitgeschakeld worden. Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.

Reiniging en onderhoud van het filter

Om de 300 kopjes koffie, en hoe dan ook wanneer de koffie druppelsgewijs uit de filterhouder komt, of niet volledig naar buiten komt, moeten de filterhouder en de filters voor de gemalen koffie als volgt gereinigd worden:

- Verwijder het filter uit de filterhouder.
- Schroef de dop van het filter los (afb. 21) in de richting die aangeduid wordt door de pijl op de dop.
- Trek het mechanisme voor het opkloppen van de room los door er vanaf de zijde van de dop tegen te duwen.

- Verwijder de pakking.
- Spoel alle componenten en reinig het metalen filter zorgvuldig met warm water en een borsteltje (afb. 22). Controleer of de gaatjes van het metalen filter niet verstopt zijn. Is dat wel zo, reinig de gaatjes dan met behulp van een speld (zie afb. 23).
- Monteer opnieuw het filter en de pakking op de plastic schijf, zoals afb. 24 toont. Zorg ervoor dat de pen van de plastic schijf in het gat van de pakking gestoken wordt dat aangeduid wordt door de pijl in afb. 24.
- Plaats het zo verkregen geheel terug in de stalen houder voor het filter (afb. 25). Controleer of de pen in het gat van de steun zelf gestoken wordt (zie pijl afb. 25).
- Schroef tenslotte de dop vast.

De garantie is niet geldig indien de hiervoor beschreven reiniging niet regelmatig uitgevoerd wordt.

Reiniging van de keteldouche

De douche van de espressoketel moet om de ongeveer 300 kopjes koffie als volgt gereinigd worden:

- Controleer of het koffiezetapparaat niet warm is en of de stekker losgetrokken is;
- Gebruik een schroevendraaier en draai de schroef los waarmee de douche van de espressoketel vastgezet is (afb. 26);
- Verwijder de keteldouche;
- Reinig de ketel met een vochtige doek (afb. 22);
- Reinig de douche zorgvuldig met warm water en een borsteltje. Controleer of de gaatjes niet verstopt zijn. Is dat wel zo, reinig ze dan met behulp van een speld (zie afb. 23).
- Spoel de douche af onder de kraan en door er steeds over te wrijven.
- Monteer de keteldouche en zorg ervoor de pakking correct aan te brengen.

De garantie is niet geldig indien de hiervoor beschreven reiniging niet regelmatig uitgevoerd wordt.

Overige reinigingen

1. Gebruik voor de reiniging van het apparaat geen oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen. Een vochtige, zachte doek is voldoende.
2. Reinig regelmatig de kom van de filterhouder, de filters, het druppelbakje en het waterreservoir.
Om het druppelbakje te legen, het kopjesrooster verwijderen en het water weg gieten. Reinig het bakje met een doek: breng het druppelbakje vervolgens weer aan.
Reinig het waterreservoir met een zachte flessenwisser om beter bij de bodem te kunnen.



Gevaar!

Tijdens de reiniging het apparaat nooit in het water dompelen: het is een elektrisch apparaat.

Ontkalking

Het is raadzaam om het apparaat om de circa 200 kopjes koffie te ontkalken. Er wordt aangeraden om het ontkalkmiddel van De'Longhi te gebruiken dat in de handel verkrijgbaar is. Volg onderstaande procedure:

1. Vul het reservoir met de ontkalkoplossing die verkregen wordt door het ontkalkmiddel met water te verdunnen op grond van de aanwijzingen die op de verpakking staan.
2. Draai de keuzeknop in de stand en wacht tot de controlelamp OK aan gaat.
3. Controleer of de filterhouder niet vastgeklemd is en zet een bak onder de douche van het apparaat.
4. Draai de keuzeknop in de stand en laat ongeveer 1/4 van de oplossing, ingehouden in het reservoir, uitlopen: draai af en toe de stoomknop en laat een beetje oplossing uitlopen. Onderbreek vervolgens door de keuzeknop in de stand te draaien en laat de oplossing ongeveer 5 minuten inwerken.
5. Herhaal punt 4 drie keer tot het reservoir volledig leeg is.
6. Om het residu van de oplossing en het kalk te elimineren, het reservoir goed spoelen. Vul het daarna met schoon water (zonder ontkalkmiddel).
7. Draai de keuzeknop in de stand en laat uitlopen tot het reservoir volledig leeg is.
8. Herhaal de handelingen van punten 6 en 7 nog een keer.

De reparaties van het koffiezetapparaat in het kader van kalkproblemen worden niet door garantie gedekt indien de hiervoor beschreven ontkalking niet regelmatig uitgevoerd wordt.



Vuilverwerking

Waarschuwingen voor de correcte vuilverwerking van het product krachtens de Europese Richtlijn 2002/96/EG. Het product mag aan het einde van zijn nuttige levensduur niet samen met het stadsvuil weggegooid worden. Het kan naar de speciale centra voor gescheiden vuilinzameling gebracht worden die door de gemeentelijke overheid voor dat doel in het leven geroepen zijn, dan wel naar de wederverkopers die deze dienst verrichten. De gescheiden vuilverwerking van een elektrisch huishoudapparaat maakt het mogelijk eventuele negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te vermijden, die voortkomen uit een ongeschikte vuilverwerking. Tevens is het mogelijk om het materiaal waaruit het apparaat bestaat terug te winnen zodat

Indien iets niet werkt...

een aanzienlijke besparing van energie en bronnen verkregen wordt. Om de plicht tot gescheiden inzameling van elektrische huishoudapparaten te markeren, is het product voorzien van het logo van de doorkruiste verrijdbare vuilnisbak.

CE Het apparaat is conform met de volgende Europese richtlijnen:

- “Laagspanningsrichtlijn” 2006/95/EG en daaropvolgende wijzigingen.
- “EMC Richtlijn” EMC 2004/108/EG en daaropvolgende wijzigingen.
- Het materiaal en de voorwerpen bestemd om in contact te komen met voedingsmiddelen zijn conform met de voorschriften van de Europese richtlijn 1935/2004.

Indien iets niet werkt...

Problem	Mogelijkeoorzaken	Oplossing
Er komt geen espressokoffie naar buiten	Geen water in het reservoir	Vul het waterreservoir
	De gaten van de filterhouder, waaruit de koffie moet stromen, zijn verstopt	Reinig de gaten van de spuitmonden van de filterhouder
	De douche van de espressoketel is verstopt	Verricht de reiniging zoals beschreven wordt in de paragraaf “reiniging van de keteldouche”
De espressokoffie druppelt uit de randen van de filterhouder in plaats van uit de gaten	De filterhouder is verkeerd geplaatst	Koppel de filterhouder correct vast en draai hem volledig en met kracht
	De pakking van de espressodouche heeft een verminderde elasticiteit	Vervang de pakking van de espressoketel bij een Assistentiecentrum
	De gaten van de spuitmonden van de filterhouder zijn verstopt	Reinig de gaten van de spuitmonden
De espressokoffie is koud	Het controlelampje OK espresso is niet ingeschakeld op het ogenblik waarop men op de schakelaar voor koffieafgifte gedrukt heeft	Wacht tot het controlelampje OK ingeschakeld wordt
	De voorverwarming is niet uitgevoerd	Voer de voorverwarming uit zoals beschreven wordt in de paragraaf
	De kopjes zijn niet voorverwarmd	Verwarm de kopjes voor met warm water of laat ze minstens 20 minuten op het kopjesplateau op het deksel staan
De pomp maakt veel geluid	Het waterreservoir is leeg	Vul het waterreservoir
	Het reservoir is slecht geplaatst en de klep op de bodem van het reservoir is niet geopend	Druk licht op het reservoir zodat de klep op de bodem van het reservoir zelf open gaat
De crème van de koffie is licht van kleur (de koffie komt snel uit het mondstuk)	De gemalen koffie is weinig aangedrukt	Druk de gemalen koffie steviger aan (afb. 10)
	De hoeveelheid gemalen koffie is gering	Verhoog de hoeveelheid gemalen koffie
	De maling van de koffie is te grof	Gebruik alleen gemalen koffie voor espressoapparaten
	De kwaliteit van de gemalen koffie is niet van het correcte type	Gebruik een andere kwaliteit gemalen koffie

Indien iets niet werkt...

De crème van de koffie is donker van kleur (de koffie komt langzaam uit het mondstuk)	De gemalen koffie is teveel aangedrukt	Druk de koffie minder aan (afb. 6)
	De hoeveelheid gemalen koffie is groot	Verlaag de hoeveelheid gemalen koffie
	De douche van de espressoketel is verstopt	Voer de reiniging uit zoals aangeduid wordt in het hoofdstuk "Reiniging van de douche van de espressoketel".
	Het filter is verstopt	Voer de reiniging uit zoals aangeduid wordt in de par. "reiniging van het filter"
	De maling van de koffie is te fijn	Gebruik alleen gemalen koffie voor espressoapparaten
	De gemalen koffie is te fijn of is vochtig	Gebruik alleen gemalen koffie voor espressoapparaten en de koffie mag niet te vochtig zijn
	De kwaliteit van de gemalen koffie is niet van het correcte type	Gebruik een andere kwaliteit gemalen koffiepoeier
Bij het bereiden van de cappuccino wordt geen schuim van de melk gevormd	De melk is niet voldoende koud	Gebruik altijd melk op koelkasttemperatuur
	De cappuccino-inrichting is vuil	Reinig zorgvuldig de gaatjes van de cappuccino-inrichting, met name de gaatjes die in afbeelding 20 aangeduid worden

NL