

Inhoudsopgave

1st use (Bij het eerste gebruik)	4
Tips (Tips voor warmere koffie)	5
Espresso	6
Cappuccino	7
Cleaning after Cappuccino (Schoonmaak na de cappuccino)	8
Hot Water (Heet water)	8
Cleaning (Het apparaat schoonmaken)	9
Descaling and Rinse (Ontkalking en Spoelen)	10
Beschrijving	11
Beschrijving van het apparaat	11
Beschrijving van het controlepaneel	11
Beschrijving van de accessoires	11
Het apparaat controleren	11
Technische gegevens	11
Vuilverwerking	11
Wanneer iets het niet doet	12
Veiligheidswaarschuwingen	13
In deze handleiding gebruikte symbolen	13
Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid	13
Gebruik conform de bestemming	13
Instructies voor het gebruik	13

Beschrijving van het apparaat

(pag. 3 - A)

- A1. Verwijderbaar deksel waterreservoir
- A2. Uitneembaar waterreservoir
- A3. Kopjesplaat
- A4. Knop stoom/heet water
- A5. Keteldouche
- A6. Cappuccino-inrichting
- A7. Pijpje cappuccino-inrichting
- A8. Kopjesplaat
- A9. Indicator max. waterniveau van het druppelbakje
- A10. Druppelbakje

Beschrijving van het controlepaneel

(pag. 3 - B)

- B1. Toets ON /OFF met geïntegreerd controlelampje "inschakeling"
- B2. Toets afgifte koffie met geïntegreerd controlelampje "koffie klaar"
- B3. Toets stoom met geïntegreerd controlelampje "stoom klaar"

Beschrijving van de accessoires

(pag. 2 - C)

- C1. Kom filterhouder
- C2. Filter crème 1 kopje met gemalen koffie of met pad
- C3. Filter crème 2 kopjes met gemalen koffie
- C4. Doseerschepje/aanduwer

Het apparaat controleren

Na het verwijderen van de verpakking, moet men nagaan of het apparaat intact is en de accessoires aanwezig zijn.

Gebruik het apparaat niet indien er zich duidelijke schade voordoet. Wendt u tot de technische dienst van De'Longhi.

Technische gegevens

Netspanning:	220-240V-50/60Hz
Geabsorbeerd vermogen:	1100W
Afmetingen LxHxD:	208x325x305 (380) mm
Druk:	15 bar
Inhoud waterreservoir:	1 L
Lengte voedingskabel:	1,2 m
Gewicht:	3,8 kg



Het apparaat is conform met de volgende EG-richtlijnen:

- Richtlijn Stand-by 1275/2008
- Richtlijn Laagspanning 2006/95/EG en latere amendementen;
- Richtlijn EMC 2004/108/EG en volgende amendementen;
- De materialen en voorwerpen bestemd om in aanraking te komen met levensmiddelen, zijn conform met de voorschriften van de Europese reglementering 1935/2004.

Vuilverwerking



Waarschuwingen voor de correcte vuilverwerking van het product krachtens de Europese Richtlijn 2002/96/EG.

Het product mag aan het einde van zijn nuttige levensduur niet samen met het stadsvuil weggegooid worden. Het kan naar de speciale centra voor gescheiden vuilinzameling gebracht worden die door de gemeentelijke overheid voor dat doel in het leven geroepen zijn, dan wel naar de wederverkopers die deze dienst verrichten. De gescheiden vuilverwerking van een elektrisch huishoudapparaat maakt het mogelijk eventuele negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te vermijden, die voortvloeien uit een ongeschikte vuilverwerking. Tevens is het mogelijk om de materialen waaruit het apparaat bestaat terug te winnen zodat een aanzienlijke besparing van energie en grondstoffen verkregen wordt. Om de plicht tot gescheiden inzameling van elektrische huishoudapparaten te markeren, is het product voorzien van het logo van de doorkruiste verwijdbare vuilnisbak. De abusievelijke vuilverwerking van het product door de gebruiker heeft de toepassing van administratieve boetes tot gevolg die bepaald worden door de heersende norm.

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Er loopt geen espressokoffie uit	Geen water in het reservoir	Vul het waterreservoir
	De gaten van de filterhouder, waaruit de koffie moet stromen, zijn verstopt	Reinig de gaten van de uitlopen van de filterhouder
	De douche van de espressoketel is verstopt	Schoonmaken zoals aangegeven in paragraaf "Cleaning" (schoonmaak)
De espressokoffie druppelt uit de randen van de filterhouder in plaats van uit de gaten	De filterhouder is niet goed aangebracht of is vuil	Koppel de filterhouder correct vast en draai hem volledig en met kracht vast
	De pakking van de espressoketel heeft een verminderde elasticiteit of is vuil	Vervang de pakking van de espressoketel bij een Assistentiecentrum
	De gaten van de uitlopen van de filterhouder zijn verstopt	Reinig de gaten van de uitlopen van de filterhouder
De pomp maakt veel geluid	Het waterreservoir is leeg	Vul het reservoir
	Het reservoir is slecht geplaatst en de klep op de bodem van het reservoir is niet geopend	Druk licht op het reservoir zodat de klep op de bodem van het reservoir zelf open gaat
De crème van de koffie is donker van kleur (de koffie komt langzaam uit de uitloop)	De gemalen koffie is teveel aangedrukt	Druk de koffie minder aan
	De hoeveelheid gemalen koffie is groot	Verlaag de hoeveelheid gemalen koffie
	De douche van de espressoketel is verstopt	Schoonmaken zoals aangegeven in paragraaf "Cleaning" (Schoonmaak)
	Het filter is verstopt	Schoonmaken zoals aangegeven in paragraaf "Cleaning" (Schoonmaak)
	De maling van de koffie is te fijn	Gebruik alleen gemalen koffie voor apparaten voor de bereiding van espressokoffie
	De gemalen koffie is te fijn of is vochtig	Gebruik alleen gemalen koffie voor apparaten voor de bereiding van espressokoffie. Deze koffie mag niet vochtig zijn
	De kwaliteit van de gemalen koffie is niet van het correcte type	Gebruik een andere kwaliteit gemalen poederkoffie
De koffie smaakt zuur	Na de ontkalking heeft geen voldoende spoeling plaatsgevonden	Na de ontkalking moet men het apparaat spoelen zoals aangegeven in par. "Descaling and Rinse" (Ontkalking en Spoelen)
Bij het bereiden van de cappuccino wordt geen melkschuim gevormd	De melk is niet voldoende koud	Gebruik altijd melk op koelkasttemperatuur
	De cappuccino-inrichting is vuil	De gaatjes van de cappuccino-inrichting zorgvuldig schoonmaken

In deze handleiding gebruikte symbolen

De belangrijke waarschuwingen worden door deze symbolen vergezeld. Deze waarschuwingen moeten strikt in acht genomen worden.



Gevaar!

De veronachtzaming kan de oorzaak zijn, of is de oorzaak, van letsel wegens elektrische schokken met levensgevaar.



Attentie!

De veronachtzaming kan de oorzaak zijn, of is de oorzaak, van letsel of beschadiging van het apparaat.



Gevaar brandwonden!

De veronachtzaming kan de oorzaak zijn, of is de oorzaak, van brandwonden of verbrandingen.



Nota Bene:

Dit symbool duidt op tips en belangrijke informatie voor de gebruiker.

Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid



Gevaar!

Aangezien het apparaat op elektrische stroom werkt, kan het niet uitgesloten worden dat het elektrische schokken genereert. Houdt u dus aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

- Raak het apparaat nooit aan met natte handen of voeten.
- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Controleer of het stopcontact altijd vrij toegankelijk is, omdat alleen zo de stekker zonodig los getrokken kan worden.
- Wil men de stekker uit het stopcontact trekken, trek dan rechtstreeks aan de stekker. Trek nooit aan de kabel omdat deze hierdoor beschadigd kan raken.
- Om het apparaat volledig af te sluiten, moet de stekker uit het stopcontact getrokken worden.
- Probeer de defecten van het apparaat niet zelf te repareren. Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en breng het apparaat naar de technische dienst.
- In geval van beschadiging van de stekker of de voedingsskabel mogen deze uitsluitend vervangen worden door de technische dienst van De'Longhi om ieder risico te voorkomen.
- Tijdens de reiniging het apparaat nooit in het water dompelen: het is een elektrisch apparaat.
- Alvorens de uitwendige delen van het apparaat te reinigen, moet het apparaat uitgeschakeld worden. Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.



Attentie:

Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, geëxpandeerd polystyrol) buiten het bereik van kinderen.



Attentie:

Sta het gebruik van het apparaat niet toe aan mensen (of kinderen) met beperkte geestelijke, lichamelijke of zintuiglijke capaciteiten of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies krijgen van iemand die verantwoordelijk is voor hun persoonlijke veiligheid. Houd kinderen onder toezicht en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.



Gevaar brandwonden!

Dit apparaat produceert warm water en wanneer het in werking is kan waterdamp ontstaan. Zorg ervoor niet in contact met waterspetters of hete damp te komen. Wanneer het apparaat werkt, de verwarmingsplaat voor de kopjes niet aanraken omdat dit heet is.

Gebruik conform de bestemming

Dit apparaat is gemaakt voor het zetten van koffie en het verwarmen van dranken. Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik bedoeld. Het mag niet gebruikt worden in:

- ruimtes die gebruikt worden als keuken voor het personeel van winkels, kantoren en andere werkzones.
- vakantieboerderijen
- hotels, motels en andere verblijfstructuren
- kamerverhuur

Ieder ander gebruik moet als oneigenlijk en dus als gevaarlijk worden beschouwd. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het apparaat.

Instructies voor het gebruik

Lees deze aanwijzingen aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. De veronachtzaming van deze instructies kan een bron van letsel en/of schade aan het apparaat vormen. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de veronachtzaming van deze instructies voor het gebruik.



Nota Bene:

Bewaar deze instructies met zorg. Wanneer het apparaat van eigenaar verandert, dient men ook de instructies voor het gebruik mee te leveren.



Nota Bene: het eerste gebruik

Bij het eerste gebruik moet men de interne leidingen van het apparaat spoelen, door het toestel te doen werken als om koffie te zetten tot er minstens één waterreservoir leeg is, daarna overgaan tot het koffiezetten.