

Beschrijving van het toestel

- A Selectiedraaiknop
- B Positie stoom
- C Positie opwarmen
- D Positie afgifte koffie/warm water
- E Controlelampje inschakeling
- F Controlelampje OK espressokoffie of stoom
- G Hoofdschakelaar (bij automatische uitschakeling springt die automatisch naar de stand 0)
- H Draaiknop stoom
- I Waterreservoir
- L Koffieaanstamper
- M Voedingskabel
- N Kopjesplaat
- O Maatlepel
- P Douchekop boiler
- Q Filterhouder
- R Filter 2 koffies
- S Filter 1 koffie
- T Cappuccinosysteem
- U Buisje voor afgifte stoom of warm water

Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid



Gevaar voor elektrische schokken!

Omdat het toestel op elektrische stroom werkt, is het niet mogelijk om te vermijden dat het elektrische schokken genereert. Houdt u daarom aan de volgende veiligheidswaarschuwingen:

- Het toestel niet met natte handen of voeten aanraken.
- De stekker niet met natte handen aanraken.
- Controleer of het gebruikte stopcontact altijd vrij toegankelijk is, omdat men alleen op deze manier de stekker kan uittrekken wanneer dit nodig is.
- Als men de stekker uit het stopcontact wil halen, moet men altijd de stekker vastnemen. Nooit aan de kabel trekken omdat deze beschadigd kan raken.
- Om het toestel volledig los te koppelen, moet men de stekker uit het stopcontact halen.
- Wanneer het toestel defect is, mag men niet proberen om het te maken. Zet het toestel uit, haal de stekker uit het stopcontact en wendt u tot de technische dienst voor assistentie.

- Indien de stekker of de voedingskabel beschadigd zijn, mag men die uitsluiten door de technische dienst voor assistentie van De'Longhi laten vervangen, om elk risico te vermijden.
- Tijdens de schoonmaak het onderstel en de kaffeevat niet in water onderdompelen: het betreft een elektrisch apparaat.
- Vooraleer de buitenkant van het toestel schoon te maken, moet men de machine uitschakelen, de stekker uit het stopcontact halen en de machine eerst laten afkoelen.



Opgepast:

Bewaar het verpakkingsmateriaal (plasticzakjes, polystyreen schuim) buiten het bereik van kinderen.



Opgepast:

Laat personen (ook kinderen) met beperkte psychische, fysische of sensorische capaciteiten of met onvoldoende ervaring en kennis niet toe om het toestel te gebruiken wanneer ze niet onder aandachtig toezicht staan en instructies krijgen van iemand die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Houd kinderen in de gaten, zorg dat ze niet met het toestel spelen.



Gevaar voor brandwonden!

Dit toestel produceert warm water, wanneer het in werking is kan er waterige damp worden gevormd. Wees zeer aandachtig om niet met waterspatten of hete stoom in contact te komen. Wanneer het toestel in werking is mag men de kopjesplaat niet aanraken omdat die warm is.

Conform gebruik volgens de bestemming

Dit toestel is gebouwd om koffie te zetten en om dranken op te warmen. Dit toestel is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik bestemd. Het toestel is niet voorzien voor gebruik in:

- ruimtes ingericht als keukens voor personeel van winkels, kantoren en andere werkruimtes
- vakantieboerderijen
- hotels, motels en andere verblijfstructuren
- kamerverhuur

Ieder ander gebruik moet als oneigenlijk en bijgevolg gevaarlijk worden beschouwd. De constructeur acht zich niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik van het toestel.

Gebruiksaanwijzing

Lees deze instructies aandachtig vooraleer het toestel te gebruiken. Het niet naleven van deze instructies kan oorzaak zijn van letsels en schade aan het toestel.

De constructeur acht zich niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing.



Merk op:

Bewaar deze instructies zorgvuldig. Wanneer het toestel aan anderen wordt doorgegeven, moet men ook deze gebruiksaanwijzing aan hen bezorgen.



Merk op: bij het eerste gebruik

Bij het eerste gebruik moet men de interne leidingen van het toestel spoelen door het apparaat te laten werken als om koffie te zetten tot er ten minste twee waterreservoirs leeg zijn, daarna verdergaan met het eigenlijke koffiezetten.



Opgepast: Het is aanbevolen om de machine na ongeveer iedere 200 koffies te ontkalken.



Opgepast: geen enkel accessoire in de vaatwasser afwassen.

Controle van het transport

Na het verwijderen van de verpakking moet men de integriteit van het toestel controleren en nazien of alle accessoires aanwezig zijn. Het toestel niet gebruiken wanneer er duidelijke schade aanwezig is. Wendt u tot de technische assistentie van De'Longhi.

Automatische uitschakeling

Wanneer het toestel gedurende 30 minuten niet wordt gebruikt, gaat het automatisch uit (zie pag. 9).

Technische gegevens

Netspanning:	220-240V~50/60Hz
Opgenomen vermogen:	1100W
Afmetingen LxHxD:	195x285x240 (330) mm
Boiler:	A Inoxstaal
Druk:	15 bar
Capaciteit waterreservoir:	1 L
Lengte van de voedingskabel:	1,2 m
Gewicht:	3,3 kg



Het toestel is conform met de volgende EG-richtlijnen:

- Richtlijn Laagspanning 2006/95/EG en volgende amendementen;
- Richtlijn EMC 2004/108/EG en volgende amendementen;
- De materialen en voorwerpen bestemd voor contact met voedingsproducten zijn conform met de voorschriften van de Europese reglementering 1935/2004.

Verwijdering



Krachtens de Europese richtlijn 2002/96/EG mag het toestel niet samen met het huishoudelijk afval worden verwijderd, maar moet naar een officieel centrum voor gescheiden inzameling worden gebracht.

wanneer iets het niet doet...



Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
De machine gaat uit	De automatische uitschakeling is in werking getreden	Het toestel gaat automatisch uit na 30 minuten niet te zijn gebruikt
	Op het moment van de inschakeling staat de selectiedraaiknop niet op de stand ~W~	Zet de draaiknop op ~W~ en zet het toestel opnieuw aan
Er wordt geen espressokoffie meer gezet	Er is geen water meer in het reservoir	Vul het waterreservoir
	De gaatjes waar de koffie uit de filterhouder komt zijn verstopt	Maak de gaatjes van de mondstukken van de filterhouder schoon
	De douche van de espressoboiler is verstopt	Voer de reiniging uit zoals beschreven in de paragraaf "Reiniging"
De espressokoffie druppelt uit de randen van de filterhouder in plaats van uit de gaatjes	De filterhouder is niet goed ingebracht	Zet de filterhouder correct vast en draai die krachtig helemaal aan
	De pakking van de espressoboiler is zijn elasticiteit kwijt	Vervang de pakking van de espressoboiler bij een centrum voor assistentie
	De gaatjes van de mondstukken van de filterhouder zijn verstopt	Maak de gaatjes van de mondstukken schoon.
De espressokoffie is koud	Het controlelampje espresso OK is niet aan op het ogenblik waarop men de schakelaar voor koffieafgifte indrukt	Wacht tot het controlelampje OK gaat oplichten
	Het voorverwarmen werd niet uitgevoerd	Voer het voorverwarmen uit zoals beschreven in de paragraaf "Voorverwarmen"
	De kopjes werden niet voorverwarmd	De kopjes met warm water voorverwarmen
De pomp maakt veel lawaai	Het waterreservoir is leeg	Het reservoir vullen
	Het reservoir is slecht geplaatst en de klep op de bodem is niet geopend	Druk het reservoir lichtjes aan zodat de klep op de bodem opengaat
De crème op de koffie is helder (loopt snel uit het mondstuk)	De gemalen koffie is te weinig aangestampt	Verhoog het aanstampen van de gemalen koffie
	Er is een te kleine hoeveelheid gemalen koffie	Verhoog de hoeveelheid gemalen koffie
	De koffie is te grof gemalen	Gebruik enkel gemalen koffie voor espressokoffiemachines
	Kwaliteit van de gemalen koffie is niet van het correcte type	Neem een andere kwaliteit gemalen koffie
De crème op de koffie is donker (de koffie loopt traag uit het mondstuk)	De gemalen koffie is teveel aangestampt	Stamp de koffie minder hard aan
	Er is een te grote hoeveelheid gemalen koffie	Verminder de hoeveelheid gemalen koffie
	De douche van de espressoboiler is verstopt	Voer de reiniging uit zoals beschreven in de paragraaf "Reiniging"
	De filter is verstopt	Voer de reiniging uit zoals beschreven in de paragraaf "Reiniging"
	De koffie is te fijn gemalen	Gebruik enkel gemalen koffie voor espressokoffiemachines
	De gemalen koffie is te fijn ofwel vochtig	Gebruik enkel gemalen koffie voor espressokoffiemachines en deze mag niet te vochtig zijn
	Kwaliteit van de gemalen koffie is niet van het correcte type	Neem een andere kwaliteit gemalen koffie
Er wordt geen melkschuim gevormd terwijl men cappuccino zet	De melk is niet koud genoeg	Gebruik altijd melk op koelkasttemperatuur
	Het cappuccinosysteem is vuil	Maak de gaatjes van het cappuccinosysteem zorgvuldig schoon, vooral de gaatjes die op de afbeelding zijn aangegeven.