

WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID

- Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijk persoon, of door deze geïnstrueerd worden inzake het veilig gebruik van het apparaat.
- Er dient op toegezien te worden dat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en gebruiksonderhoud dienen niet uitgevoerd te worden door kinderen zonder toezicht.
- Bij het schoonmaken het apparaat nooit in water onderdompelen.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Het is niet bedoeld voor gebruik in personeelkeukens van winkels, kantoren en andere werkruimtes, noch op boerderijen, in hotel- en motelkamers, en andere tijdelijke onderkomens.
- In geval van schade aan de stekker of de voedingskabel dient deze ter voorkoming van elk risico uitsluitend door de Technische Dienst te worden vervangen.

ALLEEN VOOR DE EUROPESE MARKT:

- Dit apparaat kan door kinderen van 8 jaar en ouder gebruikt worden, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over het veilig gebruik ervan en begrip hebben van de mogelijke gevaren. Reiniging en gebruiksonderhoud dienen niet uitgevoerd te worden door kinderen, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het apparaat en de voedingskabel buiten het bereik van kinderen onder de 8 jaar.
- Het apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn over het veilig gebruik van het apparaat en begrip hebben van de mogelijke gevaren.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact indien het apparaat onbeheerd blijft alsook bij montage, demontage en schoonmaak van het apparaat.



De oppervlakken met dit symbool worden heet tijdens het gebruik (het symbool is alleen in bepaalde modellen aanwezig).

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN



Gevaar! Veronachtzaming van de waarschuwingen kan leiden tot levensgevaarlijke elektrische schokken.

Dit is een elektrisch apparaat en het kan elektrische schokken veroorzaken.

Houd u aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

- Raak het apparaat nooit aan met vochtige handen of voeten.
- Raak de stekker niet aan met vochtige handen.
- Controleer of het stopcontact altijd vrij toegankelijk is, zodat de stekker zo nodig eruit getrokken kan worden.
- Wilt u de stekker uit het stopcontact trekken, pak dan de kabel bij de stekker zelf vast. Trek nooit aan de kabel, omdat deze hierdoor beschadigd kan raken.
- Om het apparaat volledig af te sluiten moet de stekker uit het stopcontact getrokken worden.
- Probeer defecten aan het apparaat niet zelf te repareren. Zet het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de Technische Dienst.
- Zet het apparaat uit alvorens het te reinigen, trek de stekker uit het stopcontact en laat de machine afkoelen.



Belangrijk! Veronachtzaming van de veiligheidswaarschuwingen kan leiden tot letsel, of beschadiging van het apparaat.

Houd het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, piepschuim) buiten bereik van kinderen.



Gevaar voor brandwonden! Veronachtzaming van de veiligheidswaarschuwingen kan leiden tot brandwonden.

Dit apparaat geeft, wanneer het in werking is, heet water af en ook kan er stoom ontstaan.

Zorg ervoor dat u niet in contact komt met hete waterspeters of stoom.

Gebruiksfunctie

Dit apparaat is ontworpen en vervaardigd om koffie en warme dranken te bereiden.

Elk ander gebruik is oneigenlijk en dus gevaarlijk. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het apparaat.

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. Veronachtzaming van de veiligheidswaarschuwingen kan leiden tot brandwonden of beschadiging van het apparaat.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing.



Let op!

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Indien het apparaat wordt overgedragen aan andere personen, dient deze gebruiksaanwijzing meegeleverd te worden.

Het apparaat controleren

Na het verwijderen van de verpakking, controleren of het apparaat intact is en alle hulpstukken aanwezig zijn. Gebruik het apparaat niet als het klaarblijkelijk beschadigd is. Neem in dat geval contact op met de Technische Dienst van De'Longhi.

Het installeren van het apparaat



Belangrijk!

Bij het installeren van het apparaat moeten de volgende veiligheidswaarschuwingen in acht genomen worden:

- Het apparaat wordt heet. Laat bij het plaatsen minstens 3 cm vrij aan de achterkant en zijkanten van het apparaat, en minstens 25 cm erboven.
- Als er water in het apparaat komt, kan het beschadigen. Plaats het apparaat niet in de buurt van kranen of wasbakken.
- Indien water in het apparaat bevroest kan dit schade veroorzaken. Installeer het apparaat niet in een ruimte waar de temperatuur kan dalen tot onder het vriespunt.
- Plaats de voedingskabel zodanig dat deze niet beschadigd kan worden door scherpe randen of door contact met hete oppervlakken (bijv. kookplaten).



Geen van de onderdelen of hulpstukken is vaatwasserbestendig.

Het apparaat aansluiten



Belangrijk!

Controleer of de netspanning overeenkomt met de waarde op het gegevensplaatje aan de onderkant van het apparaat.

Sluit het apparaat alleen aan op een geaard en correct geïnstalleerd stopcontact met een minimale stroomsterkte van 10 A. Indien het stopcontact en de stekker van het apparaat niet overeenstemmen, laat dan het stopcontact vervangen door een gekwalificeerde monteur.

BESCHRIJVING (pag. 3)

- A1. Keuzeknop voor gewenste koffiesmaak
- A2. Waterreservoir voor espressokoffie
- A3. Waterreservoir voor filterkoffie
- A4. Deksel van waterreservoirs
- A5. Filterhouder voor filterkoffie
- A6. Aromabewarende thermokan met doorloop
- A7. Verwarmingsplaat voor filterkoffie
- A8. Koffiestamper
- A9. Lekbakje
- A10. Vakje voor koffiekopjes
- A11. Stoompijpje
- A12. Stoompijpje
- A13. Mondstuk
- A14. De afvoerbuis van de espresso warmwaterketel
- A15. ON/OFF (aan/uit) -knop voor espressokoffie (aan de achterzijde van het apparaat)
- A16. Instelknop stoom voor cappuccino/heet water

Beschrijving van het bedieningspaneel

- B1. Keuzeknop voor espressokoffie/stoom
- B2. Stoomstand
- B3. Stand-by positie
- B4. Indicator 'ON' ('aan') voor espressokoffie
- B5. Stand doorloop koffie/heet water
- B6. Indicator 'Temperatuur OK'
- B7. ON/OFF (aan/uit)-knop voor filterkoffie
- B8. ON/OFF (aan/uit)-indicatorlichtje voor filterkoffie

Beschrijving van de hulpstukken

- C1. Filterhouder voor espressokoffie
- C2. Koffiefilter voor 1 kopje espressokoffie of 1 koffie-pad
- C3. Koffiefilter voor 2 kopjes espressokoffie
- C4. Doseerschepje/koffiestamper
- C5. Permanent filter (*alleen bij bepaalde modellen)
- C6. Kan voor filterkoffie

HET BEREIDEN VAN FILTERKOFFIE



Let op!

Was, alvorens het apparaat in gebruik te nemen, alle hulpstukken en spoel het binnenwerk 2 keer, door dezelfde stappen te volgen als voor de bereiding van koffie. Ga daarna verder met het zetten van koffie.

Automatische uitschakeling

Indien het apparaat enige tijd (afhankelijk van het model) niet wordt gebruikt, gaat het automatisch uit. (Het lichtje "ON/Stand-by" dooft).

Hoe filterkoffie zetten

- Open het deksel en verwijder het waterreservoir dat zich rechts bevindt (afb. 1).
Vul het reservoir met vers, schoon water tot aan de waterpeilaanduiding die overeenkomt met het te bereiden aantal kopjes koffie. Let er op de peilaanduiding MAX niet te overschrijden. (afb. 2).
- Plaats het reservoir terug en druk het een beetje aan om zo het ventiel op de bodem van het reservoir te openen.
U kunt het reservoir op zijn plaats laten en het met gebruikmaking van de kan voor filterkoffie vullen (afb. 3).
- Open de filterhouder door hem naar rechts te draaien (afb. 4).
- Plaats het permanente filter (indien bijgeleverd) in de juiste positie of doe een papieren filter in de filterhouder (afb. 5).
- Doe gemalen koffie in het filter met behulp van het bijgeleverde doseerschepje en verdeel de koffie evenredig (afb. 6).
Gebruik als algemene regel een afgestreken doseerschepje koffie (ongeveer 7 gr) voor elk gewenst kopje (bijvoorbeeld: 10 doseerschepjes voor 10 kopjes).
- Sluit de filterhouder en plaats de kan met het deksel dicht op de verwarmingsplaat.
- Kies de gewenste smaak zoals beschreven in de sectie Het kiezen van de koffiesmaak.
- Druk op de  knop (B7). Het lichtje (B8) boven de schakelaar geeft aan dat het koffiezetapparaat in werking is.
- Het doorlopen van de koffie begint na enkele seconden.
Het is heel gebruikelijk dat er uit het apparaat wat stoom vrijkomt tijdens het doorlopen van de koffie.
Om de koffie na de doorloop warm te houden, plaats de kan op de verwarmingsplaat en laat het apparaat aan (het lichtje blijft branden). De koffie in de kan wordt op de juiste temperatuur gehouden.
- Druk, om het apparaat uit te zetten, op  (B7).

Het kiezen van de koffiesmaak

De 'Keuzeknop voor gewenste koffiesmaak' stelt u in staat uw geliefde koffearoma te kiezen.

Draai de 'Keuzeknop voor gewenste koffiesmaak' (afb. 7) voor het zetten van sterke koffie naar STRONG en voor lichte koffie naar LIGHT.

De 'Keuzeknop voor gewenste koffiesmaak' verandert de smaak van de filterkoffie, variërend van sterk naar licht, met behoud van de huidige smaak.

HET BEREIDEN VAN ESPRESSOKOFFIE



Let op!

Was, alvorens het apparaat in gebruik te nemen, alle hulpstukken en spoel het binnenwerk 2 keer, door dezelfde stappen te volgen als voor het zetten van koffie. Nu kunt u koffie zetten.

Automatische uitschakeling

Indien het apparaat enige tijd (afhankelijk van het model) niet wordt gebruikt, gaat het automatisch uit. (Het lichtje "ON/Stand-by" dooft).

Het voorverwarmen van het koffieapparaat

Voor een espresso met de juiste temperatuur wordt aangeraden het apparaat op de volgende wijze voor te verwarmen:

1. Druk op de aan/uit-knop (afb. 8) om het apparaat aan te zetten. Het lichtje ON (aan) (B4) voor espressokoffie gaat branden.
2. Neem het filter uit de filterhouder (afb. 9). Zorg dat het geheel correct in de gleuf is geplaatst. Plaats de filterhouder met filter in het apparaat (afb. 10) zonder toevoeging van gemalen koffie. Het kleinere filter gebruiken indien men 1 kopje wenst te zetten en het grote filter voor 2 kopjes koffie.
2. Plaats een kopje onder de filterhouder. Gebruik dit kopje ook voor het zetten van de koffie, omdat het reeds voorverwarmd is.
3. Wacht totdat het **OK** lichtje begint te branden en draai gelijk daarna de keuzeknop naar de ☐/☉-stand (afb. 11). Laat het water doorlopen totdat het lichtje uitgaat. Onderbreek de uitstroom door de keuzeknop naar ~~☐~~-te draaien en leeg het kopje.

(Het is normaal dat er bij het verwijderen van de filterhouder wat stoom vrijkomt, maar dit kan geen kwaad).

Het bereiden van espresso met gemalen koffie

1. Gebruik nadat u, op de in de vorige sectie beschreven manier, het apparaat en de filterhouder hebt voorverwarmd, het kleine filter voor 1 kopje koffie en het grote filter voor 2 kopjes.
2. Doe voor 1 kopje koffie 1 afgestreken doseerschepje gemalen koffie (ongeveer 7 gr) in het filter (afb. 12). Doe om 2 kopjes koffie te zetten, 2 losjes gevulde doseerschepjes (ongeveer 7 + 7 gr) gemalen koffie in het filter. Vul het filter beetje bij beetje om te vermijden dat de koffie buiten het filter valt.



Belangrijk!

Voor een goed resultaat dienen er geen koffieresten van de vorige bereiding achtergebleven te zijn in het filter, alvorens het te vullen met verse gemalen koffie.

3. Verdeel de gemalen koffie gelijkmatig en druk hem een beetje aan met de koffiestamper (afb. 13). Het correct aandrukken van de gemalen koffie is belangrijk om een goede espresso te verkrijgen. Indien men hem te veel aandrukt zal de koffie langzaam doorlopen en het koffieschuim donker van kleur zijn. Indien men hem te weinig aandrukt zal de koffie te snel doorlopen en het schuim lichtgekleurd zijn.
4. Verwijder eventueel gemorste gemalen koffie van de rand van de filterhouder en bevestig deze aan het apparaat. Draai het handvat stevig naar rechts (afb. 10) om het lekken van water te voorkomen.
5. Plaats het/de kopje(s) onder de uitlopen van de filterhouder. Het is raadzaam om, alvorens de koffie te zetten, de kopjes voor te verwarmen door ze met warm water om te spoelen.
6. Wacht tot de **OK** indicator oplicht en draai de keuzeknop naar ☐/☉ (afb. 11). Onderbreek de doorloop, wanneer de gewenste hoeveelheid koffie gezet is, door de keuzeknop te draaien naar ~~☐~~.
7. Draai ,om de filterhouder te verwijderen het handvat van rechts naar links.



Gevaar voor brandwonden!

Om spetteren te voorkomen, verwijder de filterhouder nooit terwijl het apparaat bezig is koffie te bereiden.

8. Blokeer, voor het verwijderen van de gebruikte koffie, het filter door het in het handvat geïntegreerde hendeltje en leeg daarna de filterhouder door hem ondersteboven te keren en stevig te kloppen (afb. 14).
9. Druk op de ☐ knop aan de achterkant van het apparaat om het af te zetten.

Het bereiden van een espresso met koffie-pads

1. Verwarm het apparaat van tevoren zoals beschreven in de sectie "VOORVERWARMING VAN KOFFIEZETAPPARAAT" en zorg dat de filterhouder aan het apparaat bevestigd is. Aldus verkrijgt u warmere koffie.



Let op!


Gebruik koffie-pads die voldoen aan de ESE standaard, op de verpakking aangegeven met de volgende markering.



De ESE standaard wordt door grote producers van koffie-pads gehanteerd om het mogelijk te maken op eenvoudige en hygiënische wijze espressokoffie te bereiden.


2. Plaats het kleine filter in de filterhouder en zorg dat het correct in de gleuf is geplaatst, zoals aangegeven op afb. 9.
3. Plaats de koffie-pad zo goed mogelijk op het filter (afb. 15). Volg altijd de instructies op de verpakking van de koffie-pads om deze op correcte wijze op het filter te plaatsen.
4. Bevestig de filterhouder aan het apparaat. Draai deze altijd zo ver mogelijk naar rechts (fig. 10)
5. Ga verder zoals aangegeven onder de stappen 5, 6 en 7 van de vorige sectie.

HET BEREIDEN VAN CAPPUCCINO



1. Bereid espressokoffie zoals beschreven in voorgaande secties, maar gebruik nu grotere kopjes, oftewel mokken.
2. Draai de keuzeknop naar  (afb. 16).
3. Vul een melkkannetje met ongeveer 100 ml gram melk voor elke te bereiden cappuccino. Houd bij het kiezen van het volume van het kannetje in gedachten dat het volume van de melk verdubbelt of verdrievoudigt.

Let op!

Wij adviseren om magere of halfvolle melk op koelkasttemperatuur (ongeveer 5° C) te gebruiken.

4. Plaats het kannetje met de melk onder het stoompijpje.
5. Wacht totdat de **OK**-indicator oplicht. Het aangaan van dit lampje betekent dat de ketel de ideale temperatuur voor de afgifte van stoom heeft bereikt.
6. Verwijder het stoompijpje door het naar links te draaien (afb. 17); Vermijd, vanwege de hitte, het aanraken van de afvoerbuis van de verwarmingsketel. Plaats het kannetje met de melk onder het stoompijpje.
7. Dompel het stoompijpje enkele millimeters in de melk. Draai de stoomknop naar links (afb. 18). De stoom uit het stoompijpje maakt de melk romig en vormt melkschuim. Dompel, voor het verkrijgen van dikker schuim, het stoompijpje in de melk en beweeg het kannetje langzaam verticaal heen en weer.
8. Dompel, zodra het volume van de melk is verdubbeld, het stoompijpje verder naar beneden en ga door met het verwarmen van de melk. Onderbreek na het bereiken van de gewenste temperatuur (de ideale waarde is 60°C), de stoomafgifte door de stoomknop naar rechts te draaien en de keuzeknop naar .
9. Giet de opgeschuimde melk in de mokken met de tevoren bereide espressokoffie. De cappuccino is klaar! Voeg suiker naar smaak toe en bestrooi, indien gewenst, het schuim met een beetje cacao-poeder.

Let op!

- Als u na het opschuimen van melk weer koffie wilt zetten, laat dan eerst de warmwaterketel afkoelen, om te voorkomen dat de koffie een bittere smaak krijgt.
- Als u na het opschuimen van melk weer koffie wilt zetten, laat dan eerst de warmwaterketel afkoelen, om te voorkomen dat de koffie een bittere smaak krijgt. Om de warmwaterketel te laten afkoelen, plaats een bakje onder de uitloop van de warmwaterketel. Draai de keuzeknop naar  (afb. 11) en laat het water doorlopen totdat de OK-indicator afslaat. Draai de keuzeknop terug naar  en bereid de kopjes koffie zoals beschreven in de vorige secties.

Wij raden aan de stoomafgifte niet langer dan 60 seconden te laten duren en om niet meer dan 3 keer achter elkaar melk op te schuimen.

Belangrijk!



Om hygiënische redenen dient het stoompijpje na elk gebruik gereinigd te worden.

Ga als volgt te werk:

1. Laat enkele seconden een beetje stoom vrijkomen (punt 2 en 5 van de vorige sectie) door de stoomknop (afb. 18) om te draaien. Hierdoor ontdoet het stoompijpje zich van mogelijk achtergebleven melk. Schakel het apparaat weer aan door op de aan/uit-knop te drukken.
2. Houd met één hand de uitloop van het stoompijpje vast en maak met de andere het stoompijpje los door het tegen de wijzers van de klok te draaien en trek het vervolgens naar beneden (afb. 19).
3. Verwijder het mondstuk van de uitloop door het naar beneden te trekken.
4. Was het stoompijpje en het mondstuk grondig onder stromend water.
5. Zorg dat de gaatjes in het stoompijpje, zoals getoond op afb. 20, niet verstopt zijn. Indien nodig, reinigen met een speld.
6. Plaats het mondstuk weer op zijn plaats. Druk het krachtig naar boven om het in het stoombuisje te bevestigen (afb. 21).
7. Verwijder het stoompijpje door het naar boven te duwen en het naar rechts te draaien (afb. 22).

WARM WATER AFGIFTE

1. Druk op de aan/uit-knop (afb. 8) om het apparaat opnieuw in te schakelen. Het lichtje ON (aan) (B4) voor espressokoffie gaat branden.

2. Wacht tot de **OK**-indicator aan gaat.
3. Plaats een bakje onder het stoompijpe.
4. Draai, wanneer de **OK** indicator aan is, de keuzeknop naar  (afb. 16) en de stoomknop op z'n minst halverwege naar links (afb. 18) Er komt nu water uit het stoompijpe.
5. Draai, om de afgifte van warm water te onderbreken, de keuzeknop naar .

Laat de afgifte van warm water niet langer duren dan 60 seconden.

REINIGING



Gevaar!

- Dompel tijdens reinigen nooit het apparaat in water onder. Het is een elektrisch apparaat.
- Schakel alvorens de buitenzijde van het apparaat schoon te maken, het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat de machine afkoelen.

Het reinigen van 'Gewenste koffiesmaak'

Haal voor het eenvoudiger reinigen de aromabewarende thermokan uit de filterhouder (A5) door het naar boven te trekken (afb. 23). Voeg de thermokan van bovenuit in de geleider om hem terug te leggen in het apparaat.

Reinigen en onderhoud van de koffiefilters

Na ongeveer 300 koffiebereidingen of wanneer de koffie langzaam of helemaal niet door het filter druppelt, dienen de koffiefilters voor gemalen koffie en de filterhouder als volgt gereinigd te worden:

- Haal het filter uit de filterhouder.
- Verwijder de filterkap (afb. 24) door hem los te draaien in de richting aangegeven door het pijltje op de kap.
- Verwijder de melkopschuimer door hem van het uiteinde van de kap te drukken.
- Verwijder de rubberen ring.
- Spoel alle onderdelen en reinig het metalen filter grondig in warm water met behulp van een borsteltje (afb. 25). Vergewis u ervan dat de gaatjes in het metalen filter niet verstopt zijn. Maak ze indien nodig schoon met een speld (Zie afb. 26).
- Plaats het filter en de ring op de plastic schijf zoals aangegeven op afb. 27. Zorg ervoor de speld op de plastic schijf in het gaatje van de ring te voegen, zoals aangegeven door het pijltje op afb. 27.
Plaats het geheel in het stalen filterkannetje (afb. 28). Zorg ervoor dat de speld in het gaatje in de drager gevoegd wordt (Zie pijltje op afb. 28).

- Draai tenslotte de dop aan (afb. 29).

De garantie vervalt indien de hierboven beschreven reiniging niet regelmatig wordt uitgevoerd.

De afvoer van de warmwaterketel reinigen

Telkens, na ongeveer 300 koffiebereidingen, moet de afvoer van de warmwaterketel als volgt gereinigd worden:

- Zorg ervoor dat het apparaat niet warm is en dat de stekker uit het stopcontact getrokken is.
- Schroef met behulp van een schroevendraaier de bevestigingsschroef los van de afvoer van de warmwaterketel (afb. 30).
- Verwijder de afvoer van de warmwaterketel.
- Reinig de warmwaterketel met een vochtige doek (afb. 30).
- Reinig de afvoer grondig in warm water met behulp van een borsteltje. Zorg ervoor dat de gaatjes niet verstopt zijn. Reinig ze indien nodig met een speld (afb. 26).
- Spoel ze al borstelend onder stromend water af.
- Plaats de afvoer van de warmwaterketel terug en zorg ervoor hem correct op de rubberen ring te plaatsen.

De garantie vervalt indien de hierboven beschreven reiniging niet regelmatig wordt uitgevoerd.

Andere reinigingen

1. Gebruik geen oplos- of schuurmiddelen om het koffieapparaat te reinigen. Het is voldoende een zachte, vochtige doek te gebruiken.
2. Reinig regelmatig de filterhouder, de filters, het lekbakje en het waterreservoir.
Om het lekbakje te legen, haal eerst het roostertje weg. Leeg het bakje en reinig het met een doek. Zet dan het bakje weer in elkaar en plaats het terug.
Reinig het waterreservoir, ook de bodem, met een zachte borstel.



Gevaar!

Dompel bij het reinigen het koffiezetapparaat nooit onder water. Het is een elektrisch apparaat.

ONTKALKING

Ontkalking van het gedeelte voor espressokoffie

Het is raadzaam om telkens na 200 koffiebereidingen het apparaat te ontkalken. U dient hiervoor in de handel verkrijgbare De'Longhi ontkalker te gebruiken.

Ga als volgt te werk:

1. Vul het reservoir met de oplossing van het ontkalkingsmiddel, verkregen door de ontkalker met water op te lossen volgens de gebruiksaanwijzingen op de verpakking.
2. Druk op de aan/uit-knop (afb. 8) om het apparaat aan te zetten. Het aan/uit-lampje (B4) begint te branden.
3. Zorg dat de filterhouder niet bevestigd is. Plaats een bakje onder de uitloop van de warmwaterketel en wacht totdat de OK-indicator begint te branden.
4. Zet de selectieknop op ☐/☉ en laat circa 1/4 van de oplossing in het reservoir stromen. Druk af en toe op de stoomknop zodat er wat van de oplossing door de uitloop van het stoompijpe uitvloeit. Stop de uitstroom door de keuzeknop te draaien naar ☐ en laat de oplossing ongeveer 5 minuten inwerken.
5. Herhaal punt 4 nog driemaal, totdat het reservoir helemaal leeg is.
6. Om de resten van de ontkalkingsoplossing te verwijderen moet het reservoir goed afgespoeld worden en vervolgens met vers water (zonder ontkalker) gevuld worden.
7. Zet de keuzeknop op ☐/☉ (afb. 11) en laat het water stromen totdat het reservoir helemaal leeg is.
8. Herhaal de stappen 6 en 7.

Reparatie van schade aan het koffieapparaat veroorzaakt door kalkaanslag, valt niet onder de fabrieksgarantie, tenzij het ontkalken regelmatig op de hierboven vermelde wijze is uitgevoerd.

Ontkalking van het gedeelte voor filterkoffie

Kalk in het water kan mettertijd verstoppingen veroorzaken, waardoor de optimale werking van het koffiezetapparaat wordt verminderd. Het is raadzaam om telkens na 40 koffiebereidingen het apparaat te ontkalken.

U dient in de handel verkrijgbare De'Longhi Ontkalker te gebruiken.

1. Los het product op in een kan volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
2. Giet de ontkalkingsoplossing in het reservoir.
3. Plaats de kan op de verwarmingsplaat.
4. Druk op de ① schakelaar (B7), laat de hoeveelheid van één kopje doorlopen en schakel daarna het apparaat uit.
5. Laat de oplossing ongeveer 15 minuten inwerken. Herhaal de stappen 4 en 5.
6. Zet het apparaat aan en laat het water stromen totdat het reservoir helemaal leeg is.
7. Spoel het apparaat, door het minstens 3 keer alleen met water te laten werken (gebruik 3 volledig gevulde waterreservoirs).

AFVALVERWERKING



Het apparaat dient niet weggegooid te worden met huisafval, maar afgeleverd te worden bij een erkend verzamelpunt voor afvalscheiding en recyclage.



Het apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:

- Europese richtlijn Stand-by 1275/2008 en latere wijzigingen;
- De materialen en voorwerpen bestemd om in aanraking te komen met levensmiddelen, zijn conform met de voorschriften van de Europese richtlijn 1935/2004.

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Netspanning: : | 230 V ~ 50/60 Hz |
| Stroomverbruik: | 1750W |
| Grootte (l x b x h): | 380 x 255 (350) x 335 |
| Druk espressopomp: | 15 bar |
| Inhoud waterreservoir: | 1,2l |
| Inhoud filterkoffie reservoir: | 1,4l |
| Lengte voedingskabel: | 1330 mm |
| Gewicht: | 5,4 kg |

PROBLEMEN OPLOSSEN

Hieronder volgt een opsomming van mogelijke storingen.

Indien het probleem niet volgens de beschrijving kan worden verholpen, neem contact op met de Technische Dienst.

| PROBLEEM | MOGELIJKE OORZAAK | OPLOSSING |
|---|--|--|
| De espresso loopt niet door | Geen water in het reservoir | Vul het waterreservoir |
| | De gaatjes van de filterhouder zijn verstopt | Reinig de gaatjes van de uitlopen van de filterhouder |
| | De afvoerbuis van de warmwaterketel is verstopt | Reinig zoals beschreven in de sectie "De afvoer van de warmwaterketel reinigen" |
| | Er zit kalk in het watercircuit | Ontkalk zoals beschreven in de sectie "Espressokoffie" |
| | Het waterreservoir is niet juist geplaatst en het ventiel in de bodem is niet open | Druk het reservoir een beetje aan om het ventiel in de bodem te openen |
| De espresso druppelt over de rand van de filterhouder i.p.v. door de gaatjes te sijpelen. | De filterhouder is niet goed ingebracht | Bevestig de filterhouder op correcte wijze en draai hem tot het uiterste stevig vast |
| | De rubberen ring van de warmwaterketel is niet meer elastisch | Laat de rubberen ring van de warmwaterketel vervangen door de Technische Dienst |
| | | Dienst |
| | De gaatjes in de uitlopen van de filterhouder zijn verstopt | Reinig de gaatjes van de uitlopen. |
| De pomp maakt veel lawaai | Het waterreservoir is leeg | Het waterreservoir vullen |
| | Het waterreservoir is niet juist geplaatst en het ventiel in de bodem is niet open | Druk het reservoir een beetje aan om het ventiel in de bodem te openen |
| De espresso is koud | De OK-indicator voor espressokoffie was niet aan toen op de koffieschakelaar werd gedrukt. | Wacht tot de OK-indicator aan gaat. |
| | De voorverwarming is niet uitgevoerd | Verwarm het apparaat van tevoren zoals beschreven in de sectie "Voorverwarming van het apparaat" |
| | De kopjes werden niet voorverwarmd | De kopjes met warm water voorverwarmen |
| | Er zit kalk in het watercircuit | Ontkalk zoals beschreven in de sectie "Espressokoffie" |

| | | |
|---|---|---|
| Het koffieschuim heeft een te lichte kleur (de koffie is te snel doorgelopen) | De gemalen koffie is niet stevig genoeg aangedrukt | Druk de gemalen koffie steviger aan (afb. 13) |
| | Er is niet genoeg gemalen koffie geplaatst | Vergroot de hoeveelheid gemalen koffie |
| | De koffie is te grof gemalen | Gebruik alleen gemalen koffie voor espressokoffieapparaten |
| | Het verkeerde type gemalen koffie is gebruikt | Verander het type gemalen koffie |
| Het koffieschuim te is donker (de koffie loopt te langzaam door) | De gemalen koffie werd te veel aangedrukt | De koffie minder aandrukken (afb. 13) |
| | Te grote hoeveelheid gemalen koffie | Verminder de hoeveelheid gemalen koffie |
| | De afvoerbuis van de warmwaterketel is verstopt | Reinig zoals beschreven in het hoofdstuk "De uitloop warmwaterketel reinigen" |
| | Het filter is verstopt | Reinig zoals beschreven in de sectie "Reiniging van de filter" |
| | De koffie is te fijn gemalen of vochtig | Gebruik alleen gemalen koffie voor espressokoffieapparaten en zorg ervoor dat het niet vochtig is |
| | Het verkeerde type gemalen koffie is gebruikt | Gebruik een ander type gemalen koffie |
| De filterhouder kan niet worden bevestigd aan het apparaat | Er is teveel koffie in het filter geplaatst | Gebruik het meegeleverde doseerschepje en zorg ervoor het juiste filter te gebruiken voor de gewenste bereiding |
| Er wordt geen melkschuim gevormd bij het maken van cappuccino | De melk is niet koud genoeg | Gebruik altijd melk op koelkasttemperatuur |
| | Het stoompijpje is vuil | Reinig gaatjes van het stoompijpje grondig, in het bijzonder de gaatjes aangegeven op afbeelding 20 |
| De filter- of espressokoffie heeft een zure smaak | Het apparaat is na ontkalking niet voldoende gespoeld | Spoel het apparaat zoals beschreven in de sectie "Ontkalking van het gedeelte voor filterkoffie" |
| Het doorlopen van de filterkoffie heeft een langere aanlooptijd | De koffieleidingen moeten ontkalkt worden | Ontkalk zoals beschreven in de sectie "Ontkalking van het gedeelte voor filterkoffie" |