

1. FUNDAMENTELE WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID

- Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijk persoon, of door deze geïnstrueerd worden inzake het veilige gebruik van het apparaat.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Beoogd gebruik: dit apparaat is vervaardigd voor de bereiding van dranken op basis van koffie, melk en heet water. Elk ander gebruik moet beschouwd worden als oneigenlijk en dientengevolge als gevaarlijk. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een oneigenlijk gebruik van het apparaat.
- Het oppervlak van het verwarmingselement kan restwarmte vertonen en de buitenkant van het apparaat kan, afhankelijk van het gebruik, gedurende enkele minuten warm blijven.
- Reinig alle onderdelen zorgvuldig, met name de delen die in contact komen met de melk.
- De door de gebruiker uit te voeren handelingen voor reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht verricht worden.
- Tijdens de reiniging het apparaat nooit in water onderdompelen.
- LET OP!: gebruik voor de reiniging van het apparaat geen basische reinigingsproducten die schade kunnen aanrichten: gebruik een zachte doek, zo nodig bevochtigd met een neutraal reinigingsmiddel.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor een huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld om gebruikt te worden in ruimtes met een bestemming als keuken voor het personeel van winkels, kantoren en andere werkomgevingen, vakantieboerderijen, hotels, kamerverhuur, motels en andere verblijfsstructuren.
- In geval van schade aan de stekker of de voedingskabel mogen deze, om elk risico te voorkomen, uitsluitend door de Technische Dienst vervangen worden.
- Machine met afneembare voedingskabel: voorkom dat de stekker van de kabel of de aansluiting van de kabel achter op het apparaat vochtig worden.
- LET OP: In geval van modellen met glazen oppervlakken mag het apparaat niet gebruikt worden wanneer dit oppervlak gebarsten is.
- Tijdens het gebruik mag de koffiemachine niet in een meubel geplaatst worden

ALLEEN VOOR DE EUROPESE MARKT:

- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen met een leeftijd vanaf 8 jaar, mits ze onder toezicht staan of aanwijzingen ontvangen hebben over het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. De door de gebruiker uit te voeren handelingen voor reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen verricht worden, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht handelen. Houd het apparaat en diens snoer buiten het bereik van kinderen onder de leeftijd van 8 jaar.
- Het apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of aanwijzingen ontvangen hebben over het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Wanneer het apparaat onbeheerd blijft en alvorens het apparaat te monteren, te demonteren of te reinigen, moet altijd de stekker uit het stopcontact verwijderd worden.



De oppervlakken met dit symbool worden tijdens het gebruik heet (het symbool is alleen in enkele modellen aanwezig).

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het apparaat te installeren en te gebruiken. Op deze manier worden de beste prestaties en maximale veiligheid verkregen.

2. WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID



Gevaar! Veronachtzaming kan of zal leiden tot letsel met gevaar voor het leven wegens elektrische schokken.

Aangezien het apparaat op elektriciteit functioneert kan niet uitgesloten worden dat het een elektrische schok genereert.

Houdt u dus aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

- Raak het apparaat nooit aan met natte handen of voeten.
- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Controleer of het stopcontact altijd vrij toegankelijk is zodat, indien nodig, de stekker uit het stopcontact kan worden verwijderd.
- Wilt u de stekker uit het stopcontact trekken, pak dan direct de stekker vast. Trek nooit aan het snoer omdat dit hierdoor beschadigd kan raken.
- Om het apparaat volledig los te koppelen moet de stekker uit het stopcontact worden verwijderd.

- Probeer defecten van het apparaat niet zelf te repareren. Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de Technische Dienst.
- Schakel het apparaat uit alvorens het te reinigen, trek de stekker uit het stopcontact en laat de machine afkoelen.



Let op!: Veronachtzaming kan of zal leiden tot letsel of beschadiging van het apparaat.

Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, piepschuim) buiten het bereik van kinderen.



- Geen enkel onderdeel of accessoire van de machine mag in de vaatwasmachine gewassen worden.



Gevaar voor brandwonden! Veronachtzaming kan of zal leiden tot brandwonden.

Dit apparaat produceert heet water en wanneer het in werking is kan er waterdamp ontstaan. Wees voorzichtig om niet in contact te komen met waterspatten of hete stoom.

2.1 Installatie van het apparaat



Let op!

Bij de installatie van het apparaat moeten de volgende veiligheids waarschuwingen in acht genomen worden:

- Het apparaat geeft warmte af aan de omgeving. Controleer, na het plaatsen van het apparaat op het werkvlak, of er een ruimte van ongeveer 3 cm overblijft tussen de oppervlakken van het apparaat en de zij- en achterwanden en een ruimte van ten minste 25 cm boven de koffiemachine.
- Water dat het apparaat eventueel binnendringt kan schade berokkenen.
Plaats het apparaat niet in de buurt van kranen of wasbakken.
- Indien het water in het apparaat bevroert kan dit schade veroorzaken.
Installeer het apparaat niet in een ruimte waar de temperatuur kan dalen tot onder het vriespunt.
- Plaats de voedingskabel zodanig dat deze niet beschadigd kan worden door scherpe randen of door contact met hete oppervlakken (bijv. elektrische platen).

2.2 Het apparaat aansluiten



Let op!

Controleer of de spanning van het elektriciteitsnet overeenkomt met de waarde aangegeven op het typeplaatje op de onderkant van het apparaat.

Sluit het apparaat alleen aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact, met een minimale stroomsterkte van 10A en een efficiënte aarding.

Indien de stekker van het apparaat en stopcontact niet overeenkomen laat dan het stopcontact door gekwalificeerd personeel vervangen met een geschikt type.

3. BESCHRIJVING (PAG. 3)

3.1 Beschrijving van het apparaat

- A1. Deksel waterreservoir espressokoffie
- A2. Waterreservoir espressokoffie
- A3. Handgreep extractie chloorfilter
- A4. Houder chloorfilter
- A5. Filterhouder voor filterkoffie
- A6. Compartiment bijvullen water
- A7. Verwarmplaat voor filterkoffie
- A8. Kopjesplaat voor espressokoffie
- A9. Drupbakje
- A10. Stoompijpje
- A11. Stoomregelknop voor cappuccino
- A12. Schakelaar ON-standby espressokoffie

3.2 Beschrijving bedieningspaneel

- B1. Knop espressokoffie/heet water met ingebouwd waarschuwingsslampje
- B2. Knop stoom met ingebouwd waarschuwingsslampje
- B3. Waarschuwingsslampje inschakeling "Espresso"

- B4. Display
- B5. ON/OFF-knop filterkoffie met ingebouwd waarschuwingsslampje
- B6. AUTO-knop (automatische inschakeling) voor filterkoffie met ingebouwd waarschuwingsslampje AUTO ON
- B7. Drukknop "HOUR" (uren)
- B8. Drukknop "MIN" (minuten)
- B9. Drukknop "1-4" kopjes met ingebouwd waarschuwingsslampje

3.3 Beschrijving van de accessoires

- C1. Filterhouder espressokoffie
- C2. Filterzeef 1 kopje of 1 koffiepads espressokoffie
- C3. Filterzeef 2 kopjes espressokoffie
- C4. Doseerschepje met koffiestamper
- C5. Permanente filterzak
- C6. Kan voor filterkoffie
- C7. Waterverzachtingsfilter voor waterreservoir espressokoffie (*alleen enkele modellen)
- C8. Chloorfilter

3.4 Chloorfilter

Het filter verwijdert de chloorsmaak uit het water. Ga voor de installatie als volgt te werk:

- Trek de verpakking naar boven uit zijn zitting (afb. 1).
- Verwijder het chloorfilter uit het plastic zakje en spoel het af onder de kraan (afb. 2).
- Open de verpakking en plaat het filter nauwkeurig in de zitting, zoals aangegeven in afb. 2.
- Sluit de verpakking (afb. 2) en plaats hem terug in de zitting door hem stevig naar beneden aan te drukken.
- Na 80 cycli en in iedere geval na zes maanden werking moet het chloorfilter vervangen worden.



N.B.:

Schaf uitsluitend originele filters van De'Longhi aan.

4. EERSTE GEBRUIK

Bij het eerste gebruik moeten alle accessoires en interne circuits van de machine als volgt gewassen worden:

- **FILTERKOFFIE:** Zet twee kannen zonder gebruik te maken van gemalen koffie.
- **ESPRESSOKOFFIE:** Bij het eerste gebruik moeten alle accessoires gewassen worden en de interne leidingen van het apparaat gespoeld worden: laat de machine functioneren als voor het zetten van koffie, tot het waterreservoir 2 keer wordt leeggemaakt.

5. BEREIDING VAN DE FILTERKOFFIE

5.1 Tijd instellen

Bij de eerste aansluiting op het elektriciteitsnet zullen op het display de cijfers 0:00 knipperen.

Ga voor de instelling van de tijd als volgt te werk:

1. Druk op de knop "hour" (Afb. 3), gedurende ten minste 2 seconden, tot het cijfer van de uren begint toe te nemen.
2. Voordat het display stopt met knipperen (binnen ongeveer 5 seconden), moeten de uren worden ingesteld door herhaaldelijk te drukken op de knop "hour".
3. Stel de minuten in door herhaaldelijk te drukken op de knop "min" (Afb. 3). (Door de knop ingedrukt te houden, gaat de handeling sneller).
4. Wacht, na de instelling van de tijd, 5 seconden. De tijd is ingesteld wanneer het display ophoudt met knipperen. Wanneer u de tijd wenst te wijzigen, druk dan ongeveer 2 seconden op de knop "hour" en volg de procedure vanaf stap 2.

N.B.: In geval van stroomuitval wordt de instelling niet opgeslagen.

5.2 De Automatische inschakeling (AUTO) programmeren

Het apparaat kan geprogrammeerd worden voor het automatisch zetten van filterkoffie.

Controleer allereerst of de ingestelde tijd correct is.

Ga voor het openen van de geprogrammeerde inschakeling (bijv. het tijdstip waarop u wenst dat de koffie klaar is), als volgt te werk:

1. Druk op de knop "AUTO" (Afb. 4), gedurende ongeveer 2 seconden, tot op het display de cijfers 0:00 knipperen.
2. Voordat het display stopt met knipperen (ongeveer 5 seconden), moeten de gewenste tijd worden ingesteld door herhaaldelijk te drukken op de knop "hour".
3. Stel de minuten in door herhaaldelijk te drukken op de knop "min".
4. Na 5 seconden stopt het display met knipperen en is de ingestelde tijd opgeslagen.
5. Druk, na de eerder beschreven programmering van het apparaat, op de knop AUTO om de bereiding op de gewenste tijd te activeren (het waarschuwingslampje AUTO gaat branden).



N.B.:

- Wanneer u het tijdstip van de automatische inschakeling wenst te wijzigen, druk dan ongeveer 2 seconden op de knop AUTO en voer dan de nieuwe instelling uit zoals beschreven vanaf stap 2.
- Opgelet: op het ingestelde tijdstip zal de machine automatisch de filterkoffie beginnen te zetten. Het deel van de espressokoffie wordt niet geactiveerd.

5.3 Warm houden

Na het zetten van de filterkoffie blijft de verwarmplaat een bepaalde periode ingeschakeld om de koffie in de kan warm te houden; vervolgens wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld (het waarschuwingslampje van de stroomtoevoer gaat uit). De warmhoudtijd kan als volgt worden aangepast:

1. Druk op de knop ON/OFF (Afb. 5), gedurende ongeveer 2 seconden, tot op het display de cijfers 0:30 gaan knipperen.
2. Wijzig de tijdsinterval door herhaaldelijk te drukken op de toets HOUR (en tevens de toets MIN).
3. Wacht 5 seconden: de tijd is ingesteld wanneer het display ophoudt met knipperen.



N.B.:

Wanneer de tijd wordt ingesteld op 0:00 zal het apparaat uitschakelen (de tijdsinterval kan worden ingesteld van 1 minuut tot 11 uur en 59 minuten).

5.4 Knop "1-4" kopjes

Wanneer er slechts een beperkt aantal kopjes gezet moet worden, druk dan na "ON/OFF" op de knop "1-4" om een betere smaak te verkrijgen. Deze functie start een afgifteprocedure die het water langzaam in de filterzak laat stromen: door de gemalen koffie langzaam te bevochtigen, worden een verbeterde smaak en aroma verkregen.

Druk op de knop "1-4" om deze functie te activeren (afb. 6); het waarschuwingslampje in de knop gaat branden.

Voor de deactivering van de functie moet nogmaals op de knop worden gedrukt.

Gebruik deze functie niet wanneer u een hele kan koffie moet zetten.

De functie kan ook gebruikt worden in de modus AUTO.

5.5 Filterkoffie zetten

- Open het deurtje met de filterzakhouder door het naar rechts te draaien (afb. 7).
- Vul de kan met vers en schoon water tot aan de niveauaanduiding van het aantal kopjes dat u wenst te zetten; let op om de aanduiding MAX niet te overschrijden (afb. 8).
- Giet het water vervolgens in het waterreservoir van het apparaat (afb. 9).
- Plaats de permanente filterzak in de filterhouder (afb. 10).
- Voeg de gemalen koffie aan de filterzak toe, met behulp van het meegeleverde doseerschepje, en verdeel de koffie gelijkmatig (afb. 11). Als algemene regel moet er één afgestreken doseerschepje koffie (ongeveer 7 gram) gebruikt worden voor ieder te bereiden kopje (bijvoorbeeld 10 doseerschepjes voor 10 kopjes koffie).
- Sluit het deurtje met de filterzakhouder, plaats de deksel op de kan en plaats de kan op de verwarmplaat.

- Druk op de knop ON/OFF. Het waarschuwingsslampje op de knop geeft aan dat het apparaat functioneert.
 - Na enkele ogenblikken begint de koffie door te lopen.
- Het is normaal dat het apparaat tijdens de werking stoom afgeeft.
- Om de koffie na de afgifte warm te houden moet de kan op de verwarmplaat geplaatst worden en moet het apparaat ingeschakeld blijven (met het waarschuwingsslampje op de knop "ON/OFF" aan: de koffie in de kan wordt op de correcte temperatuur gehouden).
- Druk, voor de uitschakeling van het apparaat, op de knop ON/OFF.

6. BEREIDING VAN DE ESPRESSOKOFFIE

6.1 Voorverwarming van de zetgroep

Voor het verkrijgen van espressokoffie met een correcte temperatuur, moet de machine worden voorverwarmd:

1. Druk op de knop ON/OFF (afb. 12) om het apparaat in te schakelen. Het waarschuwingsslampje gaat branden.
2. Plaats de filterzeef in de filterhouder (afb. 13). Zorg ervoor dat de rand op de filterzeef correct in de daarvoor bestemde gleuf geplaatst wordt. Bevestig de filterhouder met daarin de filterzeef op het apparaat (afb. 14), zonder koffie toe te voegen. Gebruik de kleinere filterzeef voor het zetten van één kopje koffie, of de grotere filterzeef voor het zetten van twee kopjes.
3. Plaats een kopje onder de filterhouder. Gebruik het kopje dat ook gebruikt zal worden voor het zetten van koffie, zodat het kopje wordt voorverwarmd.
4. Wacht tot het waarschuwingsslampje ☐/☕ gaat branden en draai de selectieknop vervolgens onmiddellijk naar de stand ☐/☕ (afb. 15). Laat water stromen tot het waarschuwingsslampje uit gaat; onderbreek de afgifte vervolgens door op dezelfde knop te drukken en giet het kopje leeg.

(Het is normaal dat er tijdens het loskoppelen van de filterhouder een klein en onschuldig stoomwolkje ontsnapt).

6.2 Espressokoffie zetten met gemalen koffie

1. Verwarm de machine voor zoals beschreven in de vorige paragraaf. Gebruik de kleinere filterzeef wanneer u één kopje koffie wenst te zetten, de grotere filterzeef voor het zetten van 2 kopjes koffie.
2. Wanneer u slechts één kopje koffie wenst te zetten, moet de filterzeef gevuld worden met een afgestreken doseerschepje gemalen koffie, ongeveer 7g (afb. 16). Indien men echter twee kopjes koffie wenst te zetten, vul de grotere filterzeef dan met 2 afgestreken doseerschepjes gemalen koffie (ongeveer 6+6 g). Vul de filterzeef beetje bij beetje

om te vermijden dat de gemalen koffie buiten het filter valt.



Belangrijk:

voor een correcte werking moet, alvorens gemalen koffie aan de filterhouder toe te voegen, altijd gecontroleerd worden dat de filterzeef geen koffieresten bevat van de vorige infusie.

3. Verdeel de gemalen koffie gelijkmatig en druk enigszins aan met de koffiestamper (afb. 17).
Het aandrukken van de gemalen koffie is van groot belang om een goede espresso te verkrijgen. Wanneer de gemalen koffie te veel wordt aangedrukt, zal de koffie langzaam stromen en zal de verkregen crème donker zijn. Als men daarentegen weinig aandrukt, zal de koffie te snel stromen en wordt er weinig en lichtgekleurde crème verkregen.
4. Verwijder het eventuele teveel aan koffie vanaf de rand van de filterhouder en bevestig deze op de machine: draai stevig aan (afb. 14) om het lekken van water te voorkomen.
5. Plaats het kopje of de kopjes, bij voorkeur voorverwarmd door ze te spoelen met een beetje heet water, onder de tuitjes van de filterhouder (afb. 18).
6. Controleer of het waarschuwingsslampje ☐/☕ brandt (of wacht anders tot het gaat branden) en druk op de knop ☐/☕ (afb. 15) tot het verkrijgen van de gewenste hoeveelheid. Druk nogmaals op de knop om de afgifte te stoppen.
7. Om de filterhouder te verwijderen, moet de handgreep van rechts naar links gedraaid worden.



Gevaar voor brandwonden!

Om spatten te voorkomen, moet de filterhouder nooit verwijderd worden wanneer de machine bezig is met de afgifte.

8. Voor de verwijdering van de gebruikte koffie moet de filterzeef geblokkeerd gehouden worden door middel van het hendeltje op de handgreep; klop vervolgens op de ondersteboven gekeerde filterhouder om de koffie te verwijderen (afb. 19).
9. Druk voor het uitschakelen van de machine op de knop ON/OFF op de linkerzijde van het apparaat.

6.3 Bereiding van een espresso door middel van pads

1. Verwarm de machine voor zoals beschreven in paragraaf "VOORVERWARMING VAN DE ZETGROEP" en laat de filterhouder bevestigd in de machine. Op deze manier wordt een warmere koffie verkregen.



N.B.:

Gebruik pads die voldoen aan de ESE-standaard: dit wordt op de verpakkingen aangegeven met de volgende markering:



De ESE-standaard is een systeem dat wordt toegepast door de belangrijkste fabrikanten van pads. De pads maken u het mogelijk om op een eenvoudige en schone wijze een espresso te zetten.

- Plaats de kleine filterzeef voor 1 dosis of pads in de filterhouder en zorg ervoor dat de nok van de filterzeef correct in de daarvoor bestemde uitsparing geplaatst is zoals in afb. 13.
- Plaats de pad zoveel mogelijk midden op de filterzeef (afb. 20). Volg altijd de instructies op de verpakking van de pads om deze op correcte wijze op de filterzeef te plaatsen.
- Bevestig de filterhouder op de machine en draai hem altijd helemaal vast (afb. 14).
- Ga verder zoals aangegeven onder de stappen 5, 6 en 7 van de vorige paragraaf.

7. BEREIDING VAN EEN CAPPUCCINO

- De kopjes espresso zetten zoals beschreven in de voorafgaande paragrafen; gebruik voldoende grote kopjes.
- Druk op de knop . Het overeenkomstige waarschuwingslampje gaat branden (afb. 21).
- Vul ondertussen een kan met ongeveer 100 gram melk voor iedere te bereiden cappuccino. Hou bij het kiezen van de afmeting van de kan rekening met het feit dat de melk 2 tot 3 keer in volume zal toenemen.



N.B.:

Gebruik magere of halfvolle melk op koelkasttemperatuur (ongeveer 5°C).

- Plaats de kan met de melk onder het stoompijpje.
- Wacht tot het waarschuwingslampje  gaat branden (afb. 21). Het brandende lampje geeft aan dat de ketel de ideale temperatuur voor de afgifte van stoom heeft bereikt. Wanneer de ketel aan het verwarmen is, is het normaal dat er een kleine hoeveelheid water en stoom in het drupbakje wordt afgegeven.
- Trek het stoompijpje vooruit en draai het naar links (afb. 22). Let op om tijdens deze handeling de hete sproeikop van de ketel niet aan te raken. Plaats de kan met de melk vervolgens onder het stoompijpje.
- Dompel het stoompijpje enkele millimeters onder in de melk (afb. 23). Draai de stoomregelknop naar de stand  ON (afb. 24). Op dit punt zal de melk in volume toenemen en romig worden;
- Wanneer het volume van de melk verdubbeld is, het stoompijpje dieper onderdompelen en doorgaan met het verwarmen van de melk. Onderbreek, na het bereiken van de gewenste temperatuur (de ideale waarde is 60°C), de

stoomafgifte door de stoomregelknop terug te draaien naar de stand OFF en druk op de knop .

- Giet de opgeschuimde melk in de kopjes die de eerder voorbereide koffie bevatten. De cappuccino is klaar: voeg suiker naar smaak toe en bestrooi, indien gewenst, het schuim met een beetje cacao poeder.



N.B.:

- Wanneer u meer dan één cappuccino wenst te bereiden, dan moeten eerst alle espresso's gezet worden en pas daarna de melk voor alle cappuccino's worden opgeschuimd.
- Wenst u direct na het opschuimen van melk weer een kopje koffie te zetten, dan moet de ketel eerst afkoelen omdat anders de koffie verbrand zal worden afgegeven. Plaats voor het afkoelen van de machine een bak onder de sproeikop van de ketel, druk op de knop  (afb. 15) en laat water stromen tot het lampje OK uit gaat. Druk op de knop en bereid de koffie zoals beschreven in de vorige paragrafen.

We raden u aan om de afgifte van stoom maximaal 60 seconden te laten duren en om niet meer dan 3 keer achter elkaar melk op te schuimen.



Let op!

Het is om hygiënische redenen raadzaam om het stoompijpje na ieder gebruik te reinigen.

Ga als volgt te werk:

- Draai de stoomknop en laat gedurende enkele seconden een beetje stoom afgeven (stappen 2 en 5 van de vorige paragraaf (afb. 24). Door middel van deze handeling zal eventueel in het stoompijpje achtergebleven melk verwijderd worden. Schakel het apparaat uit door nogmaals te drukken op de knop ON/OFF.
- Houd het buisje van het stoompijpje met één hand vast en verwijder het stoompijpje met de andere hand door het linksom draaiend weg te trekken (afb. 25).
- Verwijder de spuitmond van het stoompijpje door het naar beneden weg te trekken.
- Was het stoompijpje en de spuitmond zorgvuldig met lauwwarm water.
- Controleer dat de twee gaatjes, aangegeven met de pijltjes in afb. 26, niet verstopt zijn. Reinig ze zo nodig met een speld.
- Plaats de spuitmond terug: duw hem omhoog om hem in het buisje te plaatsen.
- Plaats het stoompijpje terug: duw het omhoog en draai naar rechts.

8. HEET WATER AFGIFTE

1. Schakel het apparaat in door middel van de knop ON/OFF (afb. 12). Het waarschuwingslampje gaat branden.
1. Wacht tot het waarschuwingslampje ☐/⚡ gaar branden.
2. Plaats een bak onder het stoompijpje.
3. Druk, wanneer het lampje ☐/⚡ gaat branden, op de knop ☐/⚡ (afb. 15) en draai tegelijkertijd de stoomregelknop naar de stand ☐/⚡ ON (afb. 24). Er zal heet water uit het stoompijpje stromen;
4. Voor het onderbreken van de afgifte van heet water moet de knop ☐/⚡ nogmaals worden ingedrukt en moet de stoomregelknop worden teruggeplaatst op OFF.

Wij raden aan de afgifte niet langer te laten duren dan 60 seconden.

9. REINIGING



Gevaar!

- Dompel de machine nooit onder in water: het is een elektrisch apparaat!
- Voorafgaand aan de reiniging van haar externe delen moet de machine worden uitgeschakeld, losgekoppeld van het elektriciteitsnet en afkoelen.

9.1 Reiniging en onderhoud van de filterzeven voor espressokoffie

Ongeveer elke 300 kopjes koffie en in ieder geval wanneer de koffie druppelsgewijs of niet wordt afgegeven, moeten de filterhouder en de filterzeven voor gemalen koffie als volgt gereinigd worden:

- Verwijder de filterzeef uit de filterhouder.
- Schroef de dop van de filterzeef los (afb. 27), in de richting van de pijl op de dop.
- Neem het crèmeventiel weg uit de houder door tegen het plastic gedeelte te duwen.
- Verwijder de pakking.
- Spoel alle onderdelen grondig af en reinig de metalen filterzeef zorgvuldig met warm water en met behulp van een borsteltje (afb. 28). Controleer dat de gaatjes van de metalen filterzeef niet verstopt zijn en reinig ze anders met behulp van een speld (afb. 29).
- Hermonteer de filterzeef en de pakking op de plastic schijf zoals aangegeven in afb. 30. Let op dat de pin van de plastic schijf in het gat van de pakking wordt geplaatst, zoals aangegeven met de pijl in afb. 30.
- Plaats het verkregen geheel in de stalen houder voor de filterzeef (afb. 31) en zorg ervoor dat de pin in de gat van de houder geplaatst wordt (zie pijl in afb. 31).

- Schroef tenslotte de dop dicht.

De garantie is niet van kracht wanneer de hierboven beschreven reiniging niet regelmatig wordt uitgevoerd.

9.2 Reiniging van de sproeikop van de ketel

Ongeveer elke 300 gezette kopjes koffie moet de sproeikop van de espressoketel als volgt gereinigd worden:

- Controleer dat de koffiemachine niet heet is en of de stekker is losgekoppeld;
- Schroef, met behulp van een schroevendraaier, de bevestigingsschroef van de sproeikop van de espressoketel los (afb. 32);
- Verwijder de sproeikop van de ketel;
- Reinig de ketel met een vochtige doek (afb. 32);
- Reinig het filter van de sproeikop grondig met heet water en met behulp van een borsteltje. Controleer dat de gaatjes niet verstopt zijn en reinig ze anders met behulp van een speld (afb. 29).
- Spoel al borstelend onder stromend water.
- Plaats het filter van de sproeikop terug en controleer dat het correct wordt teruggeplaatst op zijn pakking.

De garantie is niet van kracht wanneer de hierboven beschreven reiniging niet regelmatig wordt uitgevoerd.

9.3 Andere reinigingen

1. Maak geen gebruik van oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen. Gebruik uitsluitend een zachte doek.
2. Reinig de filterhouder, de filterzeven, het drupbakje en het waterreservoir regelmatig.
Maak het drupbakje leeg: verwijder het rooster/kopjesblad, verwijder het water en reinig het rooster/kopjesblad met een doek; stel vervolgens het drupbakje weer samen.



Gevaar!

Dompel de machine nooit onder in water. Het is een elektrisch apparaat.

10. ONTKALKEN

10.1 De espresso-eenheid ontkalken

Het is raadzaam om elke 200 gezette kopjes koffie de machine te ontkalken. Wij raden aan om het in de handel verkrijgbare ontkalkmiddel van De'Longhi te gebruiken.

Ga als volgt te werk:

1. Verwijder het verzachtingsfilter (indien aanwezig) en vul het waterreservoir met de ontkalkoplossing, verkregen door het ontkalkmiddel volgens de aanduidingen op de verpakking te verdunnen met water.
2. Druk op de knop ON/OFF (afb. 12) om het apparaat in te schakelen. Het waarschuwingslampje van de stroomvoorziening gaat branden.

3. Zorg ervoor dat de filterhouder niet op de machine bevestigd is en plaats een bak onder het stoompijpje.
4. Druk op de knop  en laat ongeveer 1/4 van de oplossing in het reservoir afgeven: draai zo nu en dan de stoomregelknop om water via het stoompijpje af te geven. Onderbreek vervolgens de afgifte door nogmaals te drukken op de knop  en laat de oplossing gedurende ongeveer 5 minuten inwerken;
5. Herhaal stap 4 nog eens 3 maal, tot het reservoir leeg is.
6. Voor het verwijderen van de sporen van de ontkalkoplossing moet het reservoir goed gespoeld worden en vervolgens gevuld worden met vers water (zonder ontkalkmiddel);
7. Druk op de knop  (fig. 15) en laat water afgeven tot het reservoir leeg is;
8. Herhaal de stappen 6 en 7.

De garantie is niet van kracht wanneer de hierboven beschreven reiniging niet regelmatig wordt uitgevoerd.

10.2 De eenheid filterkoffie ontkalken

Het in het water opgenomen kalk zal na verloop van tijd dusdanige verstoppingen veroorzaken dat de goede werking van het apparaat in gevaar wordt gebracht. Het is raadzaam om de machine na ongeveer elk 40ste gebruik te ontkalken. Gebruik voor de ontkalking de speciale ontkalkmiddelen voor filterkoffieapparaten die in de handel verkrijgbaar zijn.

1. Verdun het product in de kan volgens de instructies op de verpakking van het filter;
2. Verwijder het chloorfilter en giet de oplossing in het reservoir.
3. Plaats de kan op de verwarmplaat;
4. Druk op de knop ①, laat ongeveer één kopje water afgeven en schakel het apparaat vervolgens uit;
5. Laat de oplossing gedurende 15 minuten inwerken en herhaal dan stap 4 en 5.
6. Schakel de machine in en laat water afgeven tot reservoir helemaal leeg is.
7. Spoel de machine door haar ten minste 3 maal met alleen water te laten functioneren (3 volle waterreservoirs).



Let op!

Wanneer de ontkalking van de filtereenheid niet wordt uitgevoerd, zal het waarschuwingsslampje ON/OFF (B5), na een langdurig gebruik, beginnen te knipperen en is het niet mogelijk om filterkoffie te zetten. Verwijder in dit geval de stekker uit het stopcontact, sluit de machine vervolgens weer aan en voer onmiddellijk twee ontkalkingscycli uit, zoals beschreven in de betreffende paragraaf.

11. TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning:	220-240V/50-60Hz
Geabsorbeerd vermogen:	1750 W
Afmetingen BxDxH:	371 x 282 (of 369) x 324 mm
Druk:	15 bar
"Espresso"-ketel:	Roestvrij staal
Capaciteit waterreservoir "Espresso":	1,2 L
Capaciteit waterreservoir "filterkoffie":	1,4 L
Lengte snoer:	1200 mm
Gewicht:	6,2 kg



Dit product voldoet aan de Europese Verordening Nr. 1935/2004 inzake de materialen en voorwerpen bestemd om in contact te komen met levensmiddelen.

12. VERWIJDERING



Het apparaat mag niet verwijderd worden met het huisafval, maar moet worden ingeleverd bij een erkend verzamelpunt voor gescheiden inzameling.

13. PROBLEMEN OPLOSSEN

Hieronder volgens enkele mogelijke storingen.

Indien het probleem niet op de beschreven wijze kan worden opgelost, moet contact worden opgenomen met de Technische Servicedienst.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Er wordt geen espresso afgegeven	Geen water in het reservoir	Vul het waterreservoir
	De gaatjes van de filterhouder zijn verstopt	Reinig de gaatjes van de tuitjes van de filterhouder
	De sproeikop van de ketel is verstopt	Voer de reiniging uit zoals beschreven in paragraaf "9.2 Reiniging van de sproeikop van de ketel".
	Het espressofilter is verstopt	Voer de reiniging uit zoals beschreven in paragraaf "Reiniging en onderhoud van de filterzeven voor espressokoffie"
	Kalk in het hydraulische circuit	Ontkalk het apparaat zoals beschreven in de paragraaf "10.1 De espresso-eenheid ontkalken"
	Het reservoir is niet goed geplaatst en het ventiel op de bodem is niet geopend	Druk het reservoir enigszins aan zodat het ventiel op de bodem geopend wordt
De espressokoffie druppelt over de rand van de filterhouder in plaats van door de gaatjes	De filterhouder is niet goed geplaatst	Bevestig de filterhouder correct en draai hem tot aan de eindpositie vast.
	De pakking van de espressoketel is niet meer elastisch	Laat de pakking van de ketel vervangen door een servicecentrum
	De gaatjes van de tuitjes van de filterhouder zijn verstopt	Reinig de gaatjes van de tuitjes
De pomp maakt veel lawaai	Het waterreservoir is leeg	Vul het waterreservoir
	Het waterreservoir is niet goed geplaatst en het ventiel op de bodem is niet geopend	Druk het reservoir enigszins aan zodat het ventiel op de bodem geopend wordt
De espressokoffie is koud	Het waarschuwingslampje OK espresso was op het moment van indrukken van de knop voor de afgifte van de koffie niet aan	Wacht tot het oplichten van het waarschuwingslampje OK espresso
	De voorverwarming van de machine is niet uitgevoerd.	Verwarm de machine voor zoals beschreven in paragraaf "6.1 Voorverwarming van de zetgroep"
	De kopjes zijn niet voorverwarmd	Verwarm de kopjes voor door ze te spoelen met heet water
	Ontkalk het hydraulische circuit	Voer de ontkalking uit zoals beschreven in par. "10.1 De espresso-eenheid ontkalken"

De crème van de espressokoffie is licht van kleur (de koffie stroomt snel uit de tuitjes)	De gemalen koffie werd te weinig aangedrukt	Druk de gemalen koffie steviger aan (afb. 18)
	Er is weinig gemalen koffie gebruikt	Gebruik meer koffie
	De koffie is grof gemalen	Gebruik uitsluitend koffie gemalen voor espressomachines
	De gemalen koffie is niet van het geschikte soort	Wijzig de kwaliteit van de gemalen koffie
De crème van de koffie is donker (de koffie stroomt langzaam uit de tuitjes)	De gemalen koffie werd te veel aangedrukt	De koffie minder aandrukken
	Te grote hoeveelheid gemalen koffie	Verminder de hoeveelheid gemalen koffie
	De sproeikop van de ketel is verstopt	Voer de reiniging uit zoals beschreven in par. "9.2 Reiniging van de sproeikop van de ketel"
	De koffie is te fijn gemalen of is vochtig	Gebruik uitsluitend gemalen koffie voor espressomachines; zorg ervoor dat de koffie niet vochtig is
	De gemalen koffie is niet van het geschikte soort	Wijzig de kwaliteit van de gemalen koffie
De filterhouder kan niet op het apparaat bevestigd worden	Te veel koffie in de filterzeef	Gebruik het meegeleverde doseerschepje en zorg ervoor dat de correcte filterzeef voor de gewenste bereiding wordt gebruikt
Bij het bereiden van de cappuccino wordt de melk niet opgeschuimd	De melk is niet koud genoeg	Gebruik altijd halfvolle melk op koelkasttemperatuur
	Het stoompijpje is vuil	Reinig de gaatjes van het stoompijpje zorgvuldig, met name die aangegeven in afb. 26
De koffie heeft een zure smaak	De machine is na de ontkalking niet voldoende gespoeld	Spoel het apparaat na de ontkalking zoals beschreven in par. "10.1 De espresso-eenheid ontkalken" of "10.2 De eenheid filterkoffie ontkalken"
De filterkoffie heeft een lange afgiftetijd	Ontkalk de eenheid filterkoffie	Voer de ontkalking uit zoals beschreven in par. "10.2 De eenheid filterkoffie ontkalken"
Het waarschuwingslampje ON/OFF (B5) knippert en het is niet mogelijk om filterkoffie te zetten.	De eenheid filterkoffie is niet met de aangegeven frequentie ontkalkt.	Verwijder de stekker uit het stopcontact en sluit de machine weer aan. Ga verder met de ontkalking (zie par. "10.2 Ontkalking eenheid filterkoffie") en voer de procedure ten minste 2 maal uit.