

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Gevaar!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van letsel door elektrische schokken, met gevaar voor het leven.

- Het netsnoer van dit apparaat mag niet door de gebruiker zelf worden vervangen, omdat daar speciaal gereedschap voor nodig is.

Als het netsnoer beschadigd is of vervangen moet worden, moet u, om gevaarlijke situaties te vermijden, contact opnemen met de Klantenservice De'Longhi.

- Dompel het apparaat nooit onder in water. Het is een elektrisch apparaat.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact en zet de hoofdschakelaar uit wanneer het apparaat niet gebruikt wordt. Laat het apparaat niet onnodig ingeschakeld.
- Zoals geldt voor alle elektrische apparaten, moet het koffiezetapparaat met zorg en gezond verstand gebruikt worden, met name wanneer er kinderen aanwezig zijn.
- Controleer of de netspanning overeenkomt met de waarde aangegeven op het typeplaatje van het apparaat. Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met een minimaal vermogen van 10A en voorzien van een efficiënte aarding. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen veroorzaakt door het ontbreken van een efficiënt aardingsstelsel.
- Wanneer de stekker niet in het stopcontact past, moet het stopcontact met een geschikt type worden vervangen door een gekwalificeerde elektricien.
- Tijdens het vullen van het waterreservoir of het wegnemen van de kan uit de machine moet morsen van vloeistof op de aansluiting of het netsnoer vermeden worden.

Gevaar voor brandwonden!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van brandwonden of verbrandingen.

- Dit apparaat is ontworpen en vervaardigd voor het "zetten van koffie". Let op om u niet te verbranden aan waterspaten of stoom of door een oneigenlijk gebruik van het apparaat.
- Raak tijdens het gebruik van het apparaat geen hete oppervlakken aan. Gebruik uitsluitend de knoppen of handgrepen.
- Raak het apparaat niet aan met natte of vochtige handen of voeten.
- De verwarmplaat kan langere tijd na gebruik van het apparaat heet blijven.

Belangrijk!

Veronachtzaming van de waarschuwingen kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van persoonlijk letsel of beschadiging van het apparaat.

- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door een verkeerd, oneigenlijk of onredelijk gebruik.
- In geval van een defect of een slechte werking van het apparaat, moet het van de netvoeding worden losgekoppeld. Neem voor reparatie uitsluitend contact op met de klantenservice De'Longhi en eis dat er alleen originele reserveonderdelen gebruikt worden. Veronachtzaming van het bovenstaande zou de veiligheid van het apparaat kunnen aantasten.

Dit apparaat mag ook gebruikt worden door kinderen van 8 jaar of ouder en personen met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen met betrekking tot het veilig gebruik van het apparaat en de hieraan verbonden risico's hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen die niet onder toezicht staan. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

- Controleer, na de verwijdering van de verpakking, of het apparaat compleet en intact is. In geval van twijfel mag het apparaat niet gebruikt worden en moet alleen gekwalificeerd personeel benaderd worden.
- Houd het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, piepschuim, enz.) buiten het bereik van kinderen, aangezien dit gevaar kan opleveren.
- Plaats het apparaat op een werkoppervlak, uit de nabijheid van kranen, spoelbakken en warmtebronnen.

- Installeer het apparaat nooit in een omgeving waar de temperatuur onder het vriespunt kan zakken (wanneer het water in het apparaat bevriest, kan het apparaat beschadigd raken).

i Let op:

Dit symbool duidt op belangrijke tips en informatie voor de gebruiker.

- Lees deze handleiding aandachtig door alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen. Dit is de enige manier waarop de gebruiker verzekerd kan zijn van de beste resultaten en de maximale veiligheid.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Het is niet bedoeld voor gebruik in: personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; vakantieboerderijen; door klanten van hotels, motels en andere accommodaties zoals bed & breakfast

Elk ander gebruik moet beschouwd worden als oneigenlijk en dientengevolge als gevaarlijk.



- Dit apparaat voldoet aan de EG-verordening 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen die bestemd zijn om in contact te komen met levensmiddelen.
- Na de plaatsing van het apparaat op het werkvlak moet er een vrije ruimte van ten minste 5 cm aan de zij- en achterkant en 20 cm boven het koffiezetapparaat beschikbaar zijn.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

- A. Glazen kan
- B. Deksel
- C. Filterhouder voor filterkoffie
- D. Waterreservoir
- E. Kijkvenster waterniveau
- F. Filter waterreservoir
- G. Knop aroma
- H. ☺ Knop on/stand-by
- I. Plaat (verwarmplaat alleen bij modellen met glazen kan)
- L. Permanent filter (indien aanwezig) of papieren filter
- M. Doseerschepje

HET BEREIDEN VAN FILTERKOFFIE

i Let op: bij de eerste ingebruikname van het apparaat moeten alle accessoires en interne circuits gespoeld worden door, zonder gebruik van voorgemalen koffie, ten minste twee koppen koffie te zetten.

- Open het bovenste deksel (B) en gebruik de kan om koud water in het waterreservoir (D) (afb. 1) te gieten, tot aan het aangegeven niveau voor het aantal kopjes dat u wenst te zetten. Controleer het waterniveau in het reservoir via het kijkvenster (E) (afb. 3). Het is raadzaam om de geleverde kan te gebruiken: de maximale inhoud van de kan is gelijk aan die van het reservoir.
- Plaats het permanente filter (L) (indien aanwezig) in de filterhouder (C) (afb. 3). Gebruik voor modellen zonder permanent filter het papieren filter (maat 1x2).
- Voeg de voorgemalen koffie toe in het filter, met gebruik van het bijgeleverde doseerschepje (M) en verdeel de koffie gelijkmatig (afb. 4). Raadpleeg de tabel voor de aanbevolen hoeveelheden. Gebruik voorgemalen koffie van goede kwaliteit, met een gemiddelde maalgraad en specifiek voor filterkoffieapparaten.

Aangeraden hoeveelheden:

| Aantal kopjes | Aantal doseerschepjes (*) |
|---------------|---------------------------|
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |



(*) 1 afgestreeken maatschepje = 1 eetlepel (5 g)


De in de tabel aangegeven hoeveelheden zijn indicatief en moeten worden aangepast aan uw persoonlijke smaak en aan de gebruikte soort koffie. Overschrijd nooit de maximale hoeveelheid van 5 doseerschepjes. De gebruikte koffiemelange is van aanzienlijke invloed op de verkregen koffie. Probeer dus verschillende soorten koffie om te bepalen welke het beste bij uw smaak past.

- Sluit het deksel (B) bovenop het apparaat en plaats de gesloten kan op de verwarmplaat (afb. 5).
- Druk op de knop ☺ On/stand by (H) (afb. 6). Het brandende lampje van de schakelaar geeft aan dat het apparaat in werking is. De afgifte van koffie wordt na enkele seconden gestart. Het apparaat laat bij de start van de afgifte één geluidssignaal ('biep') horen en drie wanneer de afgifte eindigt.

i Let op: de duur van het filtratieproces kan variëren op basis van het type gebruikte koffie.

De smaak van de koffie kan verbeterd worden door te drukken op de knop AROMA (G). Deze functie activeert een filtratieproces waarbij het water langzamer in het filter wordt gedruppeld. Langzaam druppelen verbetert de smaak en het aroma van de koffie. Druk voor de activering van de functie op de knop AROMA (G) (het lampje van de knop gaat branden) na gedrukt te hebben op de knop On/stand-by (H). Druk nogmaals op de knop AROMA om de functie te deactiveren. Het gebruik van de toets AROMA wordt aangeraden wanneer u niet een volle kan koffie wenst te zetten.

- Als u na de voltooiing van het filtratieproces de knop  On/stand-by (H) ingedrukt laat, zal de verwarmplaat de koffie op de ideale temperatuur houden. 40 Minuten na de beëindiging van de koffieafgifte wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Voor de uitschakeling van de verwarmplaat moet de knop  On/stand-by (H) nogmaals worden ingedrukt.
- Het is volkomen normaal dat het apparaat stoom afgeeft wanneer er koffie gefilterd wordt.
- Voor een nieuw bereidingsproces moet het apparaat worden uitgeschakeld met de knop On/stand-by (H) en vervolgens weer worden ingeschakeld.

 **Let op:** wanneer de kan wordt verwijderd voordat alle gevraagde koffie is afgegeven, wordt hierdoor de afgifte niet onderbroken, maar wordt enkel de stroom in de kan onderbroken. Wenst u onmiddellijk een beetje koffie in een kopje te gieten, doe dit dan zo snel mogelijk om te voorkomen dat de koffie overloopt.


REINIGING EN ONDERHOUD


Voorafgaand aan onderhoud of reiniging van het apparaat moet het worden uitgeschakeld, moet de stekker uit het stopcontact verwijderd worden en moet het apparaat afkoelen.

- Gebruik voor de reiniging van het koffiezetapparaat geen oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen. Een zachte, vochtige doek is voldoende.
- Dompel het koffiezetapparaat nooit onder in water. Het is een elektrisch apparaat.
- Het filter van het waterreservoir (F) kan bereikt worden via het deksel (B). Reinig wanneer nodig.
- De kan en de accessoires moeten niet in de vaatwasmachine gewassen worden.

ONTKALKING

Wanneer er in uw zone sprake is van hard water, hoopt zich mettertijd kalk op. De kalkaanslag kan de goede werking van het apparaat negatief beïnvloeden. U wordt aangeraden het koffiezetapparaat om de 40 koffiezetcycli te ontkalken.

Als de knop AROMA (G) en de knop  On/stand-by (H) gelijktijdig knipperen (afb. 7), (ongeveer om de 40 cycli), moet het apparaat ontkalkt worden.


- Het apparaat wordt automatisch gereset na de ontkalking.
- Gebruik voor de ontkalking altijd specifieke op de markt verkrijgbare ontkalkingsproducten voor filterkoffieapparaten.
- Verdun het product in de kan volgens de instructies op de verpakking van het ontkalkingsmiddel;
- Giet de oplossing in het waterreservoir;
- Plaats de kan op de verwarmplaat; druk de knop  On/Stand-by (H) en de knop AROMA (G) langer dan 1,5 seconde gelijktijdig in.
- Na de voltooiing van het ontkalkingsproces (de lampjes van de twee knoppen gaan uit), moet er gespoeld worden door het apparaat ten minste tweemaal met alleen water te laten functioneren (2 volle waterreservoirs).
- Het niet voldoen aan de hierboven beschreven reiniging doet de garantie vervallen.

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-----------------|------------------|
| Netspanning: | 220-240V-50-60Hz |
| Stroomverbruik: | 750W |
| Gewicht: | 1,35 kg |

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Het apparaat mag niet verwijderd worden met het huishoudelijke afval, maar moet worden ingeleverd bij  een erkend centrum voor gescheiden inzameling en recycling.