

ELEKTRISCHE AANSLUITING

- Alvorens de stekker in het stopcontact te steken, controleer zorgvuldig of de netspanning overeenkomt met de V-waarde aangeduid op het apparaat en of het stopcontact en de voedingsslijn de vereiste belasting aankunnen.
- DIT APPARAAT IS CONFORM DE EG-RICHTLIJN 89/336 EN DE MINISTERIËLE BESCHIKKING 476/92 HOUDENDE DE ONDERDRUKKING VAN RADIOSTORINGEN.

INSTALLATIE

Het apparaat kan gebruikt worden in de draagbare versie of geïnstalleerd aan de muur, terwijl de modellen met een gemotoriseerde basis niet aan de muur geïnstalleerd kunnen worden.

Voor de installatie aan de muur, als volgt te werk gaan:

- Bevestig de beugel aan de muur, overeenkomstig de minimale afstanden weergegeven in fig. 1.
- Indien het apparaat geïnstalleerd wordt in een badkamer of douche, is het noodzakelijk het “beschermingsvolume” te respecteren, zoals voorgesteld in fig. 4. Het apparaat wordt in ieder geval ver van kranen, wastafels, douches, enz. gemonteerd.
- Haak het apparaat vervolgens vast aan de bovenste haak van de beugel, draai hem even en haak hem vast aan de onderste vertanding van de beugel (fig. 2).
- Het apparaat wordt niet rechtstreeks onder een vast stopcontact geplaatst.

Opmerking: Indien u het apparaat niet aan de muur wilt installeren, dan wordt de beugel niet vastgemaakt aan het apparaat.

WERKING EN GEBRUIK

Modellen met functieschakelaar en thermostaat

- Draai de thermostaatknop (links) in wijzerzin tot in de max. stand.
- **Zomerstand (alleen ventilatie):** draai de functieschakelaar in de stand .
- **Werking met min. vermogen:** draai de functieschakelaar in de stand **1** (het controlelampje brandt)
- **Werking met max. vermogen:** draai de functieschakelaar in de stand **2**.
- **Uitschakelen:** draai de functieschakelaar in de stand “0”.

Regeling thermostaat

Wanneer de temperatuur in de ruimte het gewenste niveau bereikt heeft, de thermostaatknop langzaam tegen de wijzers van de klok in draaien tot het controlelampje uitgaat. De temperatuur die op deze manier ingesteld wordt, zal automatisch geregeld en in stand gehouden worden door de thermostaat.

ANTIVRIESFUNCTIE

Met de functieschakelaar in de stand **2** en de thermostaatknop in de stand , behoudt het apparaat in de ruimte een temperatuur van ongeveer 5°C. Zo worden vriestemperaturen vermeden, met een minimaal energieverbruik.

Modellen met alleen thermostaat

Het apparaat wordt ingeschakeld door de knop in wijzerzin te draaien tot deze in de maximale stand komt. Om het apparaat volledig uit te schakelen, wordt de knop in de minimale stand gedraaid en vervolgens de stekker uit het stopcontact gehaald.

MODELLEN MET 24-URENTIMER

Om de verwarming te programmeren, gaat u als volgt te werk:

Kijk op uw horloge. Stel dat het 10 uur is. Draai de genummerde schijf van de programmeerinrichting in wijzerzin, tot het cijfer 10 van de schijf overeenkomt met de referentie  aangeduid op de programmeerinrichting. Stel het uur in waarop u het apparaat wilt laten werken, door de vertandingen naar buiten te duwen. Elke vertanding komt overeen met een tijdsspanne van 30 min. Door het apparaat op deze manier in te stellen, zal het elke uur op het geprogrammeerde uur ingeschakeld worden (Belangrijk: de stekker moet altijd in het stopcontact zitten).

- Om de programmering aan te passen, volstaat het de vertandingen terug te brengen naar hun oorspronkelijke positie en de nieuwe werkingsperiodes in te stellen.
- Indien u het apparaat wil laten werken zonder programmering, worden alle vertandingen naar buiten geduwd. Om het apparaat uit te schakelen, worden in dit geval niet alleen de schakelaars uitgezet, maar dient ook de stekker uit het stopcontact te worden gehaald, om te voorkomen dat de programmeerinrichting onnodig functioneert.

MODELLEN MET RICHTBARE BASIS (Pedaalschakelaar)

Sommige modellen zijn voorzien van een richtbare basis met pedaalschakelaar.

Het apparaat kan handmatig gericht worden van rechts naar links in een hoek van 30°, om de luchtstroom in de gewenste richting te sturen.

Om het apparaat in te schakelen na instelling van de thermostaatknop en de functieschakelaar (eventueel de timer) zoals hierboven beschreven, de pedaal induwen om de hoofdschakelaar te activeren die het apparaat inschakelt.

Om het apparaat uit te schakelen, volstaat het de pedaal weer in te duwen.

Belangrijk: het apparaat start wanneer de pedaal ingeduwd wordt.

MODELLEN MET GEMOTORISEERDE ROTERENDE BASIS

Sommige modellen zijn voorzien van een roterende basis met pedaalschakelaar.

Om de luchtstroom te verspreiden in een grotere ruimte, wordt de pedaalschakelaar ingeduwd. Op die manier draait het apparaat van rechts naar links. Om deze beweging stil te zetten in de gewenste positie, wordt de pedaal nogmaals ingeduwd.

ONDERHOUD

- Voordat u het apparaat gaat schoonmaken, dient u altijd de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Maak regelmatig de roosters voor de ingang en uitgang van de lucht schoon.
- Gebruik nooit oplosmiddelen of schuurmiddelen.

WAARSCHUWINGEN

- Gebruik het apparaat niet in de onmiddellijke nabijheid van douches, badkuipen, wastafels, zwembaden, enz.
 - Gebruik het apparaat altijd en uitsluitend in verticale positie.
 - Dek het apparaat tijdens de werking niet af, om brandgevaar te voorkomen.
 - Gebruik het apparaat niet om wasgoed te drogen. Laat de roosters voor de ingang en uitgang van de lucht vrij (gevaar voor oververhitting).
 - Het apparaat moet op een afstand van 50 cm van meubelen, muren, gordijnen of andere objecten worden geplaatst.
 - Wanneer het apparaat in de draagbare uitvoering wordt gebruikt, dient het niet tegen muren, meubelen, gordijnen, enz. te worden geplaatst.
 - Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden. Mocht het gebruik ervan toch nodig zijn, volg dan aandachtig de gebruiksaanwijzingen van het verlengsnoer en let erop het maximaal vermogen aangeduid op het verlengsnoer niet te overschrijden.
 - Wanneer het stroomsnoer beschadigd is, wordt het vervangen door de fabrikant of zijn technische dienst, of in ieder geval door een persoon met gelijkaardige bekwaamheid, teneinde elk risico te vermijden.
 - Gebruik het apparaat niet in een ruimte met een oppervlakte kleiner dan 4 m².
- De modellen met gemotoriseerde basis zijn voorzien van een veiligheidsschakelaar die het apparaat uitschakelt wanneer het omvalt. Om het apparaat weer aan te zetten, wordt het eenvoudigweg terug overeind gezet.

Een veiligheidsmechanisme onderbreekt de werking van de thermoventilator ingeval er per ongeluk oververhitting ontstaat (vb. verstopping van de roosters voor de ingang en uitgang van de lucht, niet of langzaam draaiende motor). Om het apparaat weer in werking te stellen, is het noodzakelijk de stekker enkele minuten uit het stopcontact te halen, de oorzaak van de oververhitting weg te nemen en vervolgens de stekker weer in het stopcontact te steken.



BELANGRIJK: Om oververhitting te voorkomen, mogen de apparaten tijdens hun werking onder geen beding afgedekt worden, aangezien dit gevaarlijke oververhitting kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: om risico's te voorkomen die verband houden met het onbedoeld resetten van de thermische beveiliging, mag dit apparaat niet gevoed worden via een externe inschakel-/uitschakelinrichting, zoals een timer, noch aangesloten zijn op een circuit dat regelmatig aan- en uitgeschakeld wordt door de energieleverancier.