

1. ALGEMEEN

Haal het apparaat uit de verpakkingendoos en zet hem op zijn kop op het piepschuim. Controleer of de voedingskabel en het apparaat niet beschadigd werden tijdens het transport. Zet het apparaat niet in werking wanneer het beschadigd is.

2. MONTAGE VAN DE VOETJES

Haal de voetjes en de wielen uit het piepschuim. Plaats de wielen op de pin van de voetjes en druk ze stevig aan tot u een "klik" hoort (fig. 1). Trek aan de wielen om te controleren of ze goed vast zitten. Monteer de voetjes met behulp van de van schroefdraad voorziene staaf en de relatieve vleugelmoeren aan de onderkant van de radiator en uitsluitend tussen de externe elementen, zoals geïllustreerd in de figuren 2-3-4.

Model met voorgemonteerde opbouwbare wielen

Draai de radiator om op een doek of een ander zacht oppervlak, om de laklaag niet te beschadigen. Open de wielen helemaal door ze naar buiten te draaien (Fig. 5). Zet de radiator weer recht.

3. ELEKTRISCHE AANSLUITING

- Alvorens de stekker in het stopcontact te steken, goed controleren of de netspanning overeenkomt met de op uw toestel aangeduide spanning en dat de stekker van de voedingskabel aangepast is aan de gevraagde belasting.
- **SLUIT UW ELEKTRISCHE RADIATOR ALLEEN AAN OP STOPCONTACTEN VOORZIEN VAN EEN DOELMATIGE AARDLEIDING.**
- Dit apparaat is in overeenstemming met de EG-richtlijn 89/336 en het ministerieel besluit 476/92 over de elektromagnetische compatibiliteit.

4. WERKING EN GEBRUIK

Inschakeling

Steek de stekker in het stopcontact; zet de thermostaat in de maximumstand; zet de radiator aan met de keuzeschakelaar volgens onderstaande aanwijzingen:

- Zet de keuzeschakelaar in de stand "**MIN**", om de radiator met het minimumvermogen te laten werken.
- Zet de keuzeschakelaar in de stand "**MED**", om de radiator met gemiddeld verwarmingsvermogen te laten werken.
- Zet de keuzeschakelaar in de stand "**MAX**", om de radiator met het maximumvermogen te laten werken.
- Zet de keuzeschakelaar in de stand "☼" om de functie Turboverwarming te selecteren.
- Zet de keuzeschakelaar in de stand "☼ + **MAX**" om de functie Turbo + maximumvermogen te selecteren.
- Zet de keuzeschakelaar in de stand "**0**" om het apparaat uit te schakelen.

Regeling van de thermostaat

Wanneer in het vertrek de gewenste temperatuur is bereikt, langzaam aan de thermostaat draaien totdat het controlelampje uitgaat (of totdat een "klik" hoorbaar is) en niet verder.

De ingestelde temperatuur wordt nu door de thermostaat automatisch op peil gehouden.

Antivriesfunctie

Met de thermostaat in de stand * en de keuzeschakelaar in een willekeurige stand (behalve stand "0"), handhaaft het apparaat de temperatuur in het vertrek op ongeveer 5°C en verhindert op deze wijze bevriezing met behulp van een minimaal energieverbruik.

TURBOVERWARMING

Het apparaat is uitgerust met thermoventilatie, waardoor het vertrek sneller wordt verwarmd. Om deze functie te starten moet de keuzeschakelaar in de stand "☼" of "☼" + MAX worden gezet.

Belangrijk: er treedt een veiligheidsvoorziening in werking die het apparaat uitschakelt in geval van oververhitting te wijten aan stofophopingen op de luchtroosters. Om het apparaat weer in te schakelen, de stekker uit het stopcontact halen en wachten tot het apparaat afgekoeld is. Vervolgens de luchtroosters reinigen met behulp van een stofzuiger, waarna de stekker weer in het stopcontact kan worden gestoken en het apparaat ingeschakeld kan worden.

5. ONDERHOUD

Vóór om het even welke interventie wordt de stekker uit het stopcontact gehaald en gewacht tot de radiator afgekoeld is. De elektrische olieradiator vereist geen bijzonder onderhoud. Het volstaat hem af te stofven met een droge en zachte doek. Gebruik nooit schurende producten of oplosmiddelen. Indien er op sommige plekken veel stof aanwezig is, wordt een stofzuiger gebruikt.

6. WAARSCHUWINGEN



BELANGRIJK: Om oververhitting te voorkomen, mogen de apparaten tijdens hun werking onder geen beding afgedekt worden, aangezien dit gevaarlijke oververhitting kan veroorzaken.

Het apparaat is voorzien van een veiligheidsinrichting die het apparaat uitschakelt in geval van oververhitting. Om het apparaat terug te stellen, haal de stekker gedurende 30 minuten uit het stopcontact, laat het apparaat afkoelen en sluit het apparaat terug aan op het elektriciteitsnet.

LET OP: om een toevallige en gevaarlijke reset van de veiligheidsinrichting te vermijden, wordt geen externe timer gebruikt om het apparaat in werking te zetten.

- Het apparaat niet gebruiken in de onmiddellijke nabijheid van badkuipen, douches, spoelbakken of zwembaden.
- De radiator niet gebruiken om wasgoed te drogen en de voedingskabel niet op warme onderdelen van het apparaat leggen.
- De radiator uitsluitend en alleen gebruiken in verticale positie.
- Als de voedingskabel beschadigd is, moet hij door de fabrikant, diens technische servicedienst of hoe dan ook door een vakbekwaam persoon worden vervangen.
- Laat het apparaat bij de eerste inschakeling gedurende minstens 2 uur op maximale kracht werken. In die periode wordt het vertrek goed gelucht om het "nieuw geurtje" van het apparaat te verwijderen.
- Het is volkomen normaal dat het apparaat "knarsende" geluiden laat horen bij de eerste inschakeling.
- Het apparaat wordt niet direct onder een vast stopcontact gezet.
- Dit apparaat is gevuld met een precieze hoeveelheid olie en bij eventuele reparaties wordt het apparaat uitsluitend geopend door de Fabrikant of diens Servicedienst. Ingeval van olielekken, wordt contact opgenomen met de Fabrikant of diens Servicedienst.
- Het apparaat wordt afgedankt volgens de richtlijnen voor de verwerking van olieafval.
- Het apparaat niet gebruiken in kamers met een oppervlakte kleiner dan 4 m².

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC



Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.