

Veiligheidsvoorschriften - Beschrijving

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

- Lees aandachtig de gebruiksaanwijzingen door. Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden, volgens de aanwijzingen in deze handleiding, en alleen met de bijgeleverde accessoires. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die het gevolg is van een verkeerd gebruik van het apparaat, bijv. het opzuigen van kalkgruis, as, enz.



Gevaar voor elektrische schokken

- Controleer vóór het gebruik of de netspanning overeenstemt met de spanning aangegeven op het identificatieplaatje van het apparaat.
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een stopcontact met een minimumvermogen van 10 A.
- Haal de stekker altijd uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt en alvorens onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uit te voeren.
- Was het apparaat nooit met trichloorethyleen of andere oplosmiddelen.
- Probeer het apparaat niet in werking te zetten wanneer het defect lijkt.
- Rijd met het apparaat niet over het netsnoer, om de isolatie niet te beschadigen.
- Trek nooit aan het netsnoer van het apparaat om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Trek het netsnoer niet verder uit het apparaat dan het rode teken aangeduid op het snoer zelf. Het gele teken, dat vóór het rode teken is aangebracht, geeft aan dat het einde van het snoer in zicht is.
- Wendt u zich voor reparatiewerkzaamheden tot de verkoper of een erkend servicecentrum, zodat de goede werking van het apparaat gewaarborgd blijft en de garantie niet komt te vervallen. Ter voorkoming van elke vorm van risico moet een beschadigd netsnoer vervangen worden door de fabrikant of zijn technische servicedienst.



Opgelet

- Controleer, alvorens het apparaat in te schakelen, of de nodige filters op hun plaats zijn aangebracht.
- Wanneer zeer fijn stof wordt opgezogen (bijv. talkpoeder, meel), zal het HEPA-filter vaker gereinigd moeten worden: dit om een optimale werking van het apparaat te garanderen. Gebruik voor de reiniging geen stalen borstels of borstels met harde haren, want deze kunnen het filtermateriaal doen scheuren.
- Sta het gebruik van dit apparaat niet toe aan personen (ook kinderen) met beperkte mentale, fysieke of senso-

riële capaciteiten, of met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij ze aandachtig worden gevolgd of geïnstrueerd door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.

- Controleer de filters regelmatig. Borstel ze of vervang ze, indien nodig.
- Breng de zuigmond niet dichtbij de ogen, oren, neus, enz. wanneer het apparaat in werking is.
- Zuig geen lucifers, as of nog brandende sigarettenpeuken op.
- Zuig geen brandende sigarettenpeuken of lucifers op. De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de apparaten en bijgeleverde accessoires. Het wordt aanbevolen uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires te gebruiken, om de doeltreffendheid van het apparaat in stand te houden en de garantie niet te doen vervallen.
- **Niet opzuigen:**
 - warme of koude as uit haarden, kachels, enz.
 - alle vloeistoffen
 - zware of scherpe voorwerpen

Verwerking



Krachtens de Europese richtlijn 2002/96/EC, mag het apparaat niet samen met het huishoudelijk afval worden verwerkt, maar moet het afgegeven worden bij een officieel inzamelpunt voor speciaal afval.

Beschrijving van het apparaat

- A** Haak voor parkeerstand
- B** Rooster luchtuitlaat en HEPA-filter
- C** Pedaalschakelaar ON/OFF
- D** Opening voor inbrengen slangaansluiting
- E** Hendel voor openen stofzakvak
- F** Zuigkrachtregeling en indicator volle zak (verschillen afhankelijk van het model)
- G** Indicator volle zak (verschilt afhankelijk van het model)
- H** Elektronische zuigkrachtregelaar (alleen bij sommige modellen)
- I** Zuigkrachtindicator (MIN, MED, MAX) (alleen bij sommige modellen)
- J** Regelknoppen zuigkracht (alleen bij sommige modellen)
- K** Pedaal snoeroproller

Beschrijving van de accessoires

- L** Zuigslang
- M** Telescoopbuis
- N** Zuigmond voor diverse vloersoorten (alleen bij sommige modellen)

- O** Combinatiezuigmond harde/zachte vloeren (alleen bij sommige modellen)
- P** Multifunctionele T-zuigmond
- Q** Spleetzuigmond
- R** Turbozuigmond (alleen bij sommige modellen)

De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaan- de kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de apparaten en bijgeleverde accessoires.

Aanwijzingen voor de montage

Zuigslang

Klik het verbindingstuk vast in zijn zitting (fig. 1).

Druk, om het te verwijderen, op de ontgrendelknoppen op het verbindingstuk zelf en trek eraan (fig. 2).

Telescoopbuis (verschilt afhankelijk van het model)

Haak de telescoopbuis aan de handgreep vast (fig. 3)

De telescoopbuis kan tot de gewenste lengte uitgetrokken worden (fig. 4).

Gebruik van de reinigingsaccessoires

Combinatiezuigmond met twee standen (N of O).

Deze wordt aan de telescoopbuis gekoppeld (fig. 5).

Hiermee kunt u zowel harde vloeren (marmer, tegels) als zachte vloeren (vloerbedekking en kleden) stofzuigen.

Druk op het pedaal "harde vloeren" (⊞) (fig. 6): deze stand wordt geadviseerd voor een grondige reiniging en bij tegel- vloeren met diepe voegen; druk op het pedaal "tapijt" (⊞) (fig. 7): de zuigmond is gereed voor het stofzuigen van stoffen oppervlakken of voor het opzuigen van grotere vuildeeltjes (bv. grote broodkruimels). De zuigmond voor diverse vloersoorten (N) (alleen bij sommige modellen) is geschikt voor de reiniging van delicate vloeren (bijv. parket); druk voor dit type vloer op het pedaal (⊞) (fig. 8).

Spleetzuigmond (fig. 9)
voor het reinigen van radiatoren, hoeken, plinten, laden, enz. Moet op de telescoopbuis of op de handgreep worden bevestigd, door hem stevig aan te duwen.

Multifunctionele T-zuigmond (fig. 10)

Voor het reinigen van gestoffeerde meubels, matrassen, kleding, autostoelen enz.

Turbozuigmond (alleen bij sommige modellen) (fig. 11)

Om stoffen oppervlakken grondig te reinigen: tapijten en vaste vloerbedekking.

Zet de turbozuigmond op de telescoopbuis: de roterende borstel beweegt door de doorvoer van lucht wanneer het apparaat ingeschakeld is.

Vermijd tapijtfranjes tijdens het zuigen, aangezien deze door de beweging van de rol beschadigd kunnen raken.

In geval van zeer delicate tapijten kan frequent gebruik van de turbozuigmond op lange termijn het weefsel beschadigen.

Gebruiksaanwijzingen

Alvorens het apparaat in gebruik te nemen, het netsnoer volledig uittrekken en de stekker in het stopcontact steken. Om het snoer weer op te rollen, de stekker uit het stopcontact verwijderen en het pedaal van de snoerproller (⊞) indrukken (fig. 12).

Werking

De stofzuiger wordt in- en uitgeschakeld met een lichte druk op de pedaalschakelaar (⊞) (fig. 13).

Elektronische regeling van de zuigkracht

Dankzij de elektronische regeling, kan de zuigkracht aan het te reinigen oppervlak worden aangepast.

Op die manier kan de maximale zuigkracht van het apparaat benut worden voor het reinigen van tapijten of harde vloeren (marmer, tegels, natuursteen, enz.) of de zuigkracht vermindert worden voor de reiniging van gordijnen of andere lichte weefsels.

Modellen met regelaar met toetsen

Door op de knoppen "+" of "-" op het apparaat te drukken (fig. 14), kan men het zuigkrachtniveau kiezen: op het apparaat gaat de lichtgevende led van de gemaakte keuze branden (MIN, MED, MAX).

Modellen met regelknop

Draai aan de regelknop van de zuigkracht op de stofzuiger (fig. 15).

Reiniging

EPS indicator (Electronic Protection System) volle stofzak

De indicator wordt geactiveerd wanneer de zuigleiding verstopt is of wanneer de stofzak te vol is.

Als de indicator gaat branden (fig. 16A), moet de stofzak vervangen worden: bij modellen met regelaar met toetsen wordt de tussenkomst van dit systeem gemeld door het branden van alle drie de leds op de zuigkrachtregelaar (fig. 16B).

In geval van langdurig gebruik na inschakeling van deze indicator, neemt de zuigkracht van het apparaat automatisch af: dit is een veiligheidsvoorziening die schade aan de motor voorkomt.

Zodra de oorzaak van de tussenkomst van het EPS is geëlimineerd, moet de stofzuiger met het pedaal (⊞) uit- en weer ingeschakeld worden: alleen op deze manier kan de stofzuiger ingeschakeld worden.

Vervanging van de stofzak

Trek, om de stofzak te vervangen, aan de hendel om het stofzakvak te openen (fig. 17) en til het deksel op. Verwijder de stofzakhouder (fig. 18). Houd de stofzakhouder boven een afvalbak: sluit de zak door aan het lipje op het karton (fig. 19) te trekken en laat de stofzak in de afvalbak vallen.

Breng vervolgens een nieuwe zak aan, breng de stofzakhouder op zijn plaats aan en sluit het stofzakvak met een lichte druk.

Om de zuigwerking te garanderen en de volledige inhoud van de zakken te benutten, wordt geadviseerd om zakken te gebruiken die goedgekeurd zijn door de fabrikant.

Men adviseert een frequente vervanging van de stofzak wanneer zeer fijn stof wordt opgezogen zoals meel, talkpoeder, enz.

Opmerking: Het apparaat is voorzien van een veiligheidsmechanisme dat het sluiten van het deksel van het stofvak verhindert als er geen stofzak aanwezig is.

Filter voor motorbescherming

Om een lange levensduur van het apparaat te garanderen en om de motor te beschermen, is het van essentieel belang dat het motorbeschermingsfilter schoon is. Open, voor toegang tot dit filter, het stofzakvak, verwijder de papieren stofzak en verwijder het filter (fig. 20). Als het filter echt vuil is, dient u het te wassen en te drogen.

Controleer of het filter droog is alvorens het weer te installeren en let op dat het goed in zijn zitting wordt aangebracht.

Luchtuitlaatfilter

Uw apparaat is voorzien van een zeer efficiënt filter (HEPA Filter**).

Het filter bevindt zich onder de luchtuitlaatsleuven.

Druk, om dit filter te vervangen, op het rooster (fig. 21) en verwijder het filter.

Vervang het filter door het nieuwe filter in zijn zitting te plaatsen en sluit het rooster met een lichte druk tot het vastklikt.

Men adviseert het filter minstens elke 5 vervangen stofzakken te vervangen.

** Het HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air) houdt onzuiverheden en fijne deeltjes met afmetingen tot 0,3 micron tegen, waaronder zelfs bacteriën.

Reiniging van de zuigmond voor diverse vloertypes (N) (alleen bij sommige modellen)

Het mondstuk is van twee TOTAL CLEAN drukknoppen voorzien die de wielletjes van het mondstuk naar buiten duwen: op die manier kunnen de wielletjes en hun pennen zeer eenvoudig gereinigd worden (fig. 22).

Reiniging van het turbomondstuk (R) (alleen bij sommige modellen)

Voor de reiniging van de turbozuigmond moet de motor altijd zijn uitgeschakeld. Steek de vingers niet in het gedeelte onder de turbozuigmond wanneer het apparaat werkt.

Druk op het inspectieluikje aan de onderkant van de turbozuigmond (fig. 23), til het op en klop het vuil uit het vak. Sluit het vak weer.

Parkeerstand

Om het apparaat op veilige en ordelijke manier op te bergen, is het voorzien van een systeem dat het mogelijk maakt de telescoopbuis aan de stofzuiger te bevestigen (fig. 24A).

Indien u het stofzuigen gedurende korte tijd dient te onderbreken, kan de buis makkelijk "geparkeerd" worden: breng de steun, die op het scharnierpunt van de zuigmond is gesitueerd, in de zitting op de achterkant van het apparaat aan (fig. 24B).

Waarschuwing

Een onregelmatige werking van het apparaat (verminderde zuigkracht, vreemd geluid of zelfs stilstand) kan te wijten zijn aan verstoppingen in de zuigmonden of de buizen of defecte elektrische onderdelen.

Controleer dus de zuigmonden, de stofzakken en het motorbeschermingsfilter. Indien het probleem door iets anders wordt veroorzaakt, dient het apparaat voor revisie naar een erkend Servicecentrum te worden gebracht.