

## WAARSCHUWINGEN

- Lees de handleiding aandachtig door. Gebruik het apparaat uitsluitend voor huishoudelijk gebruik, geheel volgens de voorschriften van deze handleiding en alleen met de bijgeleverde accessoires. De fabrikant is geenszins aansprakelijk voor schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van het apparaat, zoals b.v. opzuigen van as, kalkgruis e.d.



### **Gevaar op elektrische schokken!**

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt, of voordat onderhoud of reiniging van het apparaat wordt uitgevoerd.
- Probeer het apparaat niet in werking te zetten wanneer het defect lijkt.
- Rijd met het apparaat niet over het netsnoer, om de isolatie niet te beschadigen.
- Trek nooit aan het netsnoer van het apparaat om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Wendt u zich voor reparatiewerkzaamheden tot een erkend servicecentrum, zodat de goede werking van het apparaat gewaarborgd blijft en de garantie niet komt te vervallen. Ter voorkoming van elke vorm van risico moet een beschadigd netsnoer vervangen worden door de fabrikant of zijn technische servicedienst.



### **Attentie!**

- Controleer, alvorens het apparaat in te schakelen, of de nodige filters op hun plaats zijn aangebracht.
- Sta het gebruik van dit apparaat niet toe aan personen (ook kinderen) met beperkte mentale, fysieke of sensorische capaciteiten, of met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij ze aandachtig worden gevolgd of geïnstrueerd door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.
- Controleer de filters regelmatig. Borstel ze of vervang ze, indien nodig.
- Breng de zuigmond niet dichtbij de ogen,

oren, neus, enz. wanneer het apparaat in werking is.

- Zuig geen brandende sigarettenpeuken of lucifers op.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de apparaten en bijgeleverde accessoires.

Het wordt aanbevolen uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires te gebruiken, om de doeltreffendheid van het apparaat in stand te houden en de garantie niet te doen vervallen.

### **Belangrijke informatie voor de correcte verwerking van het product in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EC**



Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.

## BESCHRIJVING

- A** Handgreep
- B** Druknop voor vergrendeling/ontgrendeling handgreep
- C** Gat voor ophangen aan de muur
- D** Snoerwikkelaar
- E** ON/OFF-knop
- F** Indicator volle opvangbak (EPS – electronic protection system)
- G** Zuigkrachtregelaar
- H** Luchtuitlaatrooster
- I** Knop voor verwijderen opvangbak
- L** Handgreep opvangbak
- M** Opvangbak
- N** Haak voor openen opvangbak
- O** Zuigopening
- P** Netsnoer
- Opvangbak**
- Q** Houder HEPA-filter
- R** Knoppen voor ontgrendeling houder
- S** HEPA-filter
- Accessoires**
- T** Zuigmond tapijten/vloeren
- U** Spleetzuigmond
- V** “T”-vormige zuigmond
- W** Zuigmond voor delicate vloeren (alleen bij sommige modellen)
- X** Verlengbuis (alleen bij sommige modellen)

## VOORBEREIDING VOOR HET GEBRUIK

### Montage van de handgreep

Om de handgreep aan de stofzuiger te koppelen, hoeft hij slechts volledig aangedrukt te worden tot het vastklikken van de knoppen wordt gehoord (fig. 1).

Om de handgreep los te koppelen, drukt u met de vingers van één hand op de voorste en achterste knop en met de andere hand trekt u de handgreep omhoog (fig. 2).

### Beschrijving van de accessoires

Om de accessoires perfect op het machineliichaam te bevestigen, dienen ze stevig te worden aangedrukt.

### Zuigmond tapijten/vloeren

Voor optimaal stofzuigen van vloeren (marmer/tegels) en tapijten en vaste vloerbedek-

king.

Bij drukken op het pedaal “harde vloeren” (  ) (fig. 3) komen de borstelstrips naar buiten, zodat harde vloeren beter schoongemaakt kunnen worden; deze stand wordt aanbevolen voor grondig reinigen van vloeren of voor vloeren met diepe voegen; bij drukken op het pedaal “tapijten” (  ) blijven de strips in de borstel zitten en kunnen stoffen oppervlakken (fig. 4) gereinigd of grotere vuilresten (b.v. grote broodkruimels) opgezogen worden, die anders in de borstelstrips vast blijven zitten.

Voor stofzuigen onder lage radiatoren of meubels de steelstofzuiger laten zakken en naar rechts of links draaien.

### Spleetzuigmond (fig. 5)

Geschikt voor het reinigen van hoeken, randen, enz.

### “T”-vormige zuigmond (fig. 6)

Met name geschikt voor het reinigen van bankstellen, stoelen, stofferingen, auto-interieur, dekens, matrassen, gordijnen, enz.

### Zuigmond voor het reinigen van delicate vloeren (fig. 7 – alleen bij sommige modellen)

Deze speciale zuigmond is voorzien van zacht, zuiver paardenhaar en viltwielen; hierdoor worden zelfs de meest delicate vloeren (bijv. Parketvloeren) bespaard en wordt een optimale reiniging gegarandeerd.

### Verlengbuis (fig. 8 – slechts bij enkele modellen)

De verlengbuis is nuttig voor het stofzuigen onder lage meubels en om hoger gelegen punten te kunnen bereiken.

Breng de verlengbuis stevig op de zuigopening aan en breng het gewenste accessoire op de verlengbuis aan.

Om onder meubels te stofzuigen, wordt geadviseerd de stofzuiger naar links en naar rechts te draaien, terwijl men het apparaat vooruit en achteruit beweegt.

Houd de stofzuiger met beide handen vast als u van plan bent hoog gelegen punten of plafonds te reinigen (fig. 9).

IT

GB

FR

DE

NL

ES

PT

GR

## INSCHAKELING VAN HET APPARAAT

Steek, zodra het apparaat naar wens is voorbereid, de stekker in een geschikt stopcontact en druk op de ON/OFF-knop E (fig. 10).

### Regeling van de zuigkracht (fig. 11)

Het apparaat is voorzien van een knop voor de elektronische regeling van de zuigkracht. Het wordt geadviseerd de knop naar het minimum te draaien alvorens het apparaat in te schakelen.

Dankzij de elektronische regeling kan de zuigkracht aan het schoon te maken oppervlak worden aangepast.

- **Maximale zuigkracht:** wordt aangeraden voor vaste vloerbedekking, hoeken, randen en zwaar vuil (steentjes, broodkrumels, enz.).
- **Gemiddelde zuigkracht:** zorgt voor besparing van elektriciteit, verbetert de geluidsarme werking en is meer dan voldoende om stof op te zuigen van harde vloeren en bekleding/stoffering.
- **Minimale zuigkracht: moet gebruikt worden op delicate en lichte voorwerpen zoals lichte stoffen bekleding, om te voorkomen dat de stof wordt opgezogen en het stofzuigen bemoeilijkt.**

### Parkeerstand

Tijdens de pauzes kan het apparaat kortstondig in verticale stand geparkeerd worden: plaats de stofzuiger rechtop, met het pedaal in de stand "harde vloeren" (borstelstrips naar buiten) en duw de steelstofzuiger naar voren zodat de geleider X in de uitsparing Y terechtkomt (zie figuur 12).

Houd, om weer met stofzuigen te beginnen, de zuigmond met een voet tegen en trek hem naar u toe tot de geleider X vrijkomt.

## REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET APPARAAT



### **Gevaar op elektrische schokken!**

Vóór elke onderhoudsbeurt, moet de stekker uit het stopcontact gehaald worden.

### EPS indicator (Electronic Protection System) volle opvangbak (fig. 13)

De indicator van de volle opvangbak, opgenomen in de knop voor de zuigkrachtregeling, treedt in werking wanneer het zuigkanaal verstopt is of wanneer de opvangbak te vol is.

In geval van langdurig gebruik nadat deze indicator is gaan branden, neemt de zuigkracht van het apparaat automatisch af: dit is een veiligheidsvoorziening die schade aan de motor voorkomt.

Zodra de oorzaak van activering van het EPS wordt geëlimineerd, moet het apparaat uitgeschakeld en weer ingeschakeld worden: alleen op die manier schakelt het apparaat weer in.

Als er geen verstoppingen zijn en de voorziening blijft branden, moet de opvangbak geleidg worden.

### Ledigen van de opvangbak

Uw apparaat staat dankzij het "Quick & Clean" systeem een eenvoudige lediging van de opvangbak toe.

Ga als volgt te werk:

- verwijder de opvangbak door de hendel omlaag te drukken en gelijktijdig bak bij zijn handgreep (fig. 14) naar buiten te trekken;
- houd de opvangbak boven een afvalbak; druk op de openingshendel van de opvangbak (fig. 15);
- open de bak (fig. 16) en laat het vuil in de afvalbak vallen door de bak zachtjes te schudden;
- sluit de opvangbak tot hij met de hendel vergrendeld is;
- breng de opvangbak in zijn zitting aan.



Men adviseert om de opvangbak frequent te ledigen wanneer zeer fijn vuil zoals meel, talkpoeder e.d. opgezogen wordt.

### Reiniging van het filtersysteem (periodieke reiniging)

Men adviseert om de opvangbak af en toe zorgvuldig te reinigen. Ga hiervoor als volgt te werk:

- verwijder de opvangbak en ledig hem zoals aangegeven op de vorige pagina;
- verwijder het filtersysteem door op de

- twee knoppen te drukken (fig. 17);
- scheid de twee elementen door het deksel te verdraaien en gelijktijdig het HEPA-filter uit te nemen (fig. 18);
- reinig het filter door het te schudden en af te borstelen met een zachte borstel; gebruik geen stalen borstels of borstels met harde haren die het filtermateriaal kunnen beschadigen; af en toe (eens in de 6 maanden) kan het filter onder stromend water gewassen worden;
- laat het HEPA-filter goed opdrogen en breng het weer correct in zijn houder in;
- breng de houder in de opvangbak aan; sluit de opvangbak en installeer hem weer in het apparaat.

#### Onderhoud motorfilter (fig. 19)

Voor een maximale zuigkracht, de beste afkoeling van de motor en een optimale reiniging waarbij zo weinig mogelijk stofdeeltjes in de afgevoerde lucht aanwezig zijn, is het belangrijk het motorfilter altijd schoon te houden.

Hiervoor moet elke keer dat de opvangbak geleegd wordt, het filter uit zijn zitting verwijderd en uitgeschud worden om het stof te verwijderen.

Breng het filter vervolgens weer in zijn zitting in.

Wanneer het filter werkelijk verstopt is moet het door een soortgelijk filter vervangen worden, dat verkrijgbaar is bij een erkend servicecentrum.

#### Vervanging luchtuitlaatfilter



Het luchtuitlaatfilter verschilt al naar gelang het model: sommige modellen hebben namelijk een microfilter terwijl andere modellen een bijzonder efficiënt filter hebben dat onreinheden tot een afmeting van 0,3 micron verwijderd, door zeer fijne stofdeeltjes van welke aard dan ook en zelfs bacteriën te filteren.

Het filter bevindt zich onder de luchtuitlaatsleuven.

Druk en til het rooster (fig. 20) op en verwij-

der het filter.

Breng een nieuw filter aan en breng het rooster weer aan door eerst de onderkant vast te haken en vervolgens het rooster stevig aan te drukken.

Het filter dient dikwijls (ongeveer eens per 2-3 maanden) vervangen te worden om de circulatie van bacteriën in de omgeving te voorkomen.

#### HET APPARAAT NA HET GEBRUIK OPBERGEN

Uw apparaat is voorzien van een praktische snoerwikkelaar (fig. 21) en een gat waaraan hij opgehangen kan worden (fig. 22).

De bovenste haak van de snoerwikkelaar kan gedraaid worden om het netsnoer eenvoudiger te kunnen losmaken (fig. 23).

IT

GB

FR

DE

NL

ES

PT

GR