

WAARSCHUWINGEN

- Lees de handleiding aandachtig door. Gebruik het apparaat uitsluitend voor huishoudelijk gebruik, geheel volgens de voorschriften van deze handleiding en alleen met de bijgeleverde accessoires. De fabrikant is geenszins aansprakelijk voor schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van het apparaat, zoals b.v. opzuigen van as, kalkgruis e.d.



Gevaar op elektrische schokken!

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt, of voordat onderhoud of reiniging van het apparaat wordt uitgevoerd.
- Probeer het apparaat niet in werking te zetten wanneer het defect lijkt.
- Rijd met het apparaat niet over het netsnoer, om de isolatie niet te beschadigen.
- Trek nooit aan het netsnoer van het apparaat om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Wendt u zich voor reparatiewerkzaamheden tot een erkend servicecentrum, zodat de goede werking van het apparaat gewaarborgd blijft en de garantie niet komt te vervallen.

Ter voorkoming van elke vorm van risico moet een beschadigd netsnoer vervangen worden door de fabrikant of zijn technische servicedienst.



Attentie!

- Controleer, alvorens het apparaat in te schakelen, of de nodige filters op hun plaats zijn aangebracht.
- Sta het gebruik van dit apparaat niet toe aan personen (ook kinderen) met beperkte mentale, fysieke of sensorische capaciteiten, of met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij ze aandachtig worden gevolgd of geïnstrueerd door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.

- Controleer de filters regelmatig. Borstel ze of vervang ze, indien nodig.
- Breng de zuigmond niet dichtbij de ogen, oren, neus, enz. wanneer het apparaat in werking is.
- Zuig geen brandende sigarettenpeuken of lucifers op.

IT

GB

De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de apparaten en bijgeleverde accessoires.

Het wordt aanbevolen uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires te gebruiken, om de doeltreffendheid van het apparaat in stand te houden en de garantie niet te doen vervallen.

FR

Uwagi dotyczące prawidłowego usuwania produktu zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC.



Na koniec okresu użyteczności produktu nie należy wyrzucać do odpadów miejskich.

Można go dostarczyć do odpowiednich ośrodków segregu-

jących odpady przygotowanych przez władze miejskie lub do jednostek zapewniających takie usługi.

Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia z powodu jego nieodpowiedniego usuwania i umożliwia odzyskiwanie materiałów, z których jest złożony, w celu uzyskania znaczącej oszczędności energii i zasobów.

Na obowiązek osobnego usuwania sprzętu AGD wskazuje umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci.

DE

NL

ES

PT

GR

BESCHRIJVING

- A** Handgreep
- B** Druknop voor vergrendeling/ontgrendeling handgreep
- C** Gat voor ophangen aan de muur
- D** Snoerwikkelaar
- E** ON/OFF-knop
- F** Zuigkrachtregelaar (alleen bij sommige modellen)
- G** Luchtuitlaatrooster
- H** Knop voor verwijderen deksel van stofzakhouder
- I** Indicator volle stofzak
- L** Handgreep deksel stofzakhouder
- M** Stofzakhouder
- N** Zuigopening
- O** Netsnoer

Accessoires

- P** Zuigmond tapijten/vloeren
- Q** Spleetzuigmond
- R** "T"-vormige zuigmond

VOORBEREIDING VOOR HET GEBRUIK

Montage van de handgreep

Om de handgreep aan de stofzuiger te koppelen, hoeft hij slechts volledig aangedrukt te worden tot het vastklikken van de knoppen wordt gehoord (fig. 1).

Om de handgreep los te koppelen, drukt u met de vingers van één hand op de voorste en achterste knop en met de andere hand trekt u de handgreep omhoog (fig. 2).

Beschrijving van de accessoires

Om de accessoires perfect op het machineliichaam te bevestigen, dienen ze stevig te worden aangedrukt.

Zuigmond tapijten/vloeren

Voor optimaal stofzuigen van vloeren (marmer/tegels) en tapijten en vaste vloerbedekking. Bij drukken op het pedaal "harde vloeren" () (fig. 3) komen de borstelstrips naar buiten, zodat harde vloeren beter schoongemaakt kunnen worden; deze stand wordt aanbevolen voor grondig reinigen van vloeren of voor vloeren met diepe voegen; bij drukken op het pedaal "tapijten" () blijven de strips in de borstel zitten en kunnen

stoffen oppervlakken (fig. 4) gereinigd of grotere vuilresten (b.v. grote broodkruimels) opgezogen worden, die anders in de borstelstrips vast blijven zitten.

Voor stofzuigen onder lage radiatoren of meubels de steelstofzuiger laten zakken en naar rechts of links draaien.

Spleetzuigmond (fig. 5)

Geschikt voor het reinigen van hoeken, randen, enz.

"T"-vormige zuigmond (fig. 6)

Met name geschikt voor het reinigen van bankstellen, stoelen, stofferings, auto-interieur, dekens, matrassen, gordijnen, enz.



Voor het reinigen van hoge punten of het plafond, wordt geadviseerd de stofzuiger met beide handen beet te pakken (fig. 7)

INSCHAKELING VAN HET APPARAAT

Steek, zodra het apparaat naar wens is voorbereid, de stekker in een geschikt stopcontact en druk op de ON/OFF-knop E (fig. 8):

Regeling van de zuigkracht (Alleen bij sommige modellen - fig. 9)

Het apparaat is voorzien van een knop voor de elektronische regeling van de zuigkracht. Het wordt geadviseerd de knop naar het minimum te draaien alvorens het apparaat in te schakelen.

Dankzij de elektronische regeling kan de zuigkracht aan het schoon te maken oppervlak worden aangepast.

- **Maximale zuigkracht:** wordt aangeraden voor vaste vloerbedekking, hoeken, randen en zwaar vuil (steentjes, broodkruimels, enz.).
- **Gemiddelde zuigkracht:** zorgt voor besparing van elektriciteit, verbetert de geluidsarme werking en is meer dan voldoende om stof op te zuigen van harde vloeren en bekleding/stoffering.
- **Minimale zuigkracht:** moet gebruikt worden op delicate en lichte voorwerpen zoals lichte stoffen bekleding, om te voorkomen dat de stof wordt opgezogen en het stofzuigen bemoeilijkt.

Parkeerstand

Tijdens de pauzes kan het apparaat kortstondig in verticale stand geparkeerd worden: plaats de stofzuiger rechtop, met het pedaal in de stand “harde vloeren” (borstelstrips naar buiten) en duw de steelstofzuiger naar voren zodat de geleider X in de uitsparing Y terechtkomt (zie figuur 10).

Houd, om weer met stofzuigen te beginnen, de zuigmond met een voet tegen en trek hem naar u toe tot de geleider X vrijkomt.

REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET APPARAAT



Gevaar op elektrische schokken!

Vóór elke onderhoudsbeurt, moet de stekker uit het stopcontact gehaald worden.

Indicator volle stofzak (fig. 11)

De indicator van de volle zak wordt rood wanneer de stofzak vervangen moet worden of wanneer een verstopping is opgetreden. In dit laatste geval moet het zuigkanaal gecontroleerd worden en de verstopping verwijderd worden.

Vervanging van de stofzak

- Verwijder het deksel van de stofzakhouder door de knop omlaag te drukken en gelijktijdig het deksel bij de handgreep naar buiten te trekken (fig. 12);
- verwijder de volle stofzak bij de kartonnen kraag, trek hem schuin naar boven uit zijn geleiders (fig. 13), en gooi de zak vervolgens bij het afval;
- steek de kartonnen kraag van de nieuwe zak in de geleiders, duw hem naar beneden en druk hem goed in zijn zitting aan (fig. 14);
- sluit het deksel van de stofzakhouder door de tandjes in de uitsparingen te steken.



Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen stofzakken, met het oog op een goede zuigwerking en om de volledige inhoud van de zak te kunnen benutten

Men adviseert om de stofzak frequent te vervangen wanneer zeer fijn vuil wordt opgezogen, zoals meel, talkpoeder, enz.

Onderhoud motorfilter (fig. 15)

Voor een maximale zuigkracht, de beste afkoeling van de motor en een optimale reiniging waarbij zo weinig mogelijk stofdeeltjes in de afgevoerde lucht aanwezig zijn, is het belangrijk het motorfilter altijd schoon te houden. Hiervoor moet elke keer dat de stofzak vervangen wordt, het filter uit zijn zitting verwijderd en uitgeschud worden om het stof te verwijderen. Breng het filter vervolgens weer in zijn zitting in. Wanneer het filter werkelijk verstopt is moet het door een soortgelijk filter vervangen worden, dat verkrijgbaar is bij een erkend servicecentrum.

Vervanging luchtuitlaatfilter



Het luchtuitlaatfilter verschilt al naar gelang het model: sommige modellen hebben namelijk een microfilter terwijl andere modellen een bijzonder efficiënt filter hebben dat onreinigheden tot een afmeting van 0,3 micron verwijderd, door zeer fijne stofdeeltjes van welke aard dan ook en zelfs bacteriën te filteren.

Het filter bevindt zich onder de luchtuitlaatsleuven.

Druk op de grendel en til het rooster (fig. 16) op en verwijder het filter.

Breng een nieuw filter aan en breng het rooster weer aan door eerst de onderkant vast te haken en vervolgens het rooster stevig aan te drukken.

Het filter dient dikwijls (ongeveer eens per 2-3 maanden) vervangen te worden om de circulatie van bacteriën in de omgeving te voorkomen.

Het apparaat na het gebruik opbergen

Uw apparaat is voorzien van een praktische snoerwikkelaar (fig. 17) en een gat waaraan hij opgehangen kan worden (fig. 18).

De bovenste haak van de snoerwikkelaar kan gedraaid worden om het netsnoer eenvoudiger te kunnen losmaken (fig. 19).

IT

GB

FR

DE

NL

ES

PT

GR