

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN BETREFFENDE DE VEILIGHEID

- Lees het instructieboekje aandachtig door. Gebruik het apparaat uitsluitend voor huishoudelijk gebruik, volgens de voorschriften in deze handleiding en alleen met de bijgeleverde accessoires. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van het apparaat, zoals b.v. opzuigen van as, kalkgruis e.d.



Attentie!

- Voed de apparatuur enkel met zeer lage veiligheidsspanning die met de marking van het apparaat overeenstemt.
- Controleer, alvorens het apparaat in te schakelen, of de nodige filters op hun plaats zijn aangebracht.
- Deze toepassing kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door mindervaliden of personen zonder ervaring of kennis indien ze onder toezicht staan of instructies krijgen hoe de toepassing veilig te gebruiken en de risico's die hiermee verbonden zijn begrijpen. Kinderen mogen niet met de toepassing spelen. Schoonmaak en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, onder toezicht staan.
- Controleer de filters regelmatig. Borstel ze of vervang ze, indien nodig.
- Breng de zuigmond niet dichtbij de ogen, oren, neus, enz. wanneer het apparaat in werking is.
- Zuig geen brandende sigarettenpeuken of lucifers op.
- Dompel het apparaat of de batterijlader nooit in water of andere vloeistoffen onder, spat geen water op het apparaat of de batterijlader.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijke doeleinden. Gebruik in de volgende ruimten/situaties is niet voorzien: ruimten ingericht als keukens voor het personeel van winkels, kantoren en andere werkzones, vakantieboerderijen, hotels, motels en andere logiesgelegenheden, kamerverhuurders.
- Berg de stofzuiger niet buiten op en houd hem tegen vocht beschermd.
- Plaats de stofzuiger niet in de buurt van warmtebronnen (ovens, radiatoren).
- Gebruik de stofzuiger niet als de batterijlader of het snoer ervan beschadigd zijn.

- De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de apparaten en bijgeleverde accessoires. Het wordt aanbevolen uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires te gebruiken, om de doeltreffendheid van het apparaat in stand te houden en de garantie niet te doen vervallen.



Nota Bene:

Om schade aan de motor te voorkomen, mag het apparaat niet zonder filters werken.

BESCHRIJVING

A. Beschrijving apparaat

- A1 Handgreep
- A2 Stekkerzitting voor batterijlader op stofzuiger
- A3 Borgschroef
- A4 Geleiders voor vastkoppelen handgreep
- A5 Luchtuitlaatroosters
- A6 Bedieningspaneel
 - A7 ON/OFF-toets
 - A8 Regeltoets zuigkracht (normaal, maximaal, energiebesparing)
- A9 Leds laadniveau batterij/resterende werksduur
- A10 Stofopvangbak
- A11 Voorfilter
- A12 Fijn filter
- A13 Zuigopening
- A14 Haak op stofzuigersteun

B. Oplaadstation

- B1 Houder voor opladen stofzuiger
- B2 Zitting borstel voor reiniging filters
- B3 Borstel voor reiniging filters
- B4 Steunbasis stofzuiger
- B5 Snoerwikkelaar voor lengteregeling netsnoer
- B6 Uitgangsopening netsnoer
- B7 Stekkerzitting voor batterijlader op steun

C. Accessoires

- C1 Combinatiezuigmond (tapijten/harde vloeren) met twee standen
- C2 Batterijlader

OPLADEN VAN DE BATTERIJEN

BELANGRIJK: Gebruik uitsluitend de originele batterijlader die bij het apparaat is geleverd. Laad het apparaat niet op bij temperaturen onder 0°C of boven 40°C.



Nota bene:

Voor dat het apparaat voor de eerste keer gebruikt wordt, moet de batterij 2 uur en 30 minuten worden opgeladen.

Dit model is voorzien van de "quick charge" functie die met 30 minuten opladen een werking van 5 minuten biedt.

Wanneer het apparaat wordt opgeladen, kan het niet gebruikt worden.

Na afloop van de oplaadcyclus branden alle 3 de leds.

Wanneer de batterij compleet leeg is, knipperen de 3 leds en start het apparaat niet. Het verdient aanbeveling het apparaat meteen na het gebruik op te laden, zodat het altijd met volledig geladen batterij beschikbaar is. Het apparaat kan zonder enig risico continu opgeladen worden. In geval van lange afwezigheid (vakantie...) is het beter om de batterijlader af te koppelen. Na elke volledige oplading zijn de werkingstijden van het apparaat als volgt:

Zuigkracht 1 (normaal)	Zuigkracht 2 (maximaal)	Zuigkracht 3 (Energiebesparing)
25 min	15 min	50 min

VERVANGING VAN DE BATTERIJEN

Als de batterijen leeg zijn wendt u zich dan voor hun vervanging tot het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum. Gebruik geen andere soorten batterijen.

VERWIJDERING VAN DE BATTERIJEN

Wendt u zich voor de verwijdering van de batterijen tot het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum, of ga als volgt te werk:

- Ontlaad de batterijen volledig alvorens ze te verwijderen.
- Verwijder de handgreep (A1) door de borgschroef los te draaien (A3).
- Verwijder de stofopvangbak (A10).
- Verwijder het rooster en de kap (zie fig. 39).
- Draai de bevestigingsschroeven (zie fig. 40) los en maak de batterij los.



Attentie!

Het apparaat mag niet op de batterijlader aangesloten zijn wanneer de batterijen verwijderd worden.

VERWERKING VAN HET APPARAAT



Krachtens de Europese richtlijn 2002/96/EG mag het apparaat niet samen met het huishoudelijke afval worden verwerkt, maar moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden.

In geval van verwerking van het apparaat moet de batterij verwijderd worden.

Verwerk de batterij niet samen met huishoudelijk afval, maar breng hem naar de speciale inzamelpunten voor het recyclen.