

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN BETREFFENDE DE VEILIGHEID

- Lees het instructieboekje aandachtig door. Gebruik het apparaat uitsluitend voor huishoudelijk gebruik, volgens de voorschriften in deze handleiding en alleen met de bijgeleverde accessoires. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van het apparaat, zoals b.v. opzuigen van as, kalkgruis e.d.



Attentie!

- Het apparaat mag uitsluitend gevoed worden met de zeer lage veiligheidsspanning die overeenkomt met de markering op het apparaat zelf.
- Controleer, alvorens het apparaat in te schakelen, of de nodige filters op hun plaats zijn aangebracht.
- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder streng toezicht staan en bekend zijn met het veilig gebruik van het apparaat en de risico's die eraan verbonden zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze onder toezicht staan.
- Controleer de filters regelmatig. Borstel ze of vervang ze, indien nodig.
- Breng de zuigmond niet dichtbij de ogen, oren, neus, enz. wanneer het apparaat in werking is.
- Houd de draaiende rol uit de buurt van haren, ogen, vingers en andere lichaamsdelen.
- Zuig geen brandende sigarettenpeuken of lucifers op.
- Dompel het apparaat of de batterijlader nooit in water of andere vloeistoffen onder, spat geen water op het apparaat of de batterijlader.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijke doeleinden.

Gebruik in de volgende ruimten/situaties is niet voorzien: ruimten ingericht als keuken voor het personeel van winkels, kantoren en andere werkzones, vakantieboerderijen, hotels, motels en andere logiesgelegenheden, kamerverhuurders.

- Berg de stofzuiger niet buiten op en houd hem tegen vocht beschermd.
- Plaats de stofzuiger niet in de buurt van warmtebronnen (ovens, radiatoren).
- Gebruik de stofzuiger niet als de batterijlader of het net-snoer beschadigd zijn.
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de apparaten en bijgeleverde accessoires.
Het wordt aanbevolen uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires te gebruiken, om de doeltreffendheid van het apparaat in stand te houden en de garantie niet te doen vervallen.



Nota Bene:

Om schade aan de motor te voorkomen, mag het apparaat niet zonder filters werken.

BESCHRIJVING

A. Beschrijving apparaat

- A1** Handgreep
- A2** Stekkerzitting voor batterijlader op stofzuiger
- A3** Borgschroef
- A4** Geleiders voor vastkoppelen handgreep
- A5** Luchtuitlaatroosters
- A6** Bedieningspaneel
- A7** ON/OFF-knop
- A8** Regeltoets zuigkracht (maximale zuigkracht, energiebesparing)
- A9** Leds laadniveau batterij/resterende werksduur
- A10** Stofopvangbak
- A11** Voorfilter
- A12** Fijn filter
- A13** Zuigopening

B. Accessoires

- B1** Batterijlader
- B2** Elektrische zuigmond
- B3** Schakelaar elektrische zuigmond
- B4** Ontgrendelhendel
- B5** Rol met haren
- B6** Vastzetframe rol
- B7** Ontgrendelknop elektrische zuigmond

OPLADEN VAN DE BATTERIJEN

BELANGRIJK:

Gebruik uitsluitend de originele batterijlader die bij het apparaat is geleverd.

Laad het apparaat niet op bij temperaturen onder 0°C of boven 40°C.

**Nota bene:**

Voordat het apparaat voor de eerste keer gebruikt wordt, moet de batterij 2 uur worden opgeladen.

Dit model is voorzien van de “quick charge” functie die met 30 minuten opladen een werking van 5 minuten biedt.

Wanneer het apparaat wordt opgeladen, kan het niet gebruikt worden.

Na afloop van de oplaadcyclus branden alle 3 de leds.

Wanneer de batterij compleet leeg is, knippen de 3 leds en start het apparaat niet. Het verdient aanbeveling het apparaat meteen na het gebruik op te laden, zodat het altijd met volledig geladen batterij beschikbaar is.

Het apparaat kan zonder enig risico continu opgeladen worden. In geval van lange afwezigheid (vakantie...) is het beter om de batterijlader af te koppelen.

Na elke volledige oplading zijn de werkingstijden (bij benadering) als volgt:

Model	Zuigkracht 1 (maximaal)	Zuigkracht 2 (energiebesparing)
XLR18LE	tot 19 min	tot 29 min
XLR25LE	tot 21 min	tot 34 min

VERVANGING VAN DE BATTERIJEN

Als de batterijen leeg zijn wendt u zich dan voor hun vervanging tot het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum. Gebruik geen andere soorten batterijen.

VERWIJDERING VAN DE BATTERIJEN

Wendt u zich voor de verwijdering van de batterijen tot het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum, of ga als volgt te werk:

- Ontlaad de batterijen volledig alvorens ze te verwijderen.
- Verwijder de handgreep (A1) door de borgschroef (A3) los te draaien.
- Verwijder de stofopvangbak (A10).
- Verwijder het rooster en de kap (zie fig. 42).
- Draai de bevestigingsschroeven (zie fig. 43) los en maak de batterij los.

**Belangrijk!**

Het apparaat mag niet op de batterijlader aangesloten zijn wanneer de batterijen verwijderd worden.

VERWERKING VAN HET APPARAAT

Verwerk het apparaat niet samen met het huishoudelijk afval, maar breng het naar een officieel centrum voor gescheiden afvalinzameling.

FOUTOPSPORING

PROBLEEM	OORZAAK	REMEDIES
Alle leds van laadniveau batterij/resterende werkingsduur (A9) knippen en de knoppen (A7 en A8) gaan uit	De rol met haren wordt door vreemde voorwerpen (haren, draden, enz.) geblokkeerd waardoor hij niet kan draaien	Schakel het apparaat uit en reinig de borstel (figuren 31 t/m 41)
	Een tapijt met lange haren word gereinigd en de haren blokkeren de rotatie van de rol	Schakel de stofzuiger uit, verwijder hem van het tapijt en controleer of de rol niet met draden of andere voorwerpen vastzit. Schakel de stofzuiger in en controleer of de elektrische zuigmond uitgeschakeld is (druk anders op de betreffende schakelaar - B3). Ga door met het zuigen van het tapijt.
Alle leds van laadniveau batterij/resterende werkingsduur (A9) en de knoppen (A7 en A8) knippen	Het apparaat heeft een storing gedetecteerd	Neem contact op met een erkend servicecentrum
Het apparaat schakelt niet in	De batterijlader (B1) is met het apparaat verbonden	Maak de batterijlader van het apparaat los. Als het probleem aanhoudt, wendt u zich dan tot een servicecentrum.