

BELANGRIJK

Het apparaat wordt nooit op de zijkant gelegd of omgedraaid.

Na het uitschakelen van de compressor, minstens 5 minuten wachten alvorens hem weer in te schakelen.

BESCHRIJVING

A) Deksel

B) Mengschoep

C) Uitneembare mand

D) Keuzeschakelaar

E) Verluchtingsrooster

F) Handvat voor transport

G) Schepje

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees aandachtig deze handleiding, alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Alleen op die manier bekomt u de beste resultaten en de grootste gebruiksveiligheid. Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor latere raadplegingen.

- Alvorens het apparaat voor de eerste keer te gebruiken, controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning aangeduid op het gegevensplaatje van het apparaat. Sluit het apparaat uitsluitend aan op een stopcontact met een minimaal vermogen van 10A en voorzien van een doeltreffende aardleiding.
- Ingeval het stopcontact en de stekker van het apparaat niet overeenkomen, wordt het stopcontact door vakbekwaam personeel vervangen door een geschikt stopcontact.
- De elektrische veiligheid van dit apparaat wordt uitsluitend verzekerd wanneer het correct is aangesloten op een doeltreffende aardleiding, zoals voorzien door de geldende elektrische veiligheidsnormen. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit de afwezigheid van een aardleiding. Ingeval van twijfel, wendt u zich tot een vakbekwaam persoon.
- Verwijder de verpakking en controleer of het apparaat niet beschadigd is. Ingeval van twijfel, het apparaat niet in gebruik nemen en zich wenden tot vakbekwaam personeel.
- De verpakkingselementen (plastic zakken, piepschuim, enz.) worden buiten het bereik van kinderen gehouden, omdat zij gevaarlijk kunnen zijn.
- Het gebruik van adapters, stekkerdozen en verlengsnoeren wordt afgeraden. Indien hun gebruik toch nodig mocht blijken, worden uitsluitend adapters, stekkerdozen en verlengsnoeren

gebruikt die conform de geldende veiligheidsnormen zijn. Let er wel op de maximale limiet aangeduid op de adapter niet te overschrijden.

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijke doeleinden. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en bijgevolg gevaarlijk te worden beschouwd.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit een oneigenlijk, verkeerd of onredelijk gebruik en van reparaties uitgevoerd door niet opgeleid personeel.
- **Het apparaat wordt nooit op de zijkant gelegd of omgedraaid.**
- Na het uitschakelen van de compressor, minstens 5 minuten wachten alvorens hem weer in te schakelen.
- Gebruik het apparaat ver verwijderd van warmtebronnen en behoud een afstand van minstens 20 cm tussen het apparaat en muren of andere voorwerpen die de vrije luchtcirculatie kunnen belemmeren.
- **Haal het deksel niet weg wanneer de mengschoep in beweging is.**

Het gebruik van een elektrisch apparaat, houdt in dat een aantal fundamentele regels in acht worden genomen:

In het bijzonder:

- Raak het apparaat niet aan wanneer u natte of vochtige handen en voeten hebt. Het apparaat niet onderdompelen in water.
- Gebruik het apparaat niet in een badkamer.
- Trek niet aan het stroomsnoer of aan het apparaat.
- Laat het apparaat niet onnodig aanstaan zonder toezicht, omdat dit gevaarlijk kan zijn. Alvorens een reinigings- of onderhoudsbeurt uit te voeren, wordt de stekker van het apparaat uit het stop-

contact gehaald.

- Bij een defect en/of wanneer het apparaat niet goed werkt, wordt het uitgeschakeld en wordt er verder niet aan geknoeid. Voor eventuele reparaties, wendt u zich uitsluitend tot een Servicecentrum erkend door de fabrikant en vraagt u naar het gebruik van originele reserveonderdelen. Het niet naleven van bovenstaande regel, kan de veiligheid van het apparaat in het gedrang brengen.
- Wanneer wordt beslist het apparaat af te danken, wordt aangeraden de stekker uit het stopcontact te halen en het apparaat onbruikbaar te maken door het stroomsnoer door te knippen.
- Het stroomsnoer van dit apparaat wordt niet vervangen door de gebruiker. Indien het stroomsnoer beschadigd wordt of om het te vervangen, wendt u zich uitsluitend tot een Servicecentrum erkend door de fabrikant.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt. Laat het apparaat niet onnodig gekoppeld aan het elektriciteitsnet.

GEBRUIKSANWIJZINGEN

MONTAGE EN DEMONTAGE

Om het apparaat te demonteren, het deksel verwijderen en de mengschoep van de pin in het midden van de mand halen. Vervolgens de mand verwijderen. Om het apparaat weer te monteren, de mand aanbrengen door met de handen op de randen van de mand te duwen en deze naar beneden te duwen (fig. 1); de mengschoep en het deksel plaatsen.

WERKING

Monteer het apparaat op de manier beschreven in het hoofdstuk "MONTAGE EN DEMONTAGE".

Giet de nodige ingrediënten van het gewenste recept in de mand en plaats het deksel, dat tegen de wijzers van de klok wordt dichtgedraaid. Houd er rekening mee dat de maximale inhoud van de mand **600 gram** is.


Steek de stekker in een geschikt stopcontact. Zorg ervoor dat de vrije luchtcirculatie doorheen de zijroosters niet wordt belemmerd.

Let op: laat het apparaat niet functioneren zonder mand en zorg ervoor dat de buitenkant van de mand altijd goed droog is alvorens hem in het apparaat te plaatsen.

Bewerk de ingrediënten door de keuzeschakelaar in de gewenste stand te draaien.

BESCHRIJVING VAN DE KEUZESCHAKELAAR

De keuzeschakelaar heeft 4 verschillende standen:

-  **Draaien van de mengschoep (compressor uit)**
Om de ingrediënten te mengen in een eerste bereidingsfase van het roomijs. *Let op: het is niet mogelijk ingrediënten toe te voegen in de mand wanneer de mengschoep in beweging is*

0 Apparaat uit



-  **Afkoeling (compressor aan)**

Met deze functie is het mogelijk ingrediënten toe te voegen of te proeven tijdens de bereiding van het roomijs, of houdt het roomijs na de bereiding gedurende een beperkte tijd koud (max. 10 min.). Het is niet raadzaam deze tijd te verlengen, omdat het roomijs verandert in ijs.

-  **Tegelijk draaien mengschoep en afkoelen (compressor aan)**

Voor de bereiding van roomijs.

Deze functie wordt onderbroken wanneer het roomijs de gewenste consistentie heeft bereikt.

Let op: indien het gebruik van de kloppers nodig mocht blijken om de ingrediënten te bewerken (vb. eiwit opkloppen, eieren en suiker mengen, enz.), is het raadzaam de ingrediënten klaar te maken in een recipiënt en, wanneer ze opgeklopt zijn, in de mand van het apparaat te gieten. In dit geval, wordt direct de functie   gekozen.

NA DE BEREIDING VAN HET ROOMIJS...

Wanneer het roomijs klaar is, wordt het apparaat uitgeschakeld door de keuzeschakelaar op 0 te zetten.

Verwijder het deksel, de mengschoep en de mand, en gebruik het bijgeleverde schepje om het roomijs in een ander recipiënt te doen.

REINIGING EN TRANSPORT

Vóór elke reinigingsbeurt, wordt het apparaat uitgeschakeld door de keuzeschakelaar op 0 te zetten. Haal de stekker uit het stopcontact.

De onderdelen van het apparaat die in contact komen met voedingswaren, worden bij elk gebruik van het apparaat zorgvuldig afgewassen.

De mengschoep, de mand en het deksel mogen in de vaatwasmachine.

Droog de zitting van de mand (fig. 2) goed af om te voorkomen dat er zich tijdens de bereiding van het roomijs ijs vormt die de bereidingstijd alleen maar zou verlengen.

Het apparaat wordt nooit op de zijkant gelegd of omgedraaid.