

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees deze gebruiksaanwijzingen aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Alleen op die manier kunt u de beste resultaten verkrijgen en het apparaat op de veiligste manier gebruiken.

Bewaar dit boekje zorgvuldig voor latere raadpleging.

- Sta het gebruik van dit apparaat niet toe aan personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt. Kinderen dienen onder toezicht te staan om zich ervan te verzekeren dat zij niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet buiten. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en dientengevolge als gevaarlijk te worden beschouwd.
- Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met ontvlambaar drijfgas in het apparaat.
- Voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert, dient u de stekker uit het stopcontact te halen.
- Wanneer het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend door de fabrikant of door zijn technische servicedienst of door iemand met een soortgelijke vakbekwaamheid vervangen worden, om elk risico te voorkomen.
- Het is gevaarlijk de eigenschappen van het apparaat te wijzigen, op welke manier dan ook.
- Het apparaat moet geïnstalleerd worden met inachtneming van de nationale voorschriften inzake elektrische apparaten.
- Controleer vóór het gebruik of de netspanning overeenstemt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat staat vermeld.

Sluit het apparaat uitsluitend aan op geaarde elektriciteitsinstallaties en stopcontacten met een minimale stroomsterkte van 10A.

- Als de stekker van het apparaat niet in het stopcontact past, dient u het stopcontact door een vakman te laten vervangen door een stopcontact van het geschikte type.
 - De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die veroorzaakt is doordat de elektrische installatie niet geaard is. Neem in geval van twijfel contact op met een vakman.
 - Controleer, wanneer u het apparaat uitgepakt hebt, of het in intacte toestand verkeert. In twijfelgevallen, kunt u het apparaat beter niet gebruiken en is het zinvol contact op te nemen met een vakman.
 - Houd het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, piepschuim, e.d.) buiten het bereik van kinderen, aangezien dit gevaar kan opleveren.
 - De materialen gebruikt voor de verpakking zijn recyclebaar. Men adviseert ze dus in de bakken voor gescheiden afvalverzameling te doen.
 - Vermijd het gebruik van verlengsnoeren.
 - Plaats het apparaat niet in omgevingen waar de lucht gas, olie of zwavel kan bevatten of in de nabijheid van warmtebronnen.
 - Plaats het apparaat op een afstand van minstens 50 cm van brandbare stoffen (alcohol, enz.) of recipiënten onder druk (spuitbussen, enz.).
 - Zet geen zware of warme voorwerpen op het apparaat.
 - Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en mag uitsluitend binnenshuis gebruikt worden.
- Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en dientengevolge als gevaarlijk te worden beschouwd.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die veroorzaakt is door een verkeerd, oneigenlijk of onredelijk gebruik van het apparaat, noch voor schade ten gevolge van reparaties uitgevoerd door onvakkundig personeel.

Attentie:

- **Het apparaat mag nooit op zijn zijkant of op zijn kop worden gelegd.**
- **Wacht minstens één uur voordat u het apparaat weer aanzet, nadat het vervoerd is.**
- **Laat de keuzeschakelaar niet langer dan 1 minuut in de stand "⊗".**
- **Wacht na uitschakeling van de compressor minstens 5 minuten alvorens hem opnieuw in te schakelen.**
- **Gebruik het apparaat uit de buurt van warmtebronnen en houd het op minstens 20 cm afstand t.o.v. muren of voorwerpen die de vrije luchtcirculatie kunnen belemmeren.**
- **Verwijder niet het deksel terwijl de schoep draait.**

Het gebruik van elektrische apparatuur vereist dat enkele fundamentele regels in acht genomen worden. Met name:

- Raak het apparaat niet aan als u natte handen of natte voeten heeft. Dompel het apparaat niet onder in water.
- Gebruik het apparaat niet in de badkamer.
- Trek niet aan het netsnoer.
- Als het apparaat defect is en/of niet goed functioneert, dient u het uit te zetten en er niet zelf aan te gaan sleutelen. Wendt u zich voor eventuele reparaties uitsluitend tot een servicecentrum dat erkend is door de fabrikant en vraagt u het gebruik van originele onderdelen. Indien het bovenstaande niet in acht wordt genomen, kan de veiligheid van het apparaat in gevaar worden gebracht.
- Als u het apparaat besluit af te danken, dient u allereerst de stekker uit het stopcontact te halen en het apparaat vervolgens onbruikbaar te maken door het netsnoer door te knippen.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt. Laat het apparaat niet onnodig aan staan.
- Wanneer u het apparaat wilt afdanken, dient u het naar een speciaal inzamelcentrum te brengen.

De materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen zijn conform de voorschriften van de Europese verordening 1935/2004. Bovendien voldoet het apparaat aan de toepasselijke EG-richtlijnen, inclusief de richtlijn inzake de onderdrukking van radiostoringen.

MILIEU-INFORMATIE:

Dit apparaat bevat gefluoreerde gasen met broeikaseffect voorzien door het Protocol van Kyoto. De onderhouds- en de slooppwerkzaamheden mogen uitsluitend door vakkundig personeel worden uitgevoerd. (R134a - GWP=1300)

Het vervoer, het laden, de reiniging, het opvangen en de verwerking van het koelmiddel mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een technisch servicecentrum dat door de fabrikant erkend is.

De verwerking van het apparaat mag uitsluitend worden uitgevoerd door gespecialiseerd personeel dat door de fabrikant erkend is.

BESCHRIJVING:

- A) Deksel
- B) Schoep
- C) Uitneembare bak
- D) Keuzeschakelaar
- E) Ventilatiestrooster
- F) Uitsparing om het apparaat eenvoudig te kunnen verplaatsen
- G) Spatel
- H) Szivacs tartozék

BELANGRIJK:

- 1) Sluit altijd het deksel "A" alvorens de schoep in werking te stellen.
- 2) **Laat de keuzeschakelaar niet langer dan 1 minuut in de stand "❄️".**
- 3) **Wacht na uitschakeling van het apparaat vanuit de stand "❄️" of "🔄" minstens 5 minuten alvorens het opnieuw in te schakelen.**
- 4) Het apparaat mag nooit op zijn zijkant of op zijn kop worden gelegd.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

UIT ELKAAR HALEN EN IN ELKAAR ZETTEN

Om het apparaat uit elkaar te halen: verwijder het deksel en trek de schoep van de pen in het midden van de bak.

Verwijder vervolgens de bak. Om het apparaat weer in elkaar te zetten: breng de bak in door hem met beide handen op de rand naar beneden te drukken (fig. 1), breng de schoep en vervolgens het deksel aan.

WERKING

Zet het apparaat in elkaar zoals beschreven in de paragraaf "UIT ELKAAR HALEN EN IN ELKAAR ZETTEN". Doe de voor het recept vereiste ingrediënten in de bak en plaats het deksel door het linksom te draaien. Houd er rekening mee dat de maximuminhoud van de bak **600 gram** bedraagt. Steek de stekker in een geschikt stopcontact. Controleer of niets de luchtcirculatie via de zijroosters belemmert.

Zodra de ingrediënten in de bak zijn gedaan, stelt u de ijsmachine in werking door de keuzeschakelaar in de stand   te zetten.

Attentie: laat het apparaat niet zonder bak werken en zorg ervoor dat de buitenkant van de bak perfect droog is alvorens hem in het apparaat te plaatsen.

Zet de keuzeschakelaar in de gewenste stand voor de bewerking van de ingrediënten.

BESCHRIJVING VAN DE KEUZESCHAKELAAR

De keuzeschakelaar heeft 4 verschillende standen:



Rotatie van de schoep (compressor uit)

Deze functie zorgt voor het mengen van de ingrediënten tijdens de eerste bewerkingsfase van het ijs. **Attentie:** er mogen geen ingrediënten in de bak worden gedaan terwijl de schoep draait.

O Apparaat uit.



Koeling (compressor werkt)

Deze functie dient voor het toevoegen of proeven van ingrediënten tijdens de bereiding of om de schoep te stoppen om de consistentie van het ijs te controleren.

Als het recept toevoeging van ingrediënten vereist (stuk-

jes chocolade, rozijnen, meringues...), kan de keuzeschakelaar maximaal 1 minuut in de stand  worden gezet.

Attentie: de maximumtijd dat het apparaat in deze stand mag blijven, bedraagt 1 minuut.

Als het apparaat langer dan 1 minuut in deze stand blijft, kan het mechanische rotatiesysteem van de schoep ernstige schade oplopen.

Rotatie van de schoep en koeling (compressor werkt)

 Deze functie zorgt voor de bereiding van het ijs dankzij de gelijktijdige werking van compressor en schoep.

Wanneer het ijs de gewenste consistentie bereikt, moet de keuzeschakelaar in de stand "O" worden gezet, waardoor het apparaat wordt uitgeschakeld.

De maximumtijd van elke bereidingscyclus van het ijs bedraagt gewoonlijk ongeveer 40 minuten. Een langere werkingsduur kan wegens de overmatige hardheid van het ijs ernstige beschadiging van het mechanische rotatiesysteem van de schoep veroorzaken.

Attentie: wanneer de bereiding van de ingrediënten een garde vereist (bijv. voor het kloppen van eiwitten, eieren en suiker, enz.) wordt geadviseerd om dit in een aparte kom te doen en de inhoud vervolgens in de bak te schenken.

Nu kan de functie   worden gekozen en het ijs worden bereid.

ZODRA HET IJS KLAAR IS


Wanneer het ijs klaar is, moet de keuzeschakelaar in de stand "O" worden gezet, waardoor het apparaat wordt uitgeschakeld. Verwijder het deksel, de schoep, trek de bak uit en gebruik de bijgevoegde spatel om het ijs in een andere bak of kom te doen.

Men adviseert (fig.3) om de aluminium bodem van de ijsmachine met een watje gedrenkt in **alcohol** voor consumptiedoeleinden gelijkmatig te bevochtigen: let hierbij op dat het centrale plastic gedeelte niet behandeld wordt. Men herinnert eraan dat alcohol ontvlambaar is. Men adviseert derhalve om deze handeling uit de buurt van vlammen of fornuizen te verrichten.

Ga vervolgens normaal verder met de bereiding van het ijs, door de bak met de ingrediënten, de schoep en het deksel aan te brengen.

Wanneer het ijs klaar is, moet het apparaat worden uitgeschakeld door de keuzeschakelaar in de stand "O" te zetten. Verwijder het deksel, de bak en droog de aluminium bodem af met een doekje.

Dit voorkomt de vorming van ijs tussen de bak en de aluminium bodem van de ijsmachine, zodat de bak na de bereiding van het ijs eenvoudig verwijderd kan worden.



REINIGING EN VERVOER

Schakel vóór elke reinigingsbeurt het apparaat uit door de keuzeschakelaar in de stand "O" te zetten en haal de stekker uit het stopcontact.

Reinig elke keer dat het apparaat gebruikt wordt, alle onderdelen die in contact met levensmiddelen komen altijd zorgvuldig. Schoep, bak en deksel kunnen ook in het bovenste rek van de afwasmachine worden gewassen.

Men adviseert een kort programma met een lage temperatuur. Maak de bodem van de bak (fig. 2) vóór het gebruik zorgvuldig droog om te voorkomen dat er tijdens de bereiding ijs wordt gevormd, wat de bereidingstijd van het ijs doet toenemen.

Het apparaat mag nooit op zijn zijkant of op zijn kop worden gelegd.

Verwerking van het apparaat



Krachtens de Europese richtlijn 2002/96/EG mag het apparaat niet samen met het huishoudelijke afval worden verwerkt, maar moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden.

Reinigen van moeilijk toegankelijke onderdelen

Het apparaat is uitgerust met een sponsje om het reinigen van moeilijk toegankelijke onderdelen te vergemakkelijken. Het is raadzaam om het bijgeleverde sponsje te gebruiken, waarbij u als volgt te werk gaat: bevochtig licht het sponsje en wrijf het herhaaldelijk over de in fig. 4 aangegeven zones, totdat alle voedselafzettingen volledig zijn verwijderd.

De sponsjes zijn onderhevig aan slijtage.

Als u nieuwe moet kopen, zijn ze als reserveonderdeel verkrijgbaar bij de erkende servicecentra van De'Longhi.

