

NL

Beschrijving

A) BESCHRIJVING Tafelmodellen

- 1) Afschermkap voor
- 2) Rand afschermkap
- 3) Borgmoer van de schoep
- 4) Schoep
- 5) Sluitring afschermkap
- 6) Afschermkap achter
- 7) Handgreep
- 8) Motoras
- 9) Kantelinstelling
- 10) Motorkast
- 11) Verbinding
- 12) Voetstuk
- 13) Elektrisch snoer
- 14) Voetjes
- 15) Bedieningen
- 16) Veiligheidsschroef + moer
- 17) Sluithaak

B) BESCHRIJVING Modellen op voet

- 1) Afschermkap voor
- 2) Rand afschermkap
- 3) Borgmoer van de schoep
- 4) Schoep
- 5) Sluitring afschermkap
- 6) Afschermkap achter
- 7) Handgreep
- 8) Motoras
- 9) Knop voor kantelinstelling
- 10) Motorkast
- 11) Verbinding
- 13) Schakelkast
- 13) Vastzetschroeven
- 14) Binnenbuis
- 15) Ring voor hoogte-instelling
- 16) Buitenbuis
- 17) Esthetische bescherming
- 18) Voetstuk
- 19) Elektrisch snoer
- 20) Bedieningspaneel
- 21) Infraroodontvanger (alleen elektronische modellen)
- 22) Afstandsbediening (alleen elektronische modellen)
- 23) Veiligheidshouder + moer
- 24) Sluithaak

Montage-werking

A1) MONTAGE TAFELMODELLEN

- Schroef de sluitring van de afschermkap (5) los van de motoras (8)
- Monteer de achterste afschermkap (6) op de motoras (8) met de handgreep (7) naar boven gericht en let erop dat de gaten in het midden van de afschermkap overeenkomen met de pennen die uit de voorkant van de motor steken.
- Bevestig de achterste afschermkap (6) door de sluitring (5) stevig vast te draaien.
- Verwijder de schroefdraadbescherming van de motoras (8), steek de schoep (4) op de motoras en zet hem vast door de borgmoer van de schoep (3) **linksom** te draaien.
- Probeer de schoep met de **hand** te draaien. Waak erover dat er geen wrijving is tussen de schoep en de sluitring van de afschermkap (5). De schoep moet vrij ronddraaien, anders de montagevoorschriften van in het begin herhalen.
- Monteer de voorste afschermkap (1) op de achterste afschermkap (6), door hem in de houder aangeduid op fig. 1 te brengen. Zorg ervoor dat beide gaten in de randen van de afschermkappen (2) overeenkomen en zet ze vast met de veiligheidsschroef en de moer (16) (fig. 2). Blokkeer vervolgens de afschermkappen met behulp van de sluihtaken (17).

B1) MONTAGE MODELLEN OP VOET

- De vier schroeven van de voet verwijderen. De staven **A** en **B** (fig. 3) met de voetjes naar onder verbinden en de 4 gaten aanwezig op de staven doen overeenkomen met de gaten in de onderste buis. Vastzetten met de vier schroeven.
- De vastzetschroef (13) losdraaien, de ring voor de hoogte-instelling (15) verwijderen, de esthetische bescherming (17) aanbrengen op de buitenbuis (16) en goed aanduwen. De ring voor de hoogte-instelling (15) terugplaatsen, de binnenbuis (14) uittrekken tot de gewenste hoogte werd bereikt en de hoogte vastzetten door de ring (15) goed vast te draaien.
- Monteer de schakelkast (12) op de binnenbuis en draai de vastzetschroef (13) vast.
- Voor de volgende montages, de aanwijzingen van voorgaande paragraaf B in dezelfde volgorde naleven.

C) WERKING TAFELMODELLEN

Steek de stekker in een wandcontactdoos. De ventilator wordt ingeschakeld door op een willekeurige knop te drukken. Kies de gewenste snelheid door op de relatieve knoppen te drukken. Om het apparaat uit te schakelen, op de knop "O" drukken. Voor de "kantelbeweging", op de knop van de kantelinstelling (9) drukken; indien de "vaste" positie gewenst is, de knop van de kantelinstelling (9) naar boven trekken. De verticale hellinggraad van de ventilatie kan geregeld worden met de verbinding (11) onderaan de voet. Doe dit alleen wanneer de ventilator uitgeschakeld is.

C1) WERKING MODELLEN OP VOET MODEL ZONDER AFSTANDSBEDIENING

Voor de werking, gelieve de aanwijzingen te raadplegen van paragraaf C "Werking tafelmodellen"

MODELLEN MET AFSTANDSBEDIENING WERKING VANAF BEDIENINGSPANEEL (20)

Steek de stekker in een wandcontactdoos en zet de ventilator aan door te drukken op de knop "SPEED".

Het apparaat start op de gemiddelde snelheid "M" en schakelt na 3 seconden automatisch over op de minimale snelheid "L". Telkens wanneer daarna op de knop "SPEED" wordt gedrukt, wordt de snelheid van de ventilator gewijzigd van minimum (L) naar medium (M) naar maximum (H).

Om het apparaat uit te zetten, druk op de knop "O".

WERKING VAN DE TIMER

Wanneer de ventilator draait, op de knop "TIME" drukken. Telkens wanneer op de knop "TIME" wordt gedrukt, wordt de gewenste uitschakeltijd ingesteld (1u/2u/4u/8u)

Opmerking: wanneer wordt gedrukt op de knop "O", wordt elke eerder ingestelde uitschakeltijd geannuleerd.

GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING (22)

Alle hierboven beschreven functies kunnen ook ingesteld worden met de afstandsbediening.

Voor het gebruik van de afstandsbediening, deze naar de ontvanger (21) richten.

Belangrijke

D) BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

- Controleer of de netspanning bij u thuis overeenkomt met de netspanning aangegeven op het plaatje op het apparaat.
- Koppel de ventilator alleen aan een wandcontactdoos voorzien van een aardleiding.
- Gebruik de ventilator alleen binnenshuis: regen en water zijn gevaarlijk in aanwezigheid van elektriciteit.
- Laat de ventilator alleen draaien op een horizontale en stabiele ondergrond, om te voorkomen dat hij omkantelt.
- Steek geen voorwerpen door de afschermkap wanneer de ventilator draait.
- Trek de stekker uit het stopcontact alvorens de afschermkap te demonteren.
- Voor de modellen met afstandsbediening, de batterijen afdanken overeenkomstig de normen geldig in uw land.

E) ONDERHOUD

- Het is raadzaam de verpakking van uw ventilator niet weg te gooien: u kunt deze in de winterperiode gebruiken om de ventilator makkelijker op te bergen.
- Gebruik een zachte en droge doek om de ventilator schoon te maken.
- Gebruik geen schoonmaakproducten, schurende producten of solventen.

Dit apparaat is vervaardigd in overeenstemming met de radiostoringseisen van de EEG-richtlijn 89/336.

De fabrikant stelt zich in geen enkel opzicht aansprakelijk voor ongelukken veroorzaakt door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzingen, een verkeerd gebruik of nalatigheid.