

WAARSCHUWINGEN

- Verwijder de verpakking en controleer of het apparaat intact is; gebruik het in twijfelgevallen niet en neem contact op met vakkundig personeel.
- Verwijder de plastic zak, die gevaarlijk kan zijn voor kinderen.
- Indien het stopcontact en de stekker van het apparaat niet overeenkomen, dient het stopcontact te worden vervangen door vakkundig personeel, dat tevens dient te controleren of de doorsnede van de kabels van het stopcontact geschikt is voor het stroomverbruik van het apparaat.
- Neem de volgende fundamentele veiligheidsvoorschriften in acht:
 - Raak het apparaat niet met vochtige handen aan.
 - Gebruik het apparaat niet op blote of natte voeten.
 - Dompel het apparaat nooit in water.
 - Richt de stoom nooit op personen of dieren.
 - Trek niet aan het netsnoer of het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
 - Laat het apparaat niet zonder toezicht door kinderen of onbekwamen gebruiken.
 - Laat het apparaat niet onbewaakt en onnodig aangesloten op het elektriciteitsnet, omdat dit gevaarlijk kan zijn.
 - Houd het strijkijzer nooit onder de kraan om water toe te voegen, maar gebruik het bijgeleverde maatbekertje.
 - Indien het netsnoer beschadigd is, dit onmiddellijk laten vervangen door vakkundig personeel.
 - De elektrische veiligheid van dit apparaat is uitsluitend verzekerd indien het op correcte wijze is aangesloten op een doelmatige aardleiding, zoals voorzien door de van kracht zijnde elektrische veiligheidsvoorschriften. Controleer of dit fundamentele veiligheidsvereiste aanwezig is en vraag, in geval van twijfel, aan vakkundig personeel om een grondige controle van de installatie uit te voeren; de fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit de afwezigheid van een aardleiding.
- Mocht u beslissen het strijkijzer af te danken, dan adviseren wij om het netsnoer - met de stekker uit het stopcontact - zo dicht mogelijk bij het strijkijzer door te knippen, om het apparaat onbruikbaar te maken.
- Koppel het apparaat van het elektriciteitsnet af, alvorens over te gaan tot reinigings- of onderhoudswerkzaamheden, door de

- stekker uit het stopcontact te halen.
- Schakel, in geval van een defect en/of slechte werking van het apparaat, het apparaat uit, probeer het niet eigenhandig te repareren, maar breng het naar een erkend servicecentrum.
 - Dit apparaat mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor het uitdrukkelijk ontworpen is. Elk ander gebruik wordt derhalve als oneigenlijk en gevaarlijk beschouwd.
 - De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit een oneigenlijk, verkeerd of onredelijk gebruik, of voor reparaties uitgevoerd door niet vakkundig personeel.
 - Vul het waterreservoir niet meer dan nodig en gebruik geen mengsels met ontvlekkers of gelijksoortige producten.
 - Bewaar deze gebruiksaanwijzingen zorgvuldig voor latere raadpleging.
 - Het strijkijzer moet altijd op een stabiele strijkplank gebruikt worden.
 - Mocht het apparaat vallen en zichtbaar gebroken zijn, dan mag het niet gebruikt worden en moet het naar een erkend servicecentrum worden gebracht.
 - Het strijkijzer moet op een effen en bijzonder hittebestendig oppervlak geplaatst worden.
 - Dit apparaat is conform de veiligheidsnormen en is zodanig gemaakt dat geen radiostoringen worden veroorzaakt in de zin van het EEG-richtlijn 87/308.

HOOFDONDERDELEN

A Strijkzool (roestvrij staal of antiaanbak, afhankelijk van het model)	Shut-Off" (alleen mod. FXC 21)
B Transparant reservoir	G Stoomstootknop
C Self-clean knop	H Sproeierknop
D Thermostaatknop	I Stoomregelaar
E "Easy Refill" vulopening	L Controlelampje
F Controlelampje "Auto-	M Sproeier

Lees aandachtig alle gebruiksaanwijzingen door alvorens het apparaat te gebruiken. Alleen op die manier verkrijgt u de beste resultaten en optimale gebruiksveiligheid.

Let op: Controleer, alvorens de stekker in het stopcontact te steken, of de spanning (V) op het typeplaatje van het apparaat overeenkomt met de netspanning. Het stopcontact moet aangesloten zijn op een doeltreffende aardleiding.

STRIJKEN MET STOOM

Dit strijkijzer werkt met leidingwater.

Controleer, alvorens het reservoir B te vullen, of de stoomregelaar I in stand  staat (=droog) (fig.1). Controleer of de stekker uit het stopcontact is gehaald.

“Easy Refill” vulopening (fig. 2 en 3)

Dankzij de grote vulopening, kan het reservoir zonder te morsen gevuld worden. De inhoud van het bijgeleverde maatbekertje komt overeen met de maximum hoeveelheid water die in het lege strijkijzer in horizontale stand (fig. 3) geschonken kan worden.

Om het reservoir te vullen tot het Max. peilteken op het strijkijzer, moet het strijkijzer verticaal geplaatst worden.

Sluit, na het vullen, de “Easy Refill” vulopening E (fig. 5) weer af.

Strijken

- Sluit het strijkijzer op het elektriciteitsnet aan.

Alleen Mod: FXC21: Laat het strijkijzer in verticale stand opwarmen, om activering van de AUTO-SHUT-OFF voorziening te voorkomen.

- Houd er rekening mee dat een speciale sector  op de thermostaatknop aangeeft in welk bereik stoom kan worden gebruikt. De stoom is vochtiger wanneer de thermostaatknop het begin van deze sector aanduidt en droger naar het einde toe. Controleer of de te strijken stof met stoom mag worden gestreken. Het is raadzaam het strijkijzer eerst eventjes te gebruiken op een gewone doek.
- Kies, na deze controle, de gewenste temperatuur met behulp van de thermostaatknop D.
- Het controlelampje L geeft aan dat het strijkijzer is ingeschakeld. Wanneer dit lampje uitgaat, heeft het strijkijzer de gewenste temperatuur bereikt en is het klaar om gebruikt te worden.
- Een continue stoomafgifte wordt verkregen door de stoomregelaar I in een van de standen 1 t/m 3 te zetten ( =droog, 1= minimale stoom, 2=normale stoom, 3=maximale stoom) (fig. 6). De stoomafgifte houdt op telkens wanneer het strijkij-

zer verticaal op zijn steunvlak wordt geplaatst (geadviseerde positie tijdens rustpauzes) of horizontaal wanneer de stoomregelaar I zich in stand  bevindt (=droog – fig. 1).

Opmerking: Op de achterkant van het strijkijzer vindt u nuttige informatie over de temperatuur die moet worden ingesteld voor het kledingstuk dat u wenst te strijken: ● Synthetisch; ●● Zijde; ●●● Katoen.

Denk eraan dat de stoomfunctie uitsluitend gebruikt kan worden met de thermostaat geplaatst op de sector  .

DROOG STRIJKEN

- Steek de stekker in het stopcontact en kies de gewenste temperatuur met behulp van de thermostaatknop **D**; indien er water in het reservoir zit, zet u de stoomregelaar **I** in de stand  (=droog) (fig. 1).
- Wacht tot het controlelampje **L** uitgaat, dat aangeeft dat de gewenste temperatuur bereikt is

STOOMSTOOT (FIG. 7)

- Draai de stoomregelaar **I** naar de stand  (=droog) (fig. 1).
- Zet de thermostaatknop **D** in de stand "MAX". Druk, wanneer het controlelampje **L** uitgaat, meerdere malen op de stoomstootknop **G** totdat het controlelampje **L** weer gaat branden; wacht tot het controlelampje uitgaat, alvorens opnieuw op de knop te drukken.

VERTICAAL STRIJKEN (FIG. 7)

Om delicate kledingstukken te benevelen zonder deze op de strijkplank te leggen: **let op de temperatuur wanneer u gordijnen benevelt.**

- Draai de stoomregelaar **I** naar de stand  (=droog) (fig. 1).
- Zet de thermostaatknop **D** in de stand "MAX". Houd, wanneer het controlelampje **L** uitgaat, het strijkijzer verticaal en breng het naar het te strijken goed. Druk vervolgens meerdere malen op de stoomstootknop **G** totdat het controlelampje **L** weer gaat branden; wacht tot het controlelampje uitgaat, alvorens opnieuw op de knop te drukken.

Richt de “verticale” stoom niet op een kledingstuk dat in de kast hangt of door een persoon wordt gedragen. Het verticaal strijken moet gebeuren met kledingstukken op een kleerhanger en uit de buurt van andere kledingstukken, voorwerpen, personen en dieren.

SPROEIER (FIG. 8)

Indien u tijdens het strijken hardnekkige kreukels opvallen of indien uw kledingstuk een grotere vochtigheidsgraad behoeft, kunt u gebruik maken van de sproeier. Controleer eerst of er water in het reservoir zit.

Druk herhaaldelijk op de knop van de sproeier **H** terwijl u de waterstraal op de te bevochtigen delen van het kledingstuk richt.

Gebruik de sproeier niet om zijde te strijken, omdat de waterdruppels vlekken kunnen vormen op de stof.

NA HET STRIJKEN

Opdat het strijkijzer langer meegaat, is het raadzaam na elk gebruik het waterreservoir als volgt te ledigen:

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Ledig het strijkijzer door de “Easy Refill” vulopening **E** (fig. 2) te openen, het strijkijzer met de punt naar boven gericht te houden en voorzichtig boven een wastafel uit te schudden. Sluit vervolgens weer de vulopening.
- Zet, om de resterende vochtigheid te drogen, het strijkijzer weer aan, met de thermostaatknop **D** gedurende ongeveer 2 minuten in de stand MAX en de stoomregelaar I in de stand 3.
- Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
- Maak de strijkzool schoon met een droge doek, om te voorkomen dat eventuele vochtsporen vlekken achterlaten.
- Rol het snoer op rondom de snoerwikkelaar.

SELF-CLEAN (FIG. 10)

Deze reinigingsbeurt moet minstens eens per maand uitgevoerd worden, om vuil en stof te verwijderen.

- Schenk in het reservoir één maatbekertje water (fig. 3 – zie paragraaf “Easy Refill vulopening”).
- Draai de stoomregelaar I naar de stand  (=droog) (fig. 1) en de thermostaatknop **D** naar de stand “MIN”.

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Draai de thermostaatknop **D** naar de stand "MAX".
- Wacht totdat het controlelampje L uitgaat.
- Houd het strijkijzer horizontaal boven een wasbak of een teiltje (fig. 10).
- Druk op de "Self Clean" knop (C-fig. 10) en schud, terwijl de knop ingedrukt wordt gehouden, het strijkijzer lichtjes, zodat het vuil naar buiten komt.
De strijkzool **A** zal warm water en stoom afgeven.
- Tijdens deze reinigingsbeurt kan de stoomstootknop **G** meerdere malen ingedrukt worden, maar denk eraan minstens 5 seconden tussen de stoomstoten te wachten.
- Laat de "Self Clean" knop **C** los wanneer het reservoir leeg is.
- Draai vervolgens de thermostaatknop naar de stand "MIN" en koppel het apparaat van het elektriciteitsnet af.
Laat het strijkijzer afkoelen en reinig de strijkzool met een zachte doek.

ONDERHOUD EN REINIGING

Laat het strijkijzer na gebruik altijd afkoelen in verticale positie, alvorens het op te bergen. Het oppervlak van de strijkzool moet steeds schoon worden gehouden. Zet of gebruik het strijkijzer niet op ritssluitingen, haken, ringen, enz., om de strijkzool niet te krasen. Maak de strijkzool uitsluitend schoon met een vochtige doek en gebruik geen schurende middelen of oplosmiddelen.

ANTI-DRUPPELSYSTEEM (NO-DRIP)

Dit strijkijzer is voorzien van een anti-druppelsysteem dat automatisch de stoomproductie onderbreekt wanneer een te lage temperatuur wordt ingesteld.

Bij het inschakelen, het uitschakelen of in geval van te lage temperaturen, wordt de activering van deze voorziening gesignaleerd door een "klik".

ANTI-KALKSYSTEEM (AQUACLEAR)

Aquaclear is een permanent kalkfilter dat uit harsen bestaat en in het reservoir B is geïnstalleerd. Dankzij dit filter kan normaal leidingwater worden gebruikt. De onreinheden worden gefilterd en

kalkresidu's worden geëlimineerd. De harsen zorgen er namelijk voor dat de hardheid van het water afneemt, zodat de levensduur van het strijkijzer verdubbelt.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING (AUTO SHUT-OFF) (ALLEEN MOD. FXC21)

Wanneer het strijkijzer op het elektriciteitsnet wordt aangesloten, gaat het controlelampje **F** op de handgreep branden; dit betekent dat de "AUTO SHUT-OFF" voorziening in werking is.

Als het strijkijzer niet gebruikt wordt en 30 seconden in horizontale stand wordt gelaten, gaat het automatisch uit. Als het strijkijzer niet gebruikt wordt en in verticale stand of op zijn zijde wordt gelaten, wordt het na 8 minuten automatisch uitgeschakeld.

De automatische uitschakeling wordt gemeld door het knipperen van het controlelampje **F** op de handgreep.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC



Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het

milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.