

NEDERLANDS

LEGENDA

- | | |
|---|---|
| 1) Dop waterreservoir | A Strijkijzer voor professioneel gebruik |
| 2) Verlichte drukknop inschakeling waterreservoir | B Strijkijzer voor huishoudelijk gebruik |
| 3) Verlichte drukknop inschakeling strijkijzer | |
| 4) Stoomregelknop (indien aanwezig) | |
| 5) Lampje "stoom gereed" | |
| 6) Lampje "einde water" | |
| 7) Manometer (slechts op enkele modellen) | |
| 8) Stoomknop | |
| 9) Schuifknop blokkering stoomknop | |
| 10) Thermostaatknop strijkijzer | |
| 11) Lampje strijkijzer op temperatuur | |
| 12) Kabelhouder (slechts op enkele modellen) | |

ADVIEZEN

- ✓ Het uiterlijk van weefsels zoals fluweel, wol enz., alsook handschoenen, tassen enz. kan worden hersteld en zij kunnen hun oorspronkelijke zachtheid terugkrijgen door er met het strijkijzer langzaam op korte afstand overheen te gaan terwijl de stoomfunctie in werking is.
- ✓ Tapijten worden weer als nieuw door de afdruk van meubels te elimineren door stoom door te laten dringen in de geplette haren en vervolgens voorzichtig te borstelen.
- ✓ Gebruik het strijkijzer niet op scharnieren, haakjes, ringen enz. en zet het er ook niet op, om krassen op de zoolplaat te vermijden.
- ✓ Het oppervlak van de zoolplaat moet schoon blijven: om het schoon te maken is het voldoende met een zachte doek over het koude oppervlak te wrijven. Het apparaat mag niet worden behandeld met ontkalkingsmiddelen.
- ✓ Wacht na het gebruik altijd tot het strijkijzer is afgekoeld, alvorens het op te bergen.
- ✓ Berg het apparaat op een droge plaats op.
- ✓ Het is niet nodig het water dat in het reservoir is achtergebleven na het strijken weg te gooien.
- ✓ Sorteert het wasgoed op de temperatuur waarop het gestreken moet worden, en begin met de stukken op de laagste temperatuur.
- ✓ Zijden stukken kunnen droog worden gestreken aan de binnenkant.
- ✓ Wollen, katoenen en linnen stukken kunnen met stoom worden gestreken aan de binnenkant, of aan de buitenkant door er een dunne doek tussen te leggen, om het "glimmende" effect te vermijden. Gesteven weefsels behoeven meer vochtigheid. Strijk witte en lichtgekleurde weefsels aan de buitenkant, en donkere kleuren en borduursels aan de binnenkant om hen beter tot uitdrukking te laten komen.
- ✓ Linnen weefsels kunnen met stoom worden gestreken door er overvloedig stoom op te sproeien en alleen donkere weefsels aan de binnenkant te strijken, om het "glimmende" effect te vermijden. Strijk revers aan de achterkant, om hen beter uit te laten komen.
- ✓ Bij elk nieuw gebruik (en bij het eerste gebruik) of als u enkele minuten geen stoom gebruikt heeft: druk vaak achter elkaar op de stoombediening. Hierdoor kan het koude water uit het stoomcircuit worden geëlimineerd.

BELANGRIJK

Lees dit instructieboekje aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt. Alleen zodoende kunt u de beste resultaten behalen en zorgen voor de grootste veiligheid bij het gebruik. Bewaar dit boekje zorgvuldig voor nadere raadpleging.

WAARSCHUWINGEN BETREFFENDE DE VEILIGHEID

Lees de volgende instructies aandachtig door!

- Controleer voor het gebruik of de netspanning correspondeert met de spanning die is aangegeven op de plaat van het apparaat. Sluit het apparaat alleen aan op een installatie en contractdozen met een minimum vermogen van 10A en met een deugdelijke aarding.
- Als de stekker en het stopcontact van het apparaat niet compatibel zijn, moet u de stekker door een geschikt exemplaar laten vervangen door een vakman.
- De elektrische veiligheid van het apparaat wordt uitsluitend verzekerd als het is aangesloten op een deugdelijke aarding, zoals voorzien wordt door de geldende veiligheidsvoorschriften op het gebied van de elektriciteit. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden geacht voor eventuele schade die te wijten is aan het ontbreken van een aarding van de installatie. In geval van twijfel dient u zich te wenden tot een vakman.
- Laat het apparaat, als er water in zit, niet in een ruimte staan waar de temperatuur 0°C of lager is.
- Controleer nadat de verpakking verwijderd is of het apparaat niet beschadigd is. In geval van twijfel mag het apparaat niet worden gebruikt en dient u zich te wenden tot een vakman.
- De verpakkingselementen (plastic zakken, piepschuim, enz.) mogen niet binnen het bereik van kinderen worden gelaten, want zij vormen een mogelijke bron van gevaar.
- Het gebruik van adapters, meervoudige stopcontacten en/of verlengsnoeren wordt afgeraden. Als het toch noodzakelijk is deze te gebruiken, mogen alleen enkelvoudige of meervoudige adapters en verlengsnoeren worden gebruikt die voldoen aan de veiligheidsvoorschriften, waarbij erop moet worden gelet dat de op de adapter vermelde vermogenslimiet niet overschreden wordt.
- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor huishoudelijke doeleinden. Elk ander gebruik wordt oneigenlijk en dus gevaarlijk geacht.
- Bij de modellen met stalen reservoir kan het opwarmen en afkoelen van het waterreservoir lawaai maken vanwege het normale uitzetten van het roestvrij staal waarvan het gemaakt is.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden geacht voor eventuele schade die veroorzaakt is door oneigenlijk, foutief en onredelijk gebruik of door reparaties die zijn uitgevoerd door niet daartoe gekwalificeerd personeel.
- Als de dop, het hydraulische of het elektrische systeem beschadigd zijn, moet u de onderdelen door een vakman laten vervangen door originele exemplaren.

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten enkele fundamentele regels in acht genomen worden.

IN HET BIJZONDER:

- Het apparaat nooit aanraken met natte of vochtige handen of voeten. Het apparaat niet onderdompelen in water.
- Het apparaat niet gebruiken in vertrekken die als badkamer worden gebruikt.
- Niet aan het snoer of aan het apparaat trekken met natte of vochtige handen of voeten.
- Het apparaat niet zonder toezicht laten gebruiken door kinderen en onkundigen.
- Het apparaat niet onnodig onbewaakt achterlaten terwijl het aan staat, want het kan een bron van gevaar vormen.
- Alvorens reinigings- of onderhoudswerkzaamheden te gaan uitvoeren moet het strijkijzer worden afgekoppeld van het elektriciteitsnet, door de stekker uit het stopcontact te halen.
- In geval van defecten en/of slechte werking van het apparaat, moet het uitgezet worden en mag het niet onklaar worden gemaakt. Voor eventuele reparaties dient u zich uitsluitend te wenden tot een door de fabrikant erkend service-centrum dat u te eisen dat er originele onderdelen worden gebruikt. Worden deze regels niet in acht genomen, dan kan de veiligheid van het apparaat in het geding gebracht worden.
- Wanneer u besluit het strijkijzer niet meer te gebruiken, wordt geadviseerd om het onbruikbaar te maken door het netsnoer door te snijden, nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald.
- Het netsnoer van dit apparaat mag niet door de gebruiker worden vervangen. Als het snoer beschadigd is of als het moet worden vervangen, dient u zich uitsluitend te wenden tot een door de fabrikant erkend assistentiecentrum.
- Het apparaat nooit onder de kraan houden om water toe te voegen.
- Zorg ervoor dat de zoolplaat van het strijkijzer beslist niet in aanraking komt met de elektriciteitskabels.
- Als de veiligheids-temperatuurbegrenzer in werking treedt, wordt het apparaat uitgeschakeld. Om het opnieuw te gebruiken moet het apparaat worden nagekeken door een vakman.
- Richt de stoomstraal niet op personen, want dat is gevaarlijk.
- Gebruik het strijkijzer niet op al te natte stoffen.
- Laat de zoolplaat na het strijken afkoelen, alvorens het strijkijzer op te bergen.
- Meng nooit vlekkenmiddelen en dergelijke door elkaar.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt. Laat het apparaat niet onnodig ingeschakeld.
- Het waterreservoir mag niet worden verplaatst terwijl het in werking is.
- Schroef de dop van het waterreservoir nooit los terwijl het apparaat is aangesloten op het elektriciteitsnet.
- Het waterreservoir dient op een vlakke ondergrond te staan dat bijzonder goed bestand is tegen hoge temperaturen.

Dit apparaat is in overeenstemming met de EEG-richtlijn 89/336 inzake onderdrukking van radiostoringen.

STOOMSTRIJKEN

Wees ervan overtuigd, dat het weefsel geschikt is om op deze manier gestreken te worden. Het apparaat functioneert met gewoon kraanwater. Als het water veel kalk bevat (hardheid boven 27°F) adviseren wij om gedistilleerd water te gebruiken.

Vullen van het waterreservoir en aansluiting op het elektriciteitsnet

Wees ervan overtuigd u ervan dat de stekker uit het stopcontact gehaald is. Schroef de dop van het waterreservoir (1) los en vul het reservoir met water. Dit apparaat is voorzien van een speciale veiligheidsdop. Om hem los te kunnen draaien moet hij omlaag worden **gedrukt** en **tegelijkertijd** tegen de klok in worden gedraaid. Schroef de dop (1) weer helemaal vast en steek de stekker in het stopcontact.

Let op: schroef de dop (1) nooit los terwijl er druk in het waterreservoir is.

Aanzetten

Om het waterreservoir aan te zetten drukt u schakelaar (2) in, voor strijkijzer drukt u schakelaar (3) in.

N.B.: wanneer het strijkijzer voor het eerst gebruikt wordt, kan er een geur vrijkomen die te wijten is aan het verhitten waardoor de afdichtingsmiddelen, die gebruikt zijn bij het assembleren van het waterreservoir en het strijkijzer, uitdrogen.

Werkking

Stel de gewenste temperatuur in door de thermostaatknop (10) op een van de beschikbare sectoren te draaien (afbeelding 1A/B) al naar gelang het soort weefsel dat gestreken moet worden (afb. 2). Wacht tot het lampje "stoom gereed" (5) gaat branden en het lampje "strijkijzer op temperatuur" (11) uitgaat, voordat u met strijken begint.

N.B.: beide lampjes gaan aan en uit tijdens het strijken, al naar gelang de temperaturen die bereikt worden door het waterreservoir en het strijkijzer.

Om een stoomstraal te verkrijgen dient u op de stoomtoevoerknop (8), die zich op het strijkijzer bevindt, te drukken.

P.S. Bij strijkijzers van het type B is het mogelijk, voor een groter praktisch nut, te kiezen of u de bovenste knop of de onderste knop wilt gebruiken.

Het strijkijzer is ook in staat stoep voort te brengen in een **vertikale positie**, zodat het mogelijk is de weefsels met gemak te bestomen om hen te verlevendigen.

Schuifknop blokkering stoomknop (9)

Met deze schuifknop kunt u een continue stoomafgifte krijgen doordat de stoomknop mechanisch ingedrukt gehouden wordt, zodat u dat niet met de hand hoeft te doen. U gebruikt de knop door hem achteruit te schuiven nadat u de knop (8) heeft ingedrukt. Verplaats de schuifknop weer naar voren om de knop te deblokken.

Met de stoomregelaar (4) kan de hoeveelheid stoom geregeld worden.

N.B. Bij het aanzetten wordt aanbevolen de regelaar op de maximale stoomtoevoerstand te zetten.

OPGELET: de verbindingsbuis strijkijzer-waterreservoir kan warm worden.

Herstel van het waterniveau in het waterreservoir

Wanneer het water in het reservoir op is, gaat het lampje "einde water" (6) branden. Ga als volgt te werk om het reservoir te vullen:

Schakel het waterreservoir uit via de schakelaar (2). Voer eventuele resterende stoom af door middel van de drukknop (8) op het handvat van het strijkijzer. Schakel het strijkijzer uit met de schakelaar (3).

Haal de stekker uit het stopcontact. Wacht enkele minuten om het apparaat af te laten koelen. Schroef de dop (1) langzaam los en vul het reservoir opnieuw zoals aangegeven in de paragraaf "Vullen van het waterreservoir".

Manometer (slechts op enkele modellen)

De manometer (7) maakt het mogelijk de druk in het waterreservoir onder controle te houden.

De manometer is onderverdeeld in twee gekleurde sectoren:

- een blauwe en een rode sector.

Tijdens de normale werking blijft de wijzer in de blauwe sector, en schommelt met het variëren van de druk in het waterreservoir.

Als de wijzer constant in de rode sector is, wijst dat op een abnormale werking van het apparaat.

Schakel het apparaat in dat geval uit en wendt u tot een erkend service-centrum.

DROOG STRIJKEN

Steek de stekker in het stopcontact.

Druk op de verlichte schakelaar (3) om het strijkijzer te voeden, het lampje (11) gaat branden.

Zet de thermostaatknop van het strijkijzer (10) op één van de beschikbare zones, die aangegeven worden op afbeelding 1A/B, al naar gelang het type weefsel dat gestreken moet worden (afb.2). Gebruik bij het droog strijken de stoombediening (8) niet.

N.B.: wanneer het strijkijzer de ingestelde temperatuur heeft bereikt, dooft het lampje (11).

Wijzigingen voorbehouden