

BELANGRIJK

Lees deze gebruiksaanwijzingen aandachtig vóórdat u het apparaat gebruikt. Alleen op deze manier kunt u het beste resultaat behalen en het apparaat op de veiligste manier gebruiken. Bewaar dit boekje zorgvuldig voor latere raadplegingen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**Lees aandachtig onderstaande aanwijzingen!**

- Controleer vóór het gebruik of de netspanning overeenstemt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat staat vermeld. Sluit het apparaat uitsluitend aan op geaarde elektriciteitsinstallaties en stopcontacten met een minimale stroomsterkte van 10A.
- Als de stekker van het apparaat niet in het stopcontact past, dient u het stopcontact door een vakman te laten vervangen door één dat wel geschikt is.
- De elektrische veiligheid van dit apparaat wordt alleen gegarandeerd als de elektrische aansluiting degelijk geaard is, overeenkomstig de geldende normen inzake de elektrische veiligheid. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die veroorzaakt is doordat de elektrische installatie niet geaard is.
Neem in geval van twijfel contact op met een vakman.
- Laat het strijkijzer niet onbewaakt achter wanneer het aangesloten is op het elektriciteitsnet.
- Laat het apparaat waar water in zit niet in een vertrek staan waar de temperatuur onder of gelijk aan 0°C is.
- Wanneer u het apparaat uitgepakt hebt, controleert u of het ongeschonden is. In twijfelgevallen, kunt u het apparaat beter niet gebruiken en is het zinvol contact op te nemen met een vakman.
- Houd het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, piepschuim, e.d.) buiten het bereik van kinderen, aangezien deze gevaar kunnen opleveren.
- Wij raden u af adapters, verloopstekkers en/of verlengsnoeren te gebruiken. Als het toch nodig is hiervan gebruik te maken, gebruik dan alleen enkel- of meervoudige stekkers en verlengsnoeren die aan de geldende veiligheidsvoorschriften voldoen, waarbij u erop moet letten dat het vermogen dat op de adapter staat niet overschreden wordt.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en bijgevolg gevaarlijk te worden beschouwd.
- Wanneer de stoomketel opwarmt of afkoelt, kunnen er zich geluiden voordoen die te wijten zijn aan het normale uitzetten van het roestvrij staal waaruit het bestaat.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die veroorzaakt is door een verkeerd, oneigenlijk of onredelijk gebruik van het apparaat, noch voor schade ten gevolge van reparaties uitgevoerd door niet gekwalificeerd personeel.
- Bij beschadiging van de dop, het hydraulisch en elektrisch veiligheidssysteem, voor de vervanging alleen originele wisselonderdelen gebruiken, uitgevoerd door vakbekwaam personeel.
- Wend u voor reparaties of de vervanging van een beschadigd stroomsnoer tot een erkend Service Centrum. Dit om de doeltreffendheid van uw apparaat te behouden en niet te riskeren dat de garantie vervalt. Om dezelfde redenen, wordt aanbevolen altijd originele wisselonderdelen te gebruiken.
- **De dop niet opendraaien tijdens het gebruik van het apparaat en alvorens al het water in het apparaat opgebruikt is.** Dit doet zich voor wanneer geen stoom meer uit het strijkijzer komt. Om water toe te voegen, de stekker uit het stopcontact trekken en circa 15 minuten wachten om hevige temperatuurschommelingen te

voorkomen. Leg een vod op de dop en draai hem langzaam open, om de reststoom langzaam vrij te geven.

- Gebruik alleen en uitsluitend de bijgeleverde houder om het strijkijzer op te zetten; indien de houder beschadigt wordt, dient u alleen een originele nieuwe houder te gebruiken.

Het gebruik van alle elektrische apparatuur vereist dat enkele fundamentele regels in acht genomen worden.

MET NAME:

- Raak het apparaat niet aan als u natte handen of natte voeten heeft. Dompel het apparaat niet onder in water.
- Gebruik het apparaat niet in de badkamer.
- Trek niet aan het snoer of aan het apparaat als u natte handen of voeten heeft.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht door kinderen of door onbekwamen gebruiken.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter als de stekker in het stopcontact zit, omdat het apparaat dan een bron van gevaar kan zijn.
- Vóórdat u het apparaat schoonmaakt of er onderhoud aan pleegt, dient u de stekker uit het stopcontact te halen.
- Als het apparaat defect is en/of niet goed functioneert, dient u het uit te zetten en er niet zelf aan te gaan sleutelen. Voor eventuele reparaties, dient u zich rechtstreeks tot een Service Centrum te wenden dat erkend is door de fabrikant en het gebruik van originele wisselonderdelen te vragen. Het niet in acht nemen van wat voorafgaat, kan de veiligheid van het apparaat in het gedrang brengen.
- Als u het apparaat besluit af te danken, dient u allereerst de stekker uit het stopcontact te halen en het apparaat vervolgens onbruikbaar te maken door het stroomsnoer door te knippen.
- Het stroomsnoer van dit apparaat mag niet door de gebruiker vervangen worden. Als het snoer beschadigd is of aan vervanging toe is, dient u zich uitsluitend tot een Service Centrum te wenden dat door de fabrikant erkend is.
Het apparaat nooit onder de kraan houden om water bij te vullen.
- Zorg ervoor dat de hete strijkzool en de snoeren absoluut niet met elkaar in aanraking komen.
- Wanneer de oververhittingsbeveiliging in werking treedt, doet het apparaat het niet meer. Indien u het apparaat opnieuw wilt gebruiken, dient u het door een vakman te laten nakijken.
- Richt de stoomstraal niet op personen, omdat dit gevaarlijk is.
- Gebruik het strijkijzer niet op te natte stoffen.
- Laat de strijkzool na het strijken afkoelen, alvorens het strijkijzer op te bergen.
- Gebruik geen mengsels met ontvlekkers of een gelijkaardig product.
- Als u het apparaat niet gebruikt, haal de stekker dan uit de contactdoos. Laat het apparaat niet voor niets aan staan.
- Tijdens het gebruik mag de stoomketel niet verplaatst worden.
- Draai de dop van de stoomketel nooit open wanneer de stekker van het apparaat in het stopcontact zit.
- De stoomketel moet op een gladde en bijzonder hittebestendige ondergrond gezet worden.

Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijn 89/336 betreffende het wegnemen van radiostoringen.

BESCHRIJVING

- 1) Schuifknop blokkering stoomknop (sommige modellen)
- 2) Stoomtoevoerknop
- 2A) Stoomtoevoerknop (sommige modellen)
- 3) Thermostaatknop van het strijkijzer
- 4) Controlelampje "strijkijzer op temperatuur"
- 5) AAN/UIT-schakelaar van het strijkijzer
- 6) AAN/UIT-schakelaar van de stoomketel
- 7) Controlelampje "inschakeling strijkijzer"
- 8) Controlelampje "inschakeling stoomketel"
- 9) Controlelampje "stoom klaar"
- 10) Indicator "waterniveau"
- 11) Controlelampje "water op"
- 12) Controlelampje "check control"
- 13) Toets "start"
- 14) Knop regeling zuigkracht
- 15) Dop stoomketel
- 16) Houder strijkijzer
- 17) Trechter (alleen sommige modellen)
- 18) Fles "doseerder water" (alleen sommige modellen)

NUTTIGE TIPS

- Fluweel, wol e.d., alsook handschoenen, tassen enz. kunnen weer glad en zacht worden als u er met het strijkijzer van op afstand voorzichtig overheen gaat terwijl de stoomfunctie aan staat.
- Tapijten worden weer als nieuw, door de stoom te richten op de punten waar de meubels het tapijt geplet hebben en het daarna een beetje op te borstelen.
- Zet het strijkijzer niet op ritssluitingen, haken, ringen e.d., om te voorkomen dat er krassen op de strijkzool komen.
- Houd de strijkzool schoon: daarvoor is het voldoende dat u de afgekoelde zool met een vochtige doek schoonmaakt. Het strijkijzer mag niet met ontkalkingsmiddelen behandeld worden.
- Na het gebruik, moet u altijd wachten totdat het strijkijzer afgekoeld is vóórdat u het opbergt.
- Berg het strijkijzer op een droge plaats op.
- Wanneer u klaar bent met het strijkwerk, hoeft u de stoomketel niet helemaal te ledigen. Het is in ieder geval raadzaam dit te doen ingeval het apparaat voor lange tijd niet zal worden gebruikt.

- Verdeel het strijkgoed in functie van de gewenste temperatuur en begin met de laagste temperatuur.
- Zijden weefsels kunnen binnenstebuiten en droog worden gestreken.
- Wol, katoen en fijn linnen kunnen met stoom binnenstebuiten worden gestreken, of aan de goede zijde met een dunne doek ertussen, om het "glanseffect" te vermijden.
Gesteven weefsels moeten met meer vocht worden gestreken. Strijk witte en lichtgekleurde weefsels aan de goede zijde, en donkere kleuren en borduurwerk binnenstebuiten, om hen beter te doen uitkomen.
- Linnen weefsels kunnen met stoom worden gestreken, door hen overvloedig te besprenkelen. Donkergekleurd goed moet binnenstebuiten worden gestreken om het "glanseffect" te vermijden. Strijk omslagen aan de goede kant om hen beter te doen uitkomen.
- Telkens wanneer u begint te strijken (en uiteraard ook bij het eerste gebruik) of wanneer de stoomfunctie gedurende enkele minuten niet wordt gebruikt, dient u meermalen op de stoomtoevoerknop te duwen, waarbij u het apparaat weg van de strijkplank houdt. Op die manier verwijdert u het koude water uit het stoomcircuit.
- Het strijkijzer voor huishoudelijk gebruik is voorzien van een inrichting waarbij u kunt kiezen uit een stoomafgifte over de "hele strijkzool" of "alleen aan de punt".
Indien u stoom wenst over de "hele strijkzool", drukt u op de stoomtoevoerknop (2) terwijl u het strijkijzer horizontaal houdt.
Door te blijven drukken op de knop (2) en het strijkijzer verticaal te houden, blijft het strijkijzer stoom over de "hele strijkzool" afgeven.
Indien u evenwel alleen stoom wenst "aan de punt van de strijkzool", drukt u op de stoomtoevoerknop (2) terwijl u het strijkijzer verticaal houdt; om hetzelfde resultaat te bekomen in horizontale positie, blijven drukken op de knop.

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Dit apparaat is voorzien van een elektronisch systeem dat het waterverbruik meet in de stoomketel en dit aangeeft aan de hand van de indicator "waterniveau" (10). Wanneer het water opgebruikt is, brandt het controlelampje "water op" (11).

Het elektronisch systeem controleert de werking van het apparaat, telkens wanneer het apparaat wordt aangezet (het controlelampje "check control" -12- knippert 3 keer)

Dit strijkijzer kan bovendien op regelmatige tijdstippen in een erkend Servicecentrum worden gebracht, om volledig te worden gecontroleerd. Deze periodieke controles zorgen ervoor dat het apparaat altijd in perfecte werkingscondities verkeert.

Het controlelampje "check control" geeft aan wanneer een controle moet worden uitgevoerd en blijft branden tijdens de normale werking.

LET OP wanneer dit controlelampje brandt, kan het apparaat nog worden gebruikt maar de controle moet zo snel mogelijk worden uitgevoerd, om de doeltreffendheid van het strijkijzer te behouden.

N.B. de controles worden uitsluitend verricht in een erkend Servicecentrum.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

STRIJKEN MET STOOM

Controleer vóórdat u met stoomstrijken begint of het weefsel geschikt is om op deze manier gestreken te worden. Het apparaat werkt op leidingwater. Als het water erg kalkhoudend is (hardheid van het water boven de 27°F), adviseren wij u gedistilleerd water te gebruiken dat voor 50% werd aangelengd met leidingwater. Nooit alleen gedistilleerd water gebruiken. Geen chemische stoffen of detergents gebruiken (geparfumeerd water, essences, ontkalkingsproducten, enz.).

Vullen van het waterreservoir en aansluiting op het elektriciteitsnet

Zorg ervoor dat de stekker van het stroomsnoer niet in het stopcontact zit. Draai de dop van de stoomketel (15) open en doe water in het reservoir met behulp van de trechter (17) of de doseerfles (zie fig. 4), al naargelang het accessoire dat bij uw model werd geleverd.

Draai de dop (15) weer helemaal dicht en steek de stekker in het stopcontact.

Let op: de dop (15) nooit opendraaien wanneer de stoomketel onder druk staat.

Werking

Het apparaat aanzetten

Vul de stoomketel helemaal met water en druk op de AAN/UIT-schakelaar (5) om het strijkijzer aan te zetten en op de AAN/UIT-schakelaar (6) om de stoomketel aan te zetten. De controlelampjes

"strijkijzer op temperatuur" (4), "inschakeling strijkijzer" (7), "inschakeling stoomketel" (8) en "stoom klaar" (9) lichten op. De indicator van het waterniveau (10) begint te knipperen wanneer water moet worden bijgevuld. Is dit reeds gebeurd, druk dan op de toets "start" om dit te bevestigen. De indicator blijft aan en geeft het maximaal waterniveau aan in de stoomketel. Het is normaal dat ook het controlelampje "water op" (11) brandt. Dit gaat uit van zodra op de toets "start" wordt gedrukt.

N.B.: Wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt, kan het eventjes ruiken ten gevolge van de verwarming en afkoeling van de bij de assemblage van de stoomketel en het strijkijzer gebruikte verzegelingen. Het is raadzaam de kamer te verluchten.

Zet de thermostaatknop van het strijkijzer (3) op het gebied dat wordt aangegeven op de figuur 1 of 2 (in functie van het model), afhankelijk van het type weefsel dat u wilt strijken (figuur 3). Wacht, voordat u met strijken begint, tot de controlelampjes "stoom klaar" (9) en "strijkijzer op temperatuur" (4) uitgaan.

N.B.: beide controlelampjes zullen beurtelings aan- en uitgaan tijdens het strijken, afhankelijk van de temperatuur van de stoomketel en het strijkijzer. Dit maakt deel uit van de normale werking van het apparaat en vormt geen reden tot ongerustheid.

Om een stoomstraal te verkrijgen, dient u op de stoomtoevoerknop (2) op het strijkijzer te drukken.

P.S. Voor een groter gebruiksgemak, kan voor de modellen voorzien van beide knoppen (2) en (2A), gekozen worden om de bovenste knop eerder dan de onderste knop te gebruiken, of omgekeerd.

Schuifknop blokkering stoomknop (1)

Met deze schuifknop kunt u een continue stoomafgifte krijgen, doordat de stoomknop mechanisch ingedrukt gehouden wordt en u dit niet met de hand hoeft te doen.

De knop achteruit schuiven nadat u de stoomtoevoerknop (2) hebt ingedrukt. Verplaats de schuifknop weer naar voren om de stoomtoevoerknop te deblokkeren.

LET OP: de verbindingbuis strijkijzer-stoomketel kan warm worden.

Met de stoomregelknop (14) kan de hoeveelheid stoom geregeld worden.

N.B. Bij het aanzetten, wordt aanbevolen de regelknop op de maximale stoomstand te zetten.

Het water in het waterreservoir bijvullen

Tijdens het stoomstrijken gaat de indicator van het waterniveau (10) naar beneden, tot het water in de stoomketel helemaal opgebruikt is, waarna de indicator en het controlelampje "water op" (11) beginnen te knipperen. Om water bij te vullen, als volgt te werk gaan:

- Schakel de stoomketel uit met behulp van de schakelaar (6)
- Verwijder eventuele reststoom met behulp van de knop (2) of (2A) op de handgreep van het strijkijzer.
- Schakel het strijkijzer uit met behulp van de schakelaar (5)
- De stekker uit het stopcontact halen.
Wacht enkele minuten om het apparaat te laten afkoelen.
- Draai de dop langzaam open en vul water bij zoals aangegeven in de paragraaf "vullen van de stoomketel".

LET OP telkens wanneer water wordt bijgevuld na te hebben gedrukt op beide AAN/UIT-schakelaars (5) en (6), op de toets "start" duwen om het bijvullen te bevestigen.

DROOG STRIJKEN

Steek de stekker in het stopcontact.

Druk op de schakelaar (5) om het strijkijzer te voeden, waarbij de controlelampjes (4) en (7) gaan branden.

Zet de thermostaatknop van het strijkijzer (3) op één van de beschikbare zones, al naar gelang het type weefsel dat gestreken moet worden (fig. 2). Gebruik bij het droog strijken de stoomtoevoerknop (2) niet.

N.B.: wanneer het strijkijzer de ingestelde temperatuur heeft bereikt, gaat het controlelampje (4) uit.

Onder voorbehoud van wijzigingen.