

Lees deze gebruiksaanwijzingen aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken.

Alleen op deze manier kunt u het beste resultaat behalen en het apparaat op de veiligste manier gebruiken.

Bewaar dit boekje zorgvuldig voor latere raadpleging.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees aandachtig onderstaande aanwijzingen.

- Controleer vóór het gebruik of de netspanning overeenstemt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat staat vermeld. Sluit het apparaat uitsluitend aan op gearde elektriciteitsinstallaties en stopcontacten met een minimale stroomsterkte van 10A.
- Als de stekker van het apparaat niet in het stopcontact past, dient u het stopcontact door een vakman te laten vervangen door één dat wel geschikt is.
- De elektrische veiligheid van dit apparaat wordt alleen gegarandeerd als de elektrische aansluiting degelijk geaard is, overeenkomstig de geldende normen inzake de elektrische veiligheid. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die veroorzaakt is doordat de elektrische installatie niet geaard is. Neem in geval van twijfel contact op met een vakman.
- Laat het strijkijzer niet onbewaakt achter wanneer het aangesloten is op het elektriciteitsnet.
- Laat het apparaat waar water in zit niet in een vertrek staan waar de temperatuur gelijk of lager is dan 0°C.
- Controleer, wanneer u het apparaat uitgepakt hebt, of het in intacte toestand verkeert. Gebruik in twijfelgevallen het apparaat niet en wendt u zich tot een vakman.
- Houd het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, piepschuim, e.d.) buiten het bereik van kinderen, aangezien dit gevaar kan opleveren.
- Wij raden u af adapters, verloopstekkers en/of verlengsnoeren te gebruiken. Als het toch nodig is hiervan gebruik te maken, gebruik dan alleen enkel- of meervoudige stekkers en verlengsnoeren die aan de geldende veiligheidsvoorschriften voldoen, waarbij u erop moet letten dat het

vermogen dat op de adapter staat niet overschreden wordt.

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en dientengevolge als gevaarlijk te worden beschouwd.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die veroorzaakt is door een verkeerd, oneigenlijk of onredelijk gebruik van het apparaat, noch voor schade ten gevolge van reparaties uitgevoerd door onvakkundig personeel.
- Indien het KLEPJE van het reservoir beschadigd is, dient het te worden vervangen door een origineel reserveonderdeel.
- Wendt u zich voor reparaties of de vervanging van een beschadigd netsnoer tot een erkend servicecentrum. Dit om de doeltreffendheid van uw apparaat te behouden en niet te riskeren dat de garantie vervalt. Om dezelfde redenen, wordt aanbevolen altijd originele onderdelen te gebruiken.
- Gebruik UITSLUITEND de bijgeleverde houder om het strijkijzer op te zetten; in geval van beschadiging, dient u alleen een originele nieuwe houder te gebruiken.

Het gebruik van alle elektrische apparatuur vereist dat enkele fundamentele regels in acht genomen worden.

MET NAME:

- Raak het apparaat niet aan als u natte handen of natte voeten hebt. Dompel het apparaat niet onder in water.
- Gebruik het apparaat niet in de badkamer.
- Trek niet aan het snoer of aan het apparaat als u natte handen of voeten hebt.
- Sta het gebruik van dit apparaat niet toe aan personen (ook kinderen) met beperkte mentale, fysieke of sensorische capaciteiten, of met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij ze aandachtig worden gevolgd of geïnstrueerd door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter als de stekker in het stopcontact zit, omdat het apparaat dan een bron van gevaar kan zijn.

- Voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert, dient u de stekker uit het stopcontact te halen.
- Als het apparaat defect is en/of niet goed functioneert, dient u het uit te zetten en er niet zelf aan te gaan sleutelen. Wendt u zich voor eventuele reparaties uitsluitend tot een servicecentrum dat erkend is door de fabrikant en vraagt u het gebruik van originele onderdelen. Indien het bovenstaande niet in acht wordt genomen, kan de veiligheid van het apparaat in gevaar worden gebracht.
- Als u het apparaat besluit af te danken, dient u allereerst de stekker uit het stopcontact te halen en het apparaat vervolgens onbruikbaar te maken door het netsnoer door te knippen.
- Als het snoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant of zijn technische service-dienst, teneinde elk risico te voorkomen.
- Schakel, om water toe te voegen, het striksysteem uit met de schakelaar en verwijder de stekker: houd het apparaat nooit onder de kraan om water toe te voegen.
- Het netsnoer mag absoluut geen contact maken met de zoolplaat van het strijkijzer en de stroomkabels.
- Als de temperatuurbegrenzer heeft ingegrepen, houdt het apparaat op met werken. Indien u het apparaat opnieuw wilt gebruiken, dient u het door een vakman te laten nakijken.
- Richt de stoomstraal niet op personen, omdat dit gevaarlijk is.
- Gebruik het strijkijzer niet op te natte stoffen.
- Laat de strijkzool na het strijken afkoelen, alvorens het strijkijzer op te bergen.
- Meng het water van het reservoir NOOIT met vlekkenmiddelen, additieven of geparfumeerde essences. Dit kan de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt. Laat het apparaat niet onnodig aan staan.
- Tijdens het gebruik mag de apparaat niet verplaatst worden.
- Indien het striksysteem valt met als gevolg zichtbare schade aan het apparaat, dient u het gebruik ervan te vermijden en het apparaat naar een erkend servicecentrum te brengen.
- Het striksysteem moet op een gladde en bijzonder

hittebestendige ondergrond gezet worden.

- Het striksysteem moet op een stabiele strijklank gebruikt worden.

Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijn 89/336 inzake de onderdrukking van radiostoringen.

BESCHRIJVING

- A) Stoomknop
- B) Controlelampje "strijkijzer op temperatuur"
- C) Thermostaatknop/stoomregelknop
- D) AAN/UIT-toets met controlelampje inschakeling
- E) Klepje reservoir
- F) Doorzichtig waterreservoir
- G) Houder strijkijzer
- H) Kalkfilter
- I) Strip voor vaststelling hardheid water

NUTTIGE TIPS

- Fluweel, wol e.d., alsook handschoenen, tassen enz. kunnen weer glad en zacht worden als u met het strijkijzer op korte afstand langzaam eroverheen gaat terwijl de stoomfunctie aan staat (programma verticaal strijken).
- Tapijten worden weer als nieuw, door de stoom te richten op de punten waar de meubels het tapijt geplet hebben en het daarna een beetje op te borstelen.
- Zet het strijkijzer niet op ritssluitingen, haken, ringen e.d., om te voorkomen dat er krassen op de zoolplaat komen.
- Houd de zoolplaat schoon: daarvoor is het voldoende dat u de afgekoelde zoolplaat met een vochtige doek schoonmaakt. Het apparaat mag niet met ontkalkingsmiddelen behandeld worden.
- Na het gebruik, moet u altijd wachten totdat het strijkijzer afgekoeld is voordat u het opbergt. Let erop dat het hete strijkijzer niet in contact komt met het reservoir.
- Berg het apparaat op een droge plaats op.
- Wanneer u klaar bent met het strijkwerk, is het niet nodig om het resterende water uit het reservoir te verwijderen. Het is in elk geval raadzaam dit te doen als het apparaat langere tijd niet gebruikt zal worden.
- Verdeel het strijkgoed op basis van de temperatuur die voor het strijken is vereist en begin met

de laagste temperatuur.

- Zijden weefsels kunnen binnenstebuiten en droog worden gestreken.
- Wol, katoen en fijn linnen kunnen met stoom binnenstebuiten worden gestreken, of aan de goede zijde met een dunne doek ertussen, om het "glanseffect" te vermijden.

Gesteven weefsels moeten met meer vocht worden gestreken.

Strijk witte en lichtgekleurde weefsels aan de goede zijde, en donkere kleuren en borduurwerk binnenstebuiten, om hen beter te doen uitkomen.

- Telkens wanneer u begint te strijken (en uiteraard ook bij het eerste gebruik) of wanneer de stoomfunctie gedurende enkele minuten niet wordt gebruikt, dient u meerdere malen op de stoomknop te drukken, waarbij u het apparaat weg van de strijplank houdt.

Op die manier verwijdt u het koude water uit het stoomcircuit.

- Het strijkijzer kan tijdens de werking in de "verticale" stand gezet worden (zie figuur 1); let er echter op dat het oppervlak effen is, om te voorkomen dat het strijkijzer valt.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Het apparaat werkt met gewoon leidingwater.

Gebruik geen andere soorten water en chemische middelen of reinigingsmiddelen (bijv. geparfumeerd water, essences, ontkalkende oplossingen, enz.).

Vullen van het reservoir en aansluiting op het elektriciteitsnet

Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer niet in het stopcontact zit. Vul het reservoir alvorens met strijken te beginnen.

- til het klepje (E) op met behulp van het lipje.
- breng, bij het eerste gebruik, het bijgeleverde kalkfilter in het reservoir aan: het is correct aangebracht als het klepje goed sluit ("klik"). **Het apparaat mag niet zonder kalkfilter gebruikt worden:** de garantie is niet geldig als het apparaat zonder kalkfilter wordt gebruikt.

Opmerking: het filter moet niet na elk gebruik uitgenomen worden, maar alleen wanneer het vervangen moet worden (zie "KALKFILTER").

- vul bij tot het niveau  (fig. 2).

Steek vervolgens de stekker in het stopcontact.

Werking

- Druk op de AAN/UIT-schakelaar (D) om het apparaat van stroom te voorzien; het controlelampje van de inschakeling en het controlelampje "strijkijzer op temperatuur" (B) gaan branden.

N.B.: Wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt, kan het enkele minuten rook en geur afgeven, wat veroorzaakt wordt door de verwarming en daaropvolgende opdroging van de afdichtmiddelen die voor de assemblage van het apparaat zijn gebruikt. Het is raadzaam de kamer te ventileren. Bovendien is het normaal dat u het geluid hoort van de pomp die water naar het strijkijzer pompt.

- Plaats de thermostaatknop (C) in de zone aangegeven in figuur 5, afhankelijk van het te strijken weefsel. Bij inschakeling wordt aangeraden de knop naar de maximumstand te draaien.

Opmerking: deze knop regelt niet alleen de temperatuur van de zoolplaat, maar ook de hoeveelheid stoom; bij het toenemen van de temperatuur neemt ook de hoeveelheid afgegeven stoom toe. Geef geen stoom af wanneer de knop zich buiten de sector aangegeven in fig. 5 bevindt, om druppelen van de zoolplaat te voorkomen.

- Wacht tot het controlelampje "strijkijzer op temperatuur" (B) uit gaat. **Het controlelampje gaat tijdens het strijken aan en uit, afhankelijk van de temperatuur die de zoolplaat heeft bereikt. Dit maakt deel uit van de normale werking van het apparaat en vormt geen reden tot ongerustheid.**
- Zet, om met stoom te strijken, de thermostaatknop binnen de sector aangegeven in fig. 5, wacht tot het controlelampje "strijkijzer op temperatuur" (B) uit gaat en druk op de stoomknop op het strijkijzer. Wanneer op de stoomknop wordt gedrukt na het eerste gebruik en na elke vervanging van het kalkfilter, moet het apparaat in het gehele circuit water pompen: vandaar dat de stoom pas na enkele minuten wordt afgegeven.

Attentie: tijdens het strijken kan er water op het matje waarop het strijkijzer wordt geplaatst geconstateerd worden: een veiligheidssysteem geeft namelijk een beetje stoom af om overdruk in de

zoolplaat te voorkomen. Dit maakt deel uit van de normale werking van het apparaat en vormt geen reden tot ongerustheid.

- Druk, **om droog te strijken**, niet op de stoomknop op het strijkijzer.

KALKFILTER

Dit strijkijzer heeft een kalkfilter op basis van harsen dat in het reservoir is geïnstalleerd en dat het gebruik van normaal kraanwater toestaat.

De harsen verminderen namelijk de hardheid van het water en verlengen hierdoor dus de levensduur van het strijkijzer. Het filter moet vervangen worden wanneer het minder werkzaam wordt: om te begrijpen wanneer het vervangen moet worden, moet rekening worden gehouden met de hardheid van het water en de gebruikstijd. **In de verpakking zit een strip om de hardheid van het water te controleren:**

- dompel de strip 1 seconde in het water onder,
- schud het overtollige water er vanaf;
- wacht ongeveer 1 minuut;
- controleer het resultaat in de "tabel vervanging filter" om de hardheid van het water te kennen.

Controleer, zodra de hardheid is vastgesteld, in de "tabel vervanging filter" hoe vaak het kalkfilter vervangen moet worden. Houd er rekening mee dat deze tijden berekend zijn voor een gebruik van 3 uur per week. Als het strijksysteem langer wordt gebruikt, moet het filter vaker vervangen worden: de duur van het filter halveert met het verdubbelen van het aantal strijkuren.

Het filter vervangen

Om het filter te vervangen:

- schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact;
- open het klepje van het reservoir (fig. 3);
- verwijder het oude filter (fig. 4); het filter mag bij het gewone huisvuil gegooid worden.
- breng het nieuwe filter aan: het filter is correct aangebracht als het klepje goed sluit (met een "klik").

Vul het reservoir zoals hiervoor is beschreven.

NA HET STRIJKEN

Plaats het strijkijzer op de houder en wacht tot het systeem is afgekoeld alvorens het op te bergen.

TABEL VERVANGING FILTER

Soort gebruikt water	Maanden
 0 - 9 °F Zacht	18
 10 - 18 °F Gemiddeld	9
 19 - 27 °F Gemiddeld-hard	6
 28 - 36 °F Hard	4
 > 36 °F Zeer hard	2

Belangrijke informatie voor de correcte verwerking van het product in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EC

Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.

