

Alvorens het apparaat te installeren en te gebruiken eerst deze handleiding zorgvuldig lezen. Alleen op deze wijze bereikt U de beste resultaten en de hoogste veiligheid.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

De volgende termen zullen voortdurend worden gebruikt op de volgende bladzijden.

- 1 Koffiefilter met melkopschuiminrichting
- 2 Filterhouder voor koffie
- 3 Filterhouder voor servings (indien voorzien)
- 4 Melkopschuiminrichting voor servings (indien voorzien)
- 5 Filter voor servings (indien voorzien)
- 6 Deksel melkreservoir
- 7 Stoomreservoirop
- 8 Waterreservoir voor espresso
- 9 Waterreservoirdeksel voor espresso
- 10 Stoomreservoir
- 11 Stoomknop
- 12 Emulgeer onderdeel
- 13 Menger
- 14 Melkreservoir
- 15 Koffie maatschepje
- 16 Antispat koepel
- 17 Lekbakje
- 18 Aan/uit schakelaar espresso
- 19 Espressoknop
- 20 Espresso OK-lampje
- 21 Espresso hogedrukreservoir lampje aan
- 22 Aan/uitschakelaar stoomreservoir
- 23 Cappuccino OK-lampje
- 24 Lampje stoomreservoir aan
- 25 Borsteltje
- 26 Aandrukplaatje
- 27 Sproeier van het espresso hogedrukreservoir
- 28 Waterniveau wijzer in het espresso waterreservoir
- 29 Lekbakje (espresso)
- 30 Kopjes draagvlak
- 31 Maatbeker voor stoomreservoir

AANWIJZINGEN VOOR DE VEILIGHEID

- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het maken van espresso en het produceren van heet water en stoom.
Brandt u niet aan het hete water of de stoom.
- Raak geen hete onderdelen aan.
- Controleer het apparaat zorgvuldig nadat u het uitgepakt heeft. Gebruik het apparaat niet in geval van twijfel en neem contact op met een erkende elektricien.

- Houd het verpakkingsmateriaal (plastic zakken e.d.) uit de buurt van kinderen.
- Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik bedoeld. Elk ander gebruik wordt daarom onjuist en gevaarlijk beschouwd.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor energierlei schade door onjuist of oneigelijk gebruik.
- Raak het apparaat nooit aan met natte of vochtige handen of voeten.
- Laat kinderen of onbevoegden het apparaat niet zonder toezicht bedienen.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren wanneer het niet of slecht functioneert. Trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een erkende elektricien. De veiligheid van het apparaat kan alleen zo verzekerd worden.
- Het snoer van het apparaat moet niet door de gebruiker zelf vervangen worden, omdat daar speciaal gereedschap voor nodig is. Als het snoer beschadigd is of vervangen moet worden, moet men zich uitsluitend tot een door de fabrikant bevoegde Klantendienst wenden.

INSTALLATIE

- Plaats het apparaat op een werkvlak ver van waterkranen en wastafels.
- Controleer dat de spanning van het elektriciteitsnet overeenkomt met die aangegeven op het gegevensplaatje van het apparaat. Het apparaat alleen aansluiten met een stopcontact met een minimaal draagvermogen van 10 A en voorzien van een efficiënte aarde. De fabrikant kan niet verantwoordelijk geacht worden voor eventuele ongelukken veroorzaakt door het gebrek aan aarde van de installatie.
- In geval van incompatibiliteit tussen stopcontact en stekker van het apparaat, de stekker laten vervangen met een van het geschikte type.
- Installeer nooit het apparaat in een omgeving die een temperatuur van 0°C of lager kan bereiken (indien het water vriest zal het apparaat beschadigen).

HANDELINGEN VOOR HET MAKEN VAN ESPRESSOKOFFIE

HET VULLEN VAN HET WATERRESERVOIR

Haal de deksel omhoog en het waterreservoir eruit (fig. 1). Vul het reservoir met fris en schoon water (fig. 2). Voer het reservoir weer in door dit zacht te drukken wordt de klep aan de bodem van het reservoir geopend.

Er wordt aangeraden het reservoir te vullen als het apparaat koud is, in het geval dat het vullen met warm apparaat geschiedt zal zich zeer waarschijnlijk, terwijl het reservoir eruit ligt, op de bodem wat water vormen. Droog daarom af en toe met de spons af, die U op de bodem vindt (fig. 3).

Het reservoir kan ook direct gevuld worden zonder het eruit te halen door er direct, met een karaf, water in te gieten.

OPMERKING: Zet het apparaat nooit aan zonder dat er water in het reservoir zit.

De hoeveelheid water in het reservoir kan gecontroleerd worden door het controlevenster. Hierdoor is het mogelijk water toe te voegen indien nodig.

VOORVERWARMING VAN DE KOFFIEGROEP

Om espresso op de juiste temperatuur te zetten is het beslist noodzakelijk het apparaat voor te verwarmen, door de ① ESPRESSO schakelaar (fig. 4) minstens een half uur voordat u de koffie wilt zetten in te drukken en de filterhouder in het apparaat bevestigd te laten (en controleer altijd of de stoomknop dicht is). De filterhouder wordt bevestigd door hem onder de sproeier van het hogedrukreservoir te steken met de handgreep naar links (fig. 5), hem omhoog te duwen en tegelijkertijd naar rechts te draaien; om waterlekken te voorkomen, doet u dit met een besliste beweging. Zet na een half uur de koffie op de manier die beschreven wordt in het volgende hoofdstuk.

Als alternatief kunt u ook het volgende doen, om het apparaat sneller voor te verwarmen:

1. Zet het apparaat aan door op de ① ESPRESSO schakelaar (fig. 4) te drukken en bevestig de filterhouder in het apparaat zonder hem met gemalen koffie te vullen.
2. Zet een kopje onder de filterhouder. Gebruik hetzelfde kopje als waarin u koffie gaat zetten, zodat het al voorverwarmd wordt.
3. Wacht tot het ESPRESSO OK-lampje gaat branden (fig. 6) en druk meteen daarna op de espressoknop  (fig. 7), laat het water naar buiten komen totdat het ESPRESSO OK-lampje uitgaat, en stop vervolgens de afgifte door dezelfde schakelaar weer in te drukken.

4. Ledig het kopje, wacht totdat het controlelampje "OK" uitgaat en herhaal opnieuw dezelfde handeling.

(Het is normaal dat tijdens het losmaken van de filterhouder wat stoom vrijkomt. Dit is niet gevaarlijk).

ESPRESSO KLAARMAKEN MET FILTERHOUDER VOOR DE GEMALEN KOFFIE

1. Nadat het apparaat werd voorverwarmd zoals beschreven in de vorige paragraaf, doet u de filter voor gemalen koffie met de melkopschuiminrichting in de filterhouder. Let erop dat het lipje correct in zijn zitting wordt gebracht, zoals aangeduid in fig. 8.
2. Indien u slechts één kop koffie wilt zetten, vult u de filter met een afgestreken maatschepje of ongeveer 7 gram gemalen koffie (fig. 9). Indien u twee koppen wilt zetten, vult u de filter met twee maatschepjes gemalen koffie (ongeveer 6+6 gram). Vul de filter beetje bij beetje, zodat geen gemalen koffie wordt gemorst.

BELANGRIJK: voor een correcte werking, controleert u steeds of de filter niet vervuild is door restjes gemalen koffie van het vorige gebruik, vooraleer u opnieuw gemalen koffie in de filterhouder doet.

3. Verdeel de gemalen koffie gelijkmatig en druk hem licht aan met het aandrukplaatje (fig. 10). **OPMERKING: het aandrukken van de gemalen koffie is heel belangrijk om een goede espresso te zetten. Als de koffie teveel wordt aangedrukt komt de koffie langzaam naar buiten en zal de crème donker zijn. Als hij weinig aangedrukt wordt komt de koffie te snel naar buiten en zal er weinig crème zijn die verder te licht van kleur is.**
3. Verwijder eventuele overtollige koffie van de rand van de filterhouder en zet deze in het apparaat vast: **met een besliste beweging draaien (fig. 5), om waterlekken te voorkomen.**
4. Zet het kopje of de kopjes, het liefst voorverwarmd door deze met warm water af te spoelen, onder de mondstukken van de filterhouder (fig. 11).
5. Controleer dat het Espresso OK-lampje (afb. 6) brandt (als het uit is, wachten tot het gaat branden), en druk vervolgens op de espressoknop  (fig. 7) tot de gewenste hoeveelheid bereikt is. Om te stoppen druk opnieuw op dezelfde knop.
6. Om de filterhouder los te maken draai de handgreep van rechts naar links.

LET OP: om spatten te vermijden nooit de filterhouder losmaken terwijl het apparaat koffie afgeeft.

7. Om de gebruikte koffie te verwijderen dient u de filter geblokkeerd te houden met de klem in de handgreep en de filterhouder op zijn kop leeg te kloppen (fig. 12).

8. Om het espresso apparaat uit te zetten de ① ESPRESSO knop drukken (afb. 4)

LET OP: als u het apparaat voor het eerst gebruikt, moeten alle accessoires en interne circuits worden uitgespoeld door minstens 5 kopjes te vullen zonder daarbij koffie te gebruiken.

ESPRESSO KLAARMAKEN MET DE FILTERHOUDER VOOR DE SERVINGS (INDIEN VOORZIEN)

1. Laat het apparaat voorverwarmen zoals beschreven in de paragraaf Voorverwarming van de koffiegroep, en laat hierbij de filterhouder in het apparaat zitten. Op die manier wordt warmere koffie gezet, en verder garandeert de voorverwarming een betere werking van de pakkingen van de filterhouder.

2. Druk de knop van de filterhouder en plaats de serving op de filter zoals in het beschreven der verpakken (fig. 13).

NOTA: Gebruik servings volgens de norm ESE, die vermeld staat op de verpakkingen van het volgende merk:



De norm ESE is een systeem dat wordt aangenomen door de grootste producenten van servings, met het oog op de eenvoudige en schone bereiding van espresso.

3. Maak het filterhouder aan het apparaat vast door altijd zo ver mogelijk te draaien (fig. 5).

Opmerking: om de filterhouder zo goed mogelijk vast te draaien en te voorkomen dat water over de rand van de filterhouder heen lekt, is het raadzaam de zijlipjes onderaan af en toe in te vetten met wat boter of olie (zoals aangeduid in afbeelding 14).

BELANGRIJK: Als u een filterhouder voor servings gebruikt, dient u na het gebruik van de filterhouder voor gemalen koffie, eventueel koffiegruis te verwijderen (fig. 16) dat zich vastgehecht heeft aan de opening van het stoomreservoir. Doet u dit niet, dan kan het gebeuren dat water over de rand van de filterhouder voor servings loopt terwijl u koffie zet.

4. Handel als omschreven onder de punten 4, 5 en 6 van de vorige paragraaf.

5. Verwijder de serving door de knop van de filterhouder te drukken.

6. Om het espresso apparaat uit te zetten de ① ESPRESSO knop drukken (fig. 4)

EEN CAPPUCCINO ZETTEN

VULLING VAN HET STOOMRESERVOIR

- Maak de dop van het hogedrukreservoir open door deze tegen de klok in te draaien.
- Vul de watermaatbeker tot de 170 gram - 6 oz streep (fig. 16)
- Doe het water langzaam in het waterreservoir (fig. 14), controleer eerst dat de ① CAPPUCCINO schakelaar uit is en de stoomknop gesloten. Door het op deze wijze gevulde reservoir kunnen van 15 tot 20 cappuccino's gezet worden.
- Sluit de dop van het hogedrukreservoir door deze met de klok mee draaien.

OPMERKING: om veiligheidsredenen als het hogedrukreservoir heet is, is het niet mogelijk de dop los te draaien, deze zal leeg draaien; wacht daarom voor een eventuele bijvulling totdat het water volledig op is of totdat het hogedrukreservoir afgekoeld is.

LET OP: Er wordt aangeraden het hogedrukreservoir te vullen als het koud is, gebruik de bijgeleverde watermaatbeker. Indien het bijvullen moet geschieden terwijl het reservoir warm is (bijvoorbeeld als het water op raakt terwijl men een cappuccino aan het zetten is), wordt er aangeraden alleen met de inhoud van één maatbeker te vullen en **PROBEER NOOIT HET RESERVOIR TE VULLEN TOT HET OPSCHRIFT MAX 170 gram – 6 oz op het reservoir zelf aangegeven (fig. 17) anders zal de melkschuim niet perfect uitvallen.**

BEREIDING VAN DE CAPPUCCINO

1. Alvorens de koffie te zetten controleer dat de stoomknop gesloten is en daarna de ① CAPPUCCINO schakelaar (fig. 18) drukken zodat het stoomreservoir voorverwarmt.

2. Zet de espressokoffie zoals is aangegeven in het hoofdstuk ESPRESSO KLAARMAKEN, Houd er rekening mee dat de koppen voldoende groot zijn.

3. Giet de niet gekookte en niet warme melk in het melkreservoir (fig. 19).

NOTA: Gebruik bij voorkeur halfafgeroomde melk op koelkasttemperatuur.

4. Met het reservoir gevuld tot de MAX lijn kunnen van 2 a 3 cappuccino's gezet worden. **Nooit de streep net boven het opschrift MAX overschrijden (fig. 19) anders zou de melk uit het pipje kunnen blijven druppelen ook nadat de cappuccino's gezet zijn.**

5. Alvorens de melkafgifte te beginnen wacht altijd dat het CAPPUCCINO OK-lampje gaat branden (fig. 20) dat wil zeggen dat de ideale temperatuur voor de schuimmelk bereikt is.

RAAD: als men met een koude hogedrukreservoir begint wacht om warmere melk te verkrijgen dat het "OK" lampje 2 maal achter elkaar aan gaat (ongeveer 5 minuten).

6. Zet het kopje met de koffie onder het pijpje van het melkreservoir, controleer dat de sluiting van het melkreservoir goed vastzit, de stoomknop tegen de klok in draaien voor minstens een draai (fig. 21). De schuimmelk komt uit het pijpje van het melkreservoir. Indien kleine kopjes gebruikt worden moet, om melkspatten te voorkomen, de antispasat koepel op het pijpje van het melkreservoir geplaatst worden (fig. 22).

7. Vul de kop met de gewenste hoeveelheid schuimmelk. Om de melkafgifte te stoppen de stoomknop met de klok mee draaien.

Opdat de melk goed schuimt alvorens de volgende cappuccino te zetten wacht altijd dat het CAPPUCCINO OK- lampje brandt.

RAAD: om een perfecte cappuccino te zetten raden we de volgende verhoudingen aan: 1/3 koffie en 2/3 schuimmelk.

- Als de laatste cappuccino gezet is, alvorens het apparaat uit te zetten, het zuigpijpje van het reservoir boven het niveau van de eventueel overblijvende melk plaatsen (zoals aangegeven in fig. 23), voor enkele seconden wat stoom naar buiten laten komen, en dan de stoomknop sluiten met het pijpje eruit.

OM HYGIËNISCHE REDENEN WORDT AANGERADEN DEZE HANDELING ALTIJD UIT TE VOEREN OM TE VOORKOMEN DAT DE MELK IN DE INTERNE CIRCUITS VAN HET APPARAAT STAGNEERT.

- Tenslotte om te voorkomen dat de melk stolt moet het melkreservoir direct gewassen worden zoals verder omschreven is in de paragraaf "het schoonmaken van het emulgeer onderdeel/ melkreservoir".

LET OP: de eerste keer dat het apparaat gebruikt wordt moeten alle onderdelen en binnencircuits als volgt gewassen worden:

1. Het espresso hogedrukreservoir: tenminste vijf espresso zetten zonder gemalen koffie (volgens de aanwijzingen van de paragraaf EEN ESPRESSO MAKEN).
2. Voor het stoomreservoir: dit met een maatbeker water vullen, de dop sluiten en de ① CAPPUCCINO knop drukken. Na 5 minuten de knop draaien en alle stoom eruit laten gaan (ongeveer voor 15 minuten).

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

HET SCHOONMAKEN VAN HET EMULGEER ONDERDEEL/ MELKRESERVOIR

Het schoonmaken van het emulgeer onderdeel moet direct na ieder gebruik uitgevoerd worden. Als volgt te werk gaan:

- Verwijder het melkreservoir door op de sluiting te drukken en tegelijkertijd omhoog te trekken: met warm water wassen. Om de reiniging van het melkreservoirpijpje te vergemakkelijken is het mogelijk het bijgeleverde borsteltje te gebruiken.
- Verwijder het rode emulgeer onderdeel door op de sluiting (A) te drukken en tegelijkertijd naar boven te trekken (fig. 24). Verwijder de rubberen menger, was met warmwater en maak vooral de vier openingen in fig. 25 aangegeven schoon (met behulp van een naald). Controleer dat de opening, met pijl B aangegeven, niet verstopt zit.
- Nadat alle onderdelen schoongemaakt zijn monteer deze weer op de juiste wijze. In het bijzonder controleer dat de rubberen menger goed ingevoerd is en het rode emulgeer onderdeel tot de klik ingevoerd is.

Indien de reiniging niet na ieder gebruik uitgevoerd wordt kan het gebeuren dat de melk emulsie niet goed uitvalt, dat de melk zelf niet goed wordt gezogen of dat de melk uit het melkreservoir druppelt.

REINIGING VAN DE FILTERHOUDER VOOR GEMALEN KOFFIE

Na ongeveer elke 300ste koffie, de filterhouder voor gemalen koffie als volgt reinigen:

- De filter met melkopschuiminrichting verwijderen;
- De binnenkant van de filterhouder reinigen. Nooit in de vaatwasmachine wassen.
- De dop van de melkopschuiminrichting losdraaien (fig. 26) in de richting aangeduid door het pijltje op de dop.
- De melkopschuiminrichting uit het reservoir halen, door op de dop te duwen.
- De pakking verwijderen.
- Alle onderdelen afspoelen en de metalen filter zorgvuldig reinigen met warm water en een borsteltje (fig. 27). Indien de gaatjes in de metalen filter verstopt zijn, maakt u die vrij met behulp van een naald (zie fig. 28).
- Hermonteer de filter en de pakking op de plastic schijf, zoals aangeduid in de afbeelding 29. Let erop de pin van de plastic schijf in de opening van de pakking te steken, aangeduid door het pijltje in de afbeelding 29.

- Doe het gemonteerde geheel in de stalen filterhouder (fig. 30) en let erop dat de pin in de opening van de houder past (zie pijltje op fig. 30).
- Draai tenslotte de dop dicht.

De garantie vervalt indien bovenvernoemde reiniging niet naar behoren wordt uitgevoerd.

REINIGING VAN DE FILTERHOUDER VOOR SERVINGS (INDIEN MEEGELEVERD).

Na ongeveer 300 koppen, de filterhouder voor servings reinigen als volgt:

- Druk op het knopje van de filterhouder en verwijder de filter (fig. 31). Reinig de binnenkant van de filterhouder. Nooit in de vaatwasmachine wassen.
- Reinig de filter grondig met warm water en een borsteltje. Indien de gaatjes in de metalen filter verstopt zijn, maakt u die vrij met behulp van een naald (zie fig. 28).
- Hermonteer de filter.

De garantie vervalt indien bovenvernoemde reiniging niet naar behoren wordt uitgevoerd.

SCHOONMAAK VAN DE SPROEIER VAN HET ESPRESSO HOGEDRUKRESERVOIR

Minstens tweemaal per jaar dient de sproeier van het espresso hogedrukreservoir als volgt te worden gereinigd:

- controleer dat het koffieapparaat niet warm is en dat de stekker uit het stopcontact gehaald is;
- draai met behulp van een schroevendraaier de schroef los die de sproeier van het espresso hogedrukreservoir vastmaakt (fig. 32);
- Maak het hogedrukreservoir schoon met een vochtige doek (fig. 15);
- Reinig de sproeier grondig met warm water en een borsteltje. Indien de gaatjes verstopt zijn, maakt u die vrij met behulp van een naald.
- spoel de sproeier onder de kraan af door deze voortdurend te wrijven.
- monteer de sproeier van het espresso hogedrukreservoir weer

De garantie vervalt indien bovenvernoemde reiniging niet naar behoren wordt uitgevoerd.

ANDERE SCHOONMAAK HANDELINGEN

1. Voor het schoonmaken van het apparaat gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Het is voldoende een vochtig zacht doek te gebruiken.
2. Verwijder, ledig en was af en toe het lekbakje.
3. Maak het espresso waterreservoir schoon.

LET OP: dompel het apparaat bij het schoonmaken nooit onder in water, het is nl. een elektrisch apparaat.

ONTKALKING

Het is raadzaam het apparaat ongeveer iedere 300 espresso's te ontkalken. Er wordt aangeraden speciale ontkalkingsprodukten voor espresso apparaten, die in de handel verkrijgbaar zijn, te gebruiken. Als deze produkten niet verkrijgbaar zijn volg dan deze procedure:

1. Vul het waterreservoir met 1 liter water;
2. Los 2 eetlepels (ongeveer 30 gram) citroenzuur op (verkrijgbaar bij de apotheek of drogisterij);
3. Druk de  ESPRESSO knop en wacht dat het Espresso OK- lampje brandt;
4. Controleer dat de filterhouder niet vast zit en plaats een bakje onder de sproeier van het apparaat;
5. Druk de espressoknop  en laat half reservoir leeg lopen. Blokkeer dan door weer op de knop te drukken;
6. Laat de oplossing voor ongeveer 15 minuten inwerken, begin weer de afgifte totdat het reservoir helemaal leeg is.
7. Om resten van de oplossing en van het kalk te verwijderen, spoel het reservoir goed af, vul met schoon water en zet terug op zijn plaats.
8. Druk de espressoknop. Wacht tot het reservoir leeg is.
9. Druk opnieuw op de knop en herhaal de handelingen 7 en 8.

Reparaties aan het espresso apparaat nodig vanwege kalkproblemen worden niet door garantie gedekt als de boven omschreven ontkalking niet regelmatig uitgevoerd wordt.

PROBLEEM	WAARSCHIJNLIJKE OORZAKEN	OPLOSSING
Er komt geen espresso uit het apparaat	• Geen water in het reservoir • De gaatjes van de filterhouder voor koffie zijn verstopt • De sproeier van het espresso hogedrukreservoir zit verstopt • Het reservoir is niet goed ingevoerd en de klep op de bodem is niet open.	• Vul het waterreservoir • Maak de openingen van het mondstuk schoon. • Voer de schoonmaak handelingen zoals is aangegeven in het hoofdstuk "Schoonmaak van de sproeier van het espresso hogedrukreservoir" • Druk lichtjes op het reservoir om de klep op de bodem te openen.
De espresso druppelt langs de randen van de filterhouder in plaats van door de openingen	• De filterhouder zit niet goed op zijn plaats. • De pakking van het espresso hogedrukreservoir is niet meer elastisch • De gaatjes van de filterhouder voor koffie zijn verstopt	• De filterhouder correct vasthaken en met een besliste beweging helemaal vastdraaien • De pakking van het espresso hogedrukreservoir laten vervangen door een Service Centrum. • De gaatjes van de filterhouder voor koffie reinigen
De espresso is koud	• Het espresso OK-lampje brandt niet op het moment dat de espressoknop gedrukt wordt. • De voorverwarming is niet uitgevoerd • De kopjes zijn niet voorverwarmd;	• Wacht totdat het OK-lampje gaat branden; • Voer de voorverwarming uit zoals beschreven in de paragraaf "Voorverwarming van het Apparaat"; • Verwarm de kopjes voor door deze met warm water te spoelen.
De pomp maakt veel lawaai	• Het waterreservoir is leeg • Het reservoir is slecht ingevoerd en de klep op de bodem is niet open.	• Vul het reservoir • Druk lichtjes op het reservoir om de klep op de bodem te openen.
De koffieschuim is licht van kleur (de koffie loopt te snel uit het mondstuk)	• De gemalen koffie is te weinig aangedrukt • Er is te weinig gemalen koffie gebruikt • De koffie is te grof gemalen	• Druk de gemalen koffie meer aan • Gebruik een grotere hoeveelheid koffie • Gebruik alleen gemalen koffie die bestemd is voor espresso apparaten
De koffie is te donker van kleur (de koffie komt langzaam uit het mondstuk)	• De gemalen koffie is te veel aangedrukt • Er is te veel gemalen koffie • De sproeier van het espresso hogedrukreservoir zit verstopt • De koffie is te fijn gemalen	• Druk de koffie minder aan • Gebruik een kleinere hoeveelheid gemalen koffie. • De schoonmaak handelingen uitvoeren zoals is aangegeven in het hoofdstuk "Schoonmaak van de sproeier van het espresso hogedrukreservoir" • Gebruik alleen gemalen koffie die bestemd is voor espresso apparaten
De koffie heeft een zure smaak	• Er is onvoldoende gespoeld na de ontkalking	• Het apparaat spoelen zoals is aangegeven in het hoofdstuk "ONTKALKING".
De melk schuimt niet bij het maken van cappuccino	• De melk is niet koud genoeg • Het emulgeer onderdeel is vuil	• Gebruik altijd melk op koelkasttemperatuur. • Maak de openingen van het emulgeer onderdeel zorgvuldig
De melk blijft uit het melkreservoir vloeien ook al is de stoomknop dicht	• Het emulgeeronderdeel is vuil.	• Maak de openingen van het emulgeeronderdeel zorgvuldig schoon, vooral het onderdeel aangegeven met de letter B in fig. 25