

Lees deze gebruiksaanwijzingen aandachtig vóórdat u het apparaat installeert en in gebruik neemt.

Alleen op deze manier kunt u het beste resultaat behalen en het apparaat op de veiligste manier gebruiken.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie fig. pag. 3)

De volgende termen worden voortdurend gebruikt op de hierna volgende pagina's.

- 1 Stoomknop
- 2 Deksel waterreservoir
- 3 Waterreservoir
- 4 Aandrukplaatje
- 5 Voedingsnoer
- 6 Controlelampje OK koffie klaar
- 7 Toets 1 kop 
- 8 Toets 2 koppen 
- 9 Controlelampje 1 kop 
- 10 Controlelampje 2 koppen 
- 11 Toets ON/OFF 
- 12 Controlelampje warme koffie 
- 13 Controlelampje heel warme koffie 
- 14 Toets selectie temperatuur koffie 
- 15 Stoomtoets 
- 16 Controlelampje ON/OFF
- 17 Controlelampje OK  stoom klaar
- 18 Maatllep
- 19 Indicator waterpeil drupbakje
- 20 Plaat kopjes
- 21 Drupbakje
- 22 Stoompijpje
- 23 Cappuccinomondstuk
- 24 Stoomtoevoerpijp
- 25 Sproeier stoomketel
- 26 Filterhouder voor servings (indien bijgeleverd)
- 27 Filterhouder voor gemalen koffie
- 28 Filter voor gemalen koffie met melkopschuiminrichting
- 29 Filter voor servings (indien bijgeleverd)

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Deze machine is bestemd om "espressokoffie te zetten" en om "drankjes te verwarmen": let erop u niet te verbranden aan stralen heet water of stoom, door een verkeerd gebruik van het apparaat.
- Raak geen hete onderdelen aan.
- Nadat u de verpakking hebt verwijderd, controleert u of het apparaat niet beschadigd is. Ingeval van twijfel, het apparaat niet gebruiken en u wenden tot vakbekwaam personeel.
- Houd het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, piepschuim, e.d.) buiten het bereik van kinderen, aangezien deze gevaar kunnen opleveren.

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en bijgevolg gevaarlijk te worden beschouwd.

- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die veroorzaakt is door een verkeerd, oneigenlijk of onredelijk gebruik
- Raak het apparaat niet aan als u natte of vochtige handen of voeten hebt.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht door kinderen of door onbevoegden gebruiken.
- Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen.
- Ingeval van een defect of een slechte werking van het apparaat, zet u het af en haalt u de stekker uit het stopcontact. Probeer het apparaat niet zelf te repareren.

Voor eventuele reparaties, wendt u zich uitsluitend tot een Technisch Servicecentrum dat erkend is door de fabrikant, en vraagt u het gebruik van originele wisselonderdelen.

Het niet in acht nemen van wat voorafgaat, kan de veiligheid van het apparaat in het gedrang brengen.

- De voedingskabel van dit apparaat dient niet door de gebruiker zelf te worden vervangen, omdat daar speciaal gereedschap voor nodig is. Als de kabel beschadigd is of vervangen moet worden, wendt u zich uitsluitend tot een Technisch Servicecentrum erkend door de fabrikant, om gevaarlijke situaties te vermijden.

INSTALLATIE

- Zet het apparaat op een werkvlak, ver van waterkranen en spoelbakken.
- Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning aangeduid op het gegevensplaatje van het apparaat. Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met een minimaal vermogen van 10A en voorzien van een doeltreffende aarding. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen te wijten aan het gebrek van een aardaansluiting.
- Indien de stekker niet in het stopcontact past, het stopcontact door een vakman laten vervangen door een gepast stopcontact.
- Zet het apparaat nooit in een omgeving waar de temperatuur 0° of minder kan halen (als als het water bevroert, kan het apparaat beschadigd worden).
- Indien het stroomsnoer langer is dan nodig om tot het stopcontact te komen, kan het overbodig deel in het apparaat geduwd worden.

HET WATERRESERVOIR VULLEN

Til het deksel op en verwijder het reservoir door het naar boven te trekken (fig. 1).

Vul het waterreservoir met fris en schoon water. Overschrijd het opschrift MAX niet. (fig. 2).

Plaats het reservoir terug door het lichtjes aan te drukken, zodat de klep op de bodem van het reservoir zelf open gaat.

Het reservoir kan ook in het apparaat gelaten worden en rechtstreeks met een karaf gevuld worden met water.

OPMERKING: zet het apparaat nooit in werking zonder water in het reservoir en vergeet nooit het reservoir te vullen wanneer het waterpeil een paar centimeter boven de bodem staat.

VOORVERWARMING VAN HET APPARAAT

Om espressokoffie te bekomen op de juiste temperatuur, is het noodzakelijk het apparaat voor te verwarmen: druk op de toets ON/OFF (fig. 3), **minstens 15 minuten vóór het koffiezetten**. Let erop dat de filterhouder in het apparaat zit (controleer altijd of de stoomknop dicht is). Om de filterhouder vast te haken, breng de filter voor gemalen koffie in de filterhouder en zorg ervoor dat de twee kleine uitstekende delen in hun zitting passen (fig. 4) en plaats de filterhouder onder de sproeier van de stoomketel met de handgreep naar links, zie fig. 5, waarna de handgreep naar boven geduwd wordt en tegelijkertijd naar rechts gedraaid wordt; geef altijd een stevige draai.

Na 15 minuten, kan koffie gezet worden op de manier beschreven in de volgende paragraaf.

Om het voorverwarmen te versnellen, kan ook als volgt te werk worden gegaan:

1. Zet het apparaat aan met de toets ON/OFF (fig. 3) en haak de filterhouder vast in het apparaat **zonder er gemalen koffie in te doen**.
2. Zet een kopje onder de filterhouder. (Gebruik hetzelfde kopje voor het koffiezetten, dat op die manier wordt voorverwarmd).
3. Wacht tot het controlelampje OK blijft branden (fig. 6) en druk daarna op de toets 1 KOP  (fig. 7) en vul het kopje.
4. Maak het kopje leeg, haak de filterhouder los en giet het beetje water dat erin zit weg. (Het is normaal dat er bij het losshaken van de filterhouder wat stoom vrijkomt; dit is niet gevaarlijk).

HOE ESPRESSOKOFFIE TE ZETTEN MET DE FILTERHOUDER VOOR GEMALEN KOFFIE

1. Nadat het apparaat voorverwarmd werd op de manier beschreven in de vorige paragraaf, haal de filterhouder uit het apparaat en, indien gewenst, zet een kopje koffie waarvoor u een afgestreken maatlepel met ongeveer 7 gram gemalen koffie gebruikt (fig. 8).

Indien men evenwel twee kopjes wilt zetten, de filter vullen met twee maatlepels gemalen koffie (circa 6+6 gram).

Vul de filter beetje bij beetje, om geen koffie te morsen.

BELANGRIJK: voor een correcte werking en alvorens de gemalen koffie in de filterhouder te doen, er altijd voor zorgen dat de filter geen koffierestjes van de vorige koffieafgifte bevat.

2. Verdeel de gemalen koffie gelijkmatig en druk aan met het aandrukplaatje (fig. 9).

OPMERKING: het aandrukken van de gemalen koffie is heel belangrijk voor het bekomen van lekkere espressokoffie.

Indien te veel wordt aangedrukt, is de koffieafgifte traag en is het schuim donker.

Indien te weinig wordt aangedrukt, is de koffieafgifte te snel en is het schuim licht van kleur.

3. Haal eventuele overtollige koffie van de rand van de filterhouder en haak deze laatste vast in het apparaat. **Draai stevig vast (fig. 5) om waterlekken te voorkomen.**

4. Zet het kopje of de kopjes (die bij voorkeur worden voorverwarmd door ze af te spoelen met warm water) onder het mondstuk van de filterhouder (fig. 10).

5. Controleer of het controlelampje OK espresso (fig. 6) brandt (indien het knippert, moet u even wachten), en druk op de toets 1 KOP  (fig. 7) of op de toets 2 KOPPEN  (fig. 11).

Het controlelampje  1 KOP (of 2 KOPPEN ) brandt om aan te geven dat koffie afgegeven wordt.

Het apparaat voert een korte pre-infusie uit, pauzeert even en vervolledigt dan de infusie. Op die manier wordt is het koffiearoma vol.

Het apparaat onderbreekt automatisch de koffieafgifte.

6. Om de filterhouder los te haken, de handgreep van rechts naar links draaien.

7. Om de gebruikte koffie te verwijderen, de filter blokkeren met het hendeltje op de handgreep, de filterhouder omdraaien en de koffie eruit kloppen (fig. 12).

OPMERKING: De koffieafgifte kan ook handmatig onderbroken worden door te drukken op de toets 1 KOP  of 2 KOPPEN 

Na de afgifte, is het mogelijk de afgifte verder te zetten door te drukken op de toets 1 KOP ☕ of 2 KOPPEN ☕☕ binnen vijf seconden na afloop van de afgifte.

LET OP: om spatten te voorkomen, de filterhouder nooit losshaken wanneer de koffieafgifte aan de gang is.

8. Om het apparaat uit te zetten, druk op de toets ① (fig. 3)..

OPMERKING: Controleer af en toe de indicator van het waterpeil in het drupbakje.

Wanneer de rode indicator uit het bakje komt, moet dit leeggemaakt worden (normaal gezien is dit het geval na 12 kopjes koffie te hebben gezet).

LET OP: bij het eerste gebruik van het apparaat, moeten alle accessoires en de interne leidingen worden gespoeld door minstens vijf kopjes te zetten zonder gemalen koffie te gebruiken.

HOE ESPRESSOKOFFIE TE ZETTEN MET DE FILTERHOUDER VOOR SERVINGS (INDIEN VOORZIEN)

1. Verwarm het apparaat voor op de manier beschreven in de paragraaf "VOORVERWARMEN VAN HET APPARAAT".

2. Verwijder de filterhouder na 15 minuten. Druk op de knop in de handgreep van de filterhouder en breng de serving aan, door deze zo centraal mogelijk op de filter te leggen (fig. 16).

Volg altijd de aanwijzingen op de verpakking van de servings, om de serving correct op de filter te leggen.

OPMERKING: gebruik standaard servings ESE: aangeduid op de verpakking met het volgende merk: aangeduid op de verpakking met het volgende merk:



De ESE-standaard is een systeem dat wordt aangenomen door de belangrijkste fabrikanten van servings, en is bedoeld voor de eenvoudige en schone bereiding van cappuccino.

3. Haak de filterhouder weer vast in het apparaat en draai hem stevig vast.

4. Ga te werk zoals beschreven in de punten 4, 5 en 6 van de voorgaande paragraaf (Hoe espressokoffie te zetten met de filterhouder).

5. Om de serving te verwijderen, druk op de knop van de filterhouder en verwijder de serving.

6. Om het apparaat uit te zetten, druk op de toets ON/OFF ① (fig. 3).

HOE DE FUNCTIE VAN DE AUTOMATISCHE UITSCHAKELING IN TE STELLEN

Het apparaat schakelt automatisch uit een uur na het zetten van de laatste kop koffie. Om deze functie van automatische uitschakeling uit te sluiten, als volgt te werk gaan:

- 1) zorg ervoor dat het apparaat uit is.
 - 2) druk tegelijk op de toetsen ☕ en ① gedurende minstens 5 seconden.
 - 3) het controlelampje ☕ of ☕☕ knippert om de geselecteerde functie aan te geven.
 - indien het controlelampje ☕ brandt, schakelt het apparaat uit een uur na het zetten van de laatste kop koffie of het bereiden van de laatste cappuccino.
 - indien het controlelampje ☕☕ brandt, blijft het apparaat altijd ingeschakeld.
 - 4) om de selectie te wijzigen, druk op de toets ☕
 - 5) om de selectie te bewaren, druk op de toets ①
- Wanneer de functie van de automatische uitschakeling gedeactiveerd is, kan die opnieuw geactiveerd worden door dezelfde werkwijze te volgen.

HOE DE TEMPERATUUR VAN DE KOFFIE TE SELECTEREN

Met dit apparaat is het mogelijk twee temperaturen voor de koffie te selecteren:

- indien het controlelampje — ☕ brandt, zal de koffie warm zijn (fig. 14);
- indien het controlelampje + ☕ brandt, zal de koffie heel warm zijn (fig. 15);

Om de gewenste temperatuur te selecteren, druk op de toets ☕ (fig. 13) gedurende **minstens 5 seconden**.

HOE DE VOORAF INGESTELDE HOEVEELHEDEN TE WIJZIGEN

Het apparaat is vooraf ingesteld in de fabriek om automatisch de normale hoeveelheid espressokoffie af te geven (ongeveer 30 cc voor een kopje of 60 cc voor twee kopjes).

Opmerking: de vooraf ingestelde hoeveelheid heeft betrekking op de espressokoffie bekomen met de filterhouder voor gemalen koffie.

Omdat de filterhouder voor servings verschillend is dan die voor gemalen koffie, is de hoeveelheid espressokoffie die bekomen wordt met de servings lichtjes groter.

De vooraf ingestelde hoeveelheid kan aangepast worden als volgt:

- 1 Ga te werk zoals beschreven in de punten 1 tot 4 van het hoofdstuk "HOE ESPRESSOKOFFIE TE ZETTEN MET DE FILTER VOOR GEMALEN KOFFIE".
- 2 Om de instelling van de hoeveelheid voor een kopje te wijzigen, druk gedurende minstens 5 seconden op de toets 1 kop ☕ (fig. 7).
(Indien u de hoeveelheid voor 2 kopjes ☕☕ wilt wijzigen, druk gedurende minstens 5 seconden op de toets 2 koppen (fig. 11)). Het apparaat begint koffie af te geven en het controlelampje 1 kop ☕

- (of 2 koppen ☕☕) knippert om aan te geven dat het apparaat opnieuw geprogrammeerd wordt.
- 3 Van u de gewenste hoeveelheid koffie in het kopje hebt, druk op de toets 1 kop ☕ of 2 koppen ☕☕ om te bewaren in het geheugen.

HOE CAPPUCCINO TE BEREIDEN

1. Zet espressokoffie zoals beschreven in de vorige paragrafen en gebruik voldoende grote koppen.
2. Druk op de toets ☕ (fig. 17); het controlelampje ☕ OK (fig. 18) begint te knipperen.
3. Wanneer het controlelampje ☕ OK stopt met knipperen en blijft branden, heeft het apparaat de ideale temperatuur bereikt om stoom te produceren.
4. Vul inmiddels een kannetje met circa 100 gram melk per cappuccino die men wenst te bereiden. De melk moet op koelkasttemperatuur zijn (niet warm!). Houd er bij het kiezen van het kannetje rekening mee dat het melkvolume 2 to 3-maal toeneemt.

OPMERKING: het is aangewezen half afgeroomde melk op koelkasttemperatuur te gebruiken.

- 5.5. Binnen maximum vijf minuten (niet langer, zo niet gaat het apparaat automatisch terug naar de functie koffie), het cappuccinomondstuk onderdompelen in het recipiënt met melk (fig. 19). Zorg ervoor dat de lijn in reliëf aangeduid op het cappuccinomondstuk niet ondergedompeld wordt (aangegeven met de pijl in fig. 20). Draai de stoomknop een halve toer tegen de wijzers van de klok in –fig. 21). (Verbrand u niet). (Het is raadzaam niet langer dan 1 minuut stoom af te geven). Uit het cappuccinomondstuk komt de stoom die aan de melk een romig uitzicht verleent en het volume ervan doet toenemen.

Om een romiger schuim te bekomen, dompel het cappuccinomondstuk onder in de melk en draai het recipiënt met langzame op- en neergaande bewegingen. (Het is raadzaam niet langer dan 1 minuut stoom af te geven). Wanneer de gewenste temperatuur bekomen werd, onderbreek de stoomafgifte door de stoomknop in wijzerzin te draaien en te drukken op de stoomknop ☕ (fig. 17) om de stoomfunctie uit te schakelen. Na de stoomafgifte is het normaal dat wat stoom vrijkomt uit het drupbakje. Dit is te wijten aan een inrichting die de resterende stoom aanwezig in de stoomketel afvoert naar het drupbakje.

6. Giet de opgeschuimde melk in de kopjes die de eerder gezette espressokoffie bevatten. De cappuccino is klaar: voeg suiker naar believen toe en strooi eventueel wat cacao poeder op het melkschuim.

OPMERKING: Na het bereiden van de cappuccino en door te drukken op de toets ☕ of ☕☕ om opnieuw

koffie te zetten, heeft het apparaat een te hoge temperatuur om koffie te zetten (het controlelampje ☕ OK knippert om aan te geven dat de temperatuur niet geschikt is) en is het bijgevolg noodzakelijk enkele minuten te wachten tot het apparaat wat afkoelt.

Tip: om het apparaat sneller af te koelen, druk op de toets ☕, open de stoomknop en laat het water uit het cappuccinomondstuk in een recipiënt lopen tot het controlelampje OK ☕ ophoudt met knipperen.

OPMERKING: Het cappuccinomondstuk na het gebruik altijd reinigen, als volgt:

- Geef gedurende enkele seconden wat stoom af door de stoomknop te draaien. Op die manier, voert de stoompijp eventueel melkrestjes af.
- BELANGRIJK** Om hygiënische redenen is het raadzaam deze handeling altijd uit te voeren, om te voorkomen dat de melk verhard in de interne leidingen van het apparaat.
- Met een hand wordt de handgreep van het cappuccinomondstuk vastgehouden en met de andere wordt hij losgeschroefd in wijzerzin (fig. 22). Verbrand u niet.
- Verwijder het stoompijpje door het naar beneden te trekken (fig. 22).
- Was het cappuccinomondstuk en het stoompijpje zorgvuldig met lauw water.
- Controleer of de twee gaten aangegeven met de pijlen in fig. 23 niet verstopt zijn. Maak de gaatjes zo nodig vrij met behulp van een naald.
- Hermonteer het stoompijpje door het aan te brengen en stevig in de stoomafvoerpijp te schuiven.
- Hermonteer het cappuccinomondstuk door het naar boven te brengen en tegen de wijzers van de klok in te draaien.

PRODUCTIE VAN WARM WATER

1. Om het apparaat uit te zetten, druk op de toets ON/OFF ① (fig. 3).
2. Zet een kannetje onder het cappuccinomondstuk:
3. Wanneer het controlelampje OK continu blijft branden, draai de stoomknop tegen de wijzers van de klok in (fig. 21): het warm water komt uit het cappuccinomondstuk en vult het onderstaand kannetje.
4. Om de afgifte van warm water te onderbreken, de stoomknop in wijzerzin draaien. (Het is raadzaam niet langer dan 20 seconden warm water af te geven).

REINIGING EN ONDERHOUD

Vóór elke reiniging van de buitenkant van het apparaat, zet het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.

REINIGING VAN DE FILTERHOUDER VOOR GEMALEN KOFFIE

Ongeveer elke 200 koffies, wordt de filterhouder voor gemalen koffie als volgt gereinigd:

- Verwijder de filter met de melkopschuiminrichting (fig. 24).
 - Maak de binnenkant van de filterhouder schoon. Was nooit in de vaatwasmachine.
 - Draai de dop van de melkopschuiminrichting (fig. 25).
 - Verwijder de melkopschuiminrichting door hem te duwen aan de zijde van de dop (fig. 26).
 - Verwijder de pakking (fig. 27).
 - Spoel alle componenten en reinig zorgvuldig de metalen filter met warm water en met behulp van een borsteltje (fig. 28).
- Controleer of de gaatjes van de metalen filter verstopt zijn. Eventueel vrijmaken met behulp van een naald (zie fig. 29) of beter, boven een vlam de deeltjes verbranden die de gaatjes verstoppem (VERBRAND U NIET).
- Hermonteer de filter en de pakking op de plastic schijf, zoals aangeduid in figuur 30.
 - Let erop dat de pin van de plastic schijf in de opening van de pakking past, aangeduid met de pijl in fig. 30.
 - Hermonteer het geheel in de stalen filterhouder (fig. 31) en zorg ervoor dat de uitstekende pin in de opening van de houder zelf zit (zie pijl in fig. 31).
 - Draai de dop volledig dicht.

De garantie vervalt indien de hierboven beschreven reiniging niet naar behoren wordt uitgevoerd.

REINIGING VAN DE FILTERHOUDER VOOR SERVINGS (INDIEN BIJGELEVERD)

Ongeveer elke 200 koffies, wordt de filterhouder voor servings als volgt gereinigd:

- Druk op de knop van de filterhouder en verwijder de filter (fig. 32). Reinig de binnenkant van de filterhouder. Was nooit in de vaatwasmachine.
 - Reinig de filter zorgvuldig met warm water en met behulp van een borsteltje.
- Controleer of de gaatjes van de metalen filter verstopt zijn. Eventueel vrijmaken met behulp van een naald (zie fig. 29) of beter, boven een vlam de deeltjes verbranden die de gaatjes verstoppem (VERBRAND U NIET).
- Breng de filter weer aan.

De garantie vervalt indien de hierboven beschreven reiniging niet naar behoren wordt uitgevoerd.

REINIGING SPROEIER STOOMKETEL

Minstens na ongeveer elke 200 koffies moet de sproeier van de stoomketel voor espresso als volgt gereinigd worden:

- Zorg ervoor dat het koffiezetapparaat niet warm is en dat de stekker niet in het stopcontact zit.
- Draai met behulp van een schroevendraaien de schroef los die de sproeier bevestigt aan de stoomketel voor espressokoffie (fig. 33);
- Reinig de stoomketel met een vochtige doek (fig. 34);
- Reinig de stoomketel zorgvuldig met warm water en met behulp van een borsteltje.

Controleer of de gaatjes verstopt zijn. Eventueel vrijmaken met behulp van een naald (fig. 29) of beter, boven een vlam de deeltjes verbranden die de gaatjes verstoppem (VERBRAND U NIET).

- Spoel de sproeier onder de kraan en wrijf erop.
- Hermonteer de sproeier van de stoomketel voor espressokoffie;

De garantie vervalt indien de hierboven beschreven reiniging niet naar behoren wordt uitgevoerd.

ANDERE REINIGINGEN

1. Gebruik geen oplosmiddelen of schurende producten om het apparaat te reinigen. Het is voldoende een vochtige en zachte doek te gebruiken.
2. Reinig regelmatig de filterhouder zelf, de filters, het drupbakje en het waterreservoir.

LET OP: tijdens de reiniging, het apparaat nooit onderdompelen in water: het is een elektrisch apparaat.

ONTKALKEN

Het koffiezetapparaat meldt zelf wanneer ontkalkt moet worden. Na ongeveer 200 kopjes koffie, knippert het controlelampje AAN/UIT: dit betekent dat ontkalkt moet worden, als volgt:

1. Zet het apparaat aan met de toets ON/OFF ①
2. Deactiveer de meldfunctie door nogmaals te drukken op de toets AAN/UIT ① tot het apparaat uitgaat (ongeveer 5 seconden). Wanneer het koffiezetapparaat uitgaat, betekent dit dat de deactivering voltooid is.
3. Giet in het waterreservoir de inhoud van de fles (250 ml) ontkalkingsproduct (bijgeleverd) en een halve liter water. Voor de daaropvolgende ontkalkingsbeurten kan product worden aangekocht in een geautoriseerd Technisch Servicecentrum.
4. Zorg ervoor dat de filterhouder niet vastgehaakt is en zet een recipiënt onder de sproeier van het apparaat;
5. Zet het apparaat aan en wacht tot het controlelampje OK koffie ophoudt met knipperen.
6. Druk op de toets 2 KOPPEN  en laat de oplossing lopen. Herhaal deze handeling minstens 5 keer.
7. Schakel het apparaat onmiddellijk uit en laat de oplossing minstens 15 minuten werken.
8. Zet het apparaat aan en herhaal de handelingen 6 en 7.
9. Open de stoomknop en laat de hele oplossing uit het reservoir lopen.
10. Per Om restjes van de oplossing en kalk te verwijderen, het reservoir goed omspoelen, vullen met zuiver water en terugplaatsen in zijn zitting.
11. Druk minstens 5 keer op de toets 2 KOPPEN  en open de stoomknop tot het heel reservoir leeg is.

De garantie vervalt indien de hierboven beschreven reiniging niet naar behoren wordt uitgevoerd.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSING
Het controlelampje AAN/UIT knippert	Er is te veel kalk	Ontkalk op de manier beschreven in de paragraaf "ONTKALKEN"
De espressokoffie wordt niet afgegeven	- Geen water in het reservoir - De gaatjes in het mondstuk van de filterhouder zijn verstopt - De melkopschuiminrichting of de filterhouder zijn vuil. - De sproeier van de stoomketel voor espressokoffie is verstopt	- De gaatjes vrijmaken - Reinig de melkopschuiminrichting op de manier aangegeven in de paragraaf "Reiniging van de Filterhouder voor gemalen koffie" of "reiniging van de filterhouder voor servings". - Voer de reiniging uit op de manier beschreven in het hoofdstuk "Reiniging sproeier stoomketel" - Duw licht op het reservoir zodat de klep op de bodem open gaat.
De espressokoffie loopt over de randen van de filterhouder en loopt niet uit de gaatjes van het mondstuk	- De filterhouder is niet goed gemonteerd - De pakking van de stoomketel voor espressokoffie is niet meer elastisch - De gaatjes in het mondstuk van de filterhouder zijn verstopt	- Haak de filterhouder correct vast door hem stevig aan te draaien - Laat de pakking van de stoomketel voor espressokoffie vervangen in een Servicecentrum - De gaatjes vrijmaken
De espressokoffie is koud	- De kopjes zijn niet voorverwarmd	- Verwarm de kopjes
De pomp maakt veel lawaai	- Het waterreservoir is leeg - Het reservoir is niet goed geplaatst en de klep op de bodem is niet open.	- Vul het waterreservoir - Duw licht op het reservoir zodat de klep op de bodem open gaat.
Het melkschuim is licht van kleur (de koffie loopt te snel uit het mondstuk)	- De gemalen koffie is niet voldoende aangedrukt. - De koffie is te grof gemalen - Er werd niet voldoende gemalen koffie gebruikt	- Druk de gemalen koffie meer aan - Gebruik alleen gemalen koffie voor espressoapparaten - Gebruik meer gemalen koffie
De koffiocrème is donker (de koffie loopt traag uit het mondstuk)	- De gemalen koffie is te veel aangedrukt. - Er werd te veel gemalen koffie gebruikt - De stoomketel voor espressokoffie is verstopt - De koffie is te fijn gemalen	- Druk de gemalen koffie minder aan - Gebruik minder gemalen koffie - Voer de reiniging uit op de manier beschreven in het hoofdstuk "Reiniging sproeier stoomketel voor espressokoffie" - Gebruik alleen gemalen koffie voor espressoapparaten
De melk schuimt niet op bij de bereiding van cappuccino	- De melk is niet koud genoeg - Het cappuccinomondstuk is vuil	- Gebruik altijd melk op koelkasttemperatuur - Reinig zorgvuldig de gaatjes in het cappuccinomondstuk, vooral die
Er komt water uit de stoomafvoerpijp wanneer het apparaat aangezet wordt	- De stoomknop is open	- Draai de stoomknop goed toe alvorens het apparaat aan te zetten