

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Controleer, nadat u het apparaat uitgepakt hebt, of het in intacte toestand verkeert. Gebruik het in geval van twijfel niet en wendt u tot vakbekwaam personeel.
- Houd de plastic zak waarin het product is verpakt, die gevaar kan opleveren, buiten het bereik van kinderen.
- Controleer, alvorens de stekker in het stopcontact te steken, of de netspanning aangeduid op het typeplaatje van het apparaat overeenkomt met de netspanning in uw woning.
- Als de stekker van het apparaat niet in het stopcontact past, dient u de stekker door een vakman te laten vervangen door een stekker van het geschikte type.
- Dompel het apparaat niet onder in water.
- Dit apparaat mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor het uitdrukkelijk is bestemd, namelijk de bevochtiging van woonruimten. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en dus als gevaarlijk te worden beschouwd. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door oneigenlijk, verkeerd of onverantwoordelijk gebruik en/of door reparaties uitgevoerd door niet vakbekwaam personeel.
- Binnen dit huishoudelijk apparaat worden hoge temperaturen bereikt. Hanteer het apparaat dus met de grootste voorzichtigheid.
- Verwijder het reservoir niet als de luchtbevochtiger ingeschakeld is of voordat 15 minuten zijn verstreken nadat het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald.
- Gebruik de luchtbevochtiger nooit zonder water.
- Laat het apparaat niet onnodig aan staan, omdat dit een bron van gevaar zou kunnen zijn.
- Attentie, gloeiend hete stoom. Houd de handen, het gezicht of het lichaam niet rechtstreeks boven of in de buurt van het mistrooster wanneer het apparaat in werking is.
- Zet het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond. Zet het apparaat nooit op vloerbedekking, tapijten of delicate meubels die beschadigd kunnen worden door contact met het water of de mist.
- Voed het apparaat niet met gelijkstroom.
- Zet de luchtbevochtiger niet in de buurt van een warmtebron, zoals een kachel of radiator. Plaats het apparaat tegen een binnenmuur vlakbij een stopcontact. Voor een optimale werking, dient de luchtbevochtiger op minstens 10 cm van een muur geplaatst te worden. Zorg ervoor dat de uit het rooster komende mist niet rechtstreeks op een muur is gericht. Dit kan schade veroorzaken, vooral aan behangpapier.
- Wanneer de stekker in het stopcontact zit, dienen de volgende veiligheidsvoorschriften in acht te worden genomen:
 - raak het apparaat niet aan als u natte handen of natte voeten hebt;
 - gebruik het apparaat niet op blote of natte voeten;
 - trek niet aan het netsnoer of het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te halen;
 - houd het apparaat buiten het bereik van kinderen;
 - doe geen vreemde voorwerpen in het apparaat.
 - stel het apparaat niet bloot aan de weersomstandigheden en gebruik het niet in de open lucht.
 - dek het mistrooster niet af.
- Laat een beschadigd netsnoer tijdig vervangen door vakmensen die door de fabrikant zijn erkend.
- Als u het apparaat wilt afdanken, dient u eerst de stekker uit het stopcontact te halen en het apparaat vervolgens onbruikbaar te maken door het netsnoer door te knippen.
- Voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert, dient u het apparaat van het elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit het stopcontact te verwijderen;
- Schakel het apparaat in geval van mankementen of slechte werking uit en probeer het niet zelf te repareren. Wendt u zich voor eventuele reparaties uitsluitend tot een bevoegd technisch servicecentrum en vraag om het gebruik van originele onderdelen en accessoires.
- Controleer altijd voordat u het apparaat gebruikt, of het netsnoer intact is.
- Een overmatige vochtigheidsgraad in het vertrek kan condensatievocht op ramen en meubels veroorzaken. Schakel in dit geval de luchtbevochtiger uit.
- Gebruik de luchtbevochtiger niet bij een vochtigheidsgraad van meer dan 50%.

De fabrikant behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen aan te brengen aan de producten, om redenen van normatieve, industriële, commerciële of esthetische aard.

BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG VOOR EVENTUELE TOEKOMSTIGE RAADPLEGING.

VOOR HET GEBRUIK

Controleer vóór het gebruik of het apparaat geen breuken, barsten, enz. vertoont, en de behuizing niet lekt. Mocht dit het geval zijn, gebruik dan het apparaat niet en breng het ter controle naar een door de fabrikant erkend technisch servicecentrum. Controleer of het netsnoer tijdens de werking niet in contact komt met warme onderdelen van het apparaat. Het apparaat dient absoluut op een horizontaal draagvlak te staan, en niet op een meubel, glasplaat, vasttapijt of parket.

ATTENTIE: het apparaat niet ondersteboven zetten en verplaatsen terwijl het werkt.

Als het apparaat water bevat, mag het alleen verplaatst worden aan het onderstel en na het van het stopcontact te hebben afgekoppeld.

Controleer of het apparaat koud is, alvorens het op te bergen. Giet geen alcoholische producten of parfum/geuren in het reservoir, maar uitsluitend leidingwater. Richt de mist niet op personen, voorwerpen of muren. Ontdoe het reservoir van restjes mineralen en slib alvorens het te vullen.

Trek de stekker uit het stopcontact alvorens het reservoir te vullen of te ledigen.

BESCHRIJVING

- A) Dispenser van geuren
- B) Stoomregelknop
- C) Netsnoer
- D) Verwarmingsgroep
- E) Staafje voor signalering waterpeil (alleen sommige modellen)
- F) Opening in reservoir met dop
- G) Waterreservoir
- H) Inspectievenster waterpeil (alleen sommige modellen)

GEBRUIK

- Controleer of het apparaat niet is aangesloten op het elektriciteitsnet en of het op een perfect horizontaal draagvlak staat.
- Draai de verwarmingsgroep rechtsom tot het einde van zijn slag, zodat de pijl op de verwarmingsgroep samenvalt met het symbool **O** op het reservoir (fig. 1).
- Verwijder de dop van de opening in het reservoir en schenk met een kan (fig. 2) leidingwater (niet gedistilleerd water) in het reservoir, totdat bij sommige modellen de rode kleur op het staafje verschijnt (fig. 3) of tot het maximumpeil aangeduid op het inspectievenster bij andere modellen (fig. 4). Voeg geen minerale zouten aan het water toe.

Let tijdens de vulfase ten eerste op dat er geen water op het deksel van de verwarmingsgroep terecht komt.

(LET OP DAT HET RESERVOIR NIET BOVEN HET VOORGESCHREVEN PEIL WORDT GEVULD)

**HET MAX. PEIL WORDT AANGEGEVEN BIJ IN-
GEBRACHT VERWARMINGSGROEP**

- Indien het deksel van de verwarmingsgroep (**D**) nat is, moet het absoluut eerst afgedroogd worden alvorens het apparaat op het elektriciteitsnet aan te sluiten.
- Draai de verwarmingsgroep linksom tot aan de aanslag. (De referentiepijl op de verwarmingsgroep moet samenvallen met het symbool **I** op het reservoir).
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Neem de stekker uit het stopcontact om het apparaat uit te schakelen, en draai vervolgens de verwarmingsgroep rechtsom totdat de pijl samenvalt met het symbool **O**.
- Bij modellen met nachtverlichting, gaat deze branden wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
- Na enkele minuten komt er mist uit het apparaat. De productietijd van de mist hangt af van het type water.
- Draai aan de dampregelknop (**B**) om de mistafgifte te regelen (fig. 5).

ATTENTIE: WANNEER HET APPARAAT AAN STAAT IS DE KNOP WARM!

- Wanneer het water onder het minimumniveau zakt, wordt de mistproductie onderbroken en schakelt het apparaat automatisch uit.

Op de bodem blijft altijd wat water staan waarin zich residu's afzetten die verwijderd moeten worden door het reservoir leeg te gieten; giet het reservoir altijd leeg voordat u water bijvult.

GEBRUIK VAN GEUREN

Om geuren te gebruiken, volstaat het enkele druppels in de geurdispenser te gieten (fig. 6) (**A**). **De geur mag in geen geval in het waterreservoir worden gedaan.**

REINIGING

- Afhankelijk van de gebruiksfrequentie van het apparaat en de kwaliteit van het water, zetten zich minerale residu's af op de elektroden van de verwarmingsgroep en de stoomkamer.
- Men adviseert **om de verwarmingsgroep te regenereren telkens wanneer een zwakkere mistafgifte wordt vastgesteld.**
- Voor het regenereren moet de stekker uit het stopcontact worden gehaald, de verwarmingsgroep (**D**) worden uitgenomen en **ALLEEN HET ONDERSTE GEDEELTE** circa 8 cm (FIG. 7) in een oplossing van water en azijn of een oplossing met ontkalkingsmiddel dat in de handel verkrijgbaar is, worden ondergedompeld. Laat circa 10 uur inwerken. Spoel na deze periode het onderste gedeelte van de groep met water af, en let hierbij op dat het bovenste deel niet nat wordt.
- Breng de verwarmingsgroep weer aan zoals getoond in figuur 8.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat te reinigen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water.
- Reinig het reservoir met een doek of een borstel.
- De verwarmingsgroep mag uitsluitend gereinigd worden met een vochtige doek. Laat hem vervolgens goed opdrogen.