

Waarschuwingen

- Dit apparaat is bestemd voor de klimaatregeling van huiselijke ruimten en dient niet voor andere doeleinden gebruikt te worden.
 - Het is gevaarlijk om op welke wijze dan ook de kenmerken van het apparaat te wijzigen.
 - Het apparaat moet volgens de nationale installatievoorschriften geïnstalleerd worden.
 - Wendt u zich voor eventuele reparaties uitsluitend tot een technisch servicecentrum dat door de fabrikant erkend is. Reparaties uitgevoerd door ondeskundig personeel kunnen gevaarlijk zijn.
 - In geval van een beschadigd netsnoer, mag dit uitsluitend vervangen door gespecialiseerd personeel dat door de fabrikant erkend is.
 - Dit apparaat mag uitsluitend door volwassenen gebruikt worden.
 - Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (ook kinderen) met verminderde psychische, fysieke of sensorische capaciteiten, of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij zij onder het toezicht staan of aanwijzingen ontvangen van iemand die verantwoordelijk voor hun veiligheid is. Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze niet met het apparaat spelen
 - Dit apparaat moet op een doeltreffende aardleiding aangesloten worden. Laat de elektrische installatie door een gekwalificeerd elektricien controleren.
 - Vermijd het gebruik van verlengsnoeren voor het netsnoer.
 - Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren.
 - Trek niet aan het netsnoer om het apparaat te verplaatsen.
 - Installeer het apparaat niet in ruimten waar de lucht gas, olie, zwavel kan bevatten, of in de buurt van warmtebronnen.
 - Plaats geen zware of warme voorwerpen op het apparaat.
 - Maak het luchtfilter minstens eens per week schoon.
 - Gebruik geen verwarmingstoestellen in de nabijheid van dit apparaat.
 - Indien het apparaat vervoerd moet worden, moet het verticaal gezet of op een zijde gelegd worden.
 - Gebruik de airconditioner alleen op de manier die in deze gebruiksaanwijzingen beschreven wordt. Deze gebruiksaanwijzingen dekken niet alle omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen. Men moet altijd het gezond verstand gebruiken en voorzichtig zijn bij de installatie, de werking en de bewaring van huishoudelijke apparatuur.
 - Lever het apparaat aan het einde van zijn levensduur bij een speciaal hiervoor bestemd inzamelcentrum in.
 - Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Men adviseert dus dit materiaal in de speciale bakken voor gescheiden afvalverzameling te doen.
 - Dek het apparaat nooit af met plastic zakken wanneer het wordt opgeborgen.
 - R407C is een koelmiddel dat aan de EG-regelingen inzake milieubescherming voldoet. Het is verboden het koelcircuit van het apparaat te doorboren.
- MILIEU-INFORMATIE:** Dit apparaat bevat gefluoreerde gassen met broeikaseffect die onder het Kyoto Protocol vallen. De onderhouds- en sloopwerkzaamheden mogen uitsluitend door vakkundig personeel worden verricht (R407C, GWP=1653).
- Plaats het apparaat op een afstand van minstens 50 cm van brandbare stoffen (alcohol, enz.) of recipiënten onder druk (spuitbussen, enz.).

BESCHRIJVING

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 Bedieningspaneel | 9 Netsnoer |
| 2 Luchtuitlaatrooster | 10 Flens met dop |
| 3 Wieltjes | 11 Zuignappen |
| 4 Handvaten | 12 Luchtafvoerslang |
| 5 Filter | 13 Uitblaasmond voor venster |
| 6 Luchtafzuigrooster ontvochtiger | 14 Wielrem |
| 7 Zitting luchtafvoerslang | 15 Afstandsbediening (alleen bij sommige modellen) |
| 8 Connector voor condensafvoer | |

Vorbereitung voor het gebruik

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Controleer alvorens de stekker in het stopcontact te steken of:

- de netspanning overeenkomt met de waarde aangeduid op het gegevensplaatje aan de achterkant van het apparaat;
- het stopcontact en de voedingsleiding afgestemd zijn op de vereiste belasting;
- de stekker in het stopcontact past. Zo niet, het stopcontact laten vervangen;
- het stopcontact aangesloten is op een doeltreffende aardleiding. De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af indien deze veiligheidsvoorschriften niet in acht wordt genomen.

Het netsnoer mag uitsluitend vervangen worden door gespecialiseerd technisch personeel.


Hierna treft u alle nodige aanwijzingen aan om uw airconditioner op de beste manier te laten werken.

Het apparaat mag pas aangezet worden nadat gecontroleerd is of niets de toevoer en afvoer van lucht belemmert.

KLIMAATREGELING ZONDER INSTALLATIE


Enkele eenvoudige handelingen het apparaat zorgt voor een aangename omgeving:

- Maak de luchtafvoerslang **12** vast in de zitting **7** op de achterkant van het apparaat. Doe dit op de manier aangegeven in figuur **A**.




- Breng de uitblaasmond voor vensters **13** op het uiteinde van de slang **12** aan.
- Zet de airconditioner dicht bij een venster of balkondeur.
- Controleer of de luchtafvoerslang niet verstopt is.
- Zet het raam of de balkondeur op een kier en plaats de uitblaasmond **13** op de manier getoond in figuur **B**.

Beperk zoveel mogelijk de lengte en krommingen van de luchtslangen, zodat eventuele knikken voorkomen worden



- Indien u een openslaand venster hebt, gebruikt u dan de bijgeleverde zuignappen **11** om beide ramen bij elkaar te houden (fig. **C**).



B


C

11

Vorbereitung voor het gebruik


KLIMAATREGELING MET INSTALLATIE

Indien gewenst, kan het apparaat ook op semi-permanente wijze geïnstalleerd worden (Fig. D).



In dit geval moet u:

- Een gat maken in een buitenmuur of vensterruit. Neem de afmetingen van het gat en de hoogte-intervallen aangegeven in figuur E en F in acht.




in de vensterruit

in de houten sokkel van de balkon-deur

in de muur: wij adviseren om het gat in de muur te isoleren met geschikt isolatiemateriaal.

E

- Breng de bijgeleverde flens **10** in het gemaakte gat aan.
- Bevestig de luchtafvoerslang **12** aan de zitting op de achterkant van het apparaat (fig. A pag. 61).
- Breng het uiteinde van de slang **12** aan de flens **10** vast, zoals aangegeven in fig F.



F


Wanneer de slang **12** niet in het gat is ingebracht, kan het gat afgesloten worden met de dop van de flens **10**.

OPMERKING:

Wanneer u kiest voor een semi-permanente installatie, adviseren wij om een deur op een kier te zetten (1 cm is al voldoende) om een correcte luchtverversing te verzekeren.

Beperk zoveel mogelijk de lengte en krommingen van de luchtslangen, zodat eventuele knikken voorkomen worden.

Bedieningspaneel



BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL

A Toets ON/STAND-BY (aan/stand-by)

B Functiekeuzetoets MODE

Koeling, ontvochtiging, ventilatie

C SPEED toets voor selectie ventilatiesnelheid

D Timertoets

E Toets voor verhoging temperatuur/geprogrammeerde werkingstijd

F Toets voor verlaging temperatuur/ geprogrammeerde werkingstijd

G Display Geeft de ingestelde temperatuurwaarden en de geprogrammeerde werkingstijd weer

H Controlelampje timer in werking

I/L/M/N Controlelampjes ventilatiesnelheid en AUTO functie

O Controlelampje ventilatie

P Controlelampje ontvochtiging

Q Controlelampje koeling

R Ontvanger afstandsbediening

Werking m.b.v. bedieningspaneel

HET APPARAAT AANZETTEN

Steek de stekker in het stopcontact.

Op de display verschijnen twee streepjes om aan te geven dat het apparaat in Stand-by is.

Druk op de toets **ON/STAND-BY (A)**. Bij inschakeling start het apparaat met de laatste functie die voor uitschakeling was ingesteld. Druk op de toets **MODE (B)** tot het controlelampje van de gewenste functie oplicht, ofwel:



Controlelampje (Q) ✕ : koelfunctie

Controlelampje (P) △ : ontvochtigingsfunctie

Controlelampje (O) ≡ : ventilatiefunctie

KOELFUNCTIE

Ideaal bij warm en drukkend weer, om de ruimte af te koelen en te ontvochtigen.

Druk, om deze functie correct in te stellen, op de toetsen **+** (E) of **-** (F) totdat op de display de temperatuur verschijnt die men wil bereiken.



Selecteer vervolgens de ventilatiesnelheid door op de toets **"SPEED" (C)** te drukken totdat het controlelampje van de gewenste ventilatiesnelheid gaat branden, ofwel:

HIGH: als u het maximum vermogen van de airconditioner wilt verkrijgen, zodat zo snel mogelijk de gewenste temperatuur wordt bereikt.

MED: als u het geluidsniveau laag wilt houden, met sowieso een goed comfortniveau

LOW: wanneer u zo weinig mogelijk geluid wenst

AUTO: als u wilt dat het apparaat automatisch de beste ventilatiesnelheid kiest, op basis van de temperatuur die u op de digitale display heeft ingesteld.

De meest geschikte temperatuur voor vertrekken in de zomerperiode varieert tussen 24 en 27°C. Het wordt in elk geval afgeraden om een veel lagere temperatuur dan de buitentemperatuur in te stellen.

Werking m.b.v. bedieningspaneel

ONTVOCHTIGINGSFUNCTIE

Ideaal om de vochtigheid in de omgeving te verlagen (tussenseizoen, vochtige vertrekken, regenperiode, enz.). Voor de ontvochtigingsfunctie moet het apparaat zich in dezelfde configuratie als voor de koelfunctie bevinden, namelijk met de luchtafvoerslang op het apparaat aangebracht, zodat de afvoer van de lucht naar buiten kan plaatsvinden.

Wanneer de ontvochtigingsfunctie wordt gekozen, gaat het controlelampje (P) branden en verschijnt op de display het opschrift (P) branden en verschijnt op de display het opschrift "dh".

Gelijktijdig gaat het controlelampje van de ventilatie "AUTO" (N). branden. Bij deze functie kunnen geen andere snelheden geselecteerd worden.



VENTILATIEFUNCTIE

Regel de ventilatiesnelheid door te drukken op de toets **SPEED (C)**, net zoals bij de koelfunctie.

Bij deze functie kan de functie **AUTO**.

Op de display wordt de geselecteerde ventilatiesnelheid weergegeven



INSTELLING VAN DE TIMER

Met de timer kan de uitgestelde in- of uitschakeling van het apparaat ingesteld worden; op die manier wordt energie bespaard en worden de werkingsperiodes geoptimaliseerd.

Programmeren van de uitgestelde inschakeling

- Steek de stekker in het stopcontact en schakel het apparaat met de toets **ON/STAND-BY (A)** in; selecteer vervolgens de gewenste functie en de andere werkingsinstellingen (temperatuur, ventilatiesnelheid, enz.).
- Druk nogmaals op de toets **ON/STAND-BY (A)**: het apparaat gaat naar de positie Stand-by (de display toont de twee middelste segmenten).
- Druk op de timertoets (D): op de display knippert de laatst gemaakte instelling of de voorge-definieerde waarde **5.0**.
- Stel met de toetsen "+" (E) of "-" (F) het aantal uren in waarna u wilt dat het apparaat in werking treedt. Binnen de eerste 10 uur kan de selectie met intervallen van een half uur gebeuren. Als de toetsen "+" (E) of "-" (F) langer dan 2 seconden worden ingedrukt, worden de uren automatisch snel doorlopen, tot een maximum van 24 uur. Druk, om de gemaakte instelling te bevestigen, opnieuw op de timertoets binnen enkele seconden. Als de bevestiging niet binnen enkele seconden plaatsvindt, keert de display terug naar stand-by. Bij ingeschakelde timer, geeft de display de tijd weer waarna de geprogrammeerde inschakeling zal plaatsvinden en brandt het controlelampje (H).

Druk op de timertoets (D) om de programmering van de timer te wissen.

Programmeren van de uitgestelde uitschakeling

- Voor alle bedrijfswijzen "koeling/ontvochtiging/ventilatie" kan de uitgestelde uitschakeling geprogrammeerd worden.
- Druk op de timertoets (D): op de display knippert de laatst gemaakte instelling of de voorge-definieerde waarde **5.0**.
- Stel met de toetsen "+" (E) of "-" (F) het aantal uren in waarna u wilt dat het apparaat met werken ophoudt.

Binnen de eerste 10 uur kan de selectie met intervallen van een half uur gebeuren. Voor tijden van meer dan 10 uur, kan de selectie met intervallen van een uur gebeuren.

Als de toetsen "+" (E) of "-" (F) langer dan 2 seconden worden ingedrukt, worden de uren automatisch snel doorlopen, tot een maximum van 24 uur.

Druk binnen enkele seconden opnieuw op de timertoets om de gemaakte instelling te bevestigen.

Bij ingeschakelde timer, knippert het controlelampje (H).

Op het vastgestelde tijdstip gaat de airconditioner uit en stelt zich in Stand-by.

Druk op de timertoets (D) om de programmering van de timer te wissen.

Zelfdiagnose

ZELFDIAGNOSE


Het apparaat is voorzien van een zelfdiagnosesysteem dat enkele werkingsproblemen identificeert.

OP DE DISPLAY VERSCHIJNT....	...WAT TE DOEN?
 LOW TEMPERATURE (antivries)	Als het apparaat met de ontvochtigingsfunctie werkt, zorgt deze voorziening ervoor dat er geen ijs wordt gevormd. Het apparaat begin automatisch te werken nadat het ontdooiingsproces is beëindigd.
 PROBE FAILURE (sonde beschadigd)	Als dit alarm verschijnt, dient u zich tot een erkend servicecentrum te wenden.
 FULL TANK (volle tank)	Leeg de inwendige veiligheidstank, zie pag. 71 "Controles aan einde seizoen".

Werking met afstandsbediening (alleen bij sommige modellen aanwezig)

CORRECT GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBE- DIENING

- Richt de afstandsbediening op de ont-
vanger (R) van de airconditioner.
- Maximum afstand: circa 7 meter (zonder
obstakels tussen afstandsbediening en ont-
vanger).
- De afstandsbediening moet met extreme
voorzichtigheid behandeld worden: laat
hem niet vallen, stel hem niet aan recht-
streeks zonlicht bloot en leg hem niet in de
buurt van warmtebronnen.




BESCHRIJVING VAN DE AFSTANDSBEDIE- NING

- 16) Drukknop "FAN"
- 17) Drukknop "ON/OFF"
- 18) Drukknop "MODE"
- 19) Drukknop "TIMER"
- 20) Display

Inserimento o sostituzione delle batterie

- Verwijder het dekseltje aan de achterkant
van de afstandsbediening;
- Verwijder eventuele lege batterijen die
reeds aanwezig zijn.
- Breng twee batterijen R03 "AAA" 1,5V in
de juiste stand in (zie aanwijzingen in bat-
terijvak);
- Breng het dekseltje weer aan.

Als de afstandsbediening vervangen of weg-
gegooid wordt, moeten de batterijen verwij-
derd worden en volgens de van kracht zijnde
bepalingen verwerkt worden, aangezien ze
schadelijk zijn voor het milieu.



Werking met afstandsbediening

HET APPARAAT AANZETTEN

Steek de stekker in het stopcontact.

Druk op de knop **ON/OFF (17)** van de afstandsbediening (bij inschakeling start de airconditioner met de laatste functie die vóór uitschakeling ingesteld was).

Druk op de toets **MODE (18)** om de gewenste functie te selecteren:

KOELING (COOL)

ONTVOCHTIGING (COOL)

ALLEEN VENTILATIE (FAN)

Een pijl op de display geeft de geselecteerde functie aan.

KOELFUNCTIE (COOL)

Ideaal bij warm en drukkend weer, om de ruimte af te koelen en te ventileren.

Bedien voor de koelfunctie de knoppen  om de gewenste temperatuur te selecteren. De display geeft de ingestelde temperatuur weer.

Wijzig de ventilatiesnelheid met behulp van de knop **FAN (16)** van de afstandsbediening:

AUTO: als u wilt dat het apparaat automatisch de beste ventilatiesnelheid kiest, op basis van de temperatuur die u op de digitale display hebt ingesteld.

HIGH: wanneer u het maximale vermogen van het apparaat wenst, zodat zo snel mogelijk de gewenste temperatuur wordt bereikt.

MED: wanneer u een laag geluidsniveau wenst, met sowieso een goed comfortniveau

LOW: wanneer u zo weinig mogelijk geluid wenst

Twee pijltjes op de display geven respectievelijk "COOL" en de ventilatiesnelheid aan.

De meest geschikte temperatuur voor vertrekken in de zomerperiode varieert tussen 24 en 27°C. Het wordt in elk geval afgeraden om een veel lagere temperatuur dan de buitentemperatuur in te stellen.

ONTVOCHTIGINGSFUNCTIE (DRY)

Ideaal om de vochtigheid in de omgeving te verlagen en op die manier temperatuurstijgingen en -dalingen te voorkomen (tussenseizoen, vochtige vertrekken, regenperiode, enz.).

Bij de ontvochtigingsfunctie, kiest het apparaat automatisch de ventilatiesnelheid.

Twee pijltjes op de display van de afstandsbediening geven respectievelijk "DRY" en "AUTO" aan.

ALLEEN VENTILATIEFUNCTIE (FAN)

Bij de ventilatiefunctie kan de ventilatiesnelheid wordt ingesteld met behulp van de knop "**FAN**" (16). De ventilatiesnelheid kan gekozen worden uit: (LOW/MED/HIGH).

Twee pijltjes op de display geven de functie "FAN" en de ingestelde snelheid aan.

Bij deze bedrijfswijze is het niet mogelijk om de functie "AUTO" te selecteren.

INSTELLING VAN DE TIMER

Met de timer kan de uitgestelde in- of uitschakeling van het apparaat ingesteld worden; op die manier wordt energie bespaard en worden de werkingsperiodes geoptimaliseerd.

Hoe moet de uitgestelde uitschakeling geprogrammeerd worden

- Druk bij ingeschakelde airconditioner op de knop **TIMER (19)**: de display geeft de uren, het simbool knipperende "h" symbool en een "TIMER OFF" aangeeft weer.
- Stel de gewenste tijd van uitschakeling in met de toetsen  (van 30 minuten tot 24 uur). Binnen de eerste 10 uur kunnen intervallen van een half uur gekozen worden. Bij tijden van meer dan 10 uur, vindt de selectie per heel uur plaats.
- Druk opnieuw op de knop **TIMER** om de gemaakte selectie te bevestigen. Een geluidssignaal en het knipperen van het controlelampje "H" bevestigen dat de programmering van de timer heeft plaatsgevonden. Met het verstrijken van de tijd, geeft de display van de afstandsbediening de resttijd weer, terwijl op de display van de airconditioner het controlelampje "H" blijft knipperen.

Werking met afstandsbediening

- Bij het verstrijken van de ingestelde tijd gaat het apparaat automatisch uit.
- Druk, om de programmering van de timer te annuleren, opnieuw op de knop **TIMER**: men hoort een geluidssignaal en beide displays laten weer de instellingen zien die waren verricht voordat de timer werd geactiveerd.


Hoe moet de uitgestelde inschakeling ingesteld worden

- Druk bij uitgeschakelde airconditioner op de knop **TIMER**: de display geeft een knipperende pijl weer die "**TIMER ON**"aanwijst. Nu kunnen alle instellingen gemaakt worden die op het moment van geprogrammeerde inschakeling van start gaan (bedrijfswijze, ventilatiesnelheid en temperatuur). Bevestig de gemaakte instellingen met behulp van de knop **TIMER**. De display geeft de uren en een knipperend "h"symbool weer.
Stel de gewenste tijd van inschakeling met behulp van de toetsen  in (van 30 minuten tot 24 uur).
Binnen de eerste 10 uur kunnen intervallen van een half uur gekozen worden. Bij tijden van meer dan 10 uur, vindt de selectie per heel uur plaats.
- Druk opnieuw op de knop **TIMER** om de geprogrammeerde inschakeling te bevestigen. Een geluidssignaal en ook de weergave van de ingestelde tijd op het bedieningspaneel bevestigen dat de programmering heeft plaatsgevonden. **Op de display van de airconditioner knippert het controlelampje "H"**. Met het verstrijken van de tijd, geven beide displays de resttijd weer.
- Bij het verstrijken van de ingestelde tijd gaat het apparaat automatisch met de gekozen instellingen aan.
- Druk, om de programmering van de timer te annuleren, opnieuw op de knop **TIMER**: men hoort een geluidssignaal en beide displays keren in stand-by terug.


Tips

Er moeten enkele voorschriften opgevolgd worden om het maximale rendement uit uw airconditioner te halen:


- sluit ramen en deuren van de ruimte waarvan u het klimaat wilt regelen. Dit geldt niet voor een installatie met een gat in de muur. In een dergelijk geval is het raadzaam een deur of vensterraam op een kier te laten, om de juiste luchtverversing te garanderen.



- Scherm het vertrek af van rechtstreeks zonlicht, door de gordijnen dicht te doen en/of de rolluiken gedeeltelijk te laten zakken. Op die manier is het apparaat bijzonder zuinig;
- Zet geen voorwerpen op de airconditioner;
- Belemmer niet de afzuiging **6** en de luchttoevoer **2**;
- Zorg ervoor dat er zich in het vertrek geen warmtebronnen bevinden.



niet afdekken



laat rolluiken zakken of doe de gordijnen dicht

- Controleer of de airconditioner "waterpas" staat. Breng eventueel de 2 wielremmen **14** aan onder de voorste wieltjes **3**.

Reiniging

Voordat reinigings- of onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, dient u het apparaat uit te schakelen met de toets ON/STAND-BY (A) of, bij modellen met afstandsbediening, met de ON/OFF knop; haal vervolgens altijd de stekker uit het stopcontact.

REINIGING VAN BUITENKANT

Wij adviseren om het apparaat te reinigen met een vochtige doek en af te drogen met een droge doek. Om veiligheidsredenen mag de airconditioner niet met water worden gewassen.

Voorzorgsmaatregelen

Gebruik nooit benzine, alcohol of oplosmiddelen voor de reiniging. Spuit nooit insectenwerende vloeistoffen of gelijkaardige producten.



REINIGING VAN DE LUCHTFILTERS

Om een goede efficiency van uw airconditioner te behouden adviseren wij om het stoffilter wekelijks te reinigen in de periode waarin het apparaat gebruikt wordt.

Het filter is ter hoogte van het afzuigrooster gesitueerd.

Ga voor het reinigen van het filter als volgt te werk:

1. Verwijder het stoffilter door het van bovenaf uit te trekken (figuur G en H).



2. Gebruik een stofzuiger om het op het filter afgezette stof te verwijderen. Als het filter zeer vuil is, het in lauw water onderdompelen en meerdere keren afspoelen. De temperatuur van het water mag niet warmer dan 40°C zijn. Na het wassen, laat u het filter drogen. Plaats het vervolgens weer in zijn zitting.

CONTROLES BIJ BEGIN SEIZOEN


Controleer of het netsnoer en het stopcontact niet beschadigd zijn en controleer of de aardleiding doeltreffend is.

CONTROLES AAN EINDE SEIZOEN

Verwijder de dop om het interne circuit volledig te legen (figuur I).

Laat het restwater volledig afvloeien in een teiltje. Breng hierna de dop weer aan.

Reinig het filter en laat het goed drogen alvorens het weer aan te brengen.



Wanneer iets niet werkt...

PROBLEMEN	OORZAKEN	OPLOSSINGEN
De airconditioner gaat niet aan	• geen stroomtoevoer • de stekker zit niet in het stopcontact • de veiligheidsvoorziening is in werking getreden.	• wacht • steek de stekker in het stopcontact • neem contact op met het servicecentrum
De airconditioner werkt, maar voor korte duur	• de luchtafvoerslang is geknikt • de luchtafvoerslang is verstopt • de luchtafvoerslang is geplooid	• plaats de afvoerslang correct • controleer of er obstakels zijn die de afvoer van lucht naar buiten belemmeren • verwijder de plooien
De airconditioner werkt wel maar koelt de ruimte niet	• het raam staat open • in de ruimte bevindt zich een warmtebron (brander, lamp, enz.) • de afvoerslang is uit zijn zitting losgekomen • verstopt luchtfilter • het vermogen van de airconditioner is niet aangepast aan de condities of afmetingen van de ruimte	• sluit het raam • neem de warmtebron weg • steek de slang in zijn zitting • reinig of vervang het filter
Vreemde geur in de ruimte	• het luchtfilter is verstopt	• reinig of vervang het filter
De airconditioner werkt niet gedurende 3 minuten na inschakeling	• de veiligheidsvoorziening van het apparaat is in werking getreden	• wacht tot 3 minuten verstreken zijn
Op de display verschijnt het opschrift <i>LE / PF / FE</i>	• Zie paragraaf "zelfdiagnose"	

Garantie/ technische kenmerken

GARANTIE EN TECHNISCHE ASSISTENTIE

De voorwaarden voor garantie en technische assistentie zijn vermeld in de documentatie die bij uw apparaat is geleverd..

TECHNISCHE KENMERKEN

Voedingsspanning	zie gegevensplaatje
Max. stroomverbruik bij koeling	"
Koelmiddel	"
Koelvermogen	"

WERKINGSLIMIETEN

Kamertemperatuur bij koeling $21 \div 35^{\circ}\text{C}$

Afmetingen van het apparaat:

• breedte	463 mm
• hoogte	773 mm
• diepte	372 mm
• gewicht	30 kg

Het vervoer, het laden, de reiniging, het opvangen en de verwerking van het koelmiddel mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een technisch servicecentrum dat door de fabrikant erkend is. De verwerking van het apparaat mag uitsluitend worden uitgevoerd door gespecialiseerd personeel dat door de fabrikant erkend is.



Belangrijke informatie voor de correcte verwerking van het product in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EC

Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.