

NEDERLANDS

Geachte klant,

Gefeliciteerd met uw keuze en dank voor het in ons gestelde vertrouwen.

Al onze producten zijn het resultaat van grondige studies en nauwgezette technische tests.

Deze handleiding helpt u dit apparaat zo goed mogelijk te benutten en er de kwaliteiten van te waarderen.

Wij zijn ervan overtuigd dat u, aan de hand van de aanwijzingen in deze handleiding, voor lange tijd en met uitstekende resultaten van dit apparaat zult genieten.

U hebt een apparaat "Wet & Dry" aangekocht (stof- en vloeistofzuiger) uitgerust met het systeem "Bagless" (zonder stofopvangzak) dat gebruik maakt van water om het stof te neutraliseren en als eerste filterfase.

Het apparaat introduceert een nieuw uniek werkingsconcept dat bijzonder gebruiksvriendelijk is en beduidende prestaties biedt.

BESCHRIJVING

- A) Luchtrooster met microfilter
- B) Handvat
- C) ON/OFF-schakelaar
- D) Motorkop
- E) Zuigmond + koppeling zuigslang
- F) Motorbeschermend mandje
- G) Filtro in poliuretano proteggi motore
- H) Verdeelkegel
- I) Zuigbuis
- J) Onderste plaat
- K) Bevestigingshaken motorkop
- L) Tank
- M) Accessoirehouder
- N) Wielen
- O) Zuigbuis
- P) Handgreep
- Q) Telescopische buis
- R) Lansvormig zuigstuk
- S) "T"-zuigstuk of multifunctioneel zuigstuk
- T) Borstel tapijten/vloeren
- U) Borstel vloeistofzuiger
- V) Rubberen opzetstuk

WAARSCHUWINGEN

- **Lees aandachtig de gebruiksaanwijzingen.**
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het wordt bijgevolg niet voor andere doeleinden gebruikt, aangepast of gewijzigd.
- Vóór het gebruik, dient u te controleren of de netspanning overeenkomt met de waarde aangeduid op het identificatielabel onder de motorkop.
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op stopcontacten met een minimaal vermogen van 10A en voorzien van een doeltreffende aardleiding. Voor apparaten met een dubbele isolatie (zie symbool ) op label met gegevens), is geen aardleiding vereist.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt of alvorens om het even welke onderhouds- of reinigingsbeurt van het apparaat.
- Was het apparaat NIET met trichloorethyleen of andere oplosmiddelen.
- Trek NIET aan het voedings snoer of aan het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Laat het apparaat NIET zonder toezicht aan staan en houd het buiten het bereik van kinderen en onbekwamen.
- NIET met het apparaat op het voedings snoer rijden, om de isolatie van het snoer niet te beschadigen.
- Zuig GEEN brandbare of bijtende vloeistoffen op.
- Zuig GEEN lucifers, as of nog brandende sigarettenpeuken op.
- Het opzuigen van grote hoeveelheden assen en bijzonder fijne stofdeeltjes, kunnen de goede werking van het filtersysteem in het gedrang brengen.
- Zet het apparaat NIET aan wanneer het defect lijkt te zijn.

Wees uiterst voorzichtig wanneer u het apparaat op traptreden gebruikt.

- Voor reparaties of voor de aankoop van accessoires, wendt u zich uitsluitend tot een erkend Servicecentrum.
- Houd er rekening mee dat tijdens het gebruik uit de luchtrooster van het apparaat een beduidende luchtstroom komt, die niet naar personen en in het bijzonder naar het aangezicht gericht wordt.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de apparaten en bijgeleverde accessoires.

Het wordt aangeraden originele wisselonderdelen te gebruiken, om borg te staan voor de doeltreffendheid van uw apparaat en om de garantie NIET te laten vervallen.

MONTAGE EN VOORBEREIDING OP HET GEBRUIK ALS STOF- /VLOEISTOFZUIGER

Opmerking: tijdens de montage en de voorbereiding op het gebruik, wordt gecontroleerd of de stekker van het apparaat NIET in een stopcontact zit.

- Haak het lid los, door de relatieve blokkeerhaken naar buiten te trekken (Fig. 1).
- Verwijder de verdeelkegel, de zuigbuis en tenslotte de onderste plaat (Fig. 2).
- Keer het apparaat om en monteer de 4 bijgeleverde wielen, door ze in de gaten onderaan de tank te duwen (Fig. 3).
- Zorg ervoor dat de filter van polyurethaan in het motorbeschermend mandje zit (Fig. 4).
- Plaats de onderste plaat J door hem vast te maken aan de tank, op de manier beschreven in fig. 5. Breng vervolgens de verdeelkegel H en de zuigbuis I aan (fig. 6).

Gebruik als stofzuiger

- Om het apparaat te gebruiken als stofzuiger, is het raadzaam ongeveer 2 liter water in de tank te gieten; **het water mag in ieder geval niet boven het niveau van de onderste plaat (J) komen.**

Het water filtert het stof en voorkomt zo dat dit stof terechtkomt in de omgeving.

- Haak de kop weer vast aan de tank.
- Haak de slang vast aan de zuigmond (fig. 7). Om los te haken, op de lipjes duwen en trekken (fig. 8).
- Breng de telescopische buis aan op de handgreep en zet op het ander uiteinde het zuigstuk dat geschikt is voor de handeling die u wenst uit te voeren.
- Steek de stekker in het stopcontact en zet het apparaat aan met de ON/OFF-schakelaar op de motorkop.

Gebruik als vloeistofzuiger

Dankzij deze functie, kunt u het hoofd bieden aan allerlei kleine noodsituaties, zoals:

- verstopte wastafels en leidingen, kleine overstromingen (wasmachine, vaatwasmachine), gemorste vloeistoffen, ont-dooien van koelkasten, diepvriezers, enz.

Let op: De eenheid voor de opvang van vloeistoffen kan tot ongeveer 8 liter water bevatten. Wanneer dit niveau overschreden wordt, onderbreekt een speciale inrichting het opzuigen en stijgt het toerental van de motor. In dit geval wordt de motor uitgeschakeld, de stekker uit het stopcontact gehaald en de tank geledigd. Haal de filter van polyurethaan G van de motorhouder F, laat hem drogen en plaats hem terug.

Opmerking: Om het apparaat te gebruiken voor het opzuigen van vloeistoffen nadat het werd gebruikt als stofzuiger, hoeft u het recipiënt niet te ledigen.

- Na het apparaat te hebben uitgerust voor het gebruik (op de manier beschreven

voor het gebruik als stofzuiger), wordt de stekker in het stopcontact gestoken en het apparaat aangezet met behulp van de ON/OFF-knop op de motorkop.

ACCESSOIRES

Telescopische buis (fig. 9)

Om de buis naar wens te verlengen, de verbinding in de richting draaien van het symbool  en de buis verlengen; de buis vervolgens vastmaken op de gewenste lengte door de verbinding in de juiste positie  te brengen.

Borstel tapijten/vloeren (fig. 10)

Ideaal om stof op te zuigen van vloeren (marmer, tegels) en tapijt of vasttapijt.

Wanneer de pedaal ingedrukt wordt aan de zijde met het symbool "harde vloeren" (, komen de borstelharen naar buiten om harde vloeren beter te reinigen; deze stand is aangeraden om vloeren grondig te reinigen of voor het reinigen van vloeren met gemarkeerde voegen; wanneer de pedaal ingedrukt wordt aan de zijde met het symbool "tapijten" (, gaan de borstelharen naar binnen en is de borstel klaar om textieloppervlakken en "delicate" vloeren zoals parket en marmer te reinigen.

Lansvormig zuigstuk (fig. 11)

Om kruimels, stof en klein afval op te zuigen. Ideaal op moeilijk te bereiken plaatsen.

Multifunctioneel "T"-stuk (fig. 12)

Wordt gebruikt voor de reiniging van sofa's, stoffen bekledingen, auto.interieurs, gordijnen, enz.

Om gordijnen schoon te maken, kan de zuigkracht zo nodig verminderd worden door het schuifknopje op het handvat van het apparaat te verplaatsen, tot de opening gedeeltelijk of volledig vrijkomt (fig. 15).

Borstel vloeistofzuiger (fig. 13)

Ideaal voor het opzuigen van vloeistoffen. Uitgerust met een opzetstuk dat aan een zijde

van rubber is, om de vloeistoffen makkelijke op te zuigen. Om het rubberen opzetstuk te verwijderen, druk beide lipjes aan de zijkant van het opzetstuk naar beneden.

Accessoirehouder (fig. 14)

Om het apparaat op te bergen, worden de accessoires in de accessoirehouder ondergebracht.

Mechanische regeling van de zuigkracht (fig. 15)

De handgreep van de slang is voorzien van een ingebouwde mechanische zuigkrachtregelaar, waarmee op snelle en handige wijze de zuigkracht worden geregeld door het knopje eenvoudigweg te verschuiven.

REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET APPARAAT

Let op: alvorens over te gaan tot de reiniging en het onderhoud, controleren of de stekker niet in het stopcontact zit.

Nadat het apparaat werd gebruikt om vloeistoffen op te zuigen, is omwille van hygiënische redenen aangewezen de accessoires de spoelen door enkele liters schoon water op te zuigen. Op die manier worden de accessoires en de binnenkant van de slang gereinigd. Om de tank te ledigen, haak de motorkop los van het apparaat; verwijder de zuigbuis, de verdeelkegel en de onderste plaat.

Maak de tank leeg (fig. 16).

Wanneer de onderste plaat wordt teruggeplaatst, let erop deze goed aan te drukken op de bodem van het recipiënt (fig. 5).

Het is raadzaam de tank na elk gebruik te ledigen.

Na het ledigen en spoelen van het recipiënt, wordt de filter in polyurethaan verwijderd, gewassen onder de kraan en gedroogd.

De filter moet altijd droog zijn, om borg te staan voor een langere levensduur. Omwille van hun bijzondere samenstelling, zouden zij anders beschadigd worden.

Controleer vervolgens of de vlotter in het motorbeschermend mandje vrij kan bewegen in zijn zitting, door de motorkop van het apparaat te halen en te schudden (fig. 17).

Reiniging van de microfilter

De microfilter bevindt zich in het luchtrooster en houdt stof, stuifmeel, enz. tegen. Om de doeltreffendheid in stand te houden, wordt de filter elke 2/3 maanden vervangen, in functie van het gebruik. Voor de vervanging, het rooster naar boven toe verwijderen (fig. 18).

Verwijder vervolgens de versleten filter en breng de nieuwe aan. Haak deze correct vast (fig. 19).

Van zodra de nieuwe filter geplaatst is, het rooster langs boven terugplaatsen en begeleiden met de hand (fig. 20).

Om het apparaat op te bergen, worden de accessoires in de accessoirehouder ondergebracht (fig. 14), het voedingssnoer rond het handvat gedraaid en vastgezet met de snoerklem.

Borstel tapijten/vloeren (T)

Controleer na elke reiniging of er geen vuil zit tussen de borstelharen, op de buizen en de wielen.