

BESCHRIJVING

- A** Handgreep
B Drukknop voor oprollen snoer
C Beugel voor parkeerstand
D ON/OFF knop
E Luchtuitlaatrooster
Handgreep met afstandsbediening (alleen sommige modellen)
F Zender infraroodsignaal (dankzij twee zenders kan het signaal vanuit alle werkstanden worden verzonden).
G "Power Control" knop (selectie van het zuigkrachtniveau)
H "StopVac" knop (pauze tijdens het stofzuigen)
I Klepje voor batterijvak van afstandsbediening
J Vleugeltjes voor verwijdering handgreep
K Ontvanger infraroodsignaal
L Zuigslang

- M** Telescoopbuizen of verlengbuizen
N Combinatiezuigmond harde/zachte vloeren met twee standen
O Spleetzuigmond
P Kleine borstelzuigmond (indien voorzien)
Q Multifunctionele zuigmond voor gewatteerde meubels
R Schouderband
Bedieningspaneel A (modellen met afstandsbediening)
S Indicator volle zak
T Indicatoren zuigkrachtniveau
U Toets voor verlagen zuigkracht
V Toets voor verhogen zuigkracht
W Ontvanger infraroodsignaal
Bedieningspaneel B (modellen met zuigkrachtregeling)
S Indicator volle zak
T Indicatoren zuigkrachtniveau
U Toets voor verlagen zuigkracht
V Toets voor verhogen zuigkracht

WAARSCHUWINGEN

- Lees aandachtig de gebruiksaanwijzingen door en bewaar ze voor toekomstige raadpleging.
- Controleer vóór het gebruik of de netspanning overeenstemt met de spanning aangegeven op het identificatieplaatje van het apparaat.
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een stopcontact met een minimumvermogen van 10 A.
- Haal de stekker altijd uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt en alvorens onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uit te voeren.
- Reinig het apparaat nooit met trichloorethyleen of andere oplosmiddelen.
- Zuig geen vloeistoffen op.
- Laat het apparaat nooit onbewaakt aan staan en houd het buiten het bereik van kinderen en onbekwamen.
- Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden en op de manier beschreven in de handleiding.
- Indien wordt vermoed dat het apparaat defect is, mag het niet aangezet worden.
- Trek het netsnoer niet verder uit het apparaat dan het rode teken aangeduid op het snoer zelf. Het gele teken, dat vóór het rode teken is aangebracht, geeft aan dat het einde van het snoer in zicht is.
- Voor reparaties of voor de aankoop van accessoires, dient u zich rechtstreeks tot een

erkend Technisch Servicecentrum te wenden.

- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van een oneigenlijk of verkeerd gebruik van het apparaat.
- De vervanging van het netsnoer mag uitsluitend worden uitgevoerd door een Erkend Servicecentrum.



- Trek nooit aan het netsnoer of het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.



- Rij niet met het apparaat over het netsnoer.



- Zuig geen lucifers, as of nog brandende sigarettenpeuken op.



- Gebruik het apparaat niet op natte oppervlakken.
- Zorg ervoor dat de zuigmond en het rooster van de luchtuitlaat niet verstopt/afgedekt zijn.
- Zuig geen naalden, nietjes of draden op.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan het apparaat, de uitrusting en de accessoires door te voeren

AANWIJZINGEN VOOR DE MONTAGE

Montage van het apparaat

Steek de slang in zijn zitting op het apparaat en duw hem aan tot hij vastklikt (Fig. 1).

Druk, om de slang los te maken, op de bevestigingshendel opzij en trek de slang naar buiten (Fig. 2)

Telescoopbuizen of verlengbuizen (M)

Sluit de telescoopbuis aan op het uiteinde van de handgreep van de zuigslang.

De telescoopbuis kan tot de gewenste lengte uitgetrokken worden (fig. 3).

Verenig, bij de versies zonder telescoopbuis, de twee buizen (fig. 4), sluit ze aan op de handgreep van de slang en breng aan het andere uiteinde het gewenste accessoire aan.

N.B: Alle zuigaccessoires kunnen zowel op de handgreep van de slang als rechtstreeks op de telescoop- of verlengbuis worden aangebracht.

GEBRUIK VAN DE ZUIGACCESSOIRES

- **Schouderband** (fig. 5)
Om het zuigen te vereenvoudigen kan de bijgeleverde schouderband gebruikt worden, die makkelijk aan het apparaat vastgehaakt kan worden.
- **Combinatiezuigmond met 2 standen**
Stand 1: voor het reinigen van harde vloeren, borstelstrip naar buiten geklapt (fig. 6).
Stand 2: voor het reinigen van tapijt en vaste vloerbedekking, borstelstrip ingeklapt (fig. 7).
- **Multifunctionele zuigmond voor gewatteerde meubels** (fig. 8) (alleen bij sommige modellen)
Voor het reinigen van gewatteerde meubels, matrassen, kleding, autostoelen etc.
- **Spleetzuigmond** (fig. 9)
voor het reinigen van radiatoren, hoeken, plinten, laden, enz.
- **Kleine borstelzuigmond** (fig. 10) (alleen bij sommige modellen)
Is voorzien van een gewricht om het zuigen te vereenvoudigen en is bijzonder geschikt om stof te verwijderen van bekleding, meubels, gordijnen, schilderijlijsten en kleding.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Alvorens het apparaat in gebruik te nemen, het net-snoer volledig uittrekken en de stekker in het stopcontact steken. Om het snoer weer op te rollen, de stekker uit het stopcontact verwijderen en de knop voor het oprollen van het snoer  indrukken (fig. 11).

Werking

De stofzuiger wordt in- en uitgeschakeld met een lichte druk op de ON/OFF knop  (D) (fig. 12). Druk, bij modellen met afstandsbediening, op de schakelaar om de afstandsbediening in te schakelen.

Modellen met afstandsbediening:

Tijdens het stofzuigen kan de werking onderbroken worden door op de knop  (H) "StopVac" van de afstandsbediening te drukken; druk, om het stofzuigen te hervatten, op de knop "Power Control" (G).

De afstandsbediening werkt met behulp van twee zenders die zowel naar voren als naar achteren voor verzending van het signaal zorgen; denk er echter om dat de afstandsbediening op het apparaat gericht moet worden.

Opmerking: de knop  (H) "StopVac" onderbreekt het stofzuigen maar schakelt het apparaat niet uit. Druk voor het uitschakelen op de ON/OFF knop  (D). Druk ook voor de inschakeling van het apparaat op de ON/OFF knop  (D).

Elektronische regeling van de zuigkracht (bij de modellen die hiervan voorzien zijn)

Dankzij de elektronische regeling, kan de zuigkracht aan het te reinigen oppervlak worden aangepast.

Op die manier kan de maximale zuigkracht van het apparaat benut worden voor het reinigen van tapijten of harde vloeren (marmer, tegels, natuursteen, enz.) of de zuigkracht verminderd worden voor de reiniging van gordijnen of andere lichte weefsels.

Door op de knop + / - op het apparaat (U / V) of, bij modellen met afstandsbediening, op de afstandbediening (toets G) (fig. 13), te drukken, kan men uit drie verschillende zuigkrachtniveaus kiezen: op het apparaat gaat de led van het betreffende niveau branden (fig. 14).

Opmerking: bij modellen met afstandsbediening kan de zuigkracht ook geregeld worden als de batterijen leeg zijn, namelijk met de + / - knop (U / V) op het apparaat.

REINIGING

Volle zak indicator (Fig. 15)

De volle zak indicator (S) geeft het moment aan waarop de papieren stofzak vervangen moet worden of wanneer de accessoires verstopt zijn.

Men adviseert om de stofzak te vervangen voordat de indicator over de gehele lengte rood is, om een betere hygiëne en betere kwaliteit van de lucht die weer in de omgeving wordt gevoerd te garanderen.

Vervanging van de papieren stofzak

Trek, om de stofzak te vervangen, aan de hendel van het stofzakvak (fig. 16) en til het deksel op; trek de stofzak voorzichtig weg, door de bevestigingshendel naar u toe te trekken (fig. 17). Op deze manier zal de zak zich naar achteren verplaatsen en kan hij eenvoudig verwijderd worden. Steek de nieuwe papieren stofzak in de geleiders en druk hem volledig naar beneden. De bij de stofzuiger geleverde zak heeft een praktische afsluiting van de opening, om te voorkomen dat stof naar buiten komt; trek aan het papieren lipje om de opening af te sluiten (fig. 18). Haak de zaksteun weer vast en sluit het deksel van de stofzuiger met een lichte druk. Men adviseert de stofzak frequent te vervangen wanneer zeer fijn vuil wordt opgezogen, zoals meel, talk, enz.

OPMERKING:

Het apparaat is voorzien van een veiligheidsvoorziening die het sluiten van het deksel van het stofzakvak verhindert als er geen stofzak aanwezig is.

Motorbeschermingsfilter

Om een lange levensduur van het apparaat te verzekeren en de motor te beschermen, is het van belang dat het motorbeschermingsfilter schoon is. Open, voor toegang tot dit filter, het stofzakvak, verwijder de papieren stofzak en verwijder het filter (fig. 19). Als het filter niet te vuil is, hoeft u slechts het stof te verwijderen. Als het filter echt vuil is, dient u het te wassen en te drogen. Controleer of het filter droog is alvorens het weer aan te brengen. Wanneer u het filter vervangt, let u dan op dat het goed in zijn zitting wordt aangebracht.

Microfilter luchtuitlaat

Naargelang het model, is uw apparaat uitgerust met een microfilter of filter met grote efficiëntie (HEPA-filter**). De filter bevindt zich onder de luchtuitlaatopeningen. Verwijder het achterste rooster (E) (fig. 20), verwijder het filter en was het met water. Breng het, zodra het volledig gedroogd is, weer in zijn zitting aan. Het is

raadzaam de filter minstens elke 5 vervangen stofzakken te vervangen; voor de modellen met HEPA-filter elke 4 vervangen stofzak.

** De HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air) houdt onzuiverheden en fijne deeltjes met afmetingen tot 0,3 micron tegen, zelfs bacteriën.

Breng, zodra het filter in zijn zitting is aangebracht, het rooster weer correct aan

Waarschuwing:

Gebruik het apparaat nooit zonder filter.

Doe het filter nooit in de wasmachine en gebruik niet de föhn om het te drogen.

"PARKEERSTAND"

Om het apparaat op veilige en ordelijke manier op te bergen, is de stofzuiger voorzien van een beugel voor de parkeerstand (C) (Fig. 21).

Indien u het stofzuigen gedurende korte tijd dient te onderbreken, kan de buis makkelijk "geparkeerd" worden: breng de steun, die op het scharnierpunt van de zuigmond is gesitueerd (N), in de beugel (C) op de achterkant van het apparaat aan (Fig. 22).

WAARSCHUWING

Een onregelmatige werking van het apparaat (verminderde zuigkracht, ongewoon lawaai of zelfs stilstand) kan te wijten zijn aan verstopte hulpstukken, een verstopte buis of defecte elektrische onderdelen.

Controleer dus de zuigstukken, de papieren zak en de beschermende motorfilter.

Om eventuele belemmeringen weg te nemen uit de zuigslang, is het mogelijk de zuigslang van de handgreep en de verbinding te halen, door eenvoudigweg te drukken op de lipjes (J) (fig. 23) en de buis te verwijderen. Om de zuigslang + handvat + verbinding weer te assembleren, druk op de lipjes en breng de buis aan.

Indien het probleem aan iets anders gelegen is, wordt het apparaat naar een erkend Servicecentrum gebracht

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC



Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.