

NEDERLAND



Lees
aandachtig de
gebruiksaanvi-
zing door

Bewaar deze
iflstrjcties

*Geachte Klant,
Al onze producten zijn
het resultaat van nauw-
gezette technische
proeven op grond
van een lange ervaring
met het ontwerpen en
produceren van elektri-
sche huishoudapparaten
voor de schoonmaak
van het huis. Wij hebben
deze handleiding, opge-
steld opdat u de kwali-*

*teiten van dit apparaat naar folle waarde kunt le-
ren schatten.*

*Wij bevelen u dan ook aan deze handleiding vol-
ledig door te lezen alvorens het apparaat te ge-
bruiken. Wij weten zeker dat u, indien u onze
raadgevingen opvolgt, lange tijd veel plezier zult
hebben van dit apparaat.*

Omschrijving

- 1) Handgreep steel
- 2) Elektrisch snoer
- 3) Knop aanzetten en regelen zuigkracht
(elektronische versie)
Aan/uit-schakelaar (automatische versie)
- 4) Luikje microfilters luchtuitvoer
- 5) Bovenstel
- 6) Openingshendeltje boven- en onderstel
- 7) Onderstel
- 8) Borstel vloerkleden/vloeren
- 8a) Hulpstuk parket (indien hiermee uitgerust)
- 9) Indicator stofzuigzak vol

Waarschuwingen

- 1) Controleer vóór gebruik of de netspanning overeenkomt met die op het typeplaatje van het apparaat. Sluit het apparaat uitsluitend aan op contactdozen met een vermogen van minimaal 10A in het geval van 220/240V en 16A in het geval van 120V, die bovendien doelmatig geaard zijn.
- 2) Controleer of de benodigde filters op hun plaats zitten alvorens u het apparaat gebruikt.
- 3) Controleer de filters regelmatig. Borstel ze uit of vervang ze zo nodig.
- 4) Verifieer dat de filters volkomen droog zijn na een eventuele wasbeurt alvorens ze weer in het apparaat te zetten.
- 5) Kom met de zuigmond niet in de buurt van ogen, oren, neuzen en dergelijke wanneer het apparaat aan staat.
- 6) Zuig geen gloeiende voorwerpen op (brandende stukken hout, peuken, enz.).

- 7) Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is of alvorens er onderhouds- of reinigingshandelingen aan uit te voeren.
- 8) Probeer een apparaat dat beschadigd lijkt niet aan te zetten.
- 9) Laat het apparaat niet over het elektrische snoer gaan, teneinde beschadiging van het isolatiemateriaal te voorkomen.
- 10) Trek nooit aan de voedingskabel of aan het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te halen.
- 11) Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen of onbekwame personen.
- 12) Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijk gebruik overeenkomstig de aanwijzingen in deze handleiding.
- 13) Wend u uitsluitend tot uw eigen verkoper of rechtstreeks tot een Technisch Service Centrum voor reparaties.

De producent behoudt zich het recht voor de apparaten of de hulpstukken te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. Aanbevolen wordt uitsluitend originele onderdelen en hulpstukken te gebruiken om de doeltreffendheid van uw apparaat te behouden en de garantie niet te laten vervallen.

Montage van het apparaat (fig.1 en fig.2)

Let erop dat de filter behoorlijk in het onderstel (7) zit. Verbind de twee onderdelen met elkaar door de tand (5) aan deel (7) vast te haken. Haak het hendeltje (6) van het onderste deel vast aan tand (A) van het bovenste deel van de stofzuiger en druk het hendeltje naar beneden tot u een klik hoort.

Montage van de handgreep (tig. 3)

- Maak de schroef los uit zijn plaats.
- Bevestig de handgreep door er flink op te drukken. Let er hierbij op dat de schroefgaatjes op de handgreep en de stofzuiger op elkaar passen. Het snoer moet door de daarvoor bestemde opening aan het uiteinde van de handgreep gehaald worden; let er op dat u het snoer zodoende niet beschadigt.
- Bevestig de schroef en zet goed aan om het geheel vast te zetten.

Montage hulpstukken

Opdat de hulpstukken perfect op de machine-eenheid passen moet u stevig drukken.

- A) Borstel vloeren/vloerkleden: Zuigt het stof doelmatig op, zowel van harde vloeren als van vloerkleden of kamerbreed tapijt. Om harde vloeren te zuigen, dient de knop op

de borstel ingedrukt te zijn op symbool (▲) naar buiten staand borstelhaar.

Om te stofzuigen op vloerkleden en vaste vloerbedekkingen, moet de knop op de borstel daarentegen langs de andere kant ingedrukt zijn (▲) naar binnen staand borstelhaar.

Hulpstuk parket (indien hiermee uitgerust): Ideaal voor het stofzuigen van houten vloeren. Bevestig het hulpstuk op de borstel vloeren/vloerkleden zoals aangegeven op de afbeelding

- B) Multifunctioneel mondstuk: bijzonder geschikt voor het schoonmaken van bankstellen, stoelen, gordijnen, auto-interieurs, dekens, matrassen, enzovoort.
- C) Mondstuk voor gleuven: erg nuttig om hoeken, randjes en kantjes en alle voor normale hulpstukken moeilijk toegankelijke plaatsen in het algemeen.

Werking van het apparaat

Aanzetten

Automatische versie (fig. 4): druk op de schakelaar (3)

Elektronische versie (fig. 4a): draai de knop (3) met de wijzers van de klok mee en ga als volgt te werk:

- maximumvermogen: aanbevolen voor stoffen vloerbekledingen, hoeken, randen en zwaar vuil (steentjes, broodkrumels, enz.)
- mediumvermogen: maakt het mogelijk elektrische energie te besparen, verhoogt de geruisloosheid van het apparaat en is ruimschoots voldoende om stof van harde vloeren en bekledingen op te zuigen.
- minimumvermogen: is noodzakelijk om op lichte en delicate voorwerpen te stofzuigen, b.v. bekledingen in dunne stoffen, om te voorkomen dat de bekleding mee wordt opgezogen waardoor het schoonmaken bemoeilijkt wordt.

Snoerklemmetje (fig. 5)

Hiermee kunt u het opgerolde snoer gemakkelijker losmaken: het volstaat dat u aan het bovenste haakje draait om het snoer onmiddellijk vrij te maken.

Voor het schoonmaken onder lage meubels (fig. 6)

Bevestig eerst de verlengbuis en vervolgens het geschikte hulpstuk op het apparaat. Voor een optimaal resultaat moet u het apparaat naar rechts of links draaien en heen- en weerbewegen bij het schoonmaken.

Voor het reinigen op hoge plaatsen of het plafond

Bevestig de verlengbuis en het geschikte hulpstuk door stevig te duwen. Gebruik beide handen om de stofzuiger vast te houden.

Indicator volle stofzak (5)

De aanwijzer volle stofzak is geplaatst op het onderste gedeelte van de stofzuiger en wordt geactiveerd wanneer de zuigbuis verstopt, of de papieren stofzuigzak te vol is.

Vervanging stofzak (fig. 7)

Maak het onderstel van het bovenstel los met behulp van het hendeltje (6), hef het haakje op en haal de draagzak uit het apparaat. Verwijder de stofzak vervolgens en vervang hem met een nieuwe waarbij u de kartonnen ring op de desbetreffende opening plaatst. Zorg er bij het aanbrengen van de stofzak voor dat hij op de twee bovenste railtjes past die aan de onderkant van het apparaat zitten en duw stevig aan.

Reiniging en onderhoud van het apparaat

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voor ti gelijk welk onderhoud uitvoert

Onderhoud motorfilter (fig. 8)

Teneinde een zo efficiënt mogelijke zuiging en de beste prestaties van de motor te bekomen en de te vermijden dat er stofdeeltjes in de uitgestoten lucht zitten, is het noodzakelijk de filter van de stofzuiger (A) schoon te houden en hem regelmatig met koud water en een gewoon wasmiddel te wassen. Let erop dat de filter volledig droog is voor u hem weer gebruikt.

Reiniging en vervanging van de luchtuitvoermicrofilters (fig. 9)

De luchtuitvoermicrofilters moeten schoon gehouden worden en om de 2-3 maanden vervangen worden om het circuleren van bacteriën in de lucht te vermijden. Open het rooster door het hendeltje zachtjes naar beneden te trekken en vervolgens naar buiten. Maak de microfilters vervolgens schoon of vervang ze.

Opbergen van het apparaat

Wikkel het snoer om de daarvoor bestemde haken (fig. 5) en gebruik het gaatje bovenaan de handgreep om de stofzuiger op te hangen aan een haak of nagel in de muur.