

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

- Het apparaat dient uitsluitend gebruikt te worden voor de doeleinden waarvoor het ontworpen is. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en bijgevolg gevaarlijk te worden beschouwd. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt door een oneigenlijk, verkeerd en onverantwoordelijk gebruik en/of door reparaties uitgevoerd door niet vakbekwaam personeel.
- Nadat de verpakking verwijderd is, dient men te controleren of het apparaat in goede staat verkeert. In geval van twijfel, mag het apparaat niet gebruikt worden en dient men zich te wenden tot vakbekwaam personeel. Voor het verwijderen van eventueel stof dat zich gevormd zou kunnen hebben, is het voldoende het apparaat af te stoffen met een zachte doek.
- Alvorens de stekker in het stopcontact te steken, controleer of:
 - de netspanning overeenkomt met de waarde aangegeven op het kenmerkenplaatje dat zich aan de onderkant van het apparaat bevindt.
 - het stopcontact voorzien is van een aardleiding: **de fabrikant stelt zich niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet in acht nemen van deze norm.**
- Indien de stekker niet in het stopcontact past, het stopcontact door een vakman laten vervangen door een gepast stopcontact. Wij raden u af adapters, verloopstekkers en/of verlengsnoeren te gebruiken. Als het toch nodig is hiervan gebruik te maken, gebruik dan alleen enkel- of meervoudige stekkers en verlengsnoeren die aan de geldende veiligheidsvoorschriften voldoen, waarbij u erop moet letten dat het vermogen dat op de adapter staat niet overschreden wordt.
- De plastic zak waarin het product verpakt is, dient niet binnen het bereik van kinderen te worden gelaten, omdat het een bron van gevaar is.
- Wanneer het apparaat aangesloten is op het elektriciteitsnet, en in het bijzonder wanneer het apparaat aanstaat, nooit de handen in de broodsleuven (G) steken.
- Raak het apparaat niet aan met natte of vochtige handen.
- Tijdens het gebruik worden de metalen wanden en de zone rondom de broodsleuven (G) warm: het apparaat bedienen door uitsluitend de plastic knoppen en handvaten aan te raken.
- Brood is een voedingswaar dat vlam kan vatten. Daarom dient het apparaat niet gebruikt te worden in de buurt van gordijnen of ander brandbaar materiaal.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (ook kinderen) met verminderde psychische, fysieke of sensorische capaciteiten, of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij zij onder het toezicht staan of aanwijzingen ontvangen van iemand die verantwoordelijk voor hun veiligheid is. Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat niet bedekken tijdens de werking.
- Het apparaat niet gebruiken op blote of natte voeten.
- De stekker uit het stopcontact halen wanneer het apparaat niet gebruikt wordt.
- **Het apparaat niet onnodig aan laten staan, omdat dit een bron van gevaar zou kunnen opleveren.**
- De stekker niet uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken.
- Het apparaat niet blootstellen aan de weersomstandigheden (regen, zon, vorst, enz.)
- Voordat men overgaat tot het schoonmaken of het uitvoeren van onderhoud, altijd eerst de stekker uit het stopcontact halen. Het apparaat, het voedingsnoer of de stekker niet onderdompelen in water.
- **Indien de stroom uitvalt terwijl de lader in beweging is, komt die bij het herstellen van de stroomtoevoer automatisch in de hoge stand.**
Ingeval van storing en/of slecht functioneren, het apparaat afzetten zonder te proberen het zelf te repareren.
Voor eventuele reparaties en **voor het vervangen van het elektriciteitsnoer**, dient men zich uitsluitend te wenden tot technische servicecentra die geautoriseerd zijn door de fabrikant.
- Deze gebruiksaanwijzingen goed bewaren voor eventuele latere raadplegingen.

Dit apparaat voldoet aan de EG-richtlijn 89/336 aangaande de elektromagnetische verenigbaarheid.

De materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen zijn conform de voorschriften van de Europese verordening 1935/2004.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

- A) Bedieningspaneel
- B) Display
- C) Drukknop stop/clear (⊖)
- D) Drukknop "defrost" (❄)
- E) Startknop (start) (Ⓢ)
- F) Drukknop "reheat" (🔥)
- G) Broodsleuven
- H) Kruimelopvangblad
- I) Snoeroproller

BESCHRIJVING VAN DE DISPLAY

- L) Nummers (komen overeen met de roostergraad van 1 tot 6)
- M) De zones vertegenwoordigen de resterende roostertijd.

Om het "nieuw" geurtje te verwijderen dat bij het eerste gebruik vrij komt, het apparaat minstens 5 minuten zonder etenswaren laten werken. De ruimte wordt tijdens deze handeling verlucht.

GEBRUIK VAN DE BROODROOSTER

Functie "roosteren"

- Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact. De broodrooster geeft een pieptoon af en op de display verschijnt een knipperende "3" gevolgd door 3 zwarte streepjes, om aan te geven dat het apparaat een tussenliggende roostergraad heeft ingesteld. Indien men deze roostergraad wenst te wijzigen, kan dit met de drukknoppen +/-: passen de streepjes overeenkomstig de roostertijd aan. In deze fase van preselectie, is de broodrooster in stand-by en klaar om te roosteren.
- Bij het eerste gebruik raadt men aan een tussenliggende roostergraad in te stellen.
- Steek de broodsneden in de broodsleuven (G) en druk op de startknop "Ⓢ" (E) (een pieptoon geeft aan dat de selectie uitgevoerd is).

De lader gaat automatisch naar beneden en op de display verschijnen drie streepjes ≡ om aan te geven dat de lader aan het zakken is. Van zodra de lader gezakt is, kan het roosteren beginnen (op de display verschijnt

het nummer overeenkomstig de roostergraad en de streepjes overeenkomstig de geselecteerde tijd knipperen).

Tijdens het roosteren gaan de streepjes met verloop van tijd een voor een uit. In deze fase kan de roostergraad altijd gewijzigd worden met behulp van de toetsen +/- (zowel de nummers als de streepjes veranderen).

- Indien u om een of andere reden het roosteren wilt onderbreken, volstaat het te drukken op de knop stop/clear (⊖):
- Na het roosteren, geeft het apparaat een pieptoon af en komt de lader omhoog. Op de display knipperen drie streepjes van onder naar boven. Nadat de lader omhoog gekomen is, geeft de display de laatste selectie van de roostergraad weer (het nummer knippert).

Van zodra een bewerking geselecteerd werd met de startknop Ⓢ, wordt op de knop stop/clear gedrukt om de lader te stoppen of de bewerking te annuleren. De lader zal in ieder geval dalen en vervolgens omhoog komen.

Wanneer het apparaat in de selectiefase is (stand-by) en op geen enkele knop gedrukt wordt binnen 2 minuten, verdwijnt het knipperend nummer en verschijnen op de display alleen de streepjes (screensaver). Wanneer op een willekeurige knop gedrukt wordt, gaat de display weer naar stand-by en wordt de laatst uitgevoerde selectie weergegeven.

Functie reheat "🔥" (verwarmen van reeds geroosterde sneden brood)

- Steek de broodsneden in de broodsleuven (G) en druk op de knop reheat (F) (een pieptoon geeft aan dat de selectie uitgevoerd is en op de display verschijnt het symbool (🔥)).
- In de selectiefase kan de ingestelde functie geannuleerd worden door nogmaals te drukken op de knop "reheat".
- Het opwarmen wordt gestart met de startknop (E); een pieptoon geeft aan dat de selectie uitgevoerd is. De lader haat automatisch naar beneden en op de display verschijnen in de plaats van het nummer van de roostergraad drie streepjes, om aan te geven dat de lader gezakt is.

Na het zakken verschijnt op de display opnieuw het symbool van de functie "reheat" en knippert het laatste streepje.

In deze functie is het niet mogelijk de tijden te verlengen, omdat die vast zijn. (ca. 1 minuut).

Na het opwarmen, geeft het apparaat een pieptoon af en komt de lader omhoog. Op de display knipperen drie streepjes van onder naar boven. Nadat de lader omhoog gekomen is, geeft de display de laatste selectie van de roostergraad weer (het nummer knippert).

In deze functie is het niet mogelijk de tijden te verlengen, omdat die vast zijn. (ca. 1 minuut). Na het opwarmen, geeft het apparaat een pieptoon af en komt de lader omhoog. Op de display knipperen drie streepjes van onder naar boven. Nadat de lader omhoog gekomen is, geeft de display de laatste selectie van de roostergraad weer (het nummer knippert).

Functie "Defrost" "  " (roosteren van diepgevroren brood)

- Steek de diepgevroren broodsneden in de broodseleuven (G) en selecteer de roostergraad met de knoppen +/- . Druk vervolgens op "Defrost" (D) (een pieptoon geeft aan dat de selectie uitgevoerd is en op de display verschijnt het symbool ().

In de selectiefase kan de ingestelde functie geannuleerd worden door nogmaals te drukken op de knop "Defrost".

- Het ontdooien wordt gestart met de startknop (E); een pieptoon geeft aan dat de selectie uitgevoerd is. De lader gaat automatisch naar beneden en op de display verschijnen in de plaats van het nummer van de roostergraad drie streepjes, om aan te geven dat de lader gezakt is.

Na het zakken verschijnt op de display opnieuw het symbool van de functie "Defrost" en knippert het laatste streepje. In deze functie kunnen de tijden gewijzigd worden.

Na het ontdooien, geeft het apparaat een pieptoon af en komt de lader omhoog. Op de display knipperen drie streepjes van onder naar boven. Nadat de lader omhoog gekomen is, geeft de display de laatste selectie van de roostergraad weer (het nummer knippert).

RAADGEVINGEN

- Het apparaat niet leeg laten functioneren (oftewel zonder sneden brood).
- Geen heel dunne of gebroken sneden brood gebruiken.
- Geen etenswaren in de broodrooster doen die tijdens het verwarmen kunnen lekken. Afgezien van de moeilijkheden die dit veroorzaakt voor het schoonmaken, kan het ook brandgevaar opleveren. Het is bovendien belangrijk vóór elk gebruik eventuele gelekte etenswaren te verwijderen van kruimelopvangblad.

- Geen te grote stukken (met geweld) in de broodrooster duwen.
- Geen vorken of andere voorwerpen in de broodrooster steken om het brood eruit te halen, omdat hierdoor de weerstanden beschadigd kunnen worden. Indien nodig, de stekker uit het stopcontact halen, het apparaat omkeren en lichtjes schudden.

REINIGING - ONDERHOUD

- Elke reinigings- of onderhoudsbeurt dient te geschieden nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald.
- Het apparaat laten afkoelen voordat men begint met reinigen.
- De buitenkant van het apparaat wordt schoongemaakt met een vochtige doek. Geen scurende reinigingsproducten gebruiken die de buitenkant kunnen aantasten.
- **DOMPEL HET APPARAAT NIET ONDER IN WATER.**
- Na elk gebruik de stekker uit het stopcontact halen en het kruimelopvangblad dat zich aan de onderkant van het apparaat bevindt, leegmaken.
- Indien een geroosterde boterham vast blijft zitten in de sleuf, de stekker uit het stopcontact halen, het apparaat omkeren en zachtjes schudden.
- **DE ONDERDELEN VAN DE BROODROOSTER AANRAKEN NOOIT AANRAKEN MET SCHERPE VOORWERP, IN HET BIJZONDER NIET DE BINNENKANT VAN DE BROODSLEUVEN.**
- Indien het apparaat niet goed werkt, is de broodrooster voorzien van een beveiliging die voorkomt dat de motor van de lader niet beschadigd wordt.
Indien op de display "E" verschijnt, de broodrooster naar het dichtstbijzijnde servicecentrum brengen.

Wichtiger Hinweis für die korrekte Entsorgung des Produkts in Übereinstimmung mit der EG-Richtlinie 2002/96/EG.



Am Ende seiner Nutzzeit darf das Produkt NICHT zusammen mit dem Siedlungsabfall beseitigt werden. Es kann zu den eigens von den städtischen Behörden eingerichteten Sammelstellen oder zu den Fachhändlern, die einen Rücknahmeservice anbieten, gebracht werden. Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgerätes vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht wird die Wiederverwertung der Materialien, aus denen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt. Zur Erinnerung an die Verpflichtung, die Elektrohaushaltsgeräte getrennt zu beseitigen, ist das Produkt mit einer Mülltonne, die durchgestrichen ist, gekennzeichnet.