

HET EERSTE GEBRUIK

Naam de instructies aandachtig door, met het oog op een correct gebruik, de veiligheid en het onderhoud van het apparaat.

Bewaar deze handleiding voor latere raadplegingen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Alvorens de stekker in het stopcontact te steken, controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning aangeduid op het apparaat.
- Maak het apparaat uitsluitend schoon met een licht vochtige doek.
- Als het apparaat defect is of niet naar behoren werkt, schakelt u hem uit zonder eraan te knoeien. Voor eventuele herstellingen wendt u zich tot een Technisch Servicecentrum erkend door de fabrikant, en eist u het gebruik van originele wisselstukken. De niet-naleving van deze voorschriften kan de veiligheid van het apparaat in het gedrang brengen.
- Dit apparaat dient enkel voor het gebruik waarvoor het werd ontworpen. De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van een ongeschikt, verkeerd en onredelijk gebruik. In dergelijke gevallen, vervalt de garantie.
- Schakel het apparaat niet in als het apparaat of het stroomsnoer defect is.
- De stekker nooit uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken, of met natte handen.
- Kinderen zijn zich niet bewust van de gevaren verbonden met het gebruik van elektrische apparaten. Laat ze dus nooit zonder toezicht achter bij het apparaat.
- Dompel het apparaat niet onder in water.
- **Opgelet:** trek de stekker uit het stopcontact vóór u het apparaat schoonmaakt.
- Laat het snoer niet van de rand van de tafel of een ander draagvlak hangen, en zorg ervoor dat hij niet in aanraking komt met hete oppervlakken.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

1. Deksel
2. Reservoir koffiebonen
3. Instelling maling
4. Indicator invoegen/uithalen reservoir koffiebonen
5. Interne bescherming
6. Reservoir gemalen koffie
7. ON/OFF-schakelaar en malingstijd
8. Stroomsnoer
9. Uitsparing om snoer op te rollen

WERKING VAN HET APPARAAT

- Zet het apparaat op een vlak draagvlak.
- Ontrol voldoende stroomsnoer
- Geleid het snoer in de voorziene uitsparing onderaan het apparaat en steek de stekker in het stopcontact.
- Hef het deksel van het reservoir. Vul het reservoir met de gewenste hoeveelheid koffiebonen, met een max. van 250 g.
- Plaats het deksel terug.
- Controleer of de opvangbak correct geplaatst is.
- Draai de ON/OFF-knop om de koffiemolen aan te zetten en stel de juiste tijd in door de knop in wijzerzin te draaien. Als de knop op 10 staat, wordt de nodige hoeveelheid koffiebonen gemalen voor 10 koppen. Dit cijfer dient evenwel als referentie. De hoeveelheid koffie hangt immers af van de persoonlijke voorkeur, het type en de brandings- en uiteraard de malingsgraad van de koffiebonen. De tussencijfers van de hoeveelheid vertegenwoordigen de overeenkomstige porties.
- Stel de maling in terwijl het apparaat aan staat, om te voorkomen dat de koffiebonen vastraken in het maalmechanisme. De malingsgraden worden aangeduid op een regelknop met een aantal punten: de kleinste punten staan voor de fijne maling, en worden geleidelijk groter, voor de grove malingen. Al doende merkt u welke malingsgraad het meest geschikt is voor uw persoonlijke smaak.
- De koffiemolen stopt automatisch na de ingestelde tijd. Indien u het malen vroegtijdig wilt stopzetten, draait u de knop in tegenwijzerzin tot u het apparaat uitschakelt.

GEBRUIKSTIPS

- Houd het deksel van het reservoir met koffiebonen altijd hermetisch gesloten, om de smaak en het aroma van de koffiebonen te bewaren.
- Maal alleen de nodige hoeveelheid koffie.
- Ga nooit verder dan het MAX-niveau aangeduid op het reservoir van de gemalen koffie, om te voorkomen dat de motor oververhit raakt.

KARAKTERISTIEKEN VAN DE MOTORBEVEILIGING

Door de grote hoeveelheden koffie die dagelijks wordt verpakt, kunnen soms minuscule steentjes terecht geraken tussen zelfs de fijnste koffiebonen. Het apparaat is voorzien van een motorbeveiliging tegen deze steentjes - of "koppelschakeling" - om te voorkomen dat het maalmechanisme beschadigd wordt. Een steentje in het maalmechanisme veroorzaakt een sterk metaalgeluid. Zet de koffiemolen onmiddellijk af, trek de stekker uit het stopcontact, open het apparaat zoals beschreven in het deel "Onderhoud" en verwijder het vreemd voorwerp.

ONDERHOUD

Trek de stekker uit het stopcontact. Verwijder eventuele koffiebonen die in het reservoir gebleven zijn en neem deze laatste uit de koffiemolen door hem helemaal in tegenwijzerzin te draaien (fig. 6). Hef het reservoir voor de koffiebonen uit zijn uitsparing (fig. 7). De maalring kan nu worden verwijderd. Om het maalmechanisme te reinigen gebruikt u een borsteltje met zachte haren.

Na deze handeling hermanteert u het apparaat in omgekeerde volgorde dan hierboven beschreven. Let erop dat de twee lipjes correct geplaatst worden. De behuizing van de koffiemolen en de transparante onderdelen worden makkelijk schoongemaakt met een vochtige doek.