

NORSK

Les denne bruksanvisningen nøye før man installerer og tar i bruk apparatet. På denne måten kan man oppnå best mulig resultater og maksimal sikkerhet.

BESKRIVELSE AV APPARATET

(se fig. side 3)

Følgende terminologi som vil brukes gjennomgående i på de neste sidene:

- A Indikator for vannnivå ((inne i beholderen).
- B Filterholder for traktekaffe
- C Tasten "ON/AUTO/OFF" med led-lampe
- D. Display
- E. Tasten "SET TIME" (Tidsinnstilling)
- F. Tasten "SET CLOCK"
- G. Varsellamper "FRESHNESS" (kun på enkelte modeller)
- H. Tasten "AROMA" med varsellampe
- I. Plate (varmeplate på modellene med glasskanne)
- J. Permanent filter (kun på enkelte modeller)
- K. Måleskje
- L. Kanne (glass- eller termokanne, avhengig av modell)
- M. Klorfilter (kun på enkelte modeller)

SIKKERHETSADVARSLER

- Pass på at du ikke brenner deg på vannsprut eller damputslipp, eller ved å bruke apparatet på feil måte.
- Ikke berør varme deler (utslippsområde i kontakt med filterholderen og oppvarmingsplaten).
- Etter å ha fjernet emballasjen, sjekk at apparatet er helt. Hvis det er tvil om dette, ikke bruk apparatet og ta kontakt med godkjent servicepersonale.
- Dette apparatet er kun beregnet til hjemmebruk. All annen bruk anses som uegnet og dermed farlig.
- Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader som oppstår som følge av feil og uansvarlig bruk.
- Ikke berør apparatet med våte eller fuktige hender eller føtter.
- Man må ikke la apparatet brukes av personer (også barn) med begrensede psykiske, fysiske og sansemessige ferdigheter, eller med for liten erfaring eller kunnskap, med mindre de har tilstrekkelig tilsyn og opplæring av en ansvarlig voksen, som kan forebygge ulykker. Pass på barn, og sørg for at de ikke leker med apparatet.
- I tilfelle feil og/eller uregelmessig funksjon må man slå den av uten videre inngrep. For eventuelle reparasjoner, ta kontakt med et service-senter som er godkjent av produsenten, og be om at det brukes originale reservedeler. Hvis dette ikke gjøres, kan det medføre at apparatet ikke er sikkert å bruke.
- Dersom strømledningen er skadd, må denne byttes ut av produsenten, eller av produsentens tekniske serviceavdeling slik at all mulig risiko forebygges.
- Ta støpselet ut av kontakten og slå av hovedbryteren når apparatet ikke brukes. Ikke la apparatet stå med strømtilførselen på til ingen nytte.
- Ikke senk apparatet ned i vann.
- Materialer og gjenstander som er beregnet til å komme i kontakt med mat, er i samsvar med forskriftene i det europeiske direktivet 1935/2004.

INSTALLASJON:

- Etter å ha fjernet emballasjen, sjekk at apparatet er helt. Hvis det er tvil om dette, ikke bruk apparatet og ta kontakt med godkjent servicepersonale
- Emballasjemateriellet (plastposer, utvidet polystirol, stifter osv.) må ikke forlates innen barns rekkevidde fordi de kan utgjøre fare.
- Plasser apparatet på en arbeidsbenk langt fra vannkraner, vask og varmekilder.
- Etter å ha plassert apparatet på arbeidsbenken må man kontrollere om det er igjen en avstand på minst 5 cm mellom overflatene på apparatet og veggene på siden og bak, og et ledig rom på minst 20 cm over kaffemaskinen.
- Man må aldri installere apparatet i lokaler der romtemperaturen kan gå ned til under 0° C (der som vannet fryser vil apparatet kunne få skader).
- Sjekk om den elektriske spenningen i strømkretsen stemmer med det som står på merket på apparatet. Kople apparatet kun til elektrisk kontakt som må ha en minimumsstyrke på 10A, og være utstyrt med effektiv jording.
Produsenten vil ikke anses som ansvarlig for eventuelle ulykker som er forårsaket av manglende jording i anlegget.
- Dersom veggkontakten og støpslet på apparatet ikke passer sammen, må støpslet byttes ut med en egnet type, og av fagfolk.
- Strømkabelen til dette apparatet må aldri skiftes ut av brukeren selv, fordi skifteoperasjonen krever spesialverktøy.
Dersom strømkabelen skulle bli skadd, og trenger å byttes ut, må man alltid henvende seg til et autorisert servicesenter, slik at all mulig risiko kan forebygges.

KLORFILTER (KUN PÅ ENKELTE MODELLER)

Filteret fjerner klorsmaken på vannet.

For installasjon, gå fram som følger:

- Ta klorfilteret ut av plastikkposen og skyll det i rennende vann.
- Løft opp lokket, trekk ut hylsen ved å trekke den oppover (fig. 1).
- Åpne hylsen og plasser filteret forsiktig inn i åpningen, som vist i fig. 2.
- Lukk hylsen og sett den inn på plass den ved å presse nedover.
- Etter å kaffebryggingssykluser, eller i alle fall etter seks måneders bruk, må klorfilteret byttes ut.

INNSTILLING AV KLOKKEN (FIG. 3)

Sett støpslet inn i kontakten; ved første gangs tenning vil man se teksten "AM 0:00".

For å stille inn riktig klokkeslett trykker man flere ganger på tasten "SET CLOCK", denne operasjonen kan utføres raskt ved å ganske enkelt holde inne tasten.

Klokkeslettet kan stilles inn når som helst.

TILBEREDNING AV FILTERKAFFE

VÆR OPPMERKSOM: Første gang man tilbereder kaffe, må man først vaske alle deler og

Indre kretser i maskinen på følgende måte.

Tilbered minst to runder kaffe uten bruk av malt kaffe (etter anvisningene i "Tilberedning av filterkaffe").

- Løft opp lokket, og fyll ved hjelp av kannen vannbeholderen med rent vann, opp til det nivået som tilsvarer det antall kaffekopper man vil tilberede (fig. 4). Plasser det permanente filteret (hvis medfølger) i filterholderen (fig. 5), og for de modellene som ikke er utstyrt med det, bruk papirfilter nr. 4.
- Fyll filtermalt kaffe i filteret ved hjelp av den måleskjeen som følger med, og spre kaffen jevnt utover (fig. 6). Se tabellene under for å vite anbefalt kaffemengde. Bruk en filtermalt kaffe av god kvalitet, middels malt, og beregnet til traktekaffe.

Tab. 1: Anbefalt mengde

ANT. KOPPER	ANT. MÅLESKJEER*
12	12
10	10
8	8
6	6

*1 måleskje = (7 g. cirka)

Øk eller reduser kaffemengden etter personlig smak.

Kaffetypen vil ha stor innvirkning på hvordan kaffen tilberedes. Det anbefales derfor å prøve flere ulike kaffetyper for å finne den typen som passer best til egen gane.

- **Modeller med glasskanne:** Lukk lokket og plasser kannen, med påsatt lokk på platen (fig. 7).
- **Modeller med termokanne:** Før man plasserer kannen på platen må man sørge for at lokket er på, eller rettere sagt at spaken står på linje med håndtaket til kannen (fig. 8).
- Kaffesmaken kan forsterkes med å trykke inn tasten AROMA. Denne funksjonen aktiverer en infusjonsprosess som slipper vannet gjennom filteret med 30 sekunder intervaller. På denne måten vil litt av gangen filtreres, og kaffen får bedre smak og aroma. For å aktivere funksjonen må man trykke på knappen AROMA. En varsellampe vil tennes i selve tasten. For å slå av funksjonen trykker man på nytt på tasten. *Bruk av AROMA- funksjonen anbefales når man ikke skal tilberede en hel kanne kaffe.*
- Trykk på bryteren "ON/AUTO/OFF" (fig. 9). Varsellampen på bryteren vil angi at kaffetrakteren er i funksjon, og teksten "BREW" vil vises på displayet.
- Kaffen vil begynne å renne ut etter bare få sekunder. **Det er helt vanlig at det kommer ut litt damp fra apparatet mens kaffen renner ned i beholderen.**
- Når gjennomrenningen er over vil apparatet gi fra seg et lydsignal.
- På modeller som har funksjonen AUTO innebygd i tasten ON/OFF, trykk to ganger på tasten. Varsellampen på bryteren vil angi at kaffetrakteren er i funksjon, og teksten "AUTO" vil vises på displayet (fig.. 10).
- Enkelte modeller har led-lamper (FRESHNESS) som vil angi hvor lenge det er siden kaffen ble tilberedt. Disse varsellampene vil tennes, en av gangen hver 15 minutt, 2 timer etter at kaffen ble tilberedt vil apparatet slå seg av.
- **I modeller med glasskanne,** dersom man lar bryteren "ON/OFF" stå på etter gjennomrenning, vil varmeplaten holde kaffen varm ved ideell temperatur.
- **Modeller med termokanne:** For å helle kaffen, vri lokket til det kommer i posisjonen som angis i figur 11.
For å fjerne lokket helt fra kannen, vri lokket til det kommer i posisjonen som angis i figur 12.

OBS! Hvis du tar ut beholderen før kaffen er ferdig, stanser ikke kaffebyggingen. Kaffen slutter bare å renne ned i selve beholderen; hvis du ønsker å drikke kaffen med en gang, anbefales det å helle kaffen i en kopp så raskt som mulig, for å unngå søl.

PROGRAMMERING AV OPPSTART (AUTO)

Sjekk at klokkeslettet som er innstilt er riktig.

For å programmere tidspunkt for tilberedning av kaffe:

- Trykk på tasten SET TIMER, og hold den inne til du når det klokkeslettet du ønsker kaffemaskinen skal slå seg på.
- Slipp deretter opp tasten SET TIMER: Klokkeslettet vil blinke i noen sekunder.

AKTIVERING AV FUNKSJONEN 'TIMER'

Etter at man har:

- Stilt inn klokkeslett for tenning og slukking som vist i forrige avsnitt;
- Klargjør kaffemaskinen for kaffebygging; Trykk to ganger på tasten ON/AUTO/OFF (fig. 10). Varsellampen i selve tasten vil vise at apparatet er i funksjon, og på displayet vil man se teksten AUTO.

Utførselen av kaffe vil starte noen minutter etter den innstilte tiden; denne tiden gjør det mulig for maskinen å forhåndsoppvarmes slik at kaffen får optimal temperatur.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Før man begynner med noen som helt form for vedlikehold/ rengjøring, må apparatet slås av, kontakten trekkes ut, og maskinen få tid til å avkjøles.

1. Ved rengjøring av maskinen må man ikke bruke løsemidler eller slipende vaskemidler. Det holder å bruke en fuktig, myk klut.
2. Maskinen må aldri senkes ned i vann. Dette er et elektrisk apparat.

AVKALKING (kun på enkelte Modeller)

Dersom man bor i et område med hardt vann, vil kalk bygge seg opp over tid.

Kalkavleiringer vil kunne hindre apparatet fra å fungere skikkelig.

Når varselampen ON/AUTO/OFF clinker, kan man utføre avkalkingen ved hjelp av et avkalkingsmiddel for kaffetraktere, av den typen som finnes i handelen.

Fullfør avkalkingen ved hjelp av et avkalkingsmiddel for kaffetraktere, av den typen som finnes i handelen.

Dersom disse produktene ikke være mulig å finne kan man følge denne prosedyren:

1. Hell 4 kopper kaffe inn i kannen;
2. Løs opp 2 skjeer (ca 30 gram) sitronsyre (finnes på apoteket). Hell denne avkalkingsoppløsningen i vannbeholderen.
3. Sett kannen på varmeplaten.
4. Trykk på bryteren på/av filterkaffe til ca 1 kopp oppløsning har rent gjennom, før man slår av apparatet.
5. La oppløsningen virke i 15 minutter. Gjenta operasjonen 4 og 5 en gang til.
6. Slå på maskinen og la oppløsningen renne gjennom helt til beholderen er helt tom.

7. Skyll ved å la apparatet fungere med bare vann minst 3 ganger (3 fulle vannbeholdere).

8. Når man har fullført avkalkingsoperasjonen, trykker man samtidig på tastene "SET TIMER" og "SET CLOCK".

Garantien vil ikke gjelde dersom man ikke utfører rengjøringsoperasjonen over med jevne mellomrom.

Vi anbefaler å avkalke apparatet etter ca. 300 kaffekopper.

FUNKSJONSPROBLEMER

Problem	Mulige årsaker	Løsning
Gjennomrenningstiden for filterkaffe er blitt lengre.	Filterkaffemaskinen må avkalkes.	Utfør avkalking som beskrevet i avsnittet "avkalking".
Kaffen smaker surt	Man har ikke skylt nok etter rengjøring	Skyll apparatet som beskrevet i avsnittet "avkalking".