

**Merk:**

Dette symbolet vil angi råd og informasjon som er viktig for brukeren.

- Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet.
- Dette apparatet er kun beregnet for bruk i hjemmet. Følgende bruk er ikke tillatt: bruk på kjøkken for personale i butikker, kontorer eller på andre arbeidsplasser, gårdsturisme, hoteller, moteller og andre overnattingssteder, romutleie. All annen bruk må anses som upassende og dermed farlig.
- Materialer og gjenstander som er beregnet til bruk sammen med næringsmidler er i samsvar med forskriftene i europeisk regulativ 1935/2004.
- Etter å ha plassert apparatet på arbeidsbenken, må du kontrollere at det blir igjen rom på cirka 5 cm mellom sideflatene og bakkelen av apparatet, og minst 20 cm over kaffemaskinen.

**Fare for brannskader!**

Manglende overholdelse av dette kan være eller er årsaken til brannskader.

- Dette apparatet er laget for å lage kaffe: Pass på at du ikke brenner deg på vannsprut eller damp eller ved uriktig bruk av apparatet.
- Du må ikke berøre de varme overflatene på apparatet under bruk. Bruk brytere og håndtak.
- Ikke berør apparatet med våte eller fuktige hender eller føtter.
- Varmeplaten er gjenstand for restvarme etter at apparatet har vært i bruk.

**Vær oppmerksom!**

Manglende overholdelse av dette kan være eller er årsaken til personskader og skader på apparatet.

- Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader som kommer av uriktig, upassende eller uansvarlig bruk av apparatet.
- I tilfelle av feil eller dårlig funksjon av apparatet, slå det av ved å dra ut støpselet. For eventuelle reparasjoner må du kun henvende deg til reparasjonsverksteder som er godkjent av produsenten, og be om originale reservedeler. Manglende overholdelse av dette kan sette apparatets sikkerhet i fare.

- Dette apparatet kan anvendes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske og mentale kapasiteter, eller som har manglende erfaring og kjennskap, hvis de overvåkes eller læres opp til å bruke apparatet på en sikker måte og forstår hvilke farer man kan utsettes for. Ikke la barn leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er eldre enn 8 år og overvåkes. Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidde for barn som er mindre enn 8 år.

- Etter at emballasjen er blitt fjernet må du kontrollere at apparatet er helt. Hvis du er i tvil, må du unngå å bruke apparatet, men henvende seg til kvalifiserte fagfolk.
- Emballasjen (plastikkposer, skumplast osv.), må holdes utenfor barns rekkevidde, fordi den kan være farlig.
- Plasser apparatet på en arbeidsbenk, på god avstand fra vannkraner, vasker og varmekilder.
- Apparatet må aldri installeres i et lokale der temperaturen kan synke under 0 °C grader (hvis vannet fryser kan apparatet bli ødelagt).

**Fare!**

Manglende overholdelse av dette kan forårsake skader på grunn elektriske støt som kan være livsfarlige.

- Strømledningen til dette apparatet må aldri skiftes ut av brukeren, da en utskifting krever bruk av spesialverktøy.

I tilfelle av skader på ledningen eller hvis den må skiftes ut må du ta kontakt med et reparasjonsverksted som er godkjent av produsenten, dette for å forebygge risiko.

- Legg aldri maskinen ned i vann. Den er et elektrisk apparat.
- Dra støpselet ut av kontakten og slå av hovedbryteren når apparatet ikke er i bruk. Ikke la apparatet stå koblet til strømmen når det ikke er nødvendig.
- Som for alle elektriske apparater må du utvise sunn fornuft og forsiktighet ved bruk av apparatet, særlig når det er barn til stede.

- Sjekk at nettspenningen samsvarer med den som er angitt på apparatets merkeskilt. Apparatet må bare koples til en stikkontakt med en minimumsstyrke på 10a og utstyrt med et effektivt jordingssystem. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader som oppstår hvis ikke anlegget er jordet.
- Dersom stikkontakten og støpslet ikke skulle passe sammen, må støpslet byttes ut av en kvalifisert fagperson.
- Under operasjonen med oppfylling av vannbeholderen og uttak av glasskannen fra maskinen, pass på så du ikke heller væske over støpselet og strømkabelen.
- Fyll malt kaffe i filteret ved hjelp av det medfølgende målebegeret (0) og mål jevnt (fig. 5). Se tabellen for anbefalt mengde. Bruk malt kaffe av god kvalitet, middels malt og pakket for filterkaffemaskiner.

Anbefalt mengde:

Ant. små kopper 	Ant. store kopper 	Ant. måleskjeer (*)
15	10	10
12	8	8
9	6	6
6	4	4
3	2	2

(*) 1 utoppet måleskje = 1 spiseskje (5g)

Beskrivelse av apparatet

- A. Termokanne (kun på enkelte modeller)
- B. Glasskanne (kun på enkelte modeller)
- C. håndtak for åpning / fjerning av filterholder
- D. Rom for påfylling av vann
- E. Indikator for vannnivå
- F. Plate (varmende, kun på modellene med glassmugge)
- G. ON/AUTO/-tast med varselampe
- H. AROMA-tast med varsellampe
- I. tast SET CLOCK
- L. display
- M. tast for SET TIMER
- N. Permanent filter (hvis det finnes) eller papirfilter
- O. måleskje

Programmere klokken

Sett støpselet inn i kontakten, ved første antenning vises meldingen "0:00" på displayet. For å stille inn eksakt klokkeslett, trykk ned og hold inne tasten SET CLOCK (I) (fig. 1) til du kommer til riktig klokkeslett, slipp deretter tasten. Klokkeslettet kan stilles inn når som helst.

Hvordan tilberede kaffefilteret

i Merk: Første gang du tilbereder kaffe må du vaske alt tilbehøret og skylle de interne kretsene på maskinen ved å lage minst to kaffekanner uten at du bruker malt kaffe.

- Åpne frontluken ved å dra i håndtaket (C), og bruk muggen til å helle rent og friskt vann ned i påfyllingsrommet (D) (fig. 2) til nivåindikasjonen som tilsvarer det antallet kaffekopper du vil tilberede: Kontroller vannnivået i beholderen ved hjelp av indikatoren (E) (fig. 3) og uansett anbefaler vi å bruke den medfølgende kannen til dosering, da volumet i kannen tilsvarer volumet i beholderen.
- Plasser det permanente filteret (N) (hvis det finnes et slikt) i filterholderen (fig. 4). For de versjonene som ikke har permanent filter, bruk et papirfilter (mål 1x4).

Mengdene oppgitt i tabellen er veiledende, og tilpasses personlig smak og kaffetype: Du må aldri overstige maksimalnivået på 10 måleskjeer. Kaffeblandingen har mye å si for den kaffen du får: Vi anbefaler derfor at prøver forskjellige kaffetyper, slik at du finner den som passer best til din smak.

- **Modeller med glasskanne (B):** Steng frontluken og plasser den lukkede kannen på platen (fig. 6).
- **Modeller med termokanne (A):** Før du plasserer kannen på platen må du forsikre deg om at lokket er stengt (fig. 7).
- Trykk på tasten ON/AUTO/ (G) (fig. 8). Den røde varsellampen indikerer at kaffefilteret er i funksjon, og meldingen "BREW" vises på displayet. Apparatet gir fra seg et lydssignal (bip) når kaffen begynner å føres ut, og tre bip når utførselen er ferdig. Kaffesmaken kan optimeres ved å trykke på tasten AROMA (H). Denne funksjonen aktiverer en trekkeprosess som slipper vannet langsommere ned i filteret, slik at det filtreres litt etter litt, og kaffen får en bedre smak og aroma. For å aktivere denne funksjonen trykker du på aromatasten. Varsellampen på tasten tenner. For å deaktivere funksjonen trykker du på tasten en gang til. Bruken av AROMA-tasten anbefales hvis du ikke skal tilberede en hel kanne kaffe.
- **Modeller med glasskanne:** Hvis du lar ON/AUTO/ (G) -tasten være inne etter at kaffen er ført ut, holder kaffen seg varm ved ideell temperatur. Apparatet slår seg av automatisk 40 minutter etter at kaffen er ført ut.
- **Modeller med termokanne:** Dra ned spaken på kannens lokk for å helle kaffe i kopper (fig. 9).

i Merk: Hvis du fjerner kannen før maskinen har avsluttet den forutsatte kaffemengden vil du ikke blokkere selve tilberedningen av kaffe, men bare strømmen av kaffe i kannen. Hvis du vil helle i litt kaffe straks anbefaler vi at du prøver å gjøre dette

så raskt som mulig, for å unngå ubehagelig søling.

Programmere antenning (AUTO)

Kontroller at det innstilte klokkeslettet er korrekt.

For å programmere klokkeslettet for kaffetilbereding:

- Trykk på tasten SET TIMER (M) og hold den inne til du når ønsket antenningstid.
- Slipp deretter tasten SET TIMER: Klokkeslettet blinker noen ganger, til programmeringen er lagret: Gjeldende klokkeslett vises på displayet.

Aktivere timerfunksjonen

- Still inn klokkeslettet for antenning og slukking som vist i forrige avsnitt,
- Gjør apparatet klart for tilbereding av kaffe. Trykk raskt to ganger på tasten ON/AUTO/☺ (G) (fig. 10). Varsellampen blir rød og indikerer at apparatet er i funksjon: Meldingen auto vises på displayet.

Rengjøring og vedlikehold

Før enhver rengjøring eller vedlikehold av maskinen må du slå av maskinen, trekke ut støpselet og la maskinen avkjøle seg.

- Bruk aldri løsemidler eller slipende vaskemidler til å rengjøre maskinen. En myk og fuktig klut er tilstrekkelig.
- Legg aldri maskinen ned i vann. Den er et elektrisk apparat.

Avkalking

Hvis vannet der du bor er hardt, vil det med tiden samle seg opp kalk i maskinen. Disse avleiringene skader apparatets funksjon, så vi anbefaler derfor å foreta avkalking hver 60. gang du bruker maskinen.

Når den grønne varsellampen på AROMA-tasten (H) tenner (omtrent hver 60. funksjonssyklus) betyr det at du må foreta avkalking av apparatet.

For å nullstille varselet om avkalking trykker du samtidig på tastene AROMA SET CLOCK. Den grønne varsellampen slukkes. Foreta avkalking ved hjelp av tilpassede avkalkingsmidler for kaffetraktore som finnes i handelen.

1. Vann ut produktet i kannen i henhold til instruksjonene som du finner på pakningen til avkalkingsløsningen.
2. Hell løsningen inn i vannbeholderen.
3. Sett kannen på platen
4. Trykk på tasten ON/AUTO/☺ (G), før ut en mengde som tilsvarer en kopp og slå deretter av apparatet.
5. La løsningen virke i 15 minutter. Gjenta operasjon 4 og 5 en gang til.
6. Slå på maskinen og før ut løsningen til beholderen er helt tømt.

7. Skyll ved å la apparatet virke med bare vann minst 3 ganger (3 fulle vannbeholdere).

Garantien bortfaller hvis rengjøringen beskrevet ovenfor ikke utføres med jevne mellomrom.

Tekniske data

Nettspenning:	220-240V-50/60Hz
Strømbehov:	900W
Vekt:	2.05 kg

CE Apparatet er i samsvar med følgende EU-direktiver:

- Lavspenningsdirektivet 2006/95/EU med påfølgende endringer,
- Direktivet EMC 2004/108/EU med påfølgende endringer,
- Kommisjonsforordning 1275/2008 om strømforbruk ved stand-by og avtilstand

Problemløsning

Problem	Mulig årsak	Løsning
Kaffen renner langsomt ut	Du må avkalke maskinen	Foreta avkalking av maskinen i henhold til beskrivelsen i avsnittet AVKALKING.
Kaffen smaker surt.	Maskinen har ikke blitt skylt godt nok etter avkalkingen.	Skyll maskinen i henhold til beskrivelsen i avsnittet AVKALKING.