

VIKTIGE ADVARSLER

- apparatet må bare brukes til det formål det er særskilt lagt for.
- Enhver annen bruk anses som uriktig og derfor farlig. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuell skade forårsaket av uriktig, feilaktig eller uansvarlig bruk og/eller for reparasjoner som utføres på produktet av uautorisert personale.
- Etter å ha tatt ut apparatet av emballasjen, må du påse at produktet er komplett og i perfekt stand.
- Plastposen der produktet var emballert må holdes unna barn fordi den kan innebære fare for kvelning.
- For å fjerne støvet som kan ha lagt seg på apparatet, skal du ganske enkelt børste det av med en myk klut.
- Før du setter støpselet inn i stikkontakten, skal du sørge for at:
 - spenningen i stikkontakten korresponderer med den verdien som er angitt på informasjonsmerket som er festet til apparatet.
 - stikkontakten har tilstrekkelig jordingskapasitet: produsenten frasier seg ethvert ansvar som skyldes manglende etterlevelse av denne normen.
 - I tilfelle av at det ikke er samsvar mellom stikkontakten og apparatstøpselet, må dette skiftes ut av en kvalifisert tekniker. Bruk av adaptere, flerstikkkontaktsenheter og/eller skjøteledninger anbefales ikke.
 - I alle tilfeller der det er nødvendig å bruke slikt utstyr, anbefales det å bare bruke enkle adaptere eller fleradaptere eller skjøteledninger som er i samsvar med gjeldende sikkerhetsstandards samt å sørge for å ikke overskride spenningsgrensen for adapteren eller skjøteledningen.
- Når apparatet er koplet til stikkontakten, og særlig når det er slått på, må man aldri plassere hendene på brødtoasterspaltene **(A)**.
- Man må ikke tillate at apparatet brukes av personer (også barn) med begrensede fysiske og sansemessige kapasiteter, eller har utilstrekkelig erfaring og kunnskap, med mindre de har årvåkent tilsyn av personer som er ansvarlige for at de ikke skader seg. Overvåk barna, så man er sikre på at de ikke leker med apparatet.
- Ikke berør apparatet med våte eller fuktige hender.
- Metallsidene på toasteren og områdene rundt brødspaltene **(A)** blir meget varme under bruk: Kontroller apparatet bare ved å berøre plastskalaene og håndtakene.
- Brød er en matvare som kan antennes. Ikke bruk dette apparatet under eller i nærheten av gardiner eller annet brennbart materiale.
- Ikke dekk til apparatet når det er i bruk.
- Kople apparatet fra stikkontakten når det ikke er i bruk.
- Ikke la apparatet være slått på når det ikke er i bruk da dette kan medføre fare.
- Ikke kople apparatet fra stikkontakten ved å trekke i ledningen.
- Ikke la apparatet bli utsatt for elementene (regn, direkte sollys, frost, osv.).
- Før du foretar rengjøring eller noen slags reparasjon, må du kople støpselet fra stikkontakten. Ikke senk apparatet, støpselet eller den elektriske ledningen ned i vann.
- I tilfelle av feilfunksjon eller at apparatet virker på en gal måte, skal du slå av apparatet uten å tukle med det. For å besørge reparasjoner og utskifting av den elektriske ledningen, skal du rådføre deg med det tekniske servicesenteret som er autorisert av produsenten.
- Apparatet er ikke beregnet til å brukes i kombinasjon med en ekstern tidsinnstillere eller med en separat fjernkontroll.

Dette apparatet er i samsvar med Direktivet 2004/108/EØF om elektromagnetisk kompatibilitet.

Materialer og produkter som er beregnet på kontakt med næringsmidler er i samsvar med forskriftene gitt i europeisk direktiv 1935/2004.

BESKRIVELSE AV APPARATET

- A) Åpninger for innlegging
- B) Spake for igangsetting
- C) Tast og varsellampe "opptining"
- D) Tast og varsellampe "oppvarming"
- E) Tast og varsellampe "bagel" (risting på en side)
- F) Tast cancel (slett)
- G) Reguleringsknott for grad av risting
- H) Brett for smuleoppsamling

BRUK AV KOMMANDOENE

- Sjekk at spaken (B) står i øvre posisjon og at knotten (G) står på ønsket grad av risting. Ved første gangs bruk anbefaler vi en midtels risting.
- Koble apparatet til strømuttaket. For å bli kvitt "lukten av nytt" ved første gangs bruk, la brødristeren stå på i minst 5 minutter uten å legge inn brødskeer (eller andre ting). Luft rommet godt under denne operasjonen.
- Legg skivene som skal ristes inn i åpningene (A), senk deretter spaken (B) helt ned. Merknad: Hvis apparatet ikke er tilkoblet strømmenettet, vil ikke spaken (B) holdes seg nede.
- Når brødet er ferdigristet vil brødristeren gi fra seg 3 korte lydsignaler, og så heves spaken langsomt slik at brødskeivene følger med.
- Hvis det ristede brødet ikke er tilstrekkelig gyllent kan man velge en sterkere risting ved å vri på bryteren (G). Hvis brødet derimot er for mye ristet, velges en svakere grad.
- Brødristingen kan stanses når som helst ved at man ganske enkelt trykker på stoppknappen (F).

Vær oppmerksom: Under bruk vil åpningene på risteren bli svært varme.

For å ta ut de ristede brødskeivene, skyv spaken for igangsetting oppover: Brødkurven vil fortsette å stige i 2 cm til, slik at det blir mulig å få tak i brødet uten å brenne seg (extra-lift).

Unngå berøring!

Funksjonen "Opptining"

Det er mulig å riste frosne brødskeer ved å trykke på tasten "defrost" (C) rett etter at spaken (B) er skjøvet ned. Brødristingen vil vare lenger slik at ønsket ristenivå oppnås.

Den røde varsellampen forblir tent så lenge denne funksjonen er påslått.

Oppvarmingsfunksjon

Skyv ned spaken for igangsetting (B) og trykk på tasten for oppvarming (D). Varsellampen for oppvarming forblir tent under bruk av denne funksjonen. Legg merke til at oppvarmingstiden er fast og kan ikke endres på selv om man forandrer på graden av risting.

Bagel-funksjonen (risting på kun en side)

Bagel-funksjonen gjør det mulig å riste focaccia-brød, bagels, eller muffins kun på den ene siden. Focaccia-brødet må deles på midten, så senkes spaken (B) for igangsetting, og man trykker på tasten "bagel" (E), så vil kun de ytre motstandene på brødristeren fungere med full effekt, mens de indre motstandene vil ha redusert effekt.

Varsellampen vil forbli påslått under bruk av denne funksjonen. MERK: det anbefales å redusere ristingsgraden man normalt bruker til risting når man aktiverer "bagel" funksjonen.

RÅD

- Ikke la apparatet stå på tomt (uten at brød eller lignende ristes).
- Unngå å bruke veldig tynne eller ødelagte brødskeer.
- Unngå å legge inn matvarer som kan dryppe under risting. Foruten å komplisere renholdet, kan det føre til brann. Det er dessuten viktig å rengjøre smulebrettet for eventuelle matrester som kan ha dryppet ned før hver gangs bruk.
- Ikke press inn for store matvarer (med bruk av makt). Ikke før inn gafler eller andre redskaper i brødristeren for å trekke brødskeivene ut, da dette kan ødelegge apparatets motstandselementer.
- Trekk støpslet ut, snu apparatet opp ned, og rist det forsiktig for å få ut fastsatt mat.

RENGJØRING - VEDLIKEHOLD

- Ethvert rengjørings- og vedlikeholdsinngrep må først gjøres etter at støpslet er blitt trukket ut av stikkontakten.
- La apparatet kjøles ned før du setter i gang med rengjøringen.
- Yttersiden av apparatet må rengjøres med en fuktig klut. Ikke bruk rengjøringsmidler som lager riper, da dette kan ødelegge overflaten.
- **MA IKKE SENKES NED I VANN.**
- Etter endt bruk skal støpslet trekkes ut og man bør tømme smulesamleren i bunnen av brødristeren ved å trykke på fremre del: Skuffen vil langsomt åpne seg 2 cm, slik at man enkelt kan trekke den ut av basen.
- I tilfelle en brødskeiv skulle sette seg fast inne i brødristeren, trekkes støpslet ut, apparatet snus opp ned og ristes forsiktig.
- **BERØR ALDRI NOEN DEL AV BRØDRISTEREN MED SKARPE GJENSTANDER/ REDSKAPER, SPESIELT GJELDER DETTE INNE I BRØDRISTERÅPNINGENE.**

TEKNISKE DATA:

Nettvekt 3,5Kg

Frekvens 50-60Hz

Strømbehov 1000W

Spennning 220-240V