

VIKTIGE ADVARSLER

- Apparatet må bare brukes til det formål det er særskilt lagd for.
- Enhver annen bruk anses som uriktig og derfor farlig. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuell skade forårsaket av uriktig, feilaktig eller uansvarlig bruk og/eller for reparasjoner som utføres på produktet av uautorisert personale.
- Dette apparatet er kun beregnet for bruk i hjemmet.
Det er ikke laget for bruk:
 - på steder innredet som kjøkken for ansatte i butikker, på kontorer og andre arbeidsplasser,
 - gårdsturisme,
 - hoteller, moteller og andre overnattingssteder,
 - romutleie.
- Etter å ha tatt ut apparatet av emballasjen, må du påse at produktet er komplett og i perfekt stand.
- Plastposen der produktet var emballert må holdes unna barn fordi den kan innebære fare for kvelning.
- For å fjerne støvet som kan ha lagt seg på apparatet, skal du ganske enkelt børste det av med en myk klut.
- Før du setter støpselet inn i stikkkontakten, skal du sørge for at:
 - spenningen i stikkkontakten korresponderer med den verdien som er angitt på informasjonsmerket som er festet til apparatet.
 - stikkkontakten har tilstrekkelig jordingskapasitet: produsenten frasier seg ethvert ansvar som skyldes manglende etterlevelse av denne normen.
 - I tilfelle av at det ikke er samsvar mellom stikkkontakten og apparatstøpselet, må dette skiftes ut av en kvalifisert tekniker. Bruk av adaptere, flerstikkkontaktsenheter og/eller skjøteledninger anbefales ikke.
 - I alle tilfeller der det er nødvendig å bruke slikt utstyr, anbefales det å bare bruke enkle adaptere eller fleradaptere eller skjøteledninger som er i samsvar med gjeldende sikkerhetsstandarter samt å sørge for å ikke overskride spenningsgrensen for adapteren eller skjøteledningen.
- Når apparatet er koplet til stikkkontakten, og særlig når det er slått på, må man aldri plas-

sere hendene på brødtoasterspaltene.(G).

- Man må ikke tillate at apparatet brukes av personer (også barn) med begrensede fysiske og sansemessig kapasitet, eller har utilstrekkelig erfaring og kunnskap, med mindre de har årvåkent tilsyn av personer som er ansvarlige for at de ikke skader seg. Overvåk barna, så man er sikre på at de ikke leker med apparatet.
- Ikke berør apparatet med våte eller fuktige hender.
- Metallsidene på toasteren og områdene rundt brødspaltene (G) blir meget varme under bruk: Kontroller apparatet bare ved å berøre plastskalaene og håndtakene.
- Brød er en matvare som kan antennes. Ikke bruk dette apparatet under eller i nærheten av gardiner eller annet brennbart materiale.
- Ikke dekk til apparatet når det er i bruk.
- Kople apparatet fra stikkkontakten når det ikke er i bruk.
- Ikke la apparatet være slått på når det ikke er i bruk da dette kan medføre fare.
- Ikke kople apparatet fra stikkkontakten ved å trekke i ledningen.
- Ikke la apparatet bli utsatt for elementene (regn, direkte sollys, frost, osv.).
- Før du foretar rengjøring eller noen slags reparasjon, må du kople støpselet fra stikkkontakten. Ikke senk apparatet, støpselet eller den elektriske ledningen ned i vann.
- I tilfelle av feilfunksjon eller at apparatet virker på en gal måte, skal du slå av apparatet uten å tukle med det. Hvis strømledningen er ødelagt, må den byttes ut av produsenten eller av teknisk servicesenter, for å unngå enhver risiko.
- Dette apparatet er ikke beregnet til bruk sammen med ekstern timer eller egen fjernkontrollsystem.
- Oppbevar denne bruksanvisningen.

Dette apparatet er i samsvar med Direktiv 2004/108/CEE vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet.

Materialer og produkter som er beregnet på kontakt med næringsmidler er i samsvar med forskriftene gitt i europeisk direktiv 1935/2004.

BESKRIVELSE AV APPARATET

- A) PÅ-håndtak
- B) Bruningskontrollskala
- C) Tine-knapp + lys
- D) Stopp/annullere-knapp
- E) Knapp og varsellys for toasting på én side
- F) Smuleoppsamlingsbrett
- G) Spalter for brødtoasting
- H) Lagringsplass for ledning

BRUK AV KOMMANDOER

- Sørg for at håndtaket (A) er hevet og at skalaen (B) er innstilt på middels toastenivå.
- Kople apparatet til stikkkontakten.
- For å eliminere den "nye" lukten ved første gangs bruk, skal du bruke apparatet uten noe slags matvarer inne i det i minst 5 minutter. Luft rommet under denne operasjonen.
- Sett inn brødskivene i brødtoastspaltene (G) og senk håndtaket (A) inntil det er helt nede.
- Merk: Dersom apparatet ikke er koplet til stikkkontakten, vil ikke håndtaket gå helt ned.
- Når toastingen er ferdig, returnerer håndtaket til øvre posisjon og løfter samtidig opp de toastede brødskivene.
- Dersom brødet ikke er toastet tilstrekkelig, skal du velge en mørkere toastingstradering ved å vri på skalaen (B).
- Dersom det er for mørkt, skal du velge en lavere toastingstradering.
- Toastingen kan avbrytes når som helst ved ganske enkelt å trykke ned stopp/annullere-knappen (D).

Tinefunksjonen

Du kan toast skiver med frossent brød ved å trykke ned tineknappen straks etter at du har senket håndtaket (A); tilberedingscyklusen vil bli forlenget for å oppnå det ønskede toastenivået. Det røde varsellyset vil fortsette å lyse mens tinefunksjonen er i bruk.

Gjenoppvarmingsfunksjon

Trykk ned kontrollhåndtaket (A) og trykk på gjenoppvarmingsknappen (E).

Gjenoppvarmingslyset vil være på mens gjenoppvarmingsfunksjonen er i virksomhet.

Vennligst legg merke til at dette er fast gjenoppvarmingstid som ikke kan justeres ved bruk av bruningskontrollen.

FORSLAG

- Bruk aldri apparatet når det er tomt (når det ikke er satt inn noe brød).
- Ikke bruk svært tynne eller brukne brødskiver.
- Ikke sett inn matvarer som kan dryppe under tilberedingsprosessen. I tillegg til at dette kan gjøre rengjøringsprosessen vanskeligere, kan det også forårsake brann. Det er også meget viktig å rengjøre smuleoppsamlingsbrettet for eventuelt søl før hver bruk.
- Ikke sett inn (med makt) matvarer som er for store for spaltene.
- Ikke stikk gaffler eller andre redskaper inn i toasteren for å fjerne brød da dette kan skade motstandsspolene i apparatet. Ta ut støpselet fra stikkkontakten og snu apparatet rundt, og rist det forsiktig for å fjerne gjestanden som sitter fast.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- All rengjøring og/eller vedlikeholdsvirksomhet må utføres etter at støpselet er tatt ut av stikkkontakten.
- La apparatet kjøle seg ned før du begynner å gjøre det rent.
- De ytre delene av apparatet må rengjøres med en myk klut. Ikke bruk skurende vaskemiddel fordi dette kan ødelegge overflaten.
- IKKE SENK APPARATET I VANN.
- Etter hver bruk skal du ta ut støpselet av stikkkontakten og tømme smuleoppsamlingsbrettet som er plassert under apparatet.
- Dersom en toastskive skulle sette seg fast i toasteren, skal du ta ut støpselet, snu apparatet opp ned, og rist toasteren forsiktig.
- BERØR ALDRI NOEN DEL AV TOASTEREN MED SKARPE REDSKAPER, SÆRLIG IKKE PÅ INNSIDEN AV BRØDTOASTERSPALTENE.

TEKNISKE DATA:

- Strømforbruk 800W
- Frekvens 50-60Hz
- Spenning 220-240V
- Nettvekt 1,45Kg