

GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSINFORMASJON

- Apparatet kan anvendes av personer med nedsatt fysisk, sanselig eller mental funksjonsevne, samt personer uten erfaring eller nødvendig kunnskap om produktet, gitt at disse holdes under oppsyn eller har vært gjenstand for opplæring i de medfølgende instruksjonene for sikker bruk av produktet, samt viser forståelse for de farene bruken av produktet medfører.
- Barn må holdes under oppsyn slik at de ikke leker med apparatet.
- Ved rengjøring må man aldri legge maskinen i vann.
- Ikke bruk apparatet hvis lokket på den roterende delen er ødelagt eller skadet.
- Dette apparatet er kun beregnet til hjemmebruk. Apparatet skal ikke anvendes i: personalkjøkken i butikker, kontorer, andre arbeidssteder som gårdsturisme, hotell, motell og andre overnattingssteder med romutleie.
- Hvis det oppstår skader på støpslet eller strømledningen, skal disse kun byttes av Teknisk Assistanse, slik at man unngår enhver risiko.

KUN FOR EUROPEISKE MARKEDER:

- Koble alltid fra apparatet hvis det ikke skal brukes, eller i forbindelse med montering, demontering og rengjøring.
- Dette apparatet skal ikke anvendes av barn. Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for barn.
- Barn kan ikke anvende apparatet som leketøy.

SIKKERHETSINFORMASJON



Fare! Manglende overholdelse kan føre til situasjoner med elektriske sjokk og påfølgende livsfare.

Siden apparatet fungerer ved bruk av elektrisk strøm kan det ikke utelukkes at det oppstår elektriske støt.

Man må derfor rette seg etter følgende sikkerhetsanvisninger:

- Man må ikke berøre apparatet med våte hender eller føtter.
- Man må ikke berøre støpslet med våte hender.
- Sørg for at kontakten som brukes aldri er tildekket, kun slik vil man kunne trekke ut kontakten de ganger det er behov for dette.
- Ta tak i selve støpslet når det trekkes ut av kontakten. Ikke dra i selve ledningen, den kan skades.
- For å kople fra apparatet fullstendig må støpslet trekkes ut av kontakten.
- Hvis det oppstår feil på apparatet må man ikke forsøke å reparere disse selv.

Slå av apparatet, trekk støpslet ut av kontakten, og kontakt deretter Teknisk Assistanse.

- Før man tar til med rengjøring må man slå av maskinen og trekke ut støpslet..



Viktig! Manglende overholdelse av det ovenstående vil kunne medføre personskader eller skader på apparatet.

- Oppbevar emballasjedelene (plastposer, styropor) utenfor barns rekkevidde.
- Ikke plasser apparatet på eller i nærheten av elektriske/gassdrevne ovner, eller inne i oppvarmede ovner/komfyrer.
- Se til at det ikke finnes fremmedlegemer inne i maskinen.
- Kuttebladene er meget skarpe. Man må utvise forsiktighet når disse håndteres.
- Man må ikke åpne lokket før kuttebladene står helt stille. Når knappen slippes opp vil bladene stanse i 2-3 sekunder.
- Unngå å komme i kontakt med bevegelige deler.

Tiltenkt bruk

Dette apparatet skal kun anvendes i henhold til de angitte formål. All annen bruk skal anses som uegnet. Dette apparatet er ikke tiltenkt brukt i kommersiell virksomhet.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av uegnet bruk av apparatet.

Man må aldri hakke opp is eller bruke apparatet til andre formål enn de som er gjengitt heri.

Bruksanvisning

Les disse instruksjonene før apparatet tas i bruk. Manglende overholdelse av disse instruksjonene vil kunne føre til feil og skader på apparatet.

Produsenten vil ikke være ansvarlig for skader som skjer på grunn av uegnet bruk av apparatet.



Ta godt vare på disse instruksjonene. Dersom apparatet gis videre til andre personer, må disse bruksinstruksjonene overhendes sammen med apparatet.

BESKRIVELSE

(side 3 - A)

- A1. Rengjøringskost
- A2. Løkk kaffebeholder
- A3. Uttrekkelig kaffebeholder
- A4. Ledningstrømmel
- A5. Skruhylse for antall kopper (kun modell KG49)
- A6. Kontrolllampe malegrad (kun modell KG49)

KONTROLL AV APPARATET

Etter at man har fjernet emballasjen må man sørge for at apparatet er helt, og at alle delene følger med. Unngå å bruke apparatet hvis det har tydelige skader. Ta kontakt med De'Longhi Tekniske Assistanse.

TILKOPLING AV APPARATET



Se til at spenningen i strømforsyningen tilsvarer verdien som er gjengitt på merkeskiltet nederst på apparatet.

Koble apparatet til en behørig jordet stikkontakt med minimumstyrke på 10 A, som er installert etter god håndverkskikk. Dersom kontakten og støpslet ikke skulle passe til hverandre må støpslet byttes ut med et som er bedre egnet. Dette må gjøres av kvalifiserte fagfolk.

BRUK AV APPARATET

- Apparatet må settes på et jevnt underlag.
- Skru lokket mot klokkeretningen og løft det opp (fig. 1).
- Hell ønsket mengde kaffebønner i beholderen (fig. 2).
- Sett på lokket og skru det mot klokkeretningen (fig. 3). Hvis lokket ikke sitter som det skal vil en sikkerhetsanretning utløses og apparatet vil ikke starte opp.
- Trekk ut ledningen og sett støpslet inn i stikkkontakten (fig. 4).

- På noen modeller må skruhylsen (A5) settes til ønsket antall kopper slik at kvernen maler opp en tilsvarende mengde kaffebønner (fig. 5). Dette er kun ment som en referanse, da mengden vil variere avhengig av kaffebønnenes smak, type og brennegrad, samt den valgte malegraden som er innstilt på kvernen. Man må aldri fylle kaffebønner over MAX-nivået som er avmerket på siden av kaffebeholderen.
- Trykk på lokket for å starte kaffekvernen (fig. 6) og hold det nede inntil ønsket malegrad er oppnådd.
- For modeller som er utstyrt med kontrollamper for malegrad (A6) (coarse, medium, fine): trykk lokket ned og slipp det opp igjen når den tilhørende kontrollampen for ønsket malegrad begynner å lyse. Vær oppmerksom på trykket som påføres lokket. Når dette slippes opp vil kvernen tilbakestilles og starte på nytt ved groveste malegrad (hele kaffebønner).

BRUKSANBEFALINGER

- Hold alltid lokket på bønnbeholderen hermetisk lukket. Dette vil gjøre at aromaen og smaken holder seg lenger.
- Man burde ikke kverne opp mer enn nødvendig mengde kaffe.
- Ikke overfyll bønnbeholderen. På generell basis anbefales det en spiseskje kaffebønner per kopp (eks. 4 spiseskjeer til 4 kopper). Optimal mengde avhenger naturligvis av personlig smak. Dette vil brukeren smake seg fram til etterhvert.
- For modeller som er utstyrt med kontrollampe for malegrad: malegrad "COARSE" (= grovmalt) er ideell for perkulatorer, malegraden "MEDIUM" (= medium malt) er ideell for vanlige kaffetraktere eller mokabryggere, og malegrad "FINE" (= finmalt) er ideell for espressomaskiner.
- Det anbefales et intervall på minst 1 minutt mellom hver tilberedelse. Dette for at apparatet ikke overopphetes.
- For å kunne garantere en god kvalitet på kaffedrikken anbefales det å rengjøre apparatet etter hver bruk, særlig hvis kvernen brukes til å male opp sukker eller lignende. Det anbefales at kvernen ikke brukes til å male innhold som er oljete (eks. peanøtter) eller harde (eks. ris).

RENGJØRING



Før man rengjør maskinen må den slås av og kobles fra strømmen. Man må aldri dyppe maskinen i vann.

- Rengjør lokket med vann og skånsomt vaskemiddel. Skyll og tørk deretter av lokket.

- For å gjøre rengjøringen enklere kan selve beholderen trekkes ut og løsnes ved å vri den med klokkerretningen og trekke den oppover (fig. 7).
- Fjern kafferester med børsten som følger med maskinen (fig.8). Bønnebeholderen må aldri legges i vann. Dette vil kunne medføre skader.
- For å sette beholderen på plass må den vris mot klokkerretningen inntil den festes.
- Apparatet må rengjøres utvendig med en myk klut.
- Når apparatet settes tilbake på plass må ledningen vikles inn igjen med ledningstrømmelen (A4).

TEKNISKE EGENSKAPER

Spenning: 220-240V ~50/60 Hz max. 10A

Strømforbruk: 170 W

Vekt: 1 Kg



Apparatet er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:

- Materialer og gjenstander ment for kontakt med matvarer (food grade) er i samsvar med EU-forskrift 1935/2004.

KASSERING.



Apparatet kan ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall, men må leveres ved et autorisert kildesorteringsanlegg.