

GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSINFORMASJON

- Apparatet kan ikke anvendes av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk, sanse- eller mental funksjonsevne, samt personer uten erfaring eller nødvendig kunnskap om produktet. Gitt at disse ikke holdes under oppsyn, eller har fått opplæring i sikker bruk av produktet av en person med ansvar for deres sikkerhet.
- Barn må holdes under oppsyn slik at de ikke leker med apparatet.
- Ved rengjøring må man aldri legge maskinen i vann.
- Ikke bruk enheten med dekslet for å beskytte den roterende delen er skadet eller ødelagt.
- Apparatet skal ikke anvendes i: personalkjøkken i butikker, kontorer, andre arbeidssteder som gårdsturisme, hotell, motell og andre overnattingssteder med romutleie.
- Hvis det oppstår skader på støpslet eller strømledningen, skal disse kun byttes av Teknisk Assistanse, for slik å forebygge enhver risiko.

KUN FOR EUROPEISKE MARKEDER:

- Koble alltid fra apparatet hvis det ikke skal brukes, eller i forbindelse med montering, demontering og rengjøring.
- Dette apparatet skal ikke anvendes av barn. Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for barn.
- Barn må ikke leke med apparatet.

SIKKERHETSINFORMASJON



Fare! Manglende overholdelse kan føre til situasjoner med elektriske sjokk og påfølgende livsfare.

Siden apparatet fungerer ved bruk av elektrisk strøm kan det ikke utelukkes at det oppstår elektriske støt.

Man må derfor rette seg etter følgende sikkerhetsanvisninger:

- Man må ikke berøre apparatet med våte hender eller føtter.
- Man må ikke berøre støpslet med våte hender.
- Sørg for at kontakten som brukes aldri er tildekket, kun slik vil man kunne trekke ut kontakten de ganger det er behov for dette.
- Ta direkte tak i støpslet når det trekkes ut av kontakten. Ikke dra i selve ledningen, den kan skades.
- For å kople fra apparatet fullstendig må støpslet trekkes ut av kontakten.
- Hvis det oppstår feil på apparatet må man ikke forsøke å reparere disse selv.
Slå av apparatet, trekk støpslet ut av kontakten, og kontakt deretter Teknisk Assistanse.
- Før man tar til med rengjøring må man slå av maskinen og trekke ut støpslet.



Viktig! Manglende overholdelse av det ovenstående vil kunne medføre personskafer eller skader på apparatet.

- Oppbevar emballasjedelene (plastposer, styropor) utenfor barns rekkevidde.
- Ikke plasser apparatet på eller i nærheten av elektriske/gassdrevne ovner, eller inne i oppvarmede ovner/komfyrer.
- Se til at det ikke finnes fremmedlegemer inne i maskinen.
- Unngå å komme i kontakt med bevegelige deler.

Tiltenkt bruk

Dette apparatet skal kun anvendes i henhold til de angitte formål. All annen bruk skal anses som uegnet. Dette apparatet er ikke tiltenkt brukt i kommersiell virksomhet.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av uegnet bruk av apparatet.

Man må aldri hakke opp is eller bruke apparatet til andre formål enn de som er gjengitt heri.

Bruksanvisning

Les disse instruksjonene før apparatet tas i bruk. Manglende overholdelse av disse instruksjonene vil kunne føre til feil og skader på apparatet.

Produsenten vil ikke være ansvarlig for skader som skjer på grunn av uegnet bruk av apparatet.



Ta godt vare på disse instruksjonene. Dersom apparatet gis videre til andre personer, må disse bruksinstruksjonene overhendes sammen med apparatet.

BESKRIVELSE

(side 3 - A)

- A1. Løkk kaffebeholder
- A2. Uttrekkbar kvern
- A3. Kaffebeholder
- A4. Knapp ON/OFF
- A5. Løkk på beholder for malt kaffe
- A6. Beholder for malt kaffe
- A7. Feste til beholder for malt kaffe
- A8. Apparatenhet
- A9. Valgbryter for malegrad
- A10. Valgbryter for koppevalg

KONTROLL AV APPARATET

Etter at man har fjernet emballasjen må man sørge for at apparatet er helt, og at alle delene følger med. Unngå å bruke apparatet hvis det har tydelige skader. Ta kontakt med De'Longhi Tekniske Assistanse.

TILKOPLING AV APPARATET



Se til at spenningen i strømforsyningen tilsvarer verdien som er gjengitt på merkeskiltet nederst på apparatet.

Koble apparatet til en behørig jordet stikkontakt med minimumstyrke på 10 A, som er installert etter god håndverkskikk. Dersom kontakten og støpslet ikke skulle passe til hverandre må støpslet byttes ut med et som er bedre egnet. Dette må gjøres av kvalifiserte fagfolk.

FORBEREDENDE OPERASJONER

Før kaffekvernen tas i bruk må det utvendige festet og påfyllingsbeholderen for kaffebønner rengjøres med en fuktig klut. Rengjør lokket på kaffebønnebeholderen, samt lokket og beholderen for malt kaffe, med varmt såpevann. Skyll og tørk av alle delene. Disse delene kan også rengjøres i oppvaskmaskin.



Kvernen skal aldri rengjøres og må alltid holdes tørr. Rengjør kvernen med en stivhåret børste.

BRUK AV APPARATET

- Apparatet må settes på et jevnt underlag.

- Sett inn beholderen for malt kaffe (A6) inn i festet (A7) sammen med det tilhørende lokket (A5).
- Fjern lokket på påfyllingsbeholderen for kaffebønner (Fig. 1)
- Hell i ønsket mengde kaffebønner i beholderen (fig. 2). Kaffekvernen vil male opp cirka 1 spiseskje malt kaffe for hver kopp. Man må aldri overskride MAX-nivået som er avmerket på beholderen.
- Sett på plass lokket og se til at det sitter korrekt ved å trykke det helt inn. 3).
- Hvis beholderen ikke er korrekt satt i vil ikke kaffekvernen fungere.
- Stikk støpslet inn i stikkontakten (fig. 4).
- Sett bryteren (A10) på ønsket antall kaffekopper slik at kvernen maler opp en tilsvarende mengde malt kaffe (fig. 5). Koppeantallet er kun ment som referanse. Mengden vil variere avhengig av kaffebønnenes smak, type og brennegrad, samt den valgte malegraden som er innstilt på kvernen.
- Malegraden kan reguleres ved å vri den aktuelle bryteren til ønsket type kaffe (fig. 6).
- Trykk på knappen ON/OFF (A4) for å slå på kaffekvernen. Når den innstilte mengden kaffe er oppnådd vil apparatet slå seg av automatisk.
- Hvis man ønsker å slå av apparatet før kverningen er avsluttet, trykker man på knappen ON/OFF.
- Ta ut beholderen for malt kaffe og kakk litt på denne. Ta deretter av lokket og hell malt kaffe ned i filteret på kaffemaskinen.

BRUKSANBEFALINGER

- Hold alltid lokket på beholderen for malt kaffe hermetisk lukket. Dette vil gjøre at aromaen og smaken holder seg lenger.
- Man burde kun kverne opp den nødvendige mengde kaffe.
- Ikke overfyll bønnebeholderen. På generell basis anbefales det en spiseskje kaffebønner per kopp (eks. 4 spiseskjeer til 4 kopper). Optimal mengde avhenger naturligvis av personlig smak. Dette vil brukeren smake seg fram til etterhvert.
- Bruk reguleringsbryteren for malegrad (Fig. 6) for å regulere malegraden avhengig av hvilken type kaffemaskin som brukes. Malegrad "COARSE" (= grovmalt) er ideell for perkulatorer, malegraden "MEDIUM" (= medium malt) er ideell for vanlige kaffetraktere eller mokabryggere, og malegrad "FINE" (= finmalt) er ideell for espressomaskiner. Man må aldri regulere malegraden mens apparatet er i funksjon.
- Det anbefales et intervall på minst 1 minutt mellom hver tilberedelse. Dette for at apparatet ikke overopphetes.

- For å kunne garantere en god kvalitet på kaffedrikken anbefales det å rengjøre apparatet etter hver bruk, særlig hvis kvernen brukes til å male opp sukker eller lignende. Det anbefales at kvernen ikke brukes til å male innhold som er oljete (eks. peanøtter) eller harde (eks. ris).

RENGJØRING



Fare!

Før man rengjør maskinen må den slås av og kobles fra strømmen. Man må aldri dyppe maskinen i vann.

- Trekk ut støpselet fra kontakten.
- Rengjør lokket med vann og skånsomt vaskemiddel. Skyll og tørk deretter av lokket.
- For å ta ut kvernen (A2) må man først vri reguleringsbryteren for malegrad (Fig. 6) til posisjon "FINE". Ta deretter tak i den øvre delen av kvernen med fingrene, vri den med klokkeretningen og dra den nedover for å løsne den.
- Rengjør bønnebeholderen (A3) nøye innvendig med en fuktig klut.
- Når den øvre kvernen settes på må valgbryteren for malegrad (fig. 6) settes i posisjon "COARSE". Sett deretter inn kvernen og vri den mot klokkeretningen.
- Rengjør beholderen for kaffepulver sammen med lokket og selve apparatet. Bruk en fuktig klut, og se til at det ikke finnes kafferester i pulverbeholderen.

TEKNISKE EGENSKAPER

Spenning: 220-240V ~50/60 Hz max. 10A

Strømforbruk: 110 W

Vekt:

KG79 1,5 Kg

KG89 1,7 Kg



Apparatet er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:

- Materialer og gjenstander ment for kontakt med matvarer (food grade) er i samsvar med EU-forskrift 1935/2004.

KASSERING



Apparatet kan ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men må overleveres til et autorisert kildesorteringsanlegg.

DERSOM NOE IKKE FUNGERER

Apparatet fungerer ikke.	Se til at støpslet er korrekt satt i stikkkontakten og at kontakten fungerer som den skal.
	Lokket på bønnebeholderen er ikke korrekt satt på.
	Beholderen for malt kaffe eller lokket på beholderen er ikke korrekt satt på.
Apparatet stanser underveis i kverningen.	Apparatet er overopphetet. Den termiske sikringen i motoren er blitt utløst. Brukeren bes henvende seg til autorisert brukerstøtte.
	Maksimal kapasitet for kaffebønner eller malt kaffe er overskredet.
Reguleringsbryteren for malegrad fungerer ikke	Kontroller at den øvre kvernen er korrekt satt i.