

N LES DE FØLGENDE INSTRUKSJONENE GRUNDIG FØR DU BRUKER DETTE APPARATET**VIKTIGE ADVARSLER**

- apparatet må bare brukes til det formål det er særskilt lagd for.
- Enhver annen bruk anses som uriktig og derfor farlig. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuell skade forårsaket av uriktig, feilaktig eller uansvarlig bruk og/eller for reparasjoner som utføres på produktet av uautorisert personale.
- Etter å ha tatt ut apparatet av emballasjen, må du påse at produktet er komplett og i perfekt stand.
- Plastposen der produktet var emballert må holdes unna barn fordi den kan innebære fare for kvelning.
- For å fjerne støvet som kan ha lagt seg på apparatet, skal du ganske enkelt børste det av med en myk klut.
- Før du setter støpselet inn i stikkontakten, skal du sørge for at:
 - spenningen i stikkontakten korresponderer med den verdien som er angitt på informasjonsmerket som er festet til apparatet.
 - stikkontakten har tilstrekkelig jordingskapasitet: produsenten frasier seg ethvert ansvar som skyldes manglende etterlevelse av denne normen.
- I tilfelle av at det ikke er samsvar mellom stikkontakten og apparatstøpselet, må dette skiftes ut av en kvalifisert tekniker. Bruk av adaptere, flerstikkkontaktsenheter og/eller skjøteledninger anbefales ikke.
- I alle tilfeller der det er nødvendig å bruke slikt utstyr, anbefales det å bare bruke enkle adaptere eller fleradaptere eller skjøteledninger som er i samsvar med gjeldende sikkerhetsstandarder samt å sørge for å ikke overskride spenningsgrensen for adapteren eller skjøteledningen.
- Når apparatet er koplet til stikkontakten, og særlig når det er slått på, må man aldri plassere hendene på brødtoasterspaltene.(G).
- La aldri apparatet bli brukt av barn eller brukt uten tilsyn fra voksne.
- Ikke berør apparatet med våte eller fuktige hender.
- Metallsidene på toasteren og områdene rundt brødspaltene (G) blir meget varme

under bruk: Kontroller apparatet bare ved å berøre plastskalaene og håndtakene.

- Brød er en matvare som kan antennes. Ikke bruk dette apparatet under eller i nærheten av gardiner eller annet brennbart materiale.
- Ikke dekk til apparatet når det er i bruk.
- Kople apparatet fra stikkontakten når det ikke er i bruk.
- Ikke la apparatet være slått på når det ikke er i bruk da dette kan medføre fare.
- Ikke kople apparatet fra stikkontakten ved å trekke i ledningen.
- Ikke la apparatet bli utsatt for elementene (regn, direkte sollys, frost, osv.).
- Før du foretar rengjøring eller noen slags reparasjon, må du kople støpselet fra stikkontakten. Ikke senk apparatet, støpselet eller den elektriske ledningen ned i vann.
- I tilfelle av feilfunksjon eller at apparatet virker på en gal måte, skal du slå av apparatet uten å tukle med det. For å besørge reparasjoner og utskifting av den elektriske ledningen, skal du rådføre deg med det tekniske servicesenteret som er autorisert av produsenten.

Dette apparatet er i samsvar med Direktiv 89/336/CEE vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet.

Materialene og gjenstandene som er beregnet for å komme i kontakt med matvareprodukter, er i samsvar med bestemmelsene i EEC-direktiv 89/109.

BESKRIVELSE AV APPARATET

- A)** På-håndtak
- B)** Bruningskontrollskala
- C)** Tine-knapp + lys
- D)** Stopp/annullere-knapp
- E)** Knapp og varsellys for toasting på én side
- F)** Smuleoppsamlingsbrett
- G)** Spalter for brødtoasting
- H)** Lagringsplass for ledning

BRUK AV KOMMANDOER

- Sørg for at håndtaket (**A**) er hevet og at skalaen (**B**) er innstilt på middels toastyenivå.
- Kople apparatet til stikkontakten.
- For å eliminere den "nye" lukten ved første gangs bruk, skal du bruke apparatet uten noe slags matvarer inne i det i minst 5 minutter. Luft rommet under denne operasjonen.
- Sett inn brødskivene i brødtoastspaltene (**G**) og senk håndtaket (**A**) inntil det er helt nede.
- Merk: Dersom apparatet ikke er koplet til stikkontakten, vil ikke håndtaket gå helt ned.
- Når toastingen er ferdig, returnerer håndtaket til øvre posisjon og løfter samtidig opp de toastede brødskivene.
- Dersom brødet ikke er toastet tilstrekkelig, skal du velge en mørkere toastinggradering ved å vri på skalaen (**B**).
- Dersom det er for mørkt, skal du velge en lavere toastinggradering.
- Toastingen kan avbrytes når som helst ved ganske enkelt å trykke ned stopp/annullere-knappen (**D**).

Tinefunksjonen

Du kan toast skiver med frossent brød ved å trykke ned tineknappen straks etter at du har senket håndtaket (**A**); tilberedingscyklusen vil bli forlenget for å oppnå det ønskede toastyenivået. Det røde varsellyset vil fortsette å lyse mens tinefunksjonen er i bruk.

Gjenoppvarmingsfunksjon

Trykk ned kontrollhåndtaket (**A**) og trykk på gjenoppvarmingsknappen (**E**). Gjenoppvarmingslyset vil være på mens gjenoppvarmingsfunksjonen er i virksomhet. Vennligst legg merke til at dette er fast gjenoppvarmingstid som ikke kan justeres ved bruk av bruningskontrollen.

FORSLAG

- Bruk aldri apparatet når det er tomt (når det ikke er satt inn noe brød).
- Ikke bruk svært tynne eller brukne brødskiver.
- Ikke sett inn matvarer som kan dryppe under tilberedingsprosessen. I tillegg til at dette kan gjøre rengjøringsprosessen vanskeligere, kan det også forårsake brann. Det er også meget viktig å rengjøre smuleoppsamlingsbrettet for eventuelt søl før hver bruk.
- Ikke sett inn (med makt) matvarer som er for store for spaltene.
- Ikke stikk gaffer eller andre redskaper inn i toasteren for å fjerne brød da dette kan skade motstandsspolene i apparatet. Ta ut støpselet fra stikkontakten og snu apparatet rundt, og rist det forsiktig for å fjerne gjenstanden som sitter fast.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- All rengjøring og/eller vedlikeholdsvirksomhet må utføres etter at støpselet er tatt ut av stikkontakten.
- La apparatet kjøle seg ned før du begynner å gjøre det rent.
- De ytre delene av apparatet må rengjøres med en myk klut. Ikke bruk skurende vaske-middel fordi dette kan ødelegge overflaten.
- IKKE SENK APPARATET I VANN.
- Etter hver bruk skal du ta ut støpselet av stikkontakten og tømme smuleoppsamlingsbrettet som er plassert under apparatet.
- Dersom en toastskive skulle sette seg fast i toasteren, skal du ta ut støpselet, snu apparatet opp ned, og rist toasteren forsiktig.
- BERØR ALDRI NOEN DEL AV TOASTEREN MED SKARPE REDSKAPER, SÆRLIG IKKE PÅ INNSIDEN AV BRØDTOASTERSPALTENE.