

Takk for at du har valgt De'Longhi vaffeljern. **Les denne bruksanvisningen nøye før du installerer og bruker apparatet.** Bare på denne måten kan du oppnå gode resultater og maks. sikkerhet ved bruk.

N

Beskrivelse av apparatet

- A. Kontrollampe for klart vaffeljern
- B. Kontrollampe for start
- C. Temperaturindikator
- D. Håndtak
- E. Sperre
- F. Termostat
- G. Stripete og glatte plater (2 pr. type) (bare modellene WR25-45)

Første gang du bruker apparatet

- Første gang du skal bruke platene må du rengjøre dem med en fuktig klut.
- Ikke spis de første to-tre vafflene.
Før du heller på deigen må du justere termostaten i forhold til ønsket stekegrad (middels stekt eller sprø).

Bruk av vaffeljernet

Merk: Før du setter inn støpselet i stikkontakten og slår apparatet på må du kontrollere at platene er festet korrekt (bare på modellene WR25-45).

- Kontrollampen for start tennes når støpselet settes inn i stikkontakten.
Kontrollampen for start angir at apparatet er slått på og holder på med oppvarming.
- Med den regulerbare termostaten kan du velge ønsket stekegrad.
- Velg den ønskede temperaturen ved å dreie på termostadbryteren.
- Når apparatet har nådd innstilt temperatur tenner den grønne kontrollampen og seks pip gir beskjed om at det er mulig å helle vaffel- eller pannekakedeigen på platen.
- Apparatet bevarer den innstilte temperaturen over hele steketiden.

Vi anbefaler å fylle helt den nederste platen med deigen slik at deigen kommer i kontakt med den øverste platen på egnet måte.

Merk: Lukk godt igjen den øverste platen før steking begynner.

- Den grønne kontrollampen slukkes når steking begynner og tennes igjen med tre pip når vaffelen er ferdig.
Åpne den øverste platen og kontroller stekegraden.
Dersom vaffelen ikke er mørk nok må du lukke igjen platen og vente til vaffelen er lysebrun.
Du bør smøre inn platene hver gang før bruk.

Merk:

- Aldri ta på platene med fingrene.
- Den øverste platen må være lukket under steking.
- Når steking er ferdig må du åpne apparatet og ta ut vaffelen med en plast- eller tregaffel. Aldri bruk metallgjenstander da dette kan ødelegge nonstick-belegget.

Merk: Apparatet slår seg ikke av automatisk etter endt steking.

Apparatet slår seg bare av ved å trekke støpselet ut av stikkontakten.

Husk å trekke støpselet ut etter bruk.

Viktig: Vær veldig forsiktig når du tar ut vaffelen. Den er veldig varm.

Trekk alltid støpselet ut når du er ferdig å steke. Apparatet må avkjøles før du fjerner platene og før rengjøring.

Viktig: Vær veldig forsiktig når du tar ut vaffelen. Den er veldig varm.

Trekk alltid støpselet ut når du er ferdig å steke. Apparatet må avkjøles før du fjerner platene og før rengjøring.

Rengjøring og vedlikehold

- Trekk alltid støpselet ut og la apparatet avkjøles før du utfører rengjøring.
- Apparatet må aldri dyppes i vann eller vaskes under rennende vann.
- Apparatet må bare rengjøres utvendig med en fuktig klut.
- På modellene WR25-45 må du la platene avkjøle og så ta dem av før rengjøring.
- Platene er de eneste delene som kan fjernes og rengjøres for seg selv (på modellene WR25-45). Bruk en fuktig klut og et ikke slipende vaskemiddel. Skyll og tørk nøye.
- Aldri bruk skarpe eller spisse gjenstander og heller ikke slipende vaskemidler når du rengjør apparatet.
- **ALDRI DYPP APPARATET I VANN.**

Grunnoppskrift

Deig til 6-8 personer (*ingrediensene og dosene kan varieres alt etter smak og behag og ønsket mengde*).

Ingredienser: 3,5 dl hvetemel, 2 dl sukker, 0,5 dl melk, 3 egg, 175 g smør (smeltet), en pose med vanillin, salt.

Tilberedning: Bland smøret og sukkeret i en bolle, tilsett hvetemel, vanillin, melk og eggeplommer. Rør godt med en elektrisk visp.

Visp eggehvitene stive (i en annen bolle) med en klype salt og bland dette i resten av deigen.

Hell deigen på de varme platene og følg anvisningene på side 31.

Sikkerhetsforskrifter

- Apparatet må bare brukes til den bruken det er tenkt til. Enhver annen bruk er å regne som feil og dermed farlig bruk.
Produsenten frasier seg ethvert ansvar for eventuelle skader som følge av uegnet eller uforsvarlig bruk og/eller reparasjoner utført av uautoriserte personer.
- Når du har tatt apparatet ut fra emballasjen må du kontrollere at det er helt og i god stand og at alle emballasjedelene har blitt fjernet.
- Plastposene som apparatet var pakket inn i, må oppbevares utenfor barns rekkevidde. Posene kan være farlige og føre til kvelning.
- Eventuelt støv som har samlet seg på apparatet kan fjernes med en myk klut.
- Plasser apparatet på et flatt underlag ved en høyde på minst 85 cm, utenfor barns rekkevidde.
- Før du setter støpselet inn i stikkkontakten må du kontrollere følgende:
- Kontroller at spenningen til stikkkontakten tilsvarende den som er oppgitt på etiketten på apparatet.
- Stikkkontakten må være koplet til et egnet jordingssystem.
Produsenten frasier seg ethvert ansvar hvis disse reglene ikke overholdes.
- Hvis stikkkontakten og apparatets støpsel ikke er compatible må støpselet skiftes ut av en elektriker.
Vi anbefaler ikke å bruke adaptere, multiple stikkontakter og/eller elektriske skjøteledninger.
Hvis det likevel er nødvendig, anbefaler vi å bruke bare enkle eller multiple adaptere eller godkjente skjøteledninger. Kontroller at spenningsbegrensningene til adapteren eller skjøteledningen ikke overskrides.
- Aldri ta på platene med hendene når apparatet er koplet til strømmen og dermed slått på.
- Før du bruker apparatet første gang må du la det fungere en gang uten deig med termostaten stilt inn på maks i minst 15 min. Dette er for å fjerne lukten og røyken som følge av beskyttende stoffer som blir lagt på varmelementene før transporten.
Når du holder på med dette må du lufte godt i rommet.
- Apparatet må ikke brukes av barn eller uansvarlige personer dersom det ikke er voksne til

- stede. Aldri forlat apparatet uten oppsyn når barn er til stede.
- Ikke ta på apparatet med våte eller fuktige hender.
 - Når du bruker apparatet blir metalldelene veldig varme: Ta bare på bryterne og plasthåndtakene.
 - Ikke bruk apparatet i nærheten av gardiner eller andre lett antennelige materialer.
 - Ikke dekk til apparatet når det er i bruk.
 - Ikke bruk apparatet når du er barfot eller har fuktige føtter.
 - Når apparatet ikke er i bruk må du trekke støpselet ut fra stikkkontakten.
 - Ikke la apparatet være slått på når du ikke bruker det. Det kan være farlig.
 - Ikke flytt på apparatet når det er i bruk.
 - Ikke plasser apparatet i nærheten av varmekilder.
 - Ikke plasser lett antennelige produkter i nærheten av apparatet eller under møbelet hvor apparatet er plassert.
 - Ikke bruk apparatet som varmekilde.
 - Aldri legg papir, papp eller plast inni apparatet. Ikke plasser gjenstander oppå apparatet (redskaper, rister osv).
 - Hvis maten eller andre deler av apparatet tar fyr må du aldri forsøke å slukke flammene med vann.
Trekk støpselet ut og kvel flammene med en fuktig klut.
 - I de forskjellige landene finnes det forskjellige regler, derfor må du la et autorisert servicesenter kontrollere apparatet hvis du har kjøpt det i et annet land enn der du bruker apparatet.
 - Dette apparatet er laget kun for husholdningsbruk.
Produsenten frasier seg ethvert ansvar for profesjonell bruk eller bruk som ikke er egnet eller i overensstemmelse med bruksanvisningen. Garantien vil også forfalle.
 - Justering, reparasjon og utskifting av strømledningen skal bare utføres av produsenten eller av et autorisert servicesenter.
Eventuelle reparasjoner utført av ukvalifisert personale kan være farlige.
 - Strømledningen må ikke henge ned. Unngå at den kommer borti apparatets varme deler.

- Aldri trekk støpselet ut ved å dra i strømledningen.
- Apparatet må ikke utsettes for regn, direkte sollys, frost osv.
- Trekk alltid støpselet ut fra stikkkontakten før rengjøring.
Ikke dypp apparatet, støpselet eller strømledningen i vann.
- Hvis apparatet er ødelagt eller fungerer dårlig må du slå det av. Ikke forsøk å reparere det.
For å reparere eller skifte ut strømledningen må du ta kontakt med et autorisert servicesenter.
- Dette apparatet er i overensstemmelse med direktivene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EØF.
Materialer og gjenstander som er laget for å komme i kontakt med matvarer er i overensstemmelse med direktivet 89/109/EØF.

Denne bruksanvisningen må oppbevares.