

NORSK

Les denne bruksanvisningen nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du får de beste resultatene og oppnår maksimal brukssikkerhet.

BESKRIVELSE AV APPARATET

Begrepene nedenfor vil bli brukt gjennomgående på de følgende sidene.

- A Klorfilter (hvis dette medfølger)
- B Filterholder for klorfilter (hvis medfølger)
- C Måleskje
- D Permanent filter
- E Filterholder for drip-kaffe
- F Luke for filterholder'
- G Aromafunksjon
- H Beholder (av glass eller termisk materiell, avhengig av modell)
- I Varmeplate (kun på enkelte modeller)
- L Uttakbar vannbeholder
- M Løkk til vannbeholder
- N Bryter "ON/OFF"
- O Varsellampe "ON/OFF" Uttakbar vannbeholder
- P "Aroma"-bryter
- Q Varsellampe for aroma
- R Tidsinstillingsbryter ON (på)
- S Varsellampe "Timer ON" (tidsinstiller på)
- T Bryter for instilling av klokke og programmeringsfunksjon
- U Klokke

SIKKERHETSADVARSLER

- Denne maskinen er fremstilt for å "lage kaffe" og "varme opp drikker": pass på at du ikke brenner deg på vannsprut eller damputslipp, eller ved å bruke apparatet på feil måte.
- Ikke berør varme deler (utslippsområde i kontakt med filterholderen og oppvarmingsplaten).
- Etter å ha fjernet emballasjen, sjekk at apparatet er helt. Hvis det er tvil om dette, ikke bruk apparatet og ta kontakt med godkjent servicepersonale.
- Dette apparatet er bare beregnet til hjemmebruk. All annen bruk anses som uegnet og dermed farlig.
- Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader som oppstår som følge av feil og uansvarlig bruk.
- Ikke berør apparatet med våte eller fuktige hender eller føtter.
- Ikke la barn eller uegnede personer bruke apparatet uten tilsyn.
- Barn må holdes under tilsyn slik at de ikke leker med apparatet.
- Hvis det oppstår en feil på apparatet eller hvis det virker dårlig, slå det av og ikke forsøk å reparere det. For eventuelle reparasjoner, ta kontakt med et servicesenter som er godkjent av produsenten, og be om at det brukes originale reservedeler. Hvis dette ikke gjøres, kan det medføre at apparatet ikke er sikkert å bruke.
- Apparatets tilførselsledning må ikke byttes ut av brukeren, siden dette krever bruk av spesielt verktøy. Hvis ledningen ødelegges, eller hvis den må byttes ut, ta kontakt med servicesenter som er godkjent av produsenten.
- Ta støpselet ut av kontakten og slå av hovedbryteren når apparatet ikke brukes. Ikke la apparatet stå med strømtilførselen på til ingen nytte.
- Ikke legg apparatet i vann.

INSTALLERING

- Sett apparatet på en arbeidsflate, langt borte fra vannkraner og vasker.
- Sjekk at nettspenningen samsvarer med den angitt på apparatets merkeskilt. Apparatet må bare kobles til en stikkontakt med en minimumsstyrke på 10 A og utstyrt med et effektivt jordingssystem. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader som oppstår hvis ikke anlegget er jordnet.
- Apparatet må aldri installeres i et rom hvor temperaturen blir lavere eller lik 0°C (hvis vannet fryser, kan apparatet bli ødelagt).
- Reguler til eksakt tid ved å trykke inn og vri samtidig med urretningen bryteren (T) (fig. 1).

ANTIKLOR-FILTER (HVIS MEDFØLGER)

Filteret fjerner klorsmaken fra vannet. Gjør som følger for å sette inn filteret:

- Ta antiklor-filteret ut av plastikkposen og skyll det i rennende vann.
- Ta av lokket på vannbeholderen, og ta ut filterholderen ved å dra den oppover (fig. 2).
- Åpne holderen ved å trykke der det står "PUSH" og plasser filteret som vist i fig. 3.
- Lukk filterholderen og plasser den ved å presse nedover.
- Antiklorfilteret må byttes ut etter 80 gangers bruk, og uansett etter 6 måneder.

SLIK LAGER DU FILTERKAFFE

- Ta av lokket (fig. 4).
- Fyll opp beholderen med friskt og rent vann opp til nivået for hvor mange kopper kaffe du vil lage.
- Sett beholderen tilbake i maskinen med et lett press. Beholderen kan også stå i maskinen når du skal fylle på vann - bruk beholderen som angir vannmengden (fig. 5).
- Åpne den lille døren til filterholderen ved å vri den mot venstre (fig. 6).
- Plasser det permanente filteret (hvis medfølger) i filterholderen (fig. 7), og for de modellene som er utstyrt med det, bruk papirfilter #4.
- Hell den malte kaffen i filteret, bruk måleskjeen som følger til å jevne ut kaffen (fig. 8). Det er vanlig å bruke en strøken måleskje malt kaffe (ca. 7 gram) per kopp (8 måleskjeer for å lagge 8 kopper kaffe); maksimalt bruker man 11 strøkne måleskjeer.

- Men denne mengden kan variere i henhold til personlig smak og behag. Bruk malt kaffe av god kvalitet, som er middels malt og pakket i pakninger for filterkaffemaskiner.
- Lukk den lille døren til filterholderen og plasser beholderen med lokket på, og (for modeller med termobeholder) godt tilskrudd. På platen, pass på at beholderen står midt på platen.
- Apparatet er utstyrt med en AROMA-tast. Når man trykker på denne, senker apparatet hastigheten på gjennomstrømmingen litt, slik at aromaen kommer bedre ut. Denne funksjonen er spesielt egnet ved tilberedning av 1 til 6 kopper.
- Trykk på bryteren "ON/OFF" (fig. 9). Varsellampen ON angir at kaffemaskinen er i bruk.
- Kaffen kommer ut etter bare noen få sekunder. **Det er helt vanlig at det kommer ut litt damp fra apparatet mens kaffen renner ned i beholderen.**
- Avslutningen av tilberedelsen av kaffe blir angitt med et lydsignal. På modellene med varmeplate, dersom man holder bryteren "ON/OFF" inne etter at kaffen har rent gjennom, holder varmeplaten kaffen varm med riktig temperatur. **Advarsel: hvis du tar ut beholderen før kaffen er ferdig, stanser ikke kaffebryggingen. Kaffen slutter bare å renne ned i selve beholderen; hvis du ønsker å drikke kaffen med en gang, anbefales det å helle ut kaffen i en kopp så raskt som mulig, for å unngå søl.**

Modeller med termobeholder: for å helle kaffen fra beholderen vrir man lokket mot venstre til symbolet (●) er på linje med tuten (fig. 10)

Vær forsiktig: Når man bruker tidsinnstilleren kan man få kaffen klar til ønsket tidspunkt.

- 1 Vri reguleringsbryteren (T) til den røde lansen peker på det tidspunktet man ønsker å få kaffen laget (fig. 11).
- 2 Trykk på bryteren "Timer On"; den tilhørende varsellampen vil tennes (fig. 12).

Vær forsiktig: Apparatet er utstyrt med en elektronisk klokke. Kontroller at apparatet er koplet til strømmen ved å sjekke om sekundviseren beveger seg. Husk også at apparatet har et 12-timers ur. Forhåndsprogrammeringen må derfor skje innenfor dette tidsintervallet.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Før rengjøring og vedlikehold, skru av maskinen, ta støpselet ut av stikkontakten og la maskinen bli kald.

1. Ikke bruk løsemidler eller slipemidler for å rengjøre maskinen. Det holder å bruke en myk og fuktig klut.
2. Legg aldri maskinen i vann: det er et elektrisk apparat.

RENGJØRING AV INNRETNINGEN FOR AROMAKAFFE

For å rengjøre innretningen best mulig, ta den ut av filterholderen ved å dra den oppover (fig. 12). Plasser den ved å legge den tilbake igjen ovenfra.

AVKALKNING

Hvis vannet der du bor er hardt, vil det over tid danne seg kalk i maskinen. Dette kan føre til at apparatet ikke virker som det skal.

Maskinen må avkalkes etter hver 40. Runde med kaffebrygging. Avkalkningen kan foretas ved bruk av avkalkningsmidler for filterkaffemaskiner, disse finnes i handel. Du kan alternativt bruke hvitvinseddik og gjøre som følger:

1. Ta ut antiklor-filteret.
2. Hell 2 kopper hvitvinseddik og 3 kopper vann i beholderen. Plasser beholderen på maskinen;
3. Plasser beholderen på varmeplaten og filterholderen uten malt kaffe i;
4. Trykk på bryteren ON/OFF for drip-kaffe, la en kopp renne ut og slå deretter av apparatet;
5. La hvitvinseddiken virke 1 time;
6. Slå på maskinen igjen og la resten av oppløsningen renne ut;
7. Utfør minst 3 komplette bryggingsrunder (3 beholdere fulle med vann) uten malt kaffe for å skylle apparatet godt.

DRIFTSPROBLEMER

Problem	Mulige årsaker	Løsning
Det tar lengre tid før all filterkaffen renner gjennom	Filterkokeren må avkalkes	Foreta avkalkning som beskrevet i avsnittet "avkalkning"
Kaffen smaker surt	Kokeren er ikke skylt godt nok	Skyll apparatet som beskrevet i avsnittet "avkalkning"