



VIKTIG: Ovnens må aldri dekket mens den er i gang, da dette kan forårsake farlig overoppvarming.

1. GENERELL INFORMASJON

Fjern apparatet fra innpakningen, og fjern eventuelle rester som kan ha festet seg inni apparatet.

Kontroller at apparatet ikke har tatt skade under transporten og at den elektriske ledningen er i orden

2. MONTERING AV BENENE

Fjern benene og hjulene fra isopor innpakningen.

Snu ovnen opp ned og plasser den på en myk overflate for å unngå å skade malingen.

Sett de to tungene på benene ned i de 2 hullene ytterst på ovnen (tegning 1).

Fest benet ved hjelp av de to skruene med malje som følger med (tegning 2).

Sett hjulene ned i aksene på benet og trykk ned til De hører et klikk. Forviss Dem, ved å trekke dem, om at hjulene er godt festet.

3. ELEKTRISK TILKOBLING

- Før De setter støpslet inn i stikkontakten må De kontrollere nøye at nettspenningen stemmer overens med verdien i V anvist på apparatet, og at stikkontakten og ledningene er egnet til det nødvendige strømforbruket.
- OVNEN MÅ KUN TILKOBLES STIKKONTAKTER MED EFFEKTIV JORDING
- Dette apparatet respekterer forskriftene i Direktiv 89/336/EEC for elektromagnetisk kompatibilitet.

4. FUNKSJON OG BRUK

Sett støpselet inn i stikkontakten: kontrollampen  slås på.

Regulering av klokken

Ved første gangs tilkobling, reguleres klokken slik det beskrives nedenfor:


- Trykk på bryteren "hours" inntil riktig klokkeslett kommer fram på kontrollpanelet, deretter slippes bryteren opp.
- Trykk på bryteren "min" inntil riktig antall minutter kommer fram på kontrollpanelet, deretter slippes bryteren.

Ved å holde nede både bryteren "hour" og bryteren "min" kan en hurtig regulere klokken.

Mens klokken reguleres vil sifrene på kontrollpanelet blinke.

Sifrene vil fortsette å blinke noen sekunder etter reguleringen har funnet sted, i det øyeblikket sifrene slutter å blinke, begynner klokken å virke.

For å forandre klokkeslett holdes de to bryterne "hour" og "min" nede i minst 5 sekunder, gå deretter frem slik det er beskrevet ovenfor.



Bryteren "ON MODE"

For å sette apparatet i funksjon uten at klokken reguleres, trykkes det på bryteren "ON MODE".

Dersom det trykkes på bryteren "ON MODE" en eller flere ganger vil apparatet velge innstilling i følge denne ordenen:

Maksimal styrke




Gjennomsnittlig styrke



Minimal styrke



OFF (avslått)



Dersom det innledningsvis er valgt maksimal styrke, reguleres den ideelle romtemperatur mellom 5 og 35°C ved å benytte bryterne "⏸ +" eller "⏸ -". Ved å trykke på bryterne "⏸ +" eller "⏸ -" vil den ønskede temperaturen (representert til høyre på kontrollpanelet) øke eller synke med 1°C, det er mulig å regulere hurtig temperaturen.



Dette apparatet har en elektronisk kommando som automatisk velger ideell innstilling for å opprettholde den valgte temperaturen.

Dersom valgt temperatur er høyere enn romtemperaturen, vil apparatet slås på og varme hurtig opp rommet inntil den innstilte temperaturen oppnås. Apparatet vil deretter holde denne temperaturen konstant, ved å sirkulere mellom maksimal, gjennomsnittlig, minimums styrke og OFF (avslått) posisjon.

Dersom den gjennomsnittlige styrken er valgt, funksjonerer apparatet ved å skifte mellom den gjennomsnittlige styrken, minimums styrken og OFF (avslått) posisjon.

Antifrostfunksjon


Trykk på bryteren "ON MODE" og velg den maksimale styrken. Still inn på minimal temperatur (5°C) ved å trykke på bryteren "⏸ -". Slik apparatet nå er innstilt vil det slås på dersom romtemperaturen synker til 5 °C. På denne måten, med minimalt strømforbruk unngås det at apparatet fryser.

Merk: Denne funksjonen er ikke disponibel dersom det oppstår strømbrydd som varer mer enn 2 minutter.

3) PROGRAMMERING AV DEN ELEKTRONISKE PROGRAMMEREREN (TIMEREN)

Det er mulig å stille inn to programmer i løpet av en periode på 24 timer.

- 1- Trykk på bryteren "⏸ AUTO" (fig. 3); på denne måten får en tilgang til det første programmet (program A). Den gule kontrollampen "TIMER ON" slås på.
- 2- Still inn begynnertidspunktet ved å trykke på bryterne "HOUR" eller "MIN".




- 3-For å velge programmets varighet, trykkes det gjentatte ganger på bryteren "+min" inntil ønsket varighet kommer til syne. Det er mulig å velge perioder med varighet fra og med 15 minutter til og med 4 timer med økning på 15 minutter ad gangen.
- 4- For å stille inn program B trykkes det nok en gang på bryteren "⊖ AUTO" deretter følges indikasjonene beskrevet ovenfor for valg av starttidspunktet. Programmets varighet er den samme som for program A. Dersom programmets varighet modifiseres, vil dette automatisk føre til at også varigheten til program A oppdateres.
- 5- Trykk på bryterne "⏸+" eller "⏸-" for å stille inn ønsket temperatur, slik det er beskrevet ovenfor.



Innstilling av klokkeslett for program A




Innstilling av klokkeslett for program B



Programmets varighet

6-Når programmereren (timeren) er innstilt, vil apparatet automatisk settes i gang på det på forhånd bestemte tidspunktet og automatisk vil det opprettholde den ønskede temperaturen. For å nullstille programmet trykkes det på bryterne "⊖ AUTO" eller "hour" inntil tegnet: kommer til synet på kontrollpanelet.



UTELUKKELSE AV PROGRAMMEREREN (TIMEREN)

For å benytte apparatet uten å programmere timeren er det tilstrekkelig å trykke på bryteren "ON MODE" (fig. 3). Den gule kontrollampen slås av.

ADVARSEL

Programmene vil forbli i minnet så lenge apparatet er koblet til nettet.

Dersom apparatet forblir uten elektrisk strøm i mer enn 2 minutter, for eksempel dersom støpselet tas ut av stikkontakten eller ved strømbrydd, går programmeringen av timeren tapt. Ved ny tilkobling vil apparatet befinne seg i avslått posisjon og sifrene på kontrollpanelet vil lyse.

For å slå på apparatet igjen, må operasjonene for programmeringen, slik de er beskrevet ovenfor, gjentas eller det trykkes på bryteren "ON MODE" for manuell funksjon.


Ved første gangs tilkobling anbefales det å la apparatet fungere for maksimal styrke/innstilling i noen timer (minst 2 timer). 2). Under denne operasjonen bør rommet luftes godt slik at lukten "av nytt" som apparatet skiller fra seg, elimineres.


5. VEDLIKEHOLD

Varmeovnen med olje krever ikke noe spesielt vedlikehold. Det er tilstrekkelig å tørke støv med en myk og tørr klut; den må kun rengjøres når den er kald. Bruk aldri skurepulver og løsemidler. Hvis nødvendig, kan eventuelle oppsamlinger av skitt fjernes med en støvsuger (tegning 4).

6. VIKTIG

- Varmeovnen må ikke brukes i umiddelbar nærhet av badekar, dusjer, vasker og svømmebasseng.





- Varmeovnen må ikke brukes for å tørke våte plagg. Ikke len den elektriske ledningen på de varme delene.
- Varmeovnen må alltid, og kun, brukes i vertikal posisjon.
- Dersom det skulle være nødvendig å bytte ledning, må dette gjøres av produsenten eller et autorisert servicesenter, eller uansett av en spesialisert person, slik at alle mulige risikoer kan forebygges.
- For å fjerne lukten av den nye ovnen når den brukes første gang, må den stå på full kapasitet i minst to timer. Luft rommet når dette gjøres.
- Det er helt normalt at ovnen "knirker" når den brukes for første gang.
- Ovnen må ikke plasseres rett under en stikkontakt.
- Ovnens beholder er fylt med en nøyaktig mengde olje, og reparasjoner som krever at beholderen åpnes må kun utføres av produsenten eller et godkjent servicesentere. I tilfelle oljelekkasje må produsenten eller dennes servicesentere kontaktes.
- Denne ovnen må ikke brukes i rom med gulvareal på mindre enn 4 kvadratmeter.
- Hvis ovnen skal kasseres må reglene for kasting av oljen følges.
- Ledningen må ikke plasseres på ovnen hvis denne ikke er helt kald.

