

VIKTIGE ADVARSLER

Sikkerhetsadvarsler



Fare!

Manglende overholdelse av denne advarselen kan medføre elektrisk sjokk og påfølgende livstruende skade.

- Ikke bruke varmeovnen i nærheten av badekar, utslagsvasker, dusjer, håndvasker og svømmebasseng.
- Ikke bruk varmeovnen til tørking av klær.
- Hvis strømkabelen er blitt skadet må man henvende seg til produsenten eller teknisk kundeservice. Eventuelt kan den byttes av en kvalifisert fagperson.



Viktig!

Manglende overholdelse kan medføre personskader eller skader på apparatet.

- Apparatet kan anvendes av personer med nedsatt fysisk, sanselig eller mental funksjonsevne, samt av personer som ikke har erfaring eller innehar nødvendig kunnskap om produktet, gitt at disse holdes under oppsyn eller har vært gjenstand for opplæring i de medfølgende instruksjonene for sikker bruk av produktet, samt viser forståelse for de farene bruken av produktet medfører. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold som utføres av brukeren må ikke overlates til barn uten at disse holdes under oppsyn.
- Barn under 3 år må alltid holdes på avstand hvis de ikke er under oppsyn.
- Barn mellom 3 og 8 år kan kun slå av/ på apparatet hvis det er blitt plassert og montert i normal posisjon. Dette forbeholder at barna holdes under oppsyn eller har vært gjenstand for

opplæring i sikker bruk av apparatet, og har forstått alle potensielle farer. Barn mellom 3 og 8 år må ikke koble til, regulere, rengjøre eller utføre vedlikehold på apparatet.

ADVARSEL - Noen deler av produktet kan blir svært varme og forårsake forbrenninger. Man må være særlig oppmerksom hvis barn og sårbare personer er tilstede.

- Denne radiatorovnen inneholder en nøyaktig mengde spesialolje. Eventuelle reparasjoner som krever åpning av oljekammeret skal kun utføres av servicepersonell. Eventuelle oljelekkasjer må rapporteres til kundeservice. Det henvises til den vedlagte garantien for ytterligere informasjon.
- Apparatet må ikke plasseres rett under et støpsel.
- OBS! For å unngå farlige situasjoner i forbindelse med nullstilling av sikkerhetssystemene, må apparatet aldri forsynes via en ekstern timer.
- Se til at inngangs- og utgangsristene for varmluft nederst på apparatet ikke er blitt tilstoppet.



Fare for forbrenninger!!

Manglende overholdelse av det ovenstående kan føre til forbrenninger eller skolding.

- **ADVARSEL:** For å unngå overoppheting må man se til at apparatet ikke er tildekket under drift, da dette kan medføre farlig overoppheting.
- Bruk av skjøteledning anbefales ikke, da overoppheting i ledningen kan forekomme når varmeovnen er i bruk.



- Ikke legg strømkabelen over varmeovnen når denne fremdeles er varm.



Vennligst merk:

Dette symbolet angir anbefalinger og informasjon som er viktig for brukeren.

- Varmeovnen burde ikke plasseres et sted hvor det er trekk, da sterk trekk kan redusere utstyrets ytelse.
- Varmeovnen må kun brukes i stående stilling.
- Varmeovnen må plasseres minst 50 cm fra andre møbler eller gjenstander.
- Første gang apparatet tas i bruk må det stå på i minst 15 minutter med termostaten på høyeste innstilling. Dette vil gjøre at "nylukten" fjernes. Det kan hende at det skilles ut litt røyk fra apparatet som kommer fra beskyttelsesdekket som er blitt påført varmeelementet før transporten.
- Apparatet må plasseres slik at kontakten og strømuttaket kan nås også etter at apparatet er blitt satt på plass.
- Ikke bruk apparatet i rom som er en mindre enn 4 m².
- Apparatet er påsatt sikkerhetsinnretninger som vil slå av maskinen hvis den overopphetes. Hvis det er behov for å tilbake stille disse bes man kontakte Kundeservice. Se vedlagt garanti.

BESKRIVELSE

- A** display
- B** on/standby-knapp
- C** tastelås
- D** minusknapp
- E** plussknapp
- F** lysstyrke
- G** Timer-knapp

- H** eco-knapp
- I** strømkabel

BRUK

Plassering

Apparatet må ikke plasseres rett under et støpsel. Ikke bruk radiatoren i rom som har en gulvflate som er mindre enn 43 kvadrattommer (4 kvm.)

Strømforsyning

- Før apparatet tas i bruk må man kontrollere at matespenningen tilsvarer spenningen som er angitt på merkeskiltet, og at støpsel og strømkabel korresponderer med den angitte strømbelastningen.
- Apparatet er utviklet i henhold til EU-direktiv 2004/108/EC om elektromagnetisk kompatibilitet.

Apparatet settes i stand-by.

Displayet viser  symbolet. Løse klesplagg og sengeklær, møbler og antennelige materialer må holdes på avstand fra varmeovnene når den står på. Hvis strømforsyningen kuttet (strømfeil eller frakoblet apparat) vil enheten gå i stand-by. Når enheten slås på med on/standby-knappen, vil driftsinnstillingene tilsvare de foregående innstillingene.

Varmefunksjon

For å slå på apparatet trykker man på knappen  (B).

Trykk på knappene + eller - (E eller D) for å velge ønsket temperatur. Ved å trykke én gang på + eller - vil temperaturen (vises i display) økes eller reduseres med 1°C. Hvis + eller - holdes nedtrykt vil verdien økes eller reduseres hurtigere.

For eksempel



Apparatet kan stille inn en temperatur tilsvarende 5° (41°F) eller en temperatur mellom 10°C (50°F) og 28°C (82°F).

Antifrysfunksjon

Hvis man stiller temperaturen til 5°C med knappen "-" vil apparatet aktivere antifrysfunksjonen. Displayet viser symbolet . På denne måten vil apparatet slå seg av automatisk hvis romtemperaturen faller under 5°C. Dette for å unngå at apparatet fryser.

Hvis man ønsker å gå tilbake til varmfunksjonene trykker man på "+" knappen én gang.

Eco-funksjon

Når denne funksjonen er aktiv vil apparatet automatisk

redusere varmeeffekten for å sikre optimal komfort og redusert strømkonsum.

For å aktivere denne funksjonen trykker man på knappen "ECO" (H). Displayet viser symbolet **ECO**. Hvis den valgte temperaturen er mye høyere enn den faktiske romtemperaturen, vil apparatet starte automatisk og hurtigvarme rommet.

I disse tilfellene lyser funksjonslampen rødt.

Hvis den faktiske romtemperaturen øker og nærmer seg apparatets innstilte temperatur, vil apparatet redusere aktiveringstidene for varmeelementene. Varmeeffekten vil dermed reduseres. I disse tilfellene lyser funksjonslampen grønt.

Funksjonslampe

Symbolet  viser varmestatus ved hjelp av farger.

 **RØD:** Enheten varmer på høyeste effekt.

 **GRØNN:** Enheten varmer på redusert effekt (se ECO-funksjon).

 slukket: Enheten varmer ikke.

Lysstyrke i display

Apparatets display har to lysinnstillinger. Den skarpeste innstillingen aktiveres når knappene trykkes ned.

Hvis tastene ikke brukes på noen sekunder vil lysstyrken reduseres til normalnivå.

Normalnivået kan justeres med lysknappen  (F). Trykk på lysknappen flere ganger inntil ønsket lysstyrke er oppnådd (tre lysnivåer er tilgjengelige).

Tastelås

For låse apparatets funksjoner kan man bruke tastelåsfunksjonen. For å aktivere denne funksjonen må man trykke på tastelåsen (C) i minst 3 sekunder. Displayet viser symbolet  sammen med et dobbelt lydsignal. For å deaktivere funksjonen følger man samme metode.

Timer-funksjon

Denne funksjonen kan aktiveres på to forskjellige måter.


Forsinket start: Slå av apparatet, trykk på Timer-knappen (G)  flere ganger inntil ønsket antall timer vises blinkende. Tre tidsperioder er tilgjengelige: 2, 4 og 8 timer. Vent så noen sekunder slik at programmet lagres.

Displayet vil slå seg av mens timetallet og symbolet  fortsatt lyser.

Etterhvert som tiden går vil de gjenværende timene oppdateres i displayet.

I den siste timen før apparatet slås på vil symbolet "2h"

blinke. For å deaktivere Timer-funksjonen trykker man igjen på Timer-knappen. Når den programmerte tiden er utløpt vil apparatet starte opp med de foregående innstillingene.



Forsinket stopp: Slå på apparatet, trykk på Timer-knappen  flere ganger inntil ønsket antall timer vises blinkende. Tre tidsperioder er tilgjengelige: 2, 4 og 8 timer.

Vent så noen sekunder slik at programmet lagres.

Nåværende innstilling og  symbol vises.

For å gå tilbake til drift uten Timer trykker man på knappen igjen.

Etterhvert som tiden går vil de gjenværende timene oppdateres i displayet. I den siste timen før apparatet slås av vil symbolet "2h" blinke. Når den innstilte tiden løper ut vil apparatet slå seg av automatisk.

Bytte temperaturskala

Displayet kan vise temperaturene i både °C og °F.

For å velge ønsket temperaturskala når apparatet er i standby-modus trykker man på knappene "+" og "ECO" og holder de nede i minst 10 sekunder før de slippes opp. Bytte av temperaturskala vil bekreftes med to korte pipelyder.

Alarmer

Apparatet har et diagnosesystem som signaliserer feilfunksjoner. Hvis det oppstår problemer vil displayet vises en alarmmelding:

-  (Sondefeil)

Når denne alarmen er aktiv vil ikke apparatet fungere. Kontroller at apparatet er korrekt posisjonert. Hvis problemet vedvarer bes man henvende seg til De'Longhi Kundeservice.

-  (Høy temperatur)

Når apparatets innvendige temperatur er for høy vil varmeelementet slås av automatisk. Displayet viser  i to sekunders sykluser. For å rette opp alarmårsaken burde man kontrollere at enheten ikke er tildekket.

SIKKERHETSINNRETNING

En ekstra sikkerhetsinnretning slår av varmeovnen hvis det oppstår overoppheting. For å starte opp igjen varmeovnen bes man kontakte De'Longhi Kundeservice.

VEDLIKEHOLD

Strømkabelen må alltid kobles ut og radiatoren må være avkjølt. Bruk en myk fuktig klut til å tørke av radiatoren. Unngå slipende rengjøringsmidler og såpe.

Hvis radiatoren ikke skal brukes over en lengre periode, må den oppbevares på et tørt sted.

Dette apparatet er blitt utformet for problemfri langvarig drift. Hvis det oppstår feilfunksjoner eller tvilstilfeller må man ikke prøve å reparere varmeovnen selv, da dette kan medføre brannfare eller elektriske støt.

Kontakt De'Longhi Kundeservice (se vedlagt liste De'Longhi Kundeservice).

TEKNISKE EGENSKAPER

Matespenning	Se merkeskilt
Strømforbruk	"

FEILSØKING

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Apparatet fungerer ikke	Se til at apparatet er koblet til strømforsyningen og at strømuttaket fungerer som det skal.	Koble til strømuttaket.
	Temperaturen kan være innstilt for lavt.	Still inn en høyere temperatur.
	Sondefeil eller enhet veltet. Displayet viser: PF	Kontroller at apparatet er korrekt posisjonert. Hvis problemet vedvarer bes man henvende seg til De'Longhi Kundeservice.
Displayet viser: Ht (Høy temperatur)	Enheten har for høy innvendig temperatur	Se til at enheten ikke er tildekket og la apparatet kjøle seg ned. Når innvendig temperatur reduseres vil alarmen forsvinne. Hvis problemet vedvarer bes man kontakte De'Longhi Kundeservice.