

BESKRIVELSE

- A Termostat
- B Brytere
- C COMFORTEMP tasten
- D Ledningsholder
- E Hjul

BRUK

Elektrisk tilkobling

- Før du kobler til radiator til strømnettet, må du kontrollere at spenningen i strømforsyningen tilsvarer verdien V angitt på apparatet, og at kontakten og kraftlinjen er riktig dimensjonert.
- TILKOBLE RADIATOREN I BARE EFEKTIVT JORDKONTAKTER.

Modeller med "Easy wheel" system

Snu radiatoren opp-ned på et teppe eller en myk overflate for å unngå å skade lakken. Fullt utfold styrehjulene ved å snu dem utover (Fig.1). Snu radiatoren tilbake til oppreist stilling.



NB!

Ved bruk skal radiatoren alltid holdes vertikalt (hjul nederst, styrer øverst). Enhver annen posisjon kan være farlig!

BRUKSANVISNING

Slå på

Vri termostatbryteren så langt det går i klokkeretningen (maksimum). Slå på begge bryterne. Varsellampene på bryterne forblir tent uavhengig av syklusen som er stilt inn med termostaten. Når rommet oppnår ønsket temperatur vrir du langsomt og forsiktig bryteren mot klokkeretningen til du hører et klikk. Apparatet er nå regulert for å slå seg av og på automatisk og opprettholde den ønskede temperaturen.

Energisparer

For å spare energi kan bryterne brukes enkeltvis.

- en bryter i «**MIN**» stilling = minimumsstyrke (varsellampe tent)
- en bryter i «**MED**» stilling = middels styrke (varsellampe tent)
- Begge brytere i «**MIN**» «**MED**» stilling = maksimal styrke (varsellampe tent)



Merknad: For å slå apparatet helt av må begge bryterne settes på OFF.

Bruk av termostat

Termostaten virker på basis av romtemperatur og ikke radiatortemperatur. Vri termostaten mot klokken mot de lavere tall for å redusere temperaturen; vri den med klokken mot høyere tall for å øke temperaturen. For å slå apparatet helt av, vri termostaten til minimum ***** og koble fra strømnettet.

Anti-frost-funksjon

Vri termostatbryteren til posisjonen ***** og trykk på de to bryterne. Apparatet vil holde romtemperaturen på omtrent 5° C for å hindre frysing av rør, men med energisparing. På modeller med timer skal tennene dyttes innover.

COMFORTEMP TASTEN (bare på enkelte modeller)

Med "COMFORTEMP" -tasten, og begge bryterne trykket, blir apparatet automatisk satt til å nå og opprettholde det som anses som komforttemperaturen.

Et grønt lys slår seg på for å indikere aktivasjon av "COMFORTEMP". I denne modusen stter temperaturen automatisk bare av "COMFORTEMP". For å deaktivere denne modusen og gå tilbake til termostat operasjonen, trykk COMFORTEMP tasten igjen.

VEDLIKEHOLD OG ASSISTANSE

Før man utfører ethvert inngrep, må man trekke ut kontakten og la radiatoren kjøles ned. Tørk støvet av radiatoren med en fuktig myk klut, uten vaskemidler eller skrubbing.

Dersom radiatoren ikke skal brukes i en periode, vikler man ledningen rundt ledningsholderen og setter apparatet på et tørt sted.

Dette apparatet er laget for å skulle holde i flere år uten driftsproblemer. Ved funksjonsproblemer eller tvil må du ikke forsøke å reparere radiatoren på egen hånd. Det medfører fare for brann eller elektrisk støt.

Kontakt nærmeste servicesenter (se listen over Servicesentre).

TEKNISKE EGENSKAPER

Strømforsyning	Se merkeskiltet
Driftseffekt	"

PROBLEMLØSNING

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Apparatet fungerer ikke	Apparatet er ikke koblet til stikkontakten.	Koble støpselet til stikkontakten.
	Stikkontakten fungerer ikke korrekt	Kontroller at stikkontakten fungerer
	Forekomst av eventuelle hindringer.	Fjern hindringen og la apparatet avkjøles. Hvis apparatet ikke fungerer, ta kontakt med servicetjenesten.
	De innstilte temperaturene kan være for lave.	Still inn en høyere temperatur