

BESKRIVELSE

- A Termostat
- B Kontrollampe
- C Timer (kun på enkelte modeller)
 - C1 Funksjonsperiode
 - C2 Tann
 - C3 Visningspil
- D Hjul
- E Effektselger

BRUK

Modeller utstyrt med "easy wheel"-systemet

Sett radiatoren opp-ned på en matte eller en annen myk overflate for å unngå striper i lakken.

Åpne hjulene fullstendig ved å svinge dem utover (Fig. 1). Sett radiatoren tilbake i normal posisjon.

Elektrisk tilkopleing

- Før du kobler støpselet til stikkkontakten må du kontrollere at nettspenningen er i tråd med verdien som er angitt på merkeplaten og at stikkkontakten er egnet for den belastningen som brukes.
 - Kontroller dessuten kapasiteten til sikringene.
- KOBLE RADIATOREN TIL EN STIKKONTAKT.

Radiatoren skal kobles til en kontakt med 230-240V og riktig polarisering, og som er i perfekt stand. Unngå kontakt mellom klær, tøy, møbler og brennbart materiale og strømkontakten radiatoren er tilkopleet.

FUNKSJON OG BRUK

Start

Sett inn støpslet i stikk-kontakten. Still termostaten til høyeste nivå. Skru på radiatoren med bryterne (en eller flere) som indikert i pkt. a) og b).

a) Modeller med en bryter (1 varmevalg)

- bryter i posisjon "I" = full varme (kontrollampe tent)
- bryter i posisjon "O" = avslått (kontrollampe slukket)

b) Modeller med dobbelt bryter-sett (3 varmevalg)

- kun tast i posisjon "MIN" = minimum effekt (kontrollampe tent)
- kun tast i posisjon "MED" = middels effekt (kontrollampe tent)
- begge bryterne i posisjonen "MIN" "MED" = maksimal effekt (kontrollampe tent)

Regulering av termostaten

Når den ønskede temperaturen i rommet har blitt nådd, må du dreie termostaten sakte mot klokken helt til lyset slår seg

av (eller til posisjonen hvor du hører et "klikk"), men ikke lenger.

Temperaturen som er blitt valgt, vil på denne måten reguleres automatisk og holdes konstant av termostaten.

Anti-frost-funksjon

Med termostaten i posisjonen ✖ og bryterne trykket inn vil apparatet holde en jevn temperatur på ca 5°C, og hindrer dermed frost med et minimalt energiforbruk.

APPARAT MED TIMER 24 timer

Programmering av oppvarmingen gjøres på følgende måte:

- Kontroller klokkeslettet på egen klokke. Hvis klokka er 10 vris timeren mot høyre til tallet 10 med pекeren ▲.
- Still inn tidsintervallene man ønsker at radiatoren skal være påslått ved å trykke de sorte markørene mot sentrum av skiven. Hver markør tilsvarer en tidsperiode på 15 min. Samtidig vil intervallene radiatoren skal være påslått bli vist som sektorer.
- Radiatoren vil settes i gang automatisk hver dag ved de programmerte klokkeslettene (Viktig: stikk-kontakten må alltid være tilkopleet.).
- For å forandre programmeringen er det tilstrekkelig å sette markørene tilbake i opprinnelige stilling, for så å sette dem i deres nye tidsperioder.
- Dersom det ønskes at apparatet skal virke uten programmering, trykkes alle markørene mot sentrum av skiven. For nå å skru apparatet helt av, er det i tillegg til å slå av bryterne, nødvendig å trekke ut stikk-kontakten for å unngå unødvendig bruk av timeren.

Oppvarming i "turbo"-modus.

Noen modeller er utstyrt med en innebygd vifte som varmer opp rommet hurtigere. For å starte opp funksjonen trykkes bryteren inn i posisjonen ✖. Viktig: Når luftinntak eller -uttak blir blokkert av støv e.l. vil en sikkerhetsanordning slå av apparatet dersom det skulle bli for varmt. For å sette apparatet tilbake i normal stilling, dra ut støpslet, la apparatet kjøles ned, rens luftinntak og -uttak for hindrende materiell med en støvsuger, og sett så støpslet på plass igjen.

VEDLIKEHOLD OG ASSISTANSE

Før man utfører ethvert inngrep, må man trekke ut kontakten og la radiatoren kjøles ned. Tørk støvet av radiatoren med en fuktig myk klut, uten vaskemidler eller skrubbing. Dersom radiatoren ikke skal brukes i en periode, vikler man ledningen rundt ledningsholderen og setter apparatet på et tørt sted. Ved funksjonsproblemer eller tvil må du ikke forsøke å

reparere radiatoren på egen hånd. Det medfører fare for brann eller elektrisk støt. Kontakt nærmeste servicesenter (se listen over Servicesentre).

TEKNISKE DATA

Merkespenning	Se merkeplaten
Absorbert effekt	"

PROBLEMLØSNING

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Apparatet fungerer ikke	Apparatet er ikke koblet til stikkontakten.	Koble støpselet til stikkontakten.
	Stikkontakten fungerer ikke korrekt	Kontroller at stikkontakten fungerer
	Forekomst av eventuelle hindringer.	Fjern hindringen og la apparatet avkjøles. Hvis apparatet ikke fungerer, ta kontakt med servicetjenesten.
	De innstilte temperaturene kan være for lave.	Still inn en høyere temperatur