

BESKRIVELSE

- A termostat
- B styrkevelger
- C/D/E indikatorlamper (MIN, MED, MAX)
- F kabelholder
- G hjul

BRUK

Plassering av hjulene

Sett radiatoren opp-ned på et teppe eller en annen myk overflate for å unngå å skade lakken. Åpne hjulene fullstendig ved å svinge dem utover (Fig. 1). Sett radiatoren tilbake i vertikal stilling.

Vær oppmerksom

Bruk alltid radiatoren i loddrett posisjon (hjulene nederst, betjeningspanelet øverst). Alle andre posisjoner kan føre til at farlige situasjoner oppstår.

Plassering

Apparatet må ikke plasseres like under en fast stikkontakt. Ikke bruk apparatet i rom med en grunnflate på mindre enn 4 m².

Strømtilkobling

- Før du kobler støpselet til stikkkontakten må du kontrollere at nettspenningen er i samsvar med verdien som er angitt på merkeskiltet og at kontakten og strømmettet er egnet for den belastningen som trengs.
- Du må dessuten kontrollere kapasiteten til sikringene.

RADIATOREN MÅ BARE KOPLES TIL EN JORDET KONTAKT.

Unngå kontakt mellom klær, tøy, møbler og brennbart materiale og strømkontakten radiatoren er koplet til.

Start

Sett støpselet inn i en stikkontakt, vri bryteren på termostaten til maksimal posisjon og slå på apparatet med styrkevelgeren.

- vri velgeren til posisjonen MIN for å stille inn minimumsstyrken (indikatorlampen "MIN" antennes)
- vri velgeren til posisjonen MED for å stille inn middels

styrke (indikatorlampen "MED" antennes)

- vri velgeren til posisjonen MAX for å stille inn maksimumsstyrken (indikatorlampene antennes)

Termostatregulering

Når rommet har oppnådd ønsket temperatur vrir du termostatbryteren langsomt medurs helt til du hører et "klikk", men ikke lenger. Temperaturen vil automatisk holdes konstant av termostaten. Hvis apparatet er en modell med tre styrkenivåer, kan du i de mildere årstidene eller når temperaturen ikke er spesielt kald stille inn til minimumsnivået for å optimere forbruket.

Antifrysfunksjonen

Vri termostatbryteren til posisjonen ✱ og styrkevelgeren til MAX. Apparatet opprettholder en romtemperatur på cirka 5 °C og hindrer dermed frysing med et minimumsforbruk av energi.

Merk

For å slå av apparatet fullstendig dreier du styrkevelgeren til "0" og tar ut støpselet fra stikkkontakten.

SIKKERHETSINNRETNINGER

En sikkerhetsinnretning avbryter funksjonene til apparatet hvis det overoppparmes. For å slå på apparatet igjen, ta kontakt med nærmeste De'Longhi servicesenter.

VEDLIKEHOLD

Ta alltid ut støpselet og la apparatet avkjøles. Rengjør radiatoren med en myk og fuktig klut, ikke bruk vaskemidler eller slipende stoffer. Hvis du planlegger å ikke bruke radiatoren over en viss tid, rull strømkabelen opp på kabelholderen og plasser apparatet på et tørt sted. Ved feilaktig funksjon må du ikke forsøke å reparere radiatoren selv: Da risikerer du å forårsake en brann eller elektrisk støt. Kontakt nærmeste De'Longhi servicesenter (se vedlagt liste over De'Longhi servicesentre).

TEKNISKE DATA

Tilførselsspenning	Tilførselsspenning
Strømbehov	"

PROBLEMLØSNING

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Apparatet virker ikke	- Kontroller at du har satt i støpselet og at strømkontakten fungerer.	- Sett støpselet inn i strømkontakten.
	- Kontroller om det finnes eventuelle hindringer.	- Fjern hindringene og la apparatet avkjøles. Hvis apparatet fortsatt ikke virker, ta kontakt med nærmeste De'Longhi servicesenter.
	- Den innstilte temperaturen kan være for lav.	- Still inn en høyere temperatur.