

## VIKTIG INFORMASJON

### Sikkerhetsadvarsler

- Apparatet kan brukes av barn på minst 8 år, og av personer med begrensede ferdigheter, enten disse er fysiske, psykiske, eller sansemessige, eller som har utilstrekkelig erfaring og kunnskap, så lenge dette skjer under tilsyn og med opplæring i sikker bruk av apparatet, samt om de farer bruken kan medføre. Sørg for at barn aldri leker med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av apparatet må ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn av voksne.
  - Barn under 3 år må holdes borte fra apparatet, med mindre de overvåkes konstant.
  - Apparatet kan slås av og på av barn mellom 3 og 8 år, så lenge det er montert i vandlig driftsposisjon og barna er under tilsyn og har fått opplæring i sikker bruk av apparatet, samt om de farer bruken kan medføre. Barn mellom 3 og 8 år må ikke sette inn kontakten, justere eller rengjøre apparatet, eller utføre vedlikehold på det.
- VÆR OPPMERKSOM: Enkelte deler av apparatet kan bli svært varme og kan gi forbrenninger. Det er viktig å utvise stor aktsomhet når barn og andre personer som lett kan skade seg er til stede.**
- **VÆR OPPMERKSOM:** Apparatet må ikke av noen årsak dekkes til  under bruk, fordi dette fører til farlig temperaturøkning i apparatet.

- Ikke plasser apparatet direkte under en veggkontakt.
- Unngå å bruke varmepanelet i nærheten av badekar, dusj, vask eller basseng.
- Dersom strømledningen er skadd, må denne byttes ut av produsenten, eller av produsentens tekniske serviceavdeling, eller av en fagperson men lignende kvalifikasjoner, slik at all mulig risiko forebygges.
- **VÆR OPPMERKSOM:** For å unngå risiko knyttet til tilfeldig nullstilling av sikkerhetsanordningen, må dette apparatet ikke få strømtilførsel fra en ekstern tidsbryter.



### **Fare for å brenne seg!**

Manglende overholdelse av advarslene kan føre til brannskader og forbrenninger.

- Det anbefales å ikke bruke skjoteledninger, fordi varmepanelet kan overopphetes.



### **Merknad:**

Dette symbolet indikerer råd og informasjon som er viktig for brukeren.

- Man må aldri bruke varmepanelet til tørking av tøy.
- Man å aldri legge strømledningen på varmepanelet når dette er varmt.
- Vi anbefaler også at varmepanelet ikke plasseres der det er trekk, fordi sterk luftstrøm kan redusere effektiviteten til apparatet.
- Bruk varmepanelet kun i loddrett posisjon.
- Apparatet må plasseres slik at det er minst 50 cm fra andre møbler og andre objekter.
- Ved første gangs, setter man apparatet i gang med termostaten på maks i minst 15 minutter for å fjerne lukten av "nytt apparat".
- Apparatet kan danne litt røyk som skyldes beskyttelsesmidler som er påført motstandene før transport.
- Ikke dekk til ristene til inntak og utførsel av luft i bunnen av apparatet.
- Plasser apparatet på en slik måte at kontakten lett kan

nås, også etter at installasjonen er ferdig.

- Ikke bruk dette apparatet i rom som er mindre enn 4 m<sup>2</sup>.
- Apparatet er utstyrt med en velt-hindrende anordning som vil slå av apparatet dersom det faller over.  
For å starte opp apparatet igjen, er det nok å sette det opp igjen i loddrett posisjon.
- En sikkerhetsanordning vil stanse funksjonen av apparatet dersom den feilaktig skulle overopphettes.  
For å sette varmepanelet i gang igjen, må man trekke kontakten ut av veggen i noen minutter, fjerne årsaken til overopphetingen, og deretter sette inn støpslet. Hvis apparatet fortsatt ikke virker, ta kontakt med nærmeste De'Longhi servicesenter.

## INNLEDNING

Vi takker deg for at du har valgt dette varmepanelet fra De'Longhi.

Vi oppfordrer deg til å lese denne bruksanvisningen nøye, for å unngå faresituasjoner og skader på apparatet.

## BESKRIVELSE

- a Funksjonsvelger
- b Varsellampe
- c Termostat
- d Hjul

## FØRSTE GANGS BRUK

### Generelle anvisninger

Ta varmepanelet ut av emballasjen.

Sjekk at verken varmepanelet eller ledningen er blitt skadet under transport. Ikke bruk varmepanelet dersom det er skadet. Fjern alt eventuelt reklamemateriale som finnes på apparatet. Varmepanelet kan brukes stående på gulvet eller montert på veggen.

Ikke monter på føttene dersom det skal monteres på veggen.

### Elektrisk tilkopleing

- Før man kobler apparatet til veggkontakten, må man kontrollere at spenningen i strømforsyningen er den samme som den som er angitt på skiltet med tekniske data på apparatet, og at det elektriske anlegget er tilpasset den effekten (Watt) som er angitt på skiltet.
- Dersom man bruker flere apparater samtidig er det viktig å forsikre seg om at den elektriske kretsen har tilstrekkelig kapasitet.

### Bruk stående på gulvet

For å montere føttene på apparatet, bruk de medfølgende skruene:

4 vingeskruer (E)

Fest føttene med skruene (E), som vist i fig. 1.

VÆR OPPMERKSOM: Ikke bruk varmepanelet uten føtter, dersom det ikke er veggmontert.

### Veggmontering (valgfri)

Pakken for veggmontering inneholder:

- 1 støtte i plast (F)
- 2 metallstøtter (G)
- 2 skruer 2,9x8 PH (H)
- 2 skruer 3,5 x 20 PH (I)
- 2 skruer 3,5 x 35 PH (J)
- 4 bolter i plat 6 x 30 (K)

### Nødvendig utstyr og beregnet tid for montering

Skrutrekker PH 2 x 100 (av typen Phillips)

Beregnet tid for montering: 30 minutter

Før man monterer varmepanelet, må man forsikre seg om at:

- **At varmepanelet ikke er plassert direkte under en veggkontakt.**
- **At kontakten lett kan nås, også etter at installasjonen er ferdig.**
- **At verken elektriske ledninger eller andre rør/slanger kan blir skadet under installasjonen.**
- **Hold apparatet borte fra gardiner og annet brennbart materiale.**

Plasser apparatet på en stabil overflate og med ryggen opp.

Fest de 2 støttene (G) med de 2 skruene (H), ved hjelp av en skrutrekker, som vist i fig. 5.

For å montere varmepanelet på veggen, gå fram på følgende måte: for vegger av murstein, bruk et sementbor på 6 mm. For gipsplater eller tomme vegger, anbefales det å bruke skruer og plugger som er beregnet til dette formålet (disse følger ikke med apparatet).

- Før man borer hull i veggen, må man merke nøyaktig punktene som skal bores, og respektere minimumsavstandene, som vist i fig. 3 og fig. 4.
- Lag hull der dette er blitt merket på forhånd, og sett inn plastpluggene (K).
- Fest støtten (B) med de to medfølgende skruene (J) (se fig. 4).
- Heng varmepanelet på støtten.
- Merk de nederste to festepunktene (fig. 2).
- Fjern apparatet, bor de nedre hullene og sett inn pluggene.
- På dette tidspunktet setter man apparatet på den øvre støtten, og fester den nedre delen av apparatet med de to gjenværende skruene (I).

## BRUK

### Funksjon og bruk

- Sett inn kontakten.
- Vri termostadbryteren med urskiven til den kommer til posisjon 6.
- **Drift med minimal effekt:** vri funksjonsvelgeren til posisjonen "MIN" (varsellampen vil tennes).
- **Drift med maksimal effekt:** vri funksjonsvelgeren til posisjonen "MAX" (varsellampen vil tennes).
- **Slukking:** Vri funksjonsvelgeren til posisjonen "0" og trekk ut kontakten.

### Termostatregulering

Vri termostadbryteren med urskiven til den kommer til posisjon 6. Når man har oppnådd ønsket romtemperatur vrir man langsomt termostaten mot urskiven til man når posisjonen som angis med et "klikk", men ikke lenger.

Dersom temperaturen stilles inn på denne måten vil den justeres automatisk, og holdes konstant av termostaten.

### Antifrys-funksjon

Ved å plassere termostatvelgeren på minimum ✕ og funksjonsvelgeren i posisjonen "MAX", vil apparatet opprettholde en konstant romtemperatur på cirka 5 °C, med minimalt energiforbruk.

## VEDLIKEHOLD

Før man utfører noen som helst type vedlikehold, må kontakten trekkes ut, og man må vente til apparatet er avkjølt.

Varmepanelet har ikke behov for noen form for vedlikehold. Man trenger bare å tørke støv av apparatet med en tørr, myk klut. Bruk aldri skurepulver eller løsemidler.

Om nødvendig kan man fjerne skitt som har samlet seg med en støvsuger.

### TEKNISKE DATA

|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spenning strømtilførsel | Se merkeskilt                                                                                 |
| Strømbehov              | HMP1000: MIN 500W-MAKS 1000W<br>HMP1500: MIN 750W-MAKS 1500W<br>HMP2000: MIN 1000W-MAKS 2000W |

## FEILSØKING

| PROBLEM                 | ÅRSAK                                                              | LØSNING                                                                                                                                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparatet fungerer ikke | Kontroller at apparatet er koblet til og at strømuttaket fungerer. | Koble til stikkkontakten                                                                                                                    |
|                         | Kontroller at det ikke eksisterer hindringer.                      | Fjern hindringen, koble fra varmeapparatet og la det avkjøle. Hvis apparatet ikke fungerer bes man henvende seg til nærmeste servicesenter. |
|                         | Strømbryteren står i posisjon „0“.                                 | Vri strømbryteren til posisjon MIN, MAX.                                                                                                    |
|                         | Termostaten kan være stilt inn.                                    | Skru termostaten med klokken til en høyere innstilling inntil varmeapparatet starter på nytt.                                               |