

VIKTIG INFORMASJON

Sikkerhetsadvarsler

- Apparatet kan brukes av barn på minst 8 år, og av personer med begrensede ferdigheter, enten disse er fysiske, psykiske, eller sansemessige, eller som har utilstrekkelig erfaring og kunnskap, så lenge dette skjer under tilsyn og med opplæring i sikker bruk av apparatet, samt om de farer bruken kan medføre. Sørg for at barn aldri leker med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av apparatet må ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn av voksne.
 - Barn under 3 år må holdes borte fra apparatet, med mindre de overvåkes konstant.
 - Apparatet kan slås av og på av barn mellom 3 og 8 år, så lenge det er montert i vandlig driftsposisjon og barna er under tilsyn og har fått opplæring i sikker bruk av apparatet, samt om de farer bruken kan medføre. Barn mellom 3 og 8 år må ikke sette inn kontakten, justere eller rengjøre apparatet, eller utføre vedlikehold på det.
- VÆR OPPMERKSOM: Enkelte deler av apparatet kan bli svært varme og kan gi forbrenninger. Det er viktig å utvise stor aktsomhet når barn og andre personer som lett kan skade seg er til stede.**
- **VÆR OPPMERKSOM:** Apparatet må ikke av noen årsak dekkes til  under bruk, fordi dette fører til farlig temperaturøkning i

apparatet.

- Ikke plasser apparatet direkte under en veggkontakt.
- Unngå å bruke varmepanelet i nærheten av badekar, dusj, vask eller basseng.
- Dersom strømledningen er skadd, må denne byttes ut av produsenten, eller av produsentens tekniske serviceavdeling, eller av en fagperson men lignende kvalifikasjoner, slik at all mulig risiko forebygges.
- **VÆR OPPMERKSOM:** For å unngå risiko knyttet til tilfeldig nullstilling av sikkerhetsanordningen, må dette apparatet ikke få strømtilførsel fra en ekstern tidsbryter.
- **ADVARSEL:** Ikke bruk ovnen i små rom der det befinner seg personer som ikke er i stand til å forlate rommet på egen hånd, med mindre de er under konstant overvåking.



Fare for å brenne seg!

Manglende overholdelse av advarslene kan føre til brannskader og forbrenninger.

- **ADVARSEL:** for å redusere brannfaren må du holde tekstiler, gardiner eller andre brennbare materialer i en minimumsavstand på 1 m fra luftuttaket.
- Det anbefales å ikke bruke skjøteledninger, fordi varmepanelet kan overopphetes.



Merknad:

Dette symbolet indikerer råd og informasjon som er viktig for brukeren.

- Bruk denne ovnen på en horisontal og stabil overflate.
- Ikke bruk denne ovnen hvis den har falt i gulvet.
- Må ikke brukes hvis det er synlige tegn

til skader på ovnen.

- Man må aldri bruke varmepanelet til tørking av tøy.
- Man å aldri legge strømledningen på varmepanelet når dette er varmt.
- Vi anbefaler også at varmepanelet ikke plasseres der det er trekk, fordi sterk luftstrøm kan redusere effektiviteten til apparatet.
- Bruk varmepanelet kun i loddrett posisjon.
- Ved første gangs, setter man apparatet i gang med termostaten på maks i minst 15 minutter for å fjerne lukten av "nytt apparat".
Apparatet kan danne litt røyk som skyldes beskyttelsesmidler som er påført motstandene før transport.
- Ikke dekk til ristene til inntak og utførsel av luft i bunnen av apparatet.
- Plasser apparatet på en slik måte at kontakten lett kan nås, også etter at installasjonen er ferdig.
- Ikke bruk dette apparatet i rom som er mindre enn 4 m².
- Apparatet er utstyrt med en velt-hindrende anordning som vil slå av apparatet dersom det faller over.
For å starte opp apparatet igjen, er det nok å sette det opp igjen i loddrett posisjon.
- En sikkerhetsanordning vil stanse funksjonen av apparatet dersom den feilaktig skulle overopphetes.
For å sette varmepanelet i gang igjen, må man trekke kontakten ut av veggen i noen minutter, fjerne årsaken til overopphetingen, og deretter sette inn støpslet. Hvis apparatet fortsatt ikke virker, ta kontakt med nærmeste De'Longhi servicesenter.

Kun for marked utenfor EU:

Apparatet må ikke brukes av personer (også barn) med reduserte mentale, fysiske eller sansemessige egenskaper, eller som har utilstrekkelig erfaring eller kjennskap til apparatet, med mindre de overvåkes og instrueres av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Pass på barna, sørg for at de ikke leker med apparatet.

INNLEDNING

Vi takker deg for at du har valgt dette varmepanelet fra De'Longhi.

Vi oppfordrer deg til å lese denne bruksanvisningen nøye, for å unngå faresituasjoner og skader på apparatet.

BESKRIVELSE

- a Funksjonsvelger
- b Varsellampe
- c Termostat
- d Hjul

FØRSTE GANGS BRUK

Generelle anvisninger

Ta varmepanelet ut av emballasjen.

Sjekk at verken varmepanelet eller ledningen er blitt skadet under transport. Ikke bruk varmepanelet dersom det er skadet. Fjern alt eventuelt reklamemateriale som finnes på apparatet.

Elektrisk tilkopleing

- Før man kobler apparatet til veggkontakten, må man kontrollere at spenningen i strømforsyningen er den samme som den som er angitt på skiltet med tekniske data på apparatet, og at det elektriske anlegget er tilpasset den effekten (Watt) som er angitt på skiltet.
- Dersom man bruker flere apparater samtidig er det viktig å forsikre seg om at den elektriske kretsen har tilstrekkelig kapasitet.

Til frittstående bruk, montering av støtteføtter

For å montere føttene på apparatet, bruk de medfølgende skruene:

4 vingeskruer (E)

Fest føttene med skruene (E), som vist i fig. 1.

BRUK

Funksjon og bruk

- Sett inn kontakten.
- Vri termostatbryteren med urskiven til den kommer til posisjon 6.
- **Drift med minimal effekt:** vri funksjonsvelgeren til posisjonen "MIN" (varsellampen vil tennes).
- **Drift med maksimal effekt:** vri funksjonsvelgeren til posisjonen "MAX" (varsellampen vil tennes).
- **Slukking:** Vri funksjonsvelgeren til posisjonen "0" og trekk ut kontakten.

Termostatregulering

Vri termostatbryteren med urskiven til den kommer til posisjon 6. Når man har oppnådd ønsket romtemperatur vrir man langsomt termostaten mot urskiven til man når posisjonen som angis med et "klikk", men ikke lenger.

Dersom temperaturen stilles inn på denne måten vil den

justeres automatisk, og holdes konstant av termostaten.

Antifrys-funksjon

Ved å plassere termostatvelgeren på minimum ✖ og funksjonsvelgeren i posisjonen "MAX", vil apparatet opprettholde en konstant romtemperatur på cirka 5 °C, med minimalt energiforbruk.

VEDLIKEHOLD

Før man utfører noen som helst type vedlikehold, må kontakten trekkes ut, og man må vente til apparatet er avkjølt.

Varmepanelet har ikke behov for noen form for vedlikehold. Man trenger bare å tørke støv av apparatet med en tørr, myk klut. Bruk aldri skurepulver eller løsemidler. Om nødvendig kan man fjerne skitt som har samlet seg med en støvsuger.

TEKNISKE DATA

Spenning	strømtilførsel	Se merkeskilt
Strømbehov	HMP1000: MIN 500W-MAKS 1000W	
	HMP1500: MIN 750W-MAKS 1500W	
	HMP2000: MIN 1000W-MAKS 2000W	

FEILSØKING

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Apparatet fungerer ikke	Kontroller at apparatet er koblet til og at strømuttaket fungerer.	Koble til stikkkontakten
	Kontroller at det ikke eksisterer hindringer.	Fjern hindringen, koble fra varmeapparatet og la det avkjøle. Hvis apapratet ikke fungerer bes man henvende seg til nærmeste servicesenter.
	Strømbryteren står i posisjon „0“.	Vri strømbryteren til posisjon MIN, MAX.
	Termostaten kan være stilt inn.	Skru termostaten med klokken til en høyere innstilling inntil varmeapparatet starter på nytt.