

BESKRIVELSE

- A** Termostat
B Brytere

Strømtilkobling

Før støpslet settes inn i stikkkontakten må man kontrollere at Voltspenningen i strømmettet er den samme som det som er angitt som Voltverdi på apparatet, samt at kontakten og ledningen er tilpasset apparatets behov.

MONTERING AV FØTTENE

Settet for føttene består av:

ant. 2 føtter

ant. 2 skruer 3.9X13 PH



Nødvendig verktøy og beregnet tid for montering:

Skrutrekker Phillips 2x100

Beregnet tid 5 minutter

Gjør som følger for montering av føttene:

- Snu apparatet på et teppe eller en annen myk overflate, for å unngå skader på malingen
- Fest føttene med de 2 medfølgende skruene, som vist i fig.1
- Snu deretter apparatet igjen, slik at det står med føttene på gulvet.

FUNKSJON OG BRUK

Antenning

Modeller med bare en termostat

Du slår på apparatet ved å dreie termostatbryteren (A) i klokkeretningen, til den stanser i maksimalposisjon. For å slå av apparatet dreier du bryteren til minimumposisjonen og trekker ut støpslet.

Modeller med termostat og to brytere

Drei termostaten (A) i klokkeretningen til maksimalposisjonen, trykk deretter på bryteren (B) slik at det røde området er synlig:

- en tast i posisjon "I" = minimumstyrke
- en tast i posisjon "II" = middels styrke
- begge tastene i posisjon "I" "II" = maksimal styrke
- for å slå apparatet helt av trykker man begge bryterne til "O", vrir termostaten (A) til ✱, og drar deretter ut støpslet fra stikkkontakten

Regulering av termostat

Når rommet har oppnådd ønsket temperatur, dreier du termostatbryteren langsomt mot klokkeretningen til posisjonen som varsles med et "klikk", og ikke lenger. Temperaturen som stilles inn på denne måten reguleres automatisk og opprettholdes konstant av termostaten.

Hvis apparatet ditt er av typen med to brytere, kan du på høsten og våren, eller på dager det ikke er spesielt kaldt, trykke på en enkelt bryter og dermed velge minimumseffekten, og dermed oppnå en ytterligere energisparing.

Antifrysfunksjon (kun for modeller med termostat)

Bruk bryterne slik at den røde sonen vises, og sett deretter termostatbryteren i posisjonen ✱.

Slit inn på denne måten opprettholder termostaten en temperatur på cirka 5 °C i rommet, med et minimalt energiforbruk.

VEDLIKEHOLD

Ta alltid støpslet ut av stikkkontakten før enhver form for rengjøring. Ovnen trenger ikke noe spesielt vedlikehold. Det er nok å tørke av støvet med en myk og tørr klut; gjør kun dette når apparatet er kaldt. Bruk aldri slipende pulver eller løsemidler.

TEKNISKE KARAKTERISTIKKER

Strømforsyning

Se merkeskilt

Effektforbruk

"