

BESKRIVELSE

- A Strømindikator
- B Knapp ON/STAND-BY
- C +/- justeringsknapper
- D MODE-knapp (velger driftsmodus)
- E "ECO plus" knapp
- F Timer-knapp
- G håndtak
- H luftutløpsrist

Generelle instruksjoner

Fjern varmeovnen fra pakken. Se til at hverken varmeovnen eller strømledningen er blitt skadet under transporten. Ikke bruk ovnen hvis den er skadet. Fjern alt reklamemateriell på apparatet.

Elektrisk tilkobling

- Før apparatet kobles til strømforsyningen må det påses at spenningen på maskinskiltet stemmer overens med karakteristikken til strømmettet. Det er særlig viktig at anlegget tåler konsumet (watt) som er gjengitt på skiltet.
- Hvis det anvendes flere apparater samtidig må det påses at det elektriske anlegget tåler den aktuelle effekten.

Monter på føtter

Nødvendig utstyr: Skrutrekker PH 2 x 100 (type Phillips)
Sett apparatet opp ned på et teppe eller en myk overflate slik at ikke malingen skades.
Monter føttene på apparatet med de 2 medfølgende skruene I  (se fig. 1 og 2), 1 skruer for hver fot. Se figur 3 for minimumsavstand mellom produktet og veggene.

BRUK

Drift og bruk

- Sett i hovedkontakten.
- Apparatet skiller ut en pipelyd. Strømindikator (A) slår seg på og fortsetter å lyse mens apparatet er slått på.
- Apparatet går til stand-by.
- Trykk på ON/STAND-BY (B) for å slå på apparatet. Apparatet vil varme opp rommet i henhold til de gjeldene innstillinger.
- Trykk på MODE-knappen (D) for å velge en av de følgende driftsmoduser.
- **Antifrys** ❄️
I denne modusen vil apparatet holde romtemperaturen på 7°C for å unngå frost.
- **Oppvarming 1, 2, 3 og Oppvarming 3 + Vifte**
I denne modusen kan ønsket temperatur stilles inn med

reguleringsknappene + og -. Ved å trykke på + eller - én gang vil temperaturen (vist i displayet) økes eller reduseres med 1°C.

Oppvarming 1

Apparatet kjører på lavt strømkonsum.

Oppvarming 2

Apparatet kjører på midterste strømkonsum.

Oppvarming 3

Apparatet kjører på høyeste strømkonsum.

Oppvarming 3 + Vifte

Apparatet kjører på maksimal strømkonsum med vifte. Temperaturrekkevidden ligger mellom 16°C og 32°C.

"ECO plus" funksjon

"ECO plus" funksjonen er kun tilgjengelig i Oppvarming 1, 2 og 3 + vifte.

For å aktivere funksjonen anvendes "ECO plus" knappen (E). Når denne funksjonen er aktiv vil apparatet automatisk stille inn ønsket strømkonsum for å garantere komfort samtidig som forbruket reduseres. Mens "ECO plus" funksjonen er aktiv vil apparatet kunne skifte automatisk til et lavere strømkonsumnivå enn det som er oppgitt.

Driftsymboler

Symbolet  viser oppvarmingsstatuser basert på farger.

 **RØD**: Enheten kjører på maksimal effekt.

 **GUL**: enheten kjører på medium effekt.

 **GRØNN**: enheten kjører på laveste effekt.

 fraværende: enheten varmer ikke.

Lysstyrke i display

Apparatet tillater to forskjellige lysinnstillinger. Den høyeste aktiveres når en hvilken som helst bryter trykkes ned. Etter noen sekunder med inaktivitet vil lysstyrken reduseres til driftsnivå.

Tastelås

For å unngå uforutsette manøvre kan tastaturet låses med en tastelåsfunksjon. For å aktivere denne funksjonen trykkes knappene + og - (C) ned i minst 3 sekunder. Displayet vil vise symbolet  og et dobbelt akustisk signal skilles ut. For å deaktivere funksjonen følges samme fremgangsmåte.

Timer-funksjon

Denne funksjonen kan aktiveres på to forskjellige måter.

Forsinket start: Med apparatet i stand-by anvendes knappen (F) .  symbolet blinker og viser gjenværende timer før apparatet slås på. Endre timer med + og - (C), vent noen

sekunder slik at programmet lagres. Display vil gå til off og symbolet  forblir påslått. Når den programmerte tiden har løpt ut vil den forrige innstillingen aktiveres.



Forsinket stopp: med apparatet på anvendes knappen (F)  (F).  symbolet blinker og viser gjenværende timer før apparatet går til stand-by. Endre timer med + og - (C), vent noen sekunder slik at programmet lagres. Aktuelle innstillinger og  symboler vises. Ved tidsutløpet vil apparatet automatisk gå til stand-by. For å bruke apparatet uten timer trykkes timer-knappen to ganger. Timer-symbolet  forsvinner fra displayet.

Merk: tiden kan stilles inn fra 0,5 til 24 timer.

Endre temperaturskala

Displayet kan vise temperaturer i både °F (Fahrenheit) og °C (Celsius). For å velge ønsket skala: med enheten i stand-by

holdes "+" knappen nede i minst 10 sekunder før den slippes opp.

Endring av skala vil bekreftes med to korte pipelyder.

VEDLIKEHOLD

Før det utføres vedlikehold må varmeovnen kobles fra strømforsyningen og kjøles ned. Varmeovnen er vedlikeholdsfri. Det er tilstrekkelig å fjerne støv med en tørr og myk klut. Ikke bruk slående midler eller løsemidler. Støv og urenheter kan fjernes med støvsuger hvis nødvendig.

TEKNISKE KARAKTERISTIKKER

Strømforsyning

Se merkeskilt

Effektforbruk

"

FEILSØKING

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Apparatet fungerer ikke	Se til at apparatet er koblet til og at strømutaket fungerer som det skal Temperaturen kan være satt for lavt Tastelåsen kan være aktivert	Koble til strømuttak Still inn temperaturen til et høyere nivå Se delen om "Tastelås"
Displayet viser et blinkende punkt og apparatet gir fra seg en "pipelyd"	Apparatet kan ha veltet eller være plassert på en feilaktig måte	Se til at apparatet står vertikalt på en flat overflate. Posisjoner apparatet korrekt
Displayet viser "PF"	Temperaturføleren viser en feilfunksjon	Kontakt nærmeste kundeservice
Displayet viser "Hi" som blinker	Innvendig temperatur for høy	Ta støpselet ut fra kontakten. Kontroller at apparatet ikke er dekket til og at det ikke finnes noen hindringer. Fjern om nødvendig hindringene. Kontroller at apparatet er korrekt plassert og at du respekterer minimumavstanden mellom veggen eller andre gjenstander, som angitt i brukerveiledningen. I motsatt fall plasserer du apparatet korrekt. La apparatet avkjøles og koble det til strømmettet. Hvis apparatet fremdeles ikke fungerer, ta kontakt med nærmeste De'Longhi serviceverksted