

INTRODUKSJON

Takk for at du har valgt et produkt fra De'Longhi.

Ta deg tid til å lese denne bruksanvisningen.

På den måten unngår du å la farlige situasjoner oppstå eller å skade apparatet.

ADVARSLER

- Unngå å bruke dette apparatet i umiddelbar nærhet til bad, dusj, vask eller basseng osv.
- Bruk apparatet kun når det befinner seg i loddrett posisjon.
- Ikke bruk apparatet til å tørke tøy. - Tett aldri til luftinntaket og luftavledningens rister (fare for overoppheting).
- Ikke la apparatet brukes av personer (også barn), med begrensede psykiske, fysiske og sansemessige evner, eller med for liten erfaring eller kunnskap, med mindre de har tilstrekkelig tilsyn og opplæring av en ansvarlig voksen, som kan forebygge ulykker.
Pass på barna, sørg for at de ikke leker med apparatet.
- I et område på 50 cm foran apparatet må det være fritt for møbler og andre objekter.
- Unngå å sette apparatet i gang i umiddelbar nærhet av vegger, møbler eller gardiner, osv.
- Bruk av skjøteledninger frarådes.
Dersom dette allikevel skulle være nødvendig må man følge bruksanvisningen som følger med skjøteledningen nøye, og være oppmerksom så ikke maksimum kraftuttak, som er angitt på skjøteledningen, overstiges.
- Dersom strømledningen er skadd, må denne byttes ut av produsenten, eller av produsentens tekniske serviceavdeling, eller i det minste av en fagperson men lignende kvalifikasjoner, slik at all mulig risiko forebygges.
- Apparatet må ikke plasseres under strømførende ledninger.
- Ikke bruk dette apparatet i et rom som er mindre enn 4m².
- Før apparatet settes bort må du kontrollere at det er fullstendig avslått og at støpselet er trukket ut fra kontakten.
Rull deretter ledningen rundt sokkelen. Ikke plasser apparatet på støvete steder.
- Temperaturen i rommet må være på mellom 0 og 30°C.
- Ikke plasser noe oppå apparatet.
- For å unngå risiko knyttet til tilfeldig nullstilling av sikkerhetsanordningen, må dette apparatet ikke få

strømtilførsel fra en ekstern bryterkrets, for eksempel en tidsbryter, og heller ikke være koblet til en krets der strømforsyningen blir slått av og på.



VIKTIG: For å unngå overoppheting må apparatet ikke av noen årsak dekkes til under bruk, fordi dette fører til farlig temperaturøkning i apparatet.

Sikkerhetsfunksjoner

- **Sikkerhetsanordning:** Apparatet er utstyrt med en sikkerhetsanordning som stanser funksjonen av vifteovnen dersom den skulle overopphetes (f.eks. dersom ristene for luftinntak eller luftuttak skulle være tilstoppet, dersom motoren ikke går rundt, eller dersom den går for sakte rundt).
For å sette vifteovnen i gang igjen må du trekke kontakten ut av veggen i noen minutter, fjerne årsaken til overopphetingen, og deretter sette inn støpselet igjen.
- **Sikkerhetsanordning mot velting:** En sikkerhetsanordning mot velting (F) vil stanse funksjonen dersom apparatet skulle falle over ende eller plasseres på en måte som er tilstrekkelig uegnet til at dette utgjør en sikkerhetsrisiko.
Etter at du har rettet apparatet opp i vertikal posisjon igjen starter det automatisk.

BESKRIVELSE

- A** Funksjonsvelger
- B** Termostat
- C** Svingetast (kun enkelte modeller)
- D** Varsellampe
- E** Sokkel
- F** Antiveltbryter (kun enkelte modeller)
- G** Beskyttelsesrist for filteret
- H** Filter

BRUK

Installasjon

Apparatet kan brukes på et hvilket som helst underlag, så lenge det er helt vannrett.

Unngå overbelastning av den elektriske kretsen ved å sørge for at den samme kontakten ikke brukes til andre apparater.

Strømtilkobling

- Før støpslet settes inn i stikkkontakten må man kontrollere at Voltspenningen i strømmettet er den samme som det som er angitt som Voltverdi på apparatet, samt at kontakten og ledningen er tilpasset apparatets behov.
- DETTE APPARATET ER I SAMSVAR MED DIREKTIV 2004/108/EF OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET.

Funksjon og bruk

1. Kontroller at velgeren (**A**) er i posisjonen "0" før støpslet settes inn i kontakten.
2. Sett støpslet i stikkkontakten.
3. Slå på apparatet ved å stille termostaten (**B**) i posisjonen Max, og funksjonsvelgeren (**A**) i en av følgende posisjoner: ✱/1/2/3.

De tilgjengelige funksjonene er:

- Sommerbruk (kun viftfunksjon): vri funksjonsvelgeren med urviserne til posisjon ✱ (varsellampen vil tennes).
- Funksjon med Min. effekt: Vri funksjonsvelgeren til posisjon "1".
- Funksjon med middels effekt: Vri funksjonsvelgeren til posisjon "2".
- Funksjon med Maks. effekt: Vri funksjonsvelgeren til posisjon "3".
- For å slå av apparatet: Vri funksjonsvelgeren til posisjon "0" og termostaten i posisjon ✱, og trekk deretter støpslet ut av kontakten.

Termostatregulering

Når man har oppnådd ønsket romtemperatur vrir man langsomt termostaten (**B**) mot urviserne til man når posisjonen som angis med et "klikk". Temperaturen vil automatisk holdes konstant av termostaten.

Antifrys-funksjonen

Med termostatbryteren i minimumsposisjon ✱ og funksjonsvelgeren (**A**) i posisjon 3 opprettholder apparatet en temperatur på cirka 5°C og hindrer frysing med et minimumsforbruk av energi.

Modeller med roterende motorisert sokkel

Noen modeller er utstyrt med roterende motorisert sokkel. For å fordele luftstrømmen over et større område trykker man på svingetasten (**C**). Apparatet vil når det har denne funksjonen aktivert, svinge fra høyre og venstre. For å stanse svingingen i en bestemt posisjon, trykker man inn svingetasten (**C**) på nytt. Modellene med motorisert sokkel er utstyrt med en anti-velteanordning som vil slå av apparatet dersom det faller over ende (se Sikkerhetsanordning mot velting" s. 30).

VEDLIKEHOLD

- Trekk ut støpslet fra stikkkontakten før hver rengjøringsoperasjon.
- Rengjør de to ristene for luftinntak og luftutførsel med jevne mellomrom i bruksperioden, ved bruk av støvsuger.
- For å rengjøre filteret, ta av den bakre risten ved å dra den utover (fig. 1).
Fjern støvfilteret som samler opp urenheter fra luften som er blitt suget opp i rommet, blås lett på det, og sett det tilbake på apparatet.
- Bruk aldri slipe- eller løsemidler til rengjøring av apparatet.

TEKNISKE EGENSKAPER

Tilførselsspenning
Strømbehov

Se merkeskilt
"